SAIA-Burgess Electronics

SWITCHES • MOTORS • CONTROLLERS



PCD7.D160 und ..D170 Industrielle Kleinterminals Handbuch



Ausgabe 26/753 D1

GB: Electronic Controllers	Telefon	026 / 672 72 72
	Telefax	026 / 672 74 99

SAIA-Burgess Gesellschaften

Schweiz	SAIA-Burgess Electronics AG Freiburgstrasse 33 CH-3280 Murten ☎ 026 672 77 77, Fax 026 670 19 83	Frankreich	SAIA-Burgess Electronics Sàrl. 10, Bld. Louise Michel F-92230 Gennevilliers ☎ 01 46 88 07 70, Fax 01 46 88 07 99
Deutschland	SAIA-Burgess Electronics GmbH Daimlerstrasse 1k D-63303 Dreieich ☎ 06103 89 060, Fax 06103 89 06 66	Niederlande	SAIA-Burgess Electronics B.V. Hanzeweg 12c NL-2803 MC Gouda 2 0182 54 31 54, Fax 0182 54 31 51
Österreich	SAIA-Burgess Electronics Ges.m.b.H. Schallmooser Hauptstrasse 38 A-5020 Salzburg ☎ 0662 88 49 10, Fax 0662 88 49 10 11	Belgien	SAIA-Burgess Electronics Belgium Avenue Roi Albert 1er, 50 B-1780 Wemmel ☎ 02 456 06 20, Fax 02 460 50 44
Italien	SAIA-Burgess Electronics S.r.l. Via Cadamosto 3 I-20094 Corsico MI ☎ 02 48 69 21, Fax 02 48 60 06 92	Ungarn	SAIA-Burgess Electronics Automation Kft. Liget utca 1. H-2040 Budaörs ☎ 23 501 170, Fax 23 501 180

Vertretungen

Gross- britannien	Canham Controls Ltd. 25 Fenlake Business Centre, Fengate Peterborough PE1 5BQ UK ☎ 01733 89 44 89, Fax 01733 89 44 88	Portugal	INFOCONTROL Electronica e Automatismo LDA. Praceta Cesário Verde, No 10 s/cv, Massamá P-2745 Queluz
Dänemark	Malthe Winje Automation AS Håndværkerbyen 57 B DK-2670 Greve 270 20 52 01, Fax 70 20 52 02	Spanien	Tecnosistemas Medioambientales, S.L. Poligono Industrial El Cabril, 9 E-28864 Ajalvir, Madrid 2 91 884 47 93, Fax 91 884 40 72
Norwegen	Malthe Winje Automasjon AS Haukelivn 48 №1415 Oppegård ☎ 66 99 61 00, Fax 66 99 61 01	Tschechische Republik	ICS Industrie Control Service, s.r.o. Modranská 43 CZ-14700 Praha 4 ☎ 2 44 06 22 79, Fax 2 44 46 08 57
Schweden	Malthe Winje Automation AB Truckvägen 14A S-194 52 Upplands Våsby ☎ 08 795 59 10, Fax 08 795 59 20	Polen	SABUR Ltd. ul. Druzynowa 3A PL-02-590 Warszawa ☎ 22 844 63 70, Fax 22 844 75 20
Suomi/ Finnland	ENERGEL OY Atomitie 1 FIN-00370 Helsinki ☎ 09 586 2066, Fax 09 586 2046		
Australien	Siemens Building Technologies Pty. Ltd. Landis & Staefa Division 411 Ferntree Gully Road AUS-Mount Waverley, 3149 Victoria ☎ 3 9544 2322, Fax 3 9543 8106	Argentinien	MURTEN S.r.I. Av. del Libertador 184, 4° "A" RA-1001 Buenos Aires 2 054 11 4312 0172, Fax 054 11 4312 0172

Kundendienst

USA	SAIA-Burgess Electronics Inc.
	1335 Barčlay Boulevard
	Buffalo Grove, IL 60089, USA
	🕿 847 215 96 00, Fax 847 215 96 06

Issue: 22.11.2000



SAIA[®] Process Control Devices

Handbuch

Industrielle Kleinterminals

PCD7.D160 und ..D170

SAIA-Burgess Electronics AG 1997. Alle Rechte vorbehalten Ausgabe 26/753 D1 - 02.1997

Technische Änderungen vorbehalten

© SAIA-Burgess Electronics AG

Anpassungen

Handbuch: Industrielle Kleinterminals PCD7.D160 und ..D170 - Ausgabe D1

Datum	Abschnitt	Seite	Beschreibung
15.11.2000			Kleine Anpassungen für die Support Homepage
15.11.2000	2	2-1	Korrektur : Toleranz von Speisespannung Un
15.11.2000	10	10-1 / 10-2	Schnittstelle RS232 nur möglich mitD170

Inhalt

			Seite
1.		Übersicht	
2.		Technische Daten	
3.		Massbild	
4.		Hardware	
	4.1 4.2	Das Aufbau-Terminal D160 Das Terminal D170 für Fronteinbau	4-1 4-5
5.	Fun	ktion	
	5.1 5.2 5.3	Einschaltvorgang Die Tastatur Setup/Test-Modus	5-1 5-2 5-3
6.	Ster	ierbefehle	
	 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 	Konfigurationsbefehle Cursor-Steuerung Anzeige-Steuerung Sonstige Befehle Übersicht aller Steuerfunktionen	6-1 6-3 6-5 6-6 6-7
7.	Die	verschiedenen Charaktersätze	
0	7.1 7.2	Erste ASCII-Tabelle (32 bis 127 dez.) Erweiterte ASCII-Tabelle (128 bis 255 dez.)	7-1 7-1
ð.	Pro	grammbelspiele	
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 -	Hardware-Installation Einfache Textausgabe Ausgabe mehrerer unterschiedlicher Texte Einzeltastenerkennung mit nachfolgender Aktion Veränderung numerischer Werte Funktionsblock INPUT	8-1 8-1 8-2 8-2 8-3 8-26
9.	Ver	gleich der Terminals PCD7.D202 undD160/D170	
10.	Sch	nittstellen-Verbindungskabel RS232	

Notizen:

Wichtiger Hinweis:

Um den einwandfreien Betrieb von SAIA[®]PCD sicherstellen zu können, wurde eine Vielzahl detaillierter Handbücher geschaffen. Diese wenden sich an technisch qualifiziertes Personal, das nach Möglichkeit auch unsere Workshops erfolgreich absolviert hat.

Die vielfältigen Leistungen der SAIA[®]PCD treten nur dann optimal in Erscheinung, wenn alle in diesen Handbüchern aufgeführten Angaben und Richtlinien bezüglich Montage, Verkabelung, Programmierung und Inbetriebnahme genau befolgt werden.

Damit allerdings werden Sie zum grossen Kreis der begeisterten SAIA[®]PCD Anwendern gehören.

Übersicht



Zuverlässigkeit und Sicherheit elektronischer Steuerungen

Die Firma SAIA-Burgess Electronics AG konzipiert, entwickelt und stellt ihre Produkte mit aller Sorgfalt her:

- Neuster Stand der Technik
- Einhaltung der Normen
- Zertifiziert nach ISO 9001
- Internationale Approbationen: z.B. Germanischer Lloyd, United Laboratories (UL), Det Norske Veritas, CE-Zeichen ...
- Auswahl qualitativ hochwertiger Bauelemente
- Kontrollen in verschiedenen Stufen der Fertigung
- In-Circuit-Tests

Die daraus resultierende hochstehende Qualität zeigt trotz aller Sorgfalt Grenzen. So ist z.B. mit natürlichen Ausfällen von Bauelementen zu rechnen. Für diese gibt die Firma SAIA-Burgess Electronics AG Garantie gemäss den "Allgemeinen Lieferbedingungen".

Der Anlagebauer seinerseits muss auch seinen Teil für das zuverlässige Arbeiten einer Anlage beitragen. So ist er dafür verantwortlich, dass die Steuerung datenkonform eingesetzt wird und keine Überbeanspruchungen, z.B. auf Temperaturbereiche, Überspannungen und Störfelder oder mechanischen Beanspruchungen auftreten.

Darüber hinaus ist der Anlagebauer auch dafür verantwortlich, dass ein fehlerhaftes Produkt in keinem Fall zu Verletzungen oder gar zum Tod von Personen bzw. zur Beschädigung oder Zerstörung von Sachen führen kann. Die einschlägigen Sicherheitsvorschriften sind in jedem Fall einzuhalten. Gefährliche Fehler müssen durch zusätzliche Massnahmen erkannt und hinsichtlich ihrer Auswirkung blockiert werden. So sind z.B. für die Sicherheit wichtige Ausgänge auf Eingänge zurückzuführen und softwaremässig zu überwachen. Es sind die Diagnoseelemente der PCD wie Watch-Dog, Ausnahme-Organisations-Blocks (XOB) sowie Testund Diagnose-Befehle konsequent anzuwenden.

Werden alle diese Punkte berücksichtigt, verfügen Sie mit der SAIA[®]PCD über eine moderne und sichere programmierbare Steuerung, die Ihre Anlage über viele Jahre zuverlässig steuern, regeln und überwachen wird.

1. Übersicht

1.1 Verwendungsmöglichkeiten

Die neuen SAIA[®] Kleinterminals nutzen die hohe Intelligenz und den grossen Speicher der SAIA PCD-Steuerungen und können daher bei günstigen Preisen optimal zu Industrie-Steuerungen oder in der Gebäudeautomation eingesetzt werden.

- Alle SAIA[®] Terminals PCD7.D1.. und D2.. verfügen über einfache Textanzeige. Abgesehen von der Grösse des Display und der Anzahl Tasten sind sie vollkommen kompatibel zueinander, was einen problemlosen Umstieg zu einer grösseren Ausführung ermöglicht. (Verlangen Sie den Prospekt 26/311 D)
- Die anzuzeigenden Texte werden im PCD-Steuergerät gespeichert. Dadurch kann für die Programmierung dasselbe Werkzeug (PG1, PG3 oder PG4) wie für das Steuerungsprogramm eingesetzt werden. Zudem ist ein Zugriff auf Text und Variablen jederzeit auch via Modem möglich.
- Die intelligente Textausgabe der PCD-Steuerungen ermöglicht es, Variablen beliebig aufzubereiten und im Display auszugeben.
- Selbstverständlich tragen auch diese Terminals das CE-Zeichen und werden unter den Qualitätsregeln von ISO 9001 entwickelt und hergestellt.

Für intelligente Terminals, auch mit Grafik-Display, verlangen Sie bitte den Prospekt 26/325 D.

1.2 Schnellanleitung zur Handhabung des Terminals PCD7.D160/D170

In den folgenden Kapiteln dieses Handbuches sind die breiten Funktionsmöglichkeiten im Detail beschrieben, wie sie diese Terminals zur Verfügung stellen. In der praktischen Anwendung wird wohl nur ein kleiner Teil davon genutzt werden.

Um dem Einsteiger eine Kurzanleitung zur einfachen Ausgabe eines Textes zu geben, sei empfohlen, vor dem Einzelstudium aller Tests und Befehle ein Programmbeispiel aus Kapitel 8 praktisch zu vollziehen. Auf diese Weise wird sich zeigen, wie einfach das Arbeiten mit PCD und den SAIA[®] Terminals in der Praxis ist.

1.3 Drei Ausführungen





D160 auf PCD1

D160 auf PCD2

Beide Ausführungen PCD7.D160 und D170 sind bezüglich Display (4x16 Char.), Tasten (5) und allen Software-Funktionen identisch.

Die Terminals ..D162 und ..D163 werden direkt auf den Deckel der Steuerungen PCD1 und PCD2 geschraubt und auf den Unterteil aufgesteckt. Diese Kombination ergibt eine intelligente Steuerung mit direkter Anzeige- und Eingabemöglichkeit.

Je nach Interface-Modul zur PCD1/2 variiert die Typenbezeichnung (siehe Bestellangaben und Kap. 4.1).



Das Terminal ..D170 eignet sich für den Fronteinbau mit Schutzart IP 65 und verfügt über eine RS 232-Schnittstelle, passend zu allen PCD-Steuerungen.

PCD7.D170

1.4 Bestellangaben

Тур	Beschreibung
	Kleinterminal-Set zur Direktmontage auf PCD1 oder PCD2, bestehend aus Termianl mit Display von 4 x 16 Charakter
PCD7.D162 PCD7.D163	und Interface-ModulF540 und Interface-ModulF550 mit zusätzlicher Schnittstelle RS 422/RS 485 und Hardware-Uhr (nur für PCD2.M120)
PCD7.D170	Kleinterminal für externe Montage (Fronteinbau) mit Display von 4 x 16 Charakter
	Schnittstellen-Verbindungskabel (abgeschirmt)
PCD7.K412	zwischen dem TerminalD170 und dem PGU-Stecker der PCD-CPUs (beidseitig 9poliger D-Sub-Stecker), Länge 2.5m
PCD7.K422	zwischen dem TerminalD170 (9poliger D-Sub-Stecker) und dem RS 232-Interface der PCD1, PCD2 oder PCD4 (freie Drahtenden), Länge 2.5m

Übersicht

Notizen:

Typenbezeichnung	PCD7.D162/D163 1)	PCD7.D170	
Display			
Art	LCD mit LED Hintergrundbeleuchtung		
Displaygrösse (B x H)	4 x 16 Charakter 24 x 60 mm	4 x 16 Charakter 24 x 60 mm	
Zeichengrösse (B x H)	5 x 7 Pixel + Cursor 2.95 x 4.75 mm	5 x 7 Pixel + Cursor 2.95 x 4.75 mm	
Kontrasteinstellung	Software	Software	
Hintergrundbeleuchtung	aus/ein	aus/ein	
Zeichensatz	ASCII plus Son deutsch, französisch, eng	iderzeichen für glisch und skandinavisch	
Tasatatur			
Funktionstasten beschriftbar	5	5	
Systemtasten	(5) ²⁾	(5) ²⁾	
Speicher			
Text und Daten	Gesamter Text- und Datenspeicher der PCD-Steuerung d.h. max. 128 KBytes bei PCD1, bis max. 1 MByte bei PCD6		
Schnittstellen			
zur SAIA [®] PCD	direkt auf PCD1/2 gesteckt	RS232 9poliger D-Sub-Stecker	
Leistung und Programmierur	ng		
Leistungsmerkmale	Alle Leistungen der PCD-Steuerun zur Verfügung wie z.B.: bis zu 800 Alarmbehandlung, Passwo	gen stehen auch für die Terminals 00 Texte, beliebige Datenformate, ortschutz oder Echtzeituhr	
Programmiersoftware	Jedes Programmierwerkzeug zur	SAIA [®] PCD (PG1, PG3 oder PG4)	
Allgemeine Daten			
Speisespannung U _n	5 VDC ab Bus der PCD1/2	24 VDC, +30%/-20% 19 VAC, ±15%, zweiweggleichgerichtet	
Leistungsaufnahme bei U _n	300 mA bzw. 100 mA ³⁾	100 mA	
Störimmunität	CE-Zeichen gemäss EN	50 081-1 und 50 082-2	
Schutzart	IP 20	IP 65	
Betriebstemperatur	050°C	050°C	
Lagertemperatur	-25+70°C	-25+70°C	
Feuchtigkeit (ohne Kondensation) DIN 40 040 Klasse F	595%	595%	

2. Technische Daten

Das Aufbauterminal ..D162 oder ..D163 kann auch anschlussfertig moniert auf einer PCD1 oder PCD2 bestellt werden.
 Die 5 Tasten können per Software als 5 Funktionstasten oder mit einer Shift-Taste für 8 Tastenfunktionen konfiguriert werden.
 100 mA bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten

Notizen:

3. Massbild



Massbild

Notizen:

4. Hardware

Beide Ausführungen D160/D170 sind bezüglich Display, Tasten und allen Software-Funktionen identisch. Sie unterscheiden sich bezüglich Hardware in folgenden Punkten:

- **Typ D160** wird mittels eines Interface-Moduls direkt auf ein Steuergerät PCD1 oder PCD2 aufgesetzt.
- **Typ D170** (wie D200/202) ist für unabhängigen Fronteinbau ausgelegt, mit eigener Speisung 24 VDC und mit Stecker für eine RS232-Verbindung.

4.1 Das Aufbau-Terminal D160

4.1.1 Mechanik und Montage der Terminalsets D162 und D163



- ① Deckel abheben
- ② Stützen auf Grundprint einsetzen (siehe Detail). Bei älteren Modellen sind ev. nicht alle 3 Bohrungen vorhanden.
- ③ Interfacemodul PCD7.F5.. auf Stecker einstecken und auf Stützen einschnappen.
- Vorpositionierte Schraubenlöcher von Decklrückseite her durchstossen oder durchbohren (Ø 3mm).
- Bei PCD2: rotes Fenster aus Deckel herausdrücken.
 Bei PCD1: spezieller Deckel mit Bestellnr. 4'104'7338'0 verwenden.
- Terminal D160 mit den 4 Schrauben festschrauben.
- ⑦ Deckel sorgfälltig auf Unterteil aufstecken. Der Deckel samt dem Terminal darf auch entfernt und wieder aufgesteckt werden, während die PCD1/PCD2 an Spannung liegt und arbeitet.

Wir lösen alle aufgeführten Probleme für Sie, wenn Sie sog. konfigurierte Systeme PCD1 oder PCD2 mit bereits montierten Terminals bestellen (siehe Kap. 4.1.2).

4.1.2 Welche Kombinationen sind möglich ?

PCD1/2 Basisgerät	Deckel	PCD7.D162 Terminalset mit Interfacemodul F540 (Standard d.h. ohne Uhr und ohne Schnittstelle Nr. 3)	PCD7.D163 Terminalset mit Interfacemodul F550 (mit Uhr und mit Schnittstelle Nr. 3)
PCD1.M110	Spezial 4'104'7338'0	√ a)	$(\sqrt{)}$ jedoch keine weitere Schnitt- stelle verfügbar
PCD1.M120	Spezial 4'104'7338'0	√ b)	(√) jedoch keine weitere Schnitt- stelle verfügbar
PCD2.M110	Standard *)	√ c)	 √ mit HW-Uhr, jedoch keine weitere Schnitt- d) stelle verfügbar
PCD2.M120	Standard *)	√ e)	 √ zusätzliche Schnittstelle Nr.3 (RS422/485) und Hardware-Uhr f) verfügbar

*) ab Fabrikationsdatum 9701 sind im Deckel Sacklöcher vorhanden, welche durchstossen oder durchgebohrt (Ø 3 mm) werden können.





Wir lösen alle aufgeführten Montageprobleme für Sie, wenn Sie sog. konfigurierte Systeme PCD1 oder PCD2 mit bereits montierten Terminals bestellen :

Kombination	Montage- typ
 a) PCD1.M110 mit Set D162 b) PCD1.M120 mit Set D162 c) PCD2.M110 mit Set D162 d) PCD2.M110 mit Set D163 e) PCD2.M120 mit Set D162 f) PCD2.M120 mit Set D163 	P30-5 P35-5 P10-5 P10-6 P20-5 P20-6

Bildliche Darstellung nebenstehender Tabelle



4.1.3 Kommunikation Terminal D160 zu PCD1/PCD2

Wie im vorangehenden Abschnitt gezeigt, erfolgt die Kommunikation über das Interfacemodul mit der **Schnittstelle Nr. 2** des Steuergerätes PCD1 oder PCD2.

Die Kommunikationsparameter beider Geräte (D160 und PCD1/2) müssen übereinstimmen (siehe Abschnitt 5.3.1 Setup-Modus). Bezüglich Handshaking verlangt das Terminal "**RTS/CTS**" (was default eingestellt ist). Dem entspricht der Modus **MC1** in SASI-Text der PCD1/2.

4.1.4 Stromversorgung des D160

Diese erfolgt ab der **Internen +5V-Speisung der PCD1/2.** Für alle zusätzlichen Module, die auf das Basisgerät aufgesteckt werden, stehen nur beschränkt **Ströme zur Verfügung**:

PCD1750 mAPCD21100 mA (inklusive Erweiterungsgerät)

Die Stromaufnahme des D160 bzw. D162/D163 mit Interfacemodul F540/F550 ist abhängig von der Hintergrundbeleuchtung des Displays. Sie beträgt ab +5V

- mit Hintergrundbeleuchtung	300 mA
- ohne Hintergrundbeleuchtung	100 mA

Bitte beachten Sie diese Werte im Zusammenhang mit der übrigen Bestückung der PCD1/2. Weitere Angaben finden Sie im Handbuch PCD1/2 unter dem Kapitel "Stromversorgung".

4.2 Das Terminal D170 für Fronteinbau

4.2.1 Stromversorgung / Anschlüsse



Der Bezeichnungsstreifen für die 5 Tasten wird an der Stelle A eingeschoben. Je nach Setup (Shift key No/Yes) kann der Streifen mit F-Beschriftung oder mit Shift-Funktion gewählt werden. Auf der Rückseite der Streifen kann auch eine anwenderspezifische Bezeichnung angebracht werden.

Stromversorgung mit doppeltgleichgerichteter Wechselspannung



4.2.2 Serielle Schnittstelle RS232 des Terminals ...D170

9 polige D-Sub-Buchse (weiblich)



Ohne Handshaking RTS/CTS

Hinweise gültig für alle Kommunikationskanäle der PCD:

- Auf Terminal-Seite muss RTS mit CTS verbunden sein.
- Bis 9600 Baud kann mit dem PCD-Kommunikationsmodus **MC0** gearbeitet werden.
- Wird mit 19'200 Baud kommuniziert, so ist ein Handshaking mit XON/XOFF erforderlich (PCD-Kommunikationsmodus **MC2**).



a) Terminal D170 zu PGU-Stecker der PCD

Für diese Verbindung kann das Kabel PCD7.K412 verwendet werden (siehe Kap. 10).

Im Setup-Modus muss am Terminal D170 unter Handshaking "None" oder "XON/XOFF" gewählt werden.

b) Terminal D170 zu den PCD-Prozessoren Kanäle 1 bis 3



Im Setup-Modus muss am Terminal D170 unter Handshaking "None" oder "XON/XOFF" gewählt werden.

Für diese Verbindung kann das Kabel PCD7.K422 verwendet werden (siehe Kap. 10).

Mit Handshaking RTS/CTS

Der entsprechende Kommunikationskanal der PCD muss mit Modus MC1 assigniert werden. Default ist das Terminal unter Handshaking bereits auf "RTS/CTS" eingestellt.

PCD7.D170 PCD7. PCD2. PCD4. PCD4. F120 F5.. C120 C130 Kabel TxD 2 0--0 RxD 12 32 11 31 RxD 3 TxD 11 31 10 30 0--0 SGND 5 0-CTS 7 0-0 RTS 13 33 14 34 RTS 8 CTS 14 34 15 35 0-0 PGND 1 Q Schirm/ GND 10 30 GND GND Gehäuse (-) (-) (-) (-)

Terminal

PCD-Prozessor- bzw. Busmodul

Notizen:

5. Funktion

5.1 Einschaltvorgang

Nach Anlegen der Speisespannung führt das D160/D170 einen Selbsttest durch. Während dieses Vorganges erscheint folgende Anzeige:

```
SAIA-BURGESS
CH-3280 MURTEN
PCD7.D1x V001
POWER-UP TEST
```

Der Test dauert ca. 2 Sekunden. Während dieser Zeit werden Befehle an der Datenschnittstelle ignoriert. Das Anwenderprogramm der SPS kann diese Zeit abwarten oder über den Befehl "poll" (siehe Kap. 6.4) die Bereitschaft des Terminals überprüfen.

Der Selbsttest gliedert sich in 6 Abschnitte:

- CPU-Test
- LCD-Test
- RAM-Test
- EPROM-Checksum Test
- Display-Test
- EEPROM-Checksum Test

Tritt bei einem Test ein Fehler auf, so wird dies entsprechend im Display angezeigt. Nach 1.5 Sekunden wird der Selbsttest wiederholt.

5.2 Die Tastatur

Die 5 Tasten können als reine Funktionstasten F1 bis F5 oder aber als Shift-Tasten mit Doppelfunktionen betrieben werden (siehe auch Kapitel "Setup" und "Steuerbefehle").

Entsprechend dem gewählten Modus kann der entsprechende Bezeichnungsstreifen eingeschoben werden.

Modus ohne Shift-Funktion



Taste	Dez.	Hex	ASCII	Bermerkungen
F1	65	41	'A'	
F2	66	42	'B'	
F3	67	43	'C'	
F4	68	44	'D'	
F5	69	45	'E'	

Modus mit Shift-Funktion



Taste	Dez.	Hex	ASCII	Bemerkungen
Shift	-	_	-	Siehe unten
\leftarrow	8	08	BS	Pfeil nach links
\rightarrow	6	06	ACK	Pfeil nach rechts
\uparrow	11	0B	VT	Pfeil nach oben
\downarrow	5	05	ENQ	Pfeil nach unten
Shift+ \leftarrow (Q)	113	71	'q'	Quit
$Shift+\rightarrow$	112	70	'p'	Anwender-Taste
Shift+ î (i)	(105)	(69)	(i)	Keine Code-Ausgabe aber Wechsel
				zu "Setup/Test"-Modus. Bei gesperrtem
				"Setup/Test"-Modus wird der Charakter 'i'
				ausgegeben. *)
Shift+ \downarrow (E)	13	0D	CR	Enter (carriage return)

*) Wird im Modus mit Shift-Funktion gearbeitet, so sollte der Zugang zum "Setup/Test"-Modus gesperrt werden. Dadurch wird die Gefahr vermieden, dass der Benutzer des Terminals ungewollt in diesen Modus geraten kann. Zusätzlich steht dem Programmierer eine weitere Tastenkombination (total 8) zur Verfügung. "Setup-Modus sperren siehe Kap. 6.4.

5.3 Setup/Test-Modus

Durch Betätigung der Tasten "**F1+F4**" * bzw. "**Shift+i**" wechselt das D160/D170 in den Setup/Test-Modus und zwar unabhängig davon, ob das Terminal online oder offline betrieben wird. Alle Befehle, die an der Datenschnittstelle eintreffen, werden in diesem Modus ignoriert.

Modus ohne Shift-Funktion:

SETUP/TEST MODE F4/5 scroll menu F1 exec, F2 exit Setup mode Modus mit Shift-Funktion:

```
SETUP/TEST MODE
↑/↓ scroll menu
↓ exec, Q exit
Setup mode
```

Mit den Auf- und Ab-Pfeiltasten bzw. F4 und F5 kann das entsprechende Menü gewählt werden.

Setup mode	Konfiguration des D160/D170
Default setup	stellt die Konfiguration des D160/D170 wieder auf Werks-Einstellung
Demo display	Demonstrations-Anzeige
Hardware tests	Hardware-Test
Display test	Test des LC-Displays
Keyboard test	Test des Tastenfeldes

Mit F1 bzw. \dashv wird der Setup-Modus gewählt, bzw. der entsprechende Test wird ausgeführt. Verlassen des Setup/Test-Modus durch "F2" oder "Q".



*)

Achtung: Solange sich das Terminal im Setup/Test-Modus befindet, soll über die serielle Schnittstelle nicht kommuniziert werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass Daten verloren gehen oder verändert werden.

Achtung! Im Modus ohne Shift-Funktion (default) wird der Charakter derjenigen Taste an der seriellen Schnittstelle ausgegeben, die zuerst betätigt wird.

5.3.1 Setup-Modus

Er dient zur Festlegung der Terminal-Parameter über die Tastatur. Diese werden im nullspannungssicheren EEPROM abgelegt.

Die erste Anzeige enthält einen Hilfstext:

Modus ohne Shift-Funktion:

SETUP MODE F4/5 scroll menu F3 change data F1 ok , F2 abort Modus mit Shift-Funktion:

SETUP MODE \uparrow/\downarrow scroll menu \leftarrow/\rightarrow change data \downarrow ok , Q abort

Durch Betätigen einer beliebigen Taste gelangt man in das erste Menü:

SETUP	MODE	
Baudra 9600	ate:	

Mit den Auf- und Ab-Pfeiltasten bzw. F4 und F5 können die weiteren Menüs angewählt werden. Mit den Pfeiltasten links und rechts bzw. F3 (nur in 1 Richtung) werden die gewünschten Parameter eingestellt.

Baudrate	110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 [9600], 19200
Data bits	[8] (kann nicht geändert werden)
Parity	[Even], Odd, None, Low, High
Stop bits	[1] (kann nicht geändert werden)
Handshaking	None, [RTS/CTS], XON/XOFF
Echo key to display	[No], Yes
Page/scroll mode	[Page], Scroll
Auto line feed	[No], Yes
Key auto-repeat	[No], Yes
"2 speed"	
Character set	[D100 compatible], English, French,
	German, Scandinavian
Backlight	[Off], On
Contrast	07 [4]
Shift key	[No], Yes

[] Die Werte in rechteckigen Klammern entsprechen der Werks-Einstellung, wie sie im System-EPROM abgelegt ist. Mit F1 bzw. → werden die gewählten Parameter nullspannungssicher ins EEPROM geladen. Mit F2 bzw. Q werden die neuen Parameter gelöscht, es bleiben die vorgängigen Parameter gültig. Die Einstellungen ab "Echo key to display" bis "Shift key" können vom Master her auch durch eine Escape-Sequenz verändert werden (siehe Kap. 6.1).

Kommunikations-Parameter (Baudrate, Daten-Bits, Parität und Stop-Bit)

Jeder übertragene Charakter besteht aus

1 Startbit

- 8 Datenbits
- 1 Partybit (oder keinem)
- 1 Stopbit

Parität "High" kann auch anstelle von 2 Stopbits verwendet werden.

Handshaking

[None]

Mit dem Handshaking kann der Datenfluss zwischen den Kommunikationspartnern gesteuert werden. Da das D160/D170 über einen Empfangsbuffer von 256 Charaktern verfügt, ist ein Handshaking im allgemeinen nicht erforderlich. Bei <u>19'200 Baud</u> ist jedoch <u>immer</u> ein Handshaking (entweder mit RTS/CTS oder XON/XOFF) zu benützen. Das <u>D160</u> benötigt, unabhängig von der Baudrate, <u>immer das</u> <u>Handshaking "RTS/CTS"</u>.

- RTS/CTS :Dieses Handshaking wird via Hardware über die
entsprechenden Steuerleitungen bewirkt (PCD-Modus
MC1).
Wird "None" gewählt, so sind am Terminal D170 die
Pins 8 und 7 (RTS/CTS) kurzzuschliessen (PCD-
Modus MC0).
- XON/XOFF : Dies sind die Software-Charakter, welche die gleiche Wirkung haben wie RTS/CTS, aber keine Steuerleitungen benötigen. Auch in diesem Fall sind am Terminal die Pins 8 und 7 kurzzuschliessen. Die PCD ist im Modus MC2 zu assignieren.

Echo (Echo key to display)

[No]

Bei "Yes" wird der an der Tastatur eingetippte Charakter sowohl gesendet als auch angezeigt. Ist dies erwünscht, so wird jedoch empfohlen, das Echo in der PCD durch den Modus MC3 zu erzeugen. Die SPS hat so die Möglichkeit, die Charakter vorgängig auf Gültigkeit zu prüfen.

Page-/Scroll-Modus [Pa				
Page-Modus :	Befindet sich der Cursor auf der untersten Zeile und das Terminal erhält den Charakter LF, so springt er auf die oberste Zeile. Der Inhalt der Anzeige wird dabei nicht verändert.			
Scroll-Modus:	Befindet sich der Cursor auf der untersten Zeile und das Terminal erhält den Charakter LF, so wird die ganze Anzeige um eine Zeile nach ober gerollt. Die oberste Zeile verschwindet und die unterste Zeile wird leer. Der Cursor befindet sich dann auf der untersten Zeile in der gleichen Spalte.	л		
Automatischer	Zeilenvorschub (Auto line feed)	[No]		
Bei automatische eines CR automa	em Zeilenvorschub macht das Display nach Empt atisch ein LF (Zeilenvorschub).	ang		
Automatische T	Sastenrepetition (Key auto-repeat)	[No]		
Wird in diesem M sie automatisch r pro Sekunde. In o werden:	Modus eine Taste länger als 0,7 sec. betätigt, so w repetiert und zwar mit einer Frequenz von 8 Zeich diesem Modus können folgende Varianten gewäh	vird nen ılt		
No Yes	Keine Tastenrepetition (Werks-Einstellung) Alle Tasten repetieren mit Signalisation "2 spee	d"		
Die "2 speed"-Funktion kann vom Master (z.B. einer PCD) so ausge- wertet werden, dass nach einer gewissen Zeit z.B. die Inkrementations- Geschwindigkeit eines Wertes erhöht wird. Auf diese Weise können z.B. mit den Pfeiltasten grosse Veränderungen von Werten schneller erreicht werden. Wie das nachstehende Zeitdiagramm zeigt, repetiert z.B. der Charakter "A" nach 0,7 sec. mit einer Frequenz von 8 Zeichen pro Sekunde. Bleibt die Taste gedrückt, so wird nach total 3 sec. ein Steuercharakter (dez. 30) gesendet, der im Master z.B. zur Erhöhung einer Zählgeschwindigkeit ausgewertet wird. Der Charakter "A" wird weiterhin solange repetiert, bis die Taste losgelassen wird. In diesem Moment wird der Steuercharakter dez. 31 ausgegeben, der das Ende der "2 speed"-Phase anzeigt.				

[D100]



Beispiel für Taste "A" im Modus "All keys, 2 speed:"

Charakter Satz (Character set)

5 Charakter-Sätze sind verfügbar. Jeder Satz benützt die gleichen Charakter 32 bis 127 dez.. Unterschiede liegen in den folgenden Charaktern 128 bis 255 dez. (siehe Tabellen in Kap. 7).

Hintergrundbeleuchtung (Backlight) [On]

Normalerweise ist die Beleuchtung ausgeschaltet. Um hohe Aufmerksamkeit zu erreichen (z.B. Alarm), kann die Beleuchtung durch entsprechende Escape-Sequenz auch blinken (siehe Kap. 6.3).

Anzeige-Kontrast (Contrast) [7]

Der Anzeige-Kontrast kann in 8 Schritten 0 ... 7 optimiert werden. 7 ist die dunkelste Einstellung.

Shift-Tasten Modus

Da dieses Terminal nur über 5 Tasten verfügt, kann je nach Bedarf mit oder ohne Shift-Funktion gearbeitet werden (siehe Tastatur Kap. 5.2).

[No]

5.3.2 Werks-Einstellung der Setup-Parameter

Diese sind im System-EPROM hinterlegt und werden beim Einschaltvorgang ins nullspannungssichere EEPROM übertragen. Sie lauten:

Baudrate	9600
Data bits	8
Parity	Even
Stop bits	1
Handshaking	RTS/CTS
Echo key to display	No
Page/scroll mode	Page
Auto line feed	No
Key auto-repeat	No
Character set	D100 compatible
Backlight	Off
Contrast	4 (medium)
Shift key	No

5.3.3 Demonstrations-Anzeige (Demo display)

Es ist eine ruhende offline-Anzeige zu Demo-Zwecken. Mit Shift + i bzw. F1 + F4 wird die Anzeige verlassen.

<pcd7.d1x0></pcd7.d1x0>				
INDUST. TE	RMINAL			
SAIA-BUR	GESS			
CH-3280 M	URTEN			

5.3.4 Hardware-Test (Hardware tests)

In diesem Menü läuft der gleiche Hardware-Test ab wie beim Einschaltvorgang, jedoch ununterbrochen. Damit lassen sich allfällige Fehler gut lokalisieren. Um den Testlauf zu verlassen, **muss die Speisespannung unterbrochen werden**.

5.3.5 Anzeige-Test (Display test)

Dies ist ein umfassender Test der LCD-Anzeige, des Charakter-Satzes, des LCD-Controllers sowie des internen RAM's. Durch Betätigen einer **beliebigen Taste** wird der Test verlassen.

5.3.6 Tastatur-Test (Keyboard test)

Die Anzeige gibt in einer Tabelle (in gleicher Anordnung wie auf der Tastatur) die einzelnen Tasten wieder. Anzeige "0" für unbetätigte, "1" für betätigte Taste. Von der zuletzt betätigten Taste wird der Charakter in rechteckigen Klammern angezeigt.

Modus ohne Shift-Funktion:

KEYBOARD TEST F1+F3 to exit Last Key:[F1] 10000 Modus mit Shift-Funktion:

```
KEYBOARD TEST
Shift+→ to exit
Last Key:[RA]
00100
```

Mit Shift + \rightarrow bzw. F1 + F3 kann der Test verlassen werden.

Notizen:

6. Steuerbefehle

Einzelne Steuer-Charakter oder Escape-Sequenzen, bestehend aus 2 bis 4 Charakter, bewirken im D160/D170 verschiedene Funktionen. Diese Charakter können von der PCD unter Verwendung der PCD-Befehle STXD oder STXT gesendet werden.



6.1 Konfigurierungsbefehle

Die Konfigurierung aus dem Setup-Modus kann durch die nachfolgenden Sequenzen modifiziert werden. Die Aenderung ist jedoch nicht nullspannungssicher. Nach Wegnahme der Speisespannung ist wieder die ursprüngliche Konfiguration gemäss Setup-Modus gültig (ab EEPROM).

Echo (Echo key to display)

Details siehe Kap. 5.3.1

Befehl	ASCII	Dez.	Hex
Echo aus	ESC @ 0	27 64 48	1B 40 30
Echo ein	ESC @ 1	27 64 49	1B 40 31

Page-/Scroll-Modus

Details siehe Kap. 5.3.1

Befehl	ASCII	Dez.	Hex
Scroll-Modus	ESC @ 4	27 64 52	1B 40 34
Page-Modus	ESC @ 5	27 64 53	1B 40 35

Automatischer Zeilenvorschub

Details siehe Kap. 5.3.1

Befehl	ASCII	Dez.	Hex
Auto Zeilen- vorschub ein Auto Zeilen- vorschub aus	ESC @ 2	27 64 50 27 64 51	1B 40 32

Automatische Tastenrepetition

Details siehe Kap. 5.3.1

Befehl	ASCII	Dez.	Hex
Auto Tastenrep. aus Auto Tastenrep.	ESC A	27 65	1B 41
ein (alle Tasten "2 speed")	ESC D	27 68	1B 44

Shift-Tasten Funktion

Details siehe Kap. 5.3.1

Befehl	ASCII	Dez.	Hex
Shift-Taste aus	ESC G	27 71	1B 47
Shift-Taste ein	ESC F	27 70	1B 46

Charakter-Satz

Fünf Charakter-Sätze sind wählbar. Details siehe Tabellen im Kap. 7.

Befehl	ASCII	De	Ζ.	Hex	
D100-kompatibel	ESC @ I	F 27	64 70	1B 40 4	6
English	ESC @ 6	б 27	64 54	1B 40 3	б
Französisch	ESC @ '	7 27	64 55	1B 40 3	7
Deutsch	ESC @ 8	8 27	64 56	1B 40 3	8
Skandinavisch	ESC @ I	E 27	64 69	1B 40 4	5

Hintergrundbeleuchtung und Kontrast (siehe Kap. 6.3)
6.2 Cursor-Steuerung

Cursor nach oben, unten, links, rechts

Durch senden eines einzelnen Charakters kann der Cursor nach oben, unten, links oder rechts verschoben werden. Wird der Cursor ausserhalb des Anzeigefeldes befohlen, so kommt er automatisch auf der Gegenseite wieder zum Vorschein.

Befehl	ASCII	Dez.	Hex	
Cursor nach oben	CTRL+K	11	0B	
Cursor nach unten	CTRL+E	5	05	
Cursor nach links	CTRL+H	8	08	
Cursor nach rechts	CTRL+F	6	06	

Cursor-Positionierung

Diese Funktion benötigt neben dem Cursor-Adressierungscode (16 dez. bzw. 10 hex) die X-Adresse und die Y-Adresse zur Positionierung des Cursors. Beide Adressen müssen mit einem Offset von 32 dez. bzw. 20 hex versehen werden. Wenn eine der beiden Adressen fehlerhaft ist, wird die Cursor-Position nicht verändert.

Beispiele (Reihenfolge : 16 dez., Code X, Code Y) :

Cursorposition	Befehlsfolge Dezimal	Befehlsfolge Hex
 Spalte, 1.Zeile Spalte, 2.Zeile Spalte, 4.Zeile 	16 32 32 16 35 33 16 47 35	10 20 20 10 23 21 10 2F 23

Co	de X	<32>	<33>	<34>	<35>	<36>	<37>	<38>	<39>	<40>	<41>	<42>	<43>	<44>	<45>	<46>	<47>
r Code		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<32>	1	x															
<33>	2				x												
<34>	3																
<35>	4																x

Hinweis: Um den Cursor in die X-Position 36 (entspricht ASCII \$) zu plazieren, muss im PCD-Text <36><36> eingegeben werden. Beispiel: Text xxxx "... 16 36 36 34 ..."

X-Pos. Y-Pos.

Cursor home

Der Cursor wird auf die erste Spalte in der ersten Zeile positioniert: Home-Position. Der Anzeigeinhalt bleibt unverändert.

Befehl	ASCII	Dez.	Hex
Cursor home	CTRL+Z	26	1A

Cursor ein/aus

Dieser Zweicharakter-Befehl schaltet den Cursor ein oder aus.

Befehl	ASCII	Dez.	Hex
Cursor ein	ESC W	27 87	1B 57
Cursor aus	ESC T	27 84	1B 54

Zeilenvorschub

Der Cursor bewegt sich eine Zeile nach unten. Befindet er sich auf der untersten Zeile, so wird die Anzeige gerollt (Scroll-Modus), oder der Cursor springt auf die oberste Zeile (Page-Modus). Die Spalten-Position bleibt dabei unverändert.

Befehl	ASCII	Dez.	Hex
Zeilenvorschub	LF	10	0A

Return

Der Cursor bewegt sich zurück auf die erste Spaltenposition in der momentanen Zeile.

Ist der automatische Zeilenvorschub aktiviert, wird der Cursor auf den Zeilenanfang der nächsten Zeile positioniert.

Befehl	ASCII	Dez.	Hex
Return	CR	13	0D

Lösche Charakter

Der entsprechende Charakter links vom Cursor wird gelöscht (durch ein Space ersetzt). Der Cursor wird gleichzeitig um eine Stelle nach links verschoben. Vom Anfang einer Zeile wird der Cursor ans Ende der vorangehenden Zeile verschoben. In der Home-Position ist dieser Befehl unwirksam.

Befehl	ASCII	Dez.	Hex
Lösche Charakter	DEL	127	7F

6.3 Anzeige-Steuerung

Anzeige löschen

Die gesamte Anzeige wird gelöscht (durch Spaces ersetzt). Der Cursor geht in die Home-Position.

Befehl	ASCII	Dez.	Hex
Anzeige löschen	CTRL+L	12	0C

Speichern und Wiedergeben einer Anzeige

Es können 10 Bildschirminhalte (numeriert von 0 bis 9), inkl. Cursor-Position, gespeichert und wieder aufgerufen werden.

Befehl			ASCI	ΙI			Dez				Нез	2		
Anzeige	"n"	speichern	ESC	@	S	n	27	64	83	n	1B	40	53	n
Anzeige	"n"	wiedergeben	ESC	@	R	n	27	б4	82	n	1B	40	52	n

Hintergrundbeleuchtung aus/ein

Normalerweise ist die Beleuchtung eingeschaltet. Um hohe Aufmerksamkeit zu erreichen (z.B. Alarm) kann die Beleuchtung auch blinken (alternierend aus/ein).

Befehl	ASCII	Dez.	Hex
Beleuchtung aus	ESC O	27 79	1B 4F
Beleuchtung ein	ESC L	27 76	1B 4C

Anzeige-Kontrast

Der Anzeige-Kontrast des LCD-Displays kann in 8 Schritten verändert werden (von 0 bis 7).

Befehl	ASCII	Dez.	Hex
Hellste Einstellung	ESC @ D 0	27 64 68	3 48 1B 40 44 30
Mittlere Einstellung	ESC @ D 4	27 64 68	3 52 1B 40 44 34
Dunkelste Einstellung	ESC @ D 7	27 64 68	3 55 1B 40 44 37

6.4 Sonstige Befehle

Tastatur sperren/freigeben

Nach Eingabe des Befehls "Tastatur sperren" gibt das D160/D170 bei Betätigung der Tastatur keinen Charakter mehr aus.

Befehl		ASCII	Dez.	Hex	
Tastatur	sperren	ESC N	27 78	1B 4E	
Tastatur	freigeben	ESC Q	27 81	1B 51	

Restart warm/kalt

Mit "Restart warm" werden die vom Anwender mit der Tastatur eingegebenen Setup-Parameter (aus dem EEPROM) wieder aktiviert (wie beim normalen Einschalt-Vorgang).

Mit "Restart kalt" werden die Werkseinstellungen der Setup-Parameter (aus System EPROM) aktiviert (siehe Kap. 5.3.2).

Befehl	ASCII	Dez.	Hex	
Restart warm	ESC H	27 72	1B 48	
Restart kalt	ESC @ G	27 64 71	1B 40 47	

Setup-Modus sperren/freigeben

Mit diesem Befehl kann verhindert werden, dass während des Betriebes der Setup unautorisiert verändert werden kann. Der Setup-Zugriff mit "Shift + i" ist wieder möglich nach erneuter Freigabe mit untenstehendem Befehl "Setup/Test-Modus freigeben" oder nach einem Befehl "Restart" oder auch, wenn die Speisung des Terminals aus- und wieder eingeschaltet wird.

Befehl	ASCII	Dez.	Hex
Setup/Test-Modus			
sperren	ESC @ H	27 64 72	1B 40 48
Setup/Test-Modus freigeben	ESC @ I	27 64 73	1B 40 49

Hinweis: Wird im Modus mit Shift-Funktion gearbeitet, so sollte der Zugang zum "Setup/Test"-Modus gesperrt werden. Dadurch wird die Gefahr vermieden, dass der Benutzer des Terminals ungewollt in diesen Modus geraten kann. Zusätzlich stehen dem Programmierer mit der Tastenkombination Shift+↑ (i) total 8 Tastenfunktionen zur Verfügung (siehe auch Kap. 5.2).

Demonstrations-Anzeige und Hardware-Test

Diese Befehle führen die gleichen Funktionen aus wie dies in den Kapiteln 5.3.3 bis 5.3.7 bereits beschrieben wurde. Mit Befehl "poll" kann festgestellt werden, wann der jeweilige Test beendet ist.

Befehl	ASCII	Dez.	Hex
Demonstrations-Anzeige	ESC J	27 74	1B 4A
Anzeige-Test	ESC @ A	27 64 65	1B 40 41
Tastatur-Test	ESC @ 9	27 64 57	1B 40 39
Hardware-Test	ESC @ C	27 64 67	1B 40 43

Poll

Mit dem Befehl "poll" kann die SPS überprüfen, ob das Terminal D160/D170 richtig angeschlossen und funktionsbereit ist. Ist das D160/D170 betriebsbereit, so antwortet es auf diesen Befehl mit "SOH" (1 dez., 01 hex). Wenn das D160/D170 nicht betriebsbereit ist, so erfolgt keine Rückantwort. Damit kann die Steuerung jederzeit die Betriebsbereitschaft (auch beim Einschaltvorgang) überprüfen und im negativen Fall signalisieren.

Befehl	ASCII	Dez.	Hex
Poll	ESC @ B	27 64 66	1B 40 42

6.5 Übersicht aller Steuerfunktionen

Befehl	ASCII	Dez.	Hex
Konfigurierung:			
Echo aus	ESC @ 0	27 64 48	1B 40 30
Echo ein	ESC @ 1	27 64 49	1B 40 31
Auto Zeilen-			
vorschub ein	ESC @ 2	27 64 50	1B 40 32
Auto Zeilen-			
vorschub aus	ESC @ 3	27 64 51	1B 40 33
Scroll-Modus	ESC @ 4	27 64 52	1B 40 34
Page-Modus	ESC @ 5	27 64 53	1B 40 35
D100-kompatibel	ESC @ F	27 64 70	1B 40 46
English	ESC @ 6	27 64 54	1B 40 36
Französisch	ESC @ 7	27 64 55	1B 40 37
Deutsch	ESC @ 8	27 64 56	1B 40 38
Skandinavisch	ESC @ E	27 64 69	1B 40 45

Befehl	ASCII	Dez.	Hex		
Automat.Tastenrep.aus Automat.Tastenrep.ein	ESC A	27 65	1B 41		
alle Tasten "2 speed"	ESC D	27 68	1B 44		
Shift-Funktion ein	ESC F	27 70	1B 46		
Shift-Funktion aus	ESC G	27 71	1B 47		
Cursor-Steuerung:					
Cursor nach oben	CTRL+K	11	0B		
Cursor nach unten	CTRL+E	5	05		
Cursor nach links	CTRL+H	8	08		
Cursor nach rechts	CTRL+F	6	06		
Cursor home	CTRL+Z	26	1A		
Cursor ein	ESC W	27 87	1B 57		
Cursor aus	ESC T	27 84	1B 54		
Zeilenvorschub	LF	10	0A		
Return	CR	13	0D		
Lösche Charakter	DEL	127	7F		
Cursor Positionierung	ASCII Dezimal Hex	CTRL+P ' '+X 16 32+X 32+Y 10 20+X 20+Y	' '+Y		
Anzeige-Steuerung:					
Anzeige löschen	CTRL+L	12	0C		
Anzeige "n" speichern	ESC @ S n	27 64 83 n	1B 40 53 n		
Anzeige "n" wiedergeben	ESC @ R n	27 64 82 n	1B 40 52 n		
Beleuchtung aus	ESC O	27 79	1B 4F		
Beleuchtung ein	ESC L	27 76	1B 4C		
Hellste Einstellung	ESC @ D 0	27 64 68 48	1B 40 44 30		
Mittlere Einstellung	ESC @ D 4	27 64 68 52	1B 40 44 34		
Dunkelste Einstellung	ESC @ D 7	27 64 68 55	1B 40 44 37		

Wichtig: Damit die PCD-Steuerung den Charakter "@" ausgibt, muss im Befehlstext "@@" programmiert werden.

Befehl	ASCII	Dez.	Hex
Sonstige Befehle:			
Tastatur sperren	ESC N	27 78	1B 4E
Tastatur freigeben	ESC Q	27 81	1B 51
Restart warm	ESC H	27 72	1B 48
Restart kalt	ESC @ G	27 64 71	1B 40 47
Setup-Modus sperren	ESC @ H	27 64 72	1B 40 48
Setup-Modus freigeben	ESC @ I	27 64 73	1B 40 49
Demonstrations-Anzeige	ESC J	27 74	1B 4A
Anzeige-Test	ESC @ A	27 64 65	1B 40 41
Tastatur-Test	ESC @ 9	27 64 57	1B 40 39
Hardware-Test	ESC @ C	27 64 67	1B 40 43
Poll	ESC @ B	27 64 66	1B 40 42
(D160/D170 antwortet m	it SOH)		

Wichtig: Damit die PCD-Steuerung den Charakter "@" ausgibt, muss im Befehlstext "@@" programmiert werden. Notizen:

7. Die verschiedenen Charakter-Sätze

Es stehen 5 Charakter-Sätze zur Verfügung, wobei jeweils 8 Charakter pro Charakter-Satz spezifisch sind.

7.1 Erste ASCII-Tabelle (32 bis 127 dez.)

Dez	. Hex	ASC	Dez	. Hex	ASC	Dez	. Hex	ASC	Dez.	Hex	ASC	Dez.	Hex	ASC	Dez.	Hex	ASC
32	20	SP	48	30	0	64	40	@	80	50	Р	96	60	`	112	70	р
33	21	!	49	31	1	65	41	А	81	51	Q	97	61	а	113	71	q
34	22	"	50	32	2	66	42	В	82	52	R	98	62	b	114	72	r
35	23	#	51	33	3	67	43	С	83	53	S	99	63	С	115	73	S
36	24	\$	52	34	4	68	44	D	84	54	Т	100	64	d	116	74	t
37	25	%	53	35	5	69	45	Е	85	55	U	101	65	е	117	75	u
38	26	&	54	36	6	70	46	F	86	56	V	102	66	f	118	76	V
39	27	'	55	37	7	71	47	G	87	57	W	103	67	g	119	77	W
40	28	(56	38	8	72	48	Н	88	58	Х	104	68	h	120	78	х
41	29)	57	39	9	73	49	I	89	59	Υ	105	69	i	121	79	у
42	2A	*	58	ЗA	:	74	4A	J	90	5A	Ζ	106	6A	j	122	7A	Z
43	2B	+	59	3B	,	75	4B	Κ	91	5B	[107	6B	k	123	7B	{
44	2C	,	60	3C	<	76	4C	L	92	5C	\	108	6C	Ι	124	7C	
45	2D	-	61	3D	=	77	4D	Μ	93	5D]	109	6D	m	125	7D	}
46	2E		62	3E	>	78	4E	Ν	94	5E	Λ	110	6E	n	126	7E	\rightarrow
47	2F	/	63	3F	?	79	4F	0	95	5F	_	111	6F	0	127	7F	DEL

Diese Charakter sind für alle Charakter-Sätze gleich.

7.2 Erweiterte ASCII-Tabelle (128 bis 255 dez.)

Die erweiterte ASCII-Tebelle basiert auf den entsprechenden IBM-Zeichen (ausser Charakter-Satz "D100-kompatibel"). Dies gestattet es, die PCD-Texte direkt mit einem Editor wie z.B. EDIT oder PE (von IBM) zu schreiben.

Pro Charakter-Satz sind jeweils 8 Zeichen satzspezisisch. Alle nicht spezifizierten Charakter erzeugen auf der Anzeige ein "Space".

Hinweis: Die auf der D160/D170-Anzeige erscheinenden Zeichen können in Details leicht von den hier dargestellten Zeichen abweichen.

7.2.1 D100-kompatibel

Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC
Dez. Hex ASC 128 80 129 81 130 82 131 83 132 84 133 85 134 86 135 87 136 88 137 89	Dez. Hex ASC 144 90 145 91 146 92 147 93 148 94 149 95 150 96 151 97 152 98 153 99	Dez. Hex ASC 160 A0 161 A1 162 A2 163 A3 164 A4 165 A5 166 A6 167 A7 168 A8 169 A9	Dez. Hex ASC 176 B0 177 B1 178 B2 179 B3 180 B4 181 B5 182 B6 183 B7 184 B8 185 B9
138 8A	154 9A	170 AA	186 BA
130 0A 130 8B	154 9A 155 0B	170 AA 171 AB	100 DA 187 BB
140 8C	156 9C	172 AC	188 BC
141 8D	157 9D	173 AD	189 BD
142 8E	158 9E	174 AE ∃	190 BE
143 8F	159 9F	175 AF	191 BF

Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC
192 C0	208 D0	224 E0 α	240 F0
193 C1	209 D1	225 E1 ä	241 F1
194 C2	210 D2	226 E2 ß	242 F2
195 C3	211 D3	227 E3	243 F3
196 C4 Ä	212 D4	228 E4 ä	244 F4 Ω
197 C5 Å	213 D5	229 E5 å	245 F5
198 C6 Æ	214 D6 Ö	230 E6 æ	246 F6 ö
199 C7	215 D7	231 E7	247 F7 π
200 C8	216 D8 Ø	232 E8	248 F8 Ø
201 C9	217 D9	233 E9	249 F9
202 CA	218 DA	234 EA	250 FA
203 CB	219 DB 🗌	235 EB x	251 FB
204 CC	220 DC Ü	236 EC Φ	252 FC ü
205 CD	221 DD	237 ED	253 FD
206 CE	222 DE	238 EE	254 FE
207 CF	223 DF 🗌	239 EF Ö	255 FF

7.2.2 Englisch

Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC
Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC
128 80	144 90	160 A0	176 B0
129 81 ü	145 91	161 A1	177 B1
130 82	146 92	162 A2	178 B2
131 83	147 93	163 A3	179 B3
132 84 ä	148 94 ö	164 A4 \tilde{n}	180 B4
133 85	149 95	165 A5	181 B5
134 86	150 96	166 A6	182 B6
135 87	151 97	167 A7	183 B7
136 88	152 98	168 A8	184 B8
137 89	153 99	169 A9 \leftarrow	185 B9
138 8A	154 9A	170 AA \rightarrow	186 BA
139 8B	155 9B ¢	171 AB	187 BB
140 8C	156 9C £	172 AC	188 BC
138 8A	154 9A	170 AA \rightarrow	186 BA
138 8A	154 9A	170 AA \rightarrow	186 BA
138 8A	154 9A	$\begin{array}{ccc} 170 & AA \rightarrow \\ 171 & AB \end{array}$	180 BA
139 8B	155 9B ¢		187 BB
140 8C	156 9C £	172 AC	188 BC
141 8D	157 9D ¥	173 AD	189 BD
142 OE	150 9E	174 AE	190 BE
143 8F	159 9F	175 AF	191 BF ₁

Der englische Charakter-Satz enthält das Zeichen '£' und die Zeichen $\neg \Box \Box = \neg \Box$

Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC
Dez. Hex ASC 192 C0 L 193 C1 ⊥ 194 C2 T 195 C3 196 C4 - 197 C5 198 C6 199 C7 200 C8 201 C9 202 CA 203 CB 204 CC 205 CD	Dez. Hex ASC 208 D0 209 D1 210 D2 211 D3 212 D4 213 D5 214 D6 215 D7 216 D8 217 D9 J 218 DA Γ 219 DB ■ 220 DC	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Dez. Hex ASC 240 F0 241 F1 242 F2 243 F3 244 F4 245 F5 246 F6 ÷ 247 F7 248 F8 ° 249 F9 • 250 FA 251 FB √ 252 FC 252 FC
206 CE 207 CF	221 DD 222 DE 223 DF	237 ED 238 EE ∈ 239 EF	253 FD 254 FE ∎ 255 FF

7.2.3 Französisch

Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC
128 80	144 90	160 A0	176 B0
129 81 ü	145 91	161 A1	177 B1
130 82 é	146 92	162 A2	178 B2
131 83 â	147 93 ô	163 A3	179 B3
132 84 ä	148 94 ö	164 A4 ñ	180 B4
133 85 à	149 95	165 A5	181 B5
134 86	150 96	166 A6	182 B6
135 87	151 97 ù	167 A7	183 B7
136 88 ê	152 98	168 A8	184 B8
137 89	153 99	169 A9 ←	185 B9
138 8A è	154 9A	170 AA \rightarrow	186 BA
139 8B	155 9B ¢	171 AB	187 BB
140 8C î	156 9C	172 AC	188 BC
141 8D	157 9D ¥	173 AD	189 BD
142 8E	158 9E	174 AE	190 BE
143 8F	159 9F	175 AF	191 BF

Der französische Charakter-Satz enthält: é â à ê è î ô ù

Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC
192 C0	208 D0	224 E0 α	240 F0
193 C1 194 C2	209 D1 210 D2	225 ET IS 226 E2 Г	241 F1 242 F2
195 C3	211 D3	227 Ε3 π	243 F3
196 C4 –	212 D4	228 E4 Σ	244 F4
197 C5	213 D5	229 E5 σ	245 F5
198 C6	214 D6	230 E6 μ	246 F6 ÷
199 C7	215 D7	231 E7	247 F7
200 C8	216 D8	232 E8	248 F8 °
201 C9	217 D9	233 E9 θ	249 F9 •
202 CA	218 DA	234 EA Ω	250 FA
203 CB	219 DB	235 EB	251 FB √
204 CC	220 DC	236 EC ∞	252 FC
205 CD	221 DD	237 ED	253 FD
206 CE	222 DE	238 EE ∈	254 FE
207 CF	223 DF	239 EF	255 FF

7.2.4 Deutsch

Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC
128 80	144 90	160 A0	176 B0
129 81 ü	145 91	161 A1	177 B1
130 82	146 92	162 A2	178 B2
131 83	147 93	163 A3	179 B3
132 84 ä	148 94 ö	164 A4 ñ	180 B4
133 85	149 95	165 A5	181 B5
134 86	150 96	166 A6	182 B6
135 87	151 97	167 A7	183 B7
136 88	152 98	168 A8	184 B8
137 89	153 99 Ö	169 A9 ←	185 B9
138 8A	154 9A Ü	170 AA \rightarrow	186 BA
139 8B	155 9B ¢	171 AB	187 BB
140 8C	156 9C	172 AC	188 BC
141 8D	157 9D ¥	173 AD	189 BD
142 8E Ä	158 9E	174 AE "	190 BE
143 8F	159 9F	175 AF "	191 BF

Der deutsche Charakter-Satz enthält: ä ö ü Ä Ö Ü "(öffnend) "(schliessend)

Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC
192 C0	208 D0	224 E0 α	240 F0
193 C1	209 D1	225 E1 ß	241 F1
194 C2	210 D2	226 E2 Γ	242 F2
195 C3	211 D3	227 Ε3 π	243 F3
196 C4 –	212 D4	228 E4 Σ	244 F4
197 C5	213 D5	229 E5 σ	245 F5
198 C6	214 D6	230 E6 μ	246 F6 ÷
199 C7	215 D7	231 E7	247 F7
200 C8	216 D8	232 E8	248 F8 °
201 C9	217 D9	233 E9 θ	249 F9 •
202 CA	218 DA	234 EA Ω	250 FA
203 CB	219 DB	235 EB	251 FB $$
204 CC	220 DC	236 EC ∞	252 FC
205 CD	221 DD	237 ED	253 FD
206 CE	222 DE	238 EE ∈	254 FE 🗖
207 CF	223 DF	239 EF	255 FF

7.2.5 Skandinavisch

Der skandinavische Charakter-Satz enthält: å Ä Å æ Æ Ö Ü ¢

Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC	Dez. Hex ASC
192 C0	208 D0	224 E0 α	240 F0
193 C1	209 D1	225 E1 ß	241 F1
194 C2	210 D2	226 E2 Γ	242 F2
195 C3	211 D3	227 Ε3 π	243 F3
196 C4 –	212 D4	228 E4 Σ	244 F4
197 C5	213 D5	229 E5 σ	245 F5
198 C6	214 D6	230 E6 μ	246 F6 ÷
199 C7	215 D7	231 E7	247 F7
200 C8	216 D8	232 E8	248 F8 °
201 C9	217 D9	233 E9 θ	249 F9 •
202 CA	218 DA	234 EA Ω	250 FA
203 CB	219 DB	235 EB	251 FB √
204 CC	220 DC	236 EC ∞	252 FC
205 CD	221 DD	237 ED	253 FD
206 CE	222 DE	238 EE ∈	254 FE
207 CF	223 DF	239 EF	255 FF

8. Programmbeispiele

8.1 Hardware-Installation

Die folgenden Beispiele basieren auf der nachstehenden Hardware-Installation.

PCD1 mit integriertem Terminal-Set D162 PCD2 mit externem Terminal D170



Hardware PCD1:	PCD1.M110 oder M120 mit Terminal-Set PCD7.D162, bestehend aus PCD7.D160 und PCD2.F540
Hardware PCD2:	PCD2.M120 oder M130 mit Interface-Modul PCD2.F520, Terminal PCD7.D170, Kabel PCD7.K422 (ohne RTS/CTS)
Schnittstelle:	Nr. 2
Terminal-Setup	
für PCD1:	Backlight: On
PCD2:	Handshaking: None (MC0)
	Backlight: On

8.2 Einfache Textausgabe

Durch Betätigen der Taste, angeschlossen an Eingang 0, soll ein einfacher Text ausgegeben werden.

8.2.1 Das Anwenderprogramm ist in BLOCTEC strukturiert.8.2.2 Das Anwenderprogramm ist in GRAFTEC strukturiert.

8.3 Ausgabe mehrerer unterschiedlicher Texte

Durch Betätigen der Tasten, angeschlossen an den Eingängen 0, 1 und 2, sollen folgende Texte ausgegeben werden:

- Input 0 : ein einfacher Text wird ausgegeben.
- Input 1 : ein Text mit dem Zustand der Eingänge 4 und 5 wird ausgegeben.
- Input 2 : ein Text mit dem Zustand der Eingänge 6 und 7 wird ausgegeben.
- 8.3.1 Das Anwenderprogramm ist in BLOCTEC strukturiert.
- 8.3.2 Das Anwenderprogramm ist in GRAFTEC strukturiert.

8.4 Einzeltastenerkennung mit nachfolgender Aktion

Nach Betätigen der Funktionstasten F1, F2, F3 und F4 werden folgende Texte ausgegeben:

- Taste F1: ein einfacher Text wird ausgegeben.
- Taste F2 : ein Text mit dem Zustand der Eingänge 0 bis 7 und der Ausgänge 16 bis 23 wird ausgegeben.
- Taste F3 : ein Text mit dem BCD-Wert der Schalter, angeschlossen an den Eingängen 0...7, wird ausgegeben.
- Taste F4 : ein Text mit Datum, Woche und Zeit wird ausgegeben.

Bei Betätigung der Funktionstasten wird der entsprechende Text nur einmal zum Terminal gesendet. Falls ein Wert auf dem Terminal zyklisch aufgefrischt werden soll, so sind bei der Textausgabe die folgenden Punkte zu beachten damit eine stabile Anzeige erreicht wird:

- Cursor ausschalten
- Am Textanfang keinen Steuercode "12" (Anzeige löschen) senden.

8.4.1 Das Anwenderprogramm enthält Sprünge.

- 8.4.2 Das Anwenderprogramm ist in BLOCTEC strukturiert.
- 8.4.3 Das Anwenderprogramm ist in GRAFTEC strukturiert.

8.5 Veränderung von numerischen Werten

Menügeführt soll der Inhalt eines Registers und Zählers via das Terminal verändert werden.

Bedingungen:

- Für das Register sollen Werte mit oder ohne negatives Vorzeichen unter Verwendung des Festkommaformates verwendet werden können.
- Für den Zähler sollen nur positive Werte ohne Dezimalpunkt verwendet werden können.

Um diese Funktion zu realisieren, wurde der universelle Funktionsblock "**MODIFY**" entwickelt.

Eine detallierte Beschreibung des Funktionsblockes befindet sich im Anschluss an die Programmlistings.

; Clear display

; Cursor off

; [; || User program example 8.2.1 for the industrial terminal PCD7.D160/170 ; || ; || ; || The program is structured in BLOCTEC ; NDEMO21.SRC ; || File : ; U.Jäggi / Th. Hofer ; || Creation: 16.01.97 ; ; 🗉

TEXT 1

TEXT 100 "UART:9600,8,E,1;MODE:MC1;DIAG:016,R100" ¹⁾

; ; Cold	dstart		
; XOB SASI		16 2 100	; Assignation interface no. 2 ; Text 100
EXOB			
; ; Mair	nprogram	— — — — M	
; COB		0	
STH DYN	I F	0	
ANL CPB ECOB	O H	22 0	; Text busy flag ; Send text
PB STXT		0 2 1	; Send text ; Interface 2 ; Text 1
EPB			

1) Für D170 mit Kabel K422 ist MC0 einzugeben !

; [; || User program example 8.2.2 for the industrial terminal PCD7.D160/170 ; || ; || ; || The program is structured in GRAFTEC ; || ; || File : NDEMO22.SRC ; || ; || Creation: 16.01.97 U.Jäggi / Th. Hofer ; || ; 🗉 1 "<12>" ; Clear display TEXT "<27><84>" ; Cursor off " INDUSTRIAL " "CONTROL-TERMINAL" " PCD7.D160/170 " "################# TEXT 100 "UART:9600,8,E,1;MODE:MC1;DIAG:016,R100" ;-----; Coldstart ;-----XOB 16 2 ; Assignation interface no. 2 SASI 100 ; Text 100 EXOB ;-----; Mainprogram ;-----COB 0 0 CSB 0 ECOB ;-----0 SB וה 0 HNOP ╝└ Ľ (0) + (Input 0="1") HSend Text 1 (1) + (=1)

SB	0		
; IST EST	0	-	;NOP
ST STXT	1	2 1	;Send Text
EST			
;		_	
TR	0		;Input 0="1"
STH	I	0	
DYN	F	0	
ANL ETR	0	22	; Text busy
TR ETR ;	1	-	;=1
ESB			

Programmierbeispiele

; [

TEXT	1	"<12>" "<27><84>" "Main menu : I0<10><13>" "Display status " "Input 4,5 : I1" "Input 6,7 : I2"	;;	Clear display cursor off
TEXT	2	"<12>" "Status <10><13>" "Input 4 :\$i0004<10><13>" "Input 5 :\$i0005<10><13>" "Main menu I0"		
TEXT	3	"<12>" "Status <10><13>" "Input 6 :\$i0006<10><13>" "Input 7 :\$i0007<10><13>" "Main menu I0"		
TEXT	100	"UART:9600,8,E,1;MODE:MC1;DIAG:C)16	5,R100"

;			
•			
, XOB		16	
SASI		2	; Assignation interface no. 2
		100	; Text 100
EXOB			
;; Mair	nprogram		
;			
COB		0	
		0	
;			
STH	I	0	
DYN	F	0	
ANL	0	22	; Text busy flag
CFB	Η	0	; Send text
		1	; Text l
;			
DVN	⊥ E	1	
DIN	r O	1	· Toxt buck flag
CFB	н	0	· Send text
CID	11	2	: Text 2
;			, ICAC Z
, STH	I	2	
DYN	F	2	
ANL	0	22	; Text busy flag
CFB	Н	0	; Send text
		3	; Text 3
ECOB			
		0	
Ŀ'В		U	; Send text
STXT		2	; Interface 2
	=	\perp	; Textnumber
FF.R			

; [; || User program example 8.3.2 for the industrial terminal PCD7.D160/170 ; || ; || The program is structured in GRAFTEC ; || ; || File : NDEMO32.SRC ; || ; || Creation: 16.01.97 U.Jäggi / Th. Hofer ; || ; ||

TEXT	1	"<12>" "<27><84>" "Main menu : I0<10><13>" "Display status " "Input 4,5 : I1" "Input 6,7 : I2"	;;	Clear display Cursor off
TEXT	2	"<12>" "Status <10><13>" "Input 4 :\$i0004<10><13>" "Input 5 :\$i0005<10><13>" "Main menu IO"		
TEXT	3	"<12>" "Status <10><13>" "Input 6 :\$i0006<10><13>" "Input 7 :\$i0007<10><13>" "Main menu I0"		
TEXT	100	"UART:9600,8,E,1;MODE:MC1;DIAG:0	010	5,R100"

; 🛯



SB 0



ESB

SB	0		
IST EST	0		;NOP
; ST STXT	1	2 1	;Text 1
EST			
, ST STXT	2	2 2	;Text 2
EST			
ST STXT	3	2 3	;Text 3
EST			
TR STH	0 I F	0	;Input 0 = "1"
ANL ETR	0	22	; Text busy
, TR STH DYN	1 I F	1	;Input 1 = "1"
ANL ETR	0	22	; Text busy
TR STH DYN	2 I F	2	;Input 2 = "1"
ANL ETR	0	22	; Text busy
, TR ETR	3		;=1
, TR ETR :	4		;=1
, TR ETR ;	5		;=1

; [; ; || User program example 8.4.1 for the industrial terminal PCD7.D160/170 ; || The program contains jumps ; ; File : NDEMO41.SRC ; || ; U.Jäqqi / Th. Hofer Creation: 16.01.97 ; || ; 🗉 TEXT 1 "<12>" ; Clear display "<27><84>" ; Cursor off "Main menu F1<10><13>" "I/O 0..23 F2<10><13>" "BCD-Value F3<10><13>" "Date/Time F4" "<12>" TEXT 2 ; Clear display "Input Status " "I0..7 : \$I0000<10><13>" "016..23 : \$00016<10><13>" "Main menu F1" TEXT 3 "<12>" ; Clear display "BCD-Value I0..7" "_____" "Value : \$R0010<10><13>" "Main menu F1" "<12>" TEXT 4 ; Clear display "Date : \$D<10><13>" "Week : \$W<10><13>" "Time : \$H<10><13>" "Main menu F1" TEXT 100 "UART:9600,8,E,1;MODE:MC1;DIAG:016,R100" ; Symboldefinitions ; Diagnostic outputs serial interface ;-----RBSYEQUO16; Receiver BusyRFULEQUORBSY+1; Receiver Buffer FullRDIAEQUORBSY+2; Receiver DiagnosticTBSYEQUORBSY+3; Transmitter BusyTFULEQUORBSY+4; Transmit Buffer FullTDIAEQUORBSY+5; Transmitter DiagnosticXBSYEQUORBSY+6; Text BusyNEXEEQUORBSY+7; Not Executed ;-----; Function/Program blocks ;-----READEQUFB0SENDEQUFB1COMPAREEQUPB0 ; Read character ; Send text ; Compare received character ;-----; Register ;-----RBUF_R EQU R 1000

;-----; Coldstart ;-----16 2 XOB ; Assignation interface no. 2 ; Text 100 2 SASI 100 10 LDL T ; Wait on D160 25 STL T JR L 10 -1 2 STXT L ; Interface 2 1 ; Text 1 1 ; nötig weil Kabel für MC1-Mode SOCL 0 EXOB ;-----; Main program ;-----COB 0

 COB
 0

 STH
 O

 RBSY
 ; Receiver busy

 ANL
 O
 XBSY
 ; Text busy

 JR
 L
 END
 ; If RBSY = low then do nothing

 SRXD
 2
 ; Interface 2

 R
 RBUF_R
 ; Receive buffer register

 .
 .
 .

 ;----- Compare received character CMP R RBUF_R K 65 ; F1 ACC Z JR L F2 STXT 2 2 ; Interface 2 1 ; Text 1 END JR ;-----CMP R RBUF_R K 66 F2: 66 ; F2 ACC Z JR L F3 STXT 2 2 2 ; Interface 2 ; Text 2 END JR _____ ;---CMP R RBUF_R K 67 F3: ACC Z JR L F4 STXT 2 67 ; F3 2 3 ; Interface 2 ; Text 3 END JR _____ ; ---CMP R RBUF_R F4: Κ 68 ; F4 ACC Z JR L STXT END 2 ; Interface 2 4 ; Text 4 END JR -----; Read BCD-Value ;-----4 END: DIGI Ι 0 R 10 ;-----ECOB

; [; || ; || User program example 8.4.2 for the industrial terminal PCD7.D160/170 ; || ; || The program is structured in BLOCTEC ; || File : NDEMO42.SRC ; || ; Creation: 16.01.97 U.Jäggi / Th. Hofer ; ; 🗉 TEXT 1 "<12>" ; Clear display "<27><84>" ; Cursor off "Main menu F1<10><13>" F2<10><13>" "I/O 0..23 "BCD-Value F3<10><13>" F4" "Date/Time "<12>" TEXT 2 ; Clear display "Input Status " "I0..7 : \$I0000<10><13>" "016..23 : \$00016<10><13>" "Main menu F1" "<12>" TEXT 3 ; Clear display "BCD-Value I0..7" "_____" "Value : \$R0010<10><13>" "Main menu F1" "<12>" TEXT 4 ; Clear display "Date : \$D<10><13>" "Week : \$W<10><13>" "Time : \$H<10><13>" "Main menu F1" TEXT 100 "UART:9600,8,E,1;MODE:MC1;DIAG:016,R100" ; Symboldefinitions ; Diagnostic outputs serial interface ;-----RBSYEQUO16RFULEQUORBSY+1RDIAEQUORBSY+2TBSYEQUORBSY+3TFULEQUORBSY+4TDIAEQUORBSY+5XBSYEQUORBSY+6NEXEEQUORBSY+7 ; Receiver Busy ; Receiver Dudy ; Receiver Buffer Full ; Receiver Diagnostic ; Transmitter Busy ; Transmit Buffer Full ; Transmitter Diagnostic ; Transmitter Diagnostic ; Text Busy ; Not Executed ;-----; Function/Program blocks ;-----READ EQU FB 0 SEND EQU FB 1 COMPARE EQU PB 0 ; Read character ; Send text ; Compare received character ;-----; Register ;-----RBUF R EQU R 1000

;			-	
; Col	dstart			
;			-	
XOB		16		
SASI		2	;	Assignation interface no. 2
		100	;	Text 100
LDL	Т	10	;	Wait on D160
		25		
STL	Т	10		
JR	L	-1		
CFB		SEND		
		1		
EXOB				
;			-	
; Mai	n program			
;			-	
COB		0		
		0		
STH	0	RBSY	;	Receiver busy
ANL	0	XBSY	;	Text busy
CFB	Η	READ	;	Read character
	R	RBUF_R	;	Receive buffer register
CPB	Η	COMPARE	;	Compare received character
;			-;	Read BCD-Value
DIGI		4		
	I	0		
	R	10		
;			-	
FCOR				

РВ ;		COMPARE	; ;;	Compare received Kev = F1 ?	character
, CMP	R	RBUF R	,		
	K	65	;	F1	
ACC	Z				
CFB	Н	SEND	;	Send text	
		1	;	Text 1	
;			;	Key = F2 ?	
CMP	R	RBUF R		-	
	K	66	;	F2	
ACC	Z				
CFB	Н	SEND	;	Send text	
		2	;	Text 2	
;			;	Key = F3 ?	
CMP	R	RBUF R			
	K	67	;	F3	
ACC	Z				
CFB	Н	SEND	;	Send text	
		3	;	Text 3	
;			;	Key = F4 ?	
CMP	R	RBUF_R			
	K	68	;	F4	
ACC	Z				
CFB	Н	SEND	;	Send text	
		4	;	Text 4	
;					
EPB					
;=====			==		
FB		READ	;	Read character	
SRXD		2	;	Interface 2	
	=	1			
EFB					
;					
FB		SEND	;	Send text	
STXT		2	;	Interface 2	
	=	1	;	Textnumber	
EFB					

Einzeltastenerkennung in GRAFTEC

; [; || ; || User program example 8.4.3 for the industrial terminal PCD7.D160/170 ; || ; || The program is structured in GRAFTEC. ; File : NDEMO43.SRC ; || ; || ; || Creation: 16.01.97 U.Jäggi ; ; 🏼 1 "<12>" TEXT ; Clear display "<27><84>" ; Cursor off "Main menu F1<10><13>" "I/O 0..23 F2<10><13>" "BCD-Value F3<10><13>" "Date/Time F4" TEXT 2 "<12>" ; Clear display "Input Status "I0..7 : \$I0000<10><13>" "016..23 : \$00016<10><13>" "Main menu F1" TEXT 3 "<12>" ; Clear display "BCD-Value I0..7" "_____" "Value : \$R0010<10><13>" "Main menu F1" "<12>" TEXT 4 ; Clear display "Date : \$D<10><13>" "Week : \$W<10><13>" "Time : \$H<10><13>" "Main menu F1" TEXT 100 "UART:9600,8,E,1;MODE:MC1;DIAG:016,R100" ; Symboldefinitions ; Diagnostic outputs serial interface ;-----RBSYEQUO16RFULEQUORBSY+1RDIAEQUORBSY+2TBSYEQUORBSY+3TFULEQUORBSY+4TDIAEQUORBSY+5 ; Receiver Busy
; Receive Buffer Full
; Receiver Diagnostic
; Transmitter Busy
; Transmit Buffer Full ; Transmitter Diagnostic ; Text Busy EQU 0 RBSY+6 XBSY Ō -RBSY+7 EQU ; Not Executed NEXE ;-----; Register ;-----RBUF R EQU R 1000

; ; Cold	lstart		-	
XOB SASI		16 2 100	; ;	Assignation interface no. 2 Text 100
LDL	Т	10 25	; 1	Wait on D160
STL JR	T L	10 -1		
STXT		2 1	;	Iext 1 (menu text)
EXOB ;				
; Main ;	program		-	
COB		0 0		
CSB ;		0	;]	Read BCD-Value
DIGI	I	4 0 1 0		
; ECOB	к 	10		

SB

0



ESB

SB	0		
; IST EST	0		;NOP
; ST SRXD	1 R	2 RBUF R	;Read character
EST		_	
; ST STXT EST	2	2 1	;Text 1 ; send ; text 1
, ST STXT	3	2 2	;Text 2 ; send ; text 2
EST			
ST STXT	4	2 3	;Text 3 ; send ; text 3
;			-
ST STXT	5	2 4	;Text 4 ; send ; text 4
EST ;			_
ST EST	6		;NOP
, ST EST ;	7		;NOP

TR STH ANL ETR	0 0 0	16 22	;RBSY ANL XBSY ; Receiver busy ; Text busy
TR CMP ACC ETR	1 R K Z	RBUF_R 65	;Key = F1 ; F1
TR CMP ACC ETR	2 R K Z	RBUF_R 66	;Key = F2 ; F2
TR CMP ACC ETR	3 R K Z	RBUF_R 67	;Key = F3 ; F3
TR CMP ACC ETR	4 R K Z	RBUF_R 68	;Key = F4 ; F4
; TR ETR	5		;Other key
; TR ETR 	6		;=1
, TR ETR ;	7		;=1
, TR ETR ;	8		;=1
TR ETR ;	9		;=1
TR ETR ;	10		;=1
TR STL ETR ;	11 0	22	;XBSY = "0" ; Text busy
ESB			

; [; || User program example 8.5 for the industrial terminal PCD7.D160/170 ; || ; || ; || ; || Modifying numerical parameters ; || File : DEMO160.SRC ; || ; || Creation: 03.02.97 N. Bovigny ; || ; || ; 🏼 ; EQU O 16 RBSY F ; Receiver Busy PUBL RBSY F ; Receiver Busy XBSY F EQU 0 22 ; Text Busy ; Text Busy PUBL XBSY F IN BUSY EQU 0 32 ; Input Busy PUBL IN BUSY ; Input Busy SIGN EQU 0 33 ; Sign input R 0 DOC RΧ EQU R 1 R_Y EQU R 2 EDIT_R R 3 EQU KEY EQU R 10 DOC R 99 DIAG R EQU R 3999 ; Diagnostic register т О DOC т 1 DOC DOC C 0 DOC C 99 C 100 DOC K INC2 EQU K 10 PUBL K INC2 K INC3 EQU K 100 PUBL K INC3 K INC4 EQU K 1000 PUBL K INC4 X INIT EQU TEXT 0 X PR1 EQU TEXT 1 ; Prompt 1 X PR2 TEXT 2 ; Prompt 2 EQU TEXT 3 X PR3 EQU TEXT 3999 X SASI EQU CHAN N EQU 2 PUBL CHAN N DOC COB 0 MODIFY EQU FB 0 PUBL MODIFY



ESB

;-----; Mainprogram ;-----0 COB ; Main program 0 CSB 0 ; Call communication SB ECOB 0 SB ;-----IST O ; SASI & init 0 0 ; Wait on D160 SASI CHAN N X_SASI \$SASI TEXT X_SASI "UART:9600,8,E,1;" "MODE:MC1;" ; MCO for D170 with cable K422 "DIAG:", RBSY_F.T, ", ", DIAG_R.T \$ENDSASI
ACC H SOCL CHAN_N 0 LDL T O 25 LDL C 100 0 LDL R 0 0 EST ;0 ;-----ST 1 ; Main menu
I 0 ; Wait on D160
I 7 ; =1
O 1 ; Wait a key
STXT CHAN_N ; send the main
X_INIT ; menu ; Main menu ; Wait on D160 TEXT X INIT "<ESC>D<ESC>@@H<FF>" "<<>Edit Cnt 100<CR><LF>" "<>> Edit Reg 0<CR><LF><LF>" " Press a key" LDL R X ; X position 32 RΥ ; Y position LDL 35 EST ;1 ;-----2 ; Read key ; Wait a key ; key = '<' ; key = '>' ST I 1 O 3 O 4 O 5 ; Other SRXD 2 ; read key KEY EST ;2 ;-----ST 3 ; NOP ; key = '<' I 3 02 ; Input C 100 EST ;3 ;-----ST 4 ; NOP I 4 ; key = '>' 06 ; Input R 0 EST ;4 ;-----; NOP ST 5 ; Input C 100 ; Input R 0 I 2 I 6 I 5 ; Other ; =1 07 EST ;5 ;-----

	TR	0	;	Wait on D160
			;	SASI & init
	0.57		;	Main menu
	STL	·1· 0		
	ETR •	; 0		
	, TR	1	;	Wait a key
		I 1	;	Main menu
		02	;	Read key
	STH	RBSY F	;	wait a key
	ETR	;1		
	;	 2		$T_{\text{DDUI}} = C_{-1} O_{0}$
	IK	<i>2</i> т 2	'	
			,	NOP
	7.00	0 5	;	NOP
	ACC	H		
	RES		;	sign input not allowed
TEXT X	_PRI	"Cht IUU:\$%U/d\$",ed:	1T_	_r.041
	CFB	MODIFY	;	Call FB Modify
		X_PRI	;	Input Text
		R_X	;	X Position
		R_Y	;	Y Position
		C 100	;	Counter to be modified
		EDIT_R	;	Editing register
		SIGN	;	Sign input
	STL	IN_BUSY		
	ETR	;2		
	, TR	3	;	key = '<'
		I 2	;	Read key
		03	;	NOP
	CMP	KEY	;	if key = '<'
		K 8		7
	ACC	Z		
	ETR	; 3		
	;			
	TR	4	;	$\text{Key} = \frac{1}{2}$
			;	Read Key
	CMP	0 4	;	NOP
	CMP	KEI	;	li key = '>'
	100	K 6		
	ACC	Z		
	ETR	;4		
	,	5	:	Other
		т 2	:	Read key
		0.5		NOP
	ETR	:5	'	
	;	, ~		

	TR	6	;	Input R 0
		I 4	;	NOP
		05	;	NOP
	ACC	Н		
	SET	SIGN	;	Sign input not allowed
TEXT	X PR2	"Reg 0:\$%06.1d\$"	",edit	r.04T," "
	CFB	MODIFY	;	Call FB MODIFY
		X PR2	;	Input text
		R_X	;	X position
		R_Y	;	Y position
		R 0	;	Register to be modified
		EDIT_R	;	Editing register
		SIGN	;	Sign input
	STL	IN_BUSY		
	ETR	; 6		
	;			
	TR	7	;	=1
		I 5	;	NOP
		0 1	;	Main menu
	ETR	;7		
	ESB	;0		

Funktionsblock: MODIFY



Verändern von Werten mit dem Industrieterminal PCD7.D160 und D170

1) 0.1ms : keine Taste betätigt 0.4ms : Pfeiltaste "links" betätigt (gemessen mit PCD2)

Funktionsbeschreibung

Mit diesem Funktionsblock kann der Inhalt eines PCD-Registers oder Zählers mit dem Terminal PCD7.D160/D170 verändert werden. Voraussetzung dazu ist, dass der Setup des Terminals in den Modus "**mit Shift-Funktion**" gebracht wird.

Die Werte von angezeigten Registern und Zählern können unter Zuhilfenahme der Pfeiltasten verändert werden. Um grosse Wertveränderungen rasch vornehmen zu können, kann mit beschleunigter Änderungs-Geschwindigkeit in mehreren Stufen gearbeitet werden. Durch Veränderung eines Wertes nach unten kann bei einem Register auch unter Null in den negativen Bereich gefahren werden.

Vorgehen bei der Programmierung

Damit angezeigte Werte verändert werden können, muss der FB zyklisch bearbeitet werden (vorzugsweise in einer Graftec-Transition oder in einem Umlaufprogramm) bis das BUSY-Flag 0 wird. Der Anwender definiert einen Text "INP_TXT", der den anzuzeigenden Registerwert im entsprechenden Format enthält.

Die Parameter des FB enthalten folgende Definitionen:

- der Text
- die Position auf dem Display
- die serielle Schnittstelle
- das Register oder der Zähler, der angezeigt und verändert werden soll
- ein Eingabe-Register
- Erlaubnis für negative Werte

Weitere Hinweise für die Programmierung:

- Das Terminal muss sich im Modus "Shift keys: Yes" befinden
- Im Setup muss "Key auto-repeat: All keys, 2 speed" gewählt sein
- Zur Laufzeit muss der Zugriff zum Setup gesperrt sein (ESC @ H)

Liste der Ein- und Ausgänge

Symbol	Beschreibung	Тур	Format	Wertebereich	Definition
INP_TXT	Eingabetext	Х	Text		Parameter
PARAM	Eingabe-Parameter (R oder C)	R/C	Integer	Ganzer Bereich R oder C	Parameter
EDIT_R	Editier-Register	R	Integer	Ganzer Bereich R	Parameter
X_POS	Cursor X-Position	R	Integer	3247	Parameter
Y_POS	Cursor Y-Position	R	Integer	3235	Parameter
SIGN	Negative Werte erlaubt	F/I/O	Binary	1 = ja / 0 = nein	Parameter
CHAN_N	Serielle Schnittstelle	K	Integer	03	Extern
RBSY_F	Receive busy flag	F/O	Binary	0/1	Extern
XBSY_F	Text busy flag	F/O	Binary	0/1	Extern
IN_BUSY	Input busy flag	F/O	Binary	0/1	Extern
K_INC2	Wert für 2. Änderungs- Geschwindigkeit	К	Integer	Empfohlener Wert : 10	Extern
K_INC3	Wert für 3. Änderungs- Geschwindigkeit	K	Integer	Empfohlener Wert : 100	Extern
K_INC4	Wert für 4. Änderungs- Geschwindigkeit	K	Integer	Empfohlener Wert : 1000	Extern

Legende:

Extern

Diese Elemente werden beim Aufruf des FB als Parameter direkt übergeben Parameter Diese Elemente werden nicht als Parameter übergeben und sind als "Public" im Hauptprogramm zu definieren.

Erläuterungen zu den FB-Ein- und Ausgängen

Eingabetext "INP_TXT":

Dieser Text wird beim ersten Aufruf des FB und bei jeder Tastenbetätigung aufgerufen. Er muss unbedingt das zu verändernde Register (EDIT_R) enthalten inkl. des entsprechenden Ausgabeformates. Der Text darf aber keine Steuerbefehle (Strings) für das Terminal beinhalten. Die Positionierung des Eingabetextes erfolgt automatisch über die Parameter X_POS und Y_POS des FB.

Beispiel:

TEXT INP_TEXT "Register:\$%06.1\$",REG.04T Hinweis: REG ist ein unabhängiges Register (kein FB-Parameter)

<u>Position des Cursors "X POS und Y POS":</u> Er definiert die Position des ersten Charakters des Eingabetextes.

Vorzeichen "SIGN":

Mit diesem Flag wird die Zulassung von neg. Werten geregelt.

"SIGN" = $0 \rightarrow$ Wert wird bei Null begrenzt

"SIGN" = $1 \rightarrow$ negative Werte werden zugelassen

- Hinweise: Für Zähler (C) muss "SIGN" = 0 sein
 - Die Grenze Null wird nur während des Dekrementierens überwacht. Der Wert kann negativ sein, wenn das Register im Eingabetext bereits einen negativen Wert enthält.

Schnittstellen-Nummer "CHAN_N":

Definiert die Nummer der seriellen Schnittstelle. Die Assignierung dieser Schnittstelle muss vor dem Aufruf des FB im SASI-Text erfolgen.

Diagnoseflag "RBSY F" und "XBSY F" zur seriellen Schnittstelle: Diese Flag-Adressen müssen übereinstimmen mit denjenigen, die im SASI-Text definiert sind.

Input Busy Flag "IN_BUSY":

Vor dem ersten Aufruf des FB muss dieses Flag null sein (im XOB 16 zurücksetzen). Das Flag wird beim ersten Aufruf des FB hoch gesetzt. Nachdem vom Terminal ein Enter empfangen wurde, wird das Flag wieder zurückgesetzt.

Intern verwendete Elemente

Der FB verwendet intern 2 Register und 2 Flag für seine Arbeit. Diese werden lokal als Symbole definiert und dürfen nur hier verwendet werden. Es muss nur je die tiefere der beiden Adressen definiert werden.

Symbol	Beschreibung	Тур	Default-Wert	Definition
WORK_R	Basisadresse der 2 Register	R	2000	Local
WORK_F	Basisadresse der 2 Flag	F	2000	Local

Tastenzuweisung

Die Tasten-Codes können bei Bedarf durch Symbole anwendungsspezifisch angepasst werden. Nachfolgend sind die Default-Codes notiert, wie sie direkt von den Terminals D160 und D170 ausgegeben werden.

Symbol	Beschreibung	Default-Code	Definition
K_CR	Taste 'E' (carriage return) Bestätigt die Modifikation eines Wertes	K 13	Local
K_QUIT	Taste 'Q' (quit) Beendigt und ignoriert die Modifikation	K 113	Local
K_UP	Pfeil nach oben (↑) Inkrementiert den Wert	K 11	Local
K_DOWN	Pfeil nach unten (↓) Dekrementiert den Wert	К 5	Local
K_LEFT	Pfeil nach links (←) Dekrementiert mit Geschwind. 3 und 4	K 8	Local
K_RIGHT	Pfeil nach rechts (\rightarrow) Inkrementiert mit Gechwind. 3 und 4	K 6	Local
K_2ON	Aktivierung 2. Geschwindigkeit	K 30 ¹⁾	Local
K_2OFF	Deaktivierung 2. Geschwindigkeit	K 31 ¹⁾	Local

1) Diese Codes werden automatisch vom Terminal gesendet, wenn eine Taste länger als 3 Sekunden betätigt, bzw. wenn sie wieder losgelassen wird.

Veränderung der Werte mittels der Pfeiltasten

Wird der FB zum ersten mal aufgerufen, so wird der Eingabetextangezeigt. Das IN_BUSY-Flag wird 1 und der Inhalt des Registers PARAM wird in das Register EDIT_R kopiert. Jetzt kann am Terminal der angezeigte Wert mit den Pfeiltasten verändert werden.

Für die Tasten \uparrow und \downarrow beträgt die Veränderung eine Einheit pro Betätigung. Wird die Taste länger als 0,7 Sekunden betätigt, so wird die Funktion automatisch repetiert. Nach 3 Sekunden setzt die 2. Änderungsgeschwindigkeit ein mit dem Faktor von 10.

Mit den Tasten ← und → beträgt der Änderungsfaktor 100 (3. Geschwind.) Auch hier wird die Änderung nach 0,7 Sekunden repetiert und nach 3 Sekunden auf den Änderungsfaktor 1000 (4. Geschwindigkeit) erhöht.

Die Änderungsgeschwindigkeiten 2 bis 4 können gegenüber den Default-Werten mit den Symbolen K_INC modifiziert werden.

Die Eingabe wird abgeschlossen durch Betätigung der Taste "E" (mit Shift). Die Eingabe kann ignoriert werden durch Betätigung der Taste "Q".

Anschliessend geht das Flag IN_BUSY auf 0. Während der Eingabe wird das Register PARAM nicht verändert. Es übernimmt den neuen Wert erst nachdem die Taste "E" betätigt wurde.

9. Vergleich der Terminals PCD7.D202 und ..D160/..D170

Kriterium	D202	D170	D160
Frontfarbe	lichtgrau	lichtgrau	lichtgrau
Schutzart der Front	IP 65	IP 65	IP 20
Montage	Fronteinbau	Fronteinbau	Aufbau auf PCD1/2
Speisung	24 VDC	24 VDC	5 V ab PCD1/2-Bus
Anzeige	4 x 20 Charakter, LCD mit Rücklicht	4 x 16 Charakter, LCD mit Rücklicht	4 x 16 Charakter, LCD mit Rücklicht
Rücklicht beim Einschalten	ein	aus	aus
Charakter-Satz	ASCII + Sonderzeichen für D / F / E / SK	ASCII + Sonderzeichen für D / F / E / SK	ASCII + Sonderzeichen für D / F / E / SK
Tastatur	25 Tasten	5 Tasten mit 5 bzw. 8 Funktionen	5 Tasten mit 5 bzw. 8 Funktionen
Beschriftungsstreifen	nur bei 4 Funktionstasten	alle 5 Tasten	alle 5 Tasten
LEDs	4 + 4	keine	keine
Serielle Schnittstelle	RS232, 9poliger Stecker	RS232, 9poliger Stecker	Port 2 von PCD1/2
Baudrate	110 19200 bps	110 19200 bps	110 19200 bps
Datenbits	8 oder 7	8	8
Stop Bits	1 oder 2	1	1
Default Handshaking	None (MC0)	RTS/CTS (MC1)	RTS/CTS (MC1)
Verwendbare Kabel	PCD7.K412 und K422	PCD7.K412 und K422	-
Befehle:			
- Anzeige-Kontrast	015	07	07
- Shift-Modus	dauernd	No/Yes	No/Yes

Notizen:

10. Schnittstellen-Verbindungskabel RS232

Die Kabel sind doppelt abgeschirmt und weisen metallische Steckergehäuse auf Standardlänge 2.5 m.

Typ PCD7.K412: Betriebskabel RS232 ohne RTS/CTS

Einsatz zwischen ..D170 und der PGU-Buchse (Kanal 0) aller PCD-Prozessormodule.

Terminal PCD7.D170		PCD-Prozessormodul auf PGU-Buchse (Schnittstelle 0)
9-poliger D-Sub-Stecker (männlich)	Kabel RS 232	9-poliger D-Sub-Stecker (männlich)
TxD 2 0- RxD 3 0- SGND 5 0- CTS 7 0- RTS 8 0-		$ \begin{array}{c cccc} & \circ & 2 & RxD \\ \hline & \circ & 3 & TxD \\ \hline & \circ & 5 & SGND \\ \hline & \circ & 7 & RTS \\ \hline & \circ & 8 & CTS \\ \end{array} $
Schirm / Gehäuse	•	• Schirm / Gehäuse

PCD-Prozessor- bzw. Busmodul

Typ PCD7.K422: Betriebskabel RS232 ohne RTS/CTS

Einsatz zwischen ..D170 und dem Prozessor- bzw. Busmodul von PCD1, PCD2 oder PCD4. Freie Kabelenden für Schraubanschlüsse.

Terminal PCD7.D170



Bildschirm-Vorlagen



Bildschirm-Vorlagen

Notizen:

	1
Absender:	An:
Firma Abteilung Name Adresse	SAIA-Bu Bahnhofs CH-3280 http://ww
Tel.	GB: Elec
Datum	Industrie PCD7.D

SAIA-Burgess Electronics AG Bahnhofstrasse 18 CH-3280 Murten (Schweiz) http://www.saia-burgess.com

GB: Electronic Controllers

Industrielle Kleinterminals PCD7.D160 und ..D170

Falls Sie Vorschläge zu SAIA[®] PCD zu machen oder Fehler in diesem Handbuch gefunden haben, sind wir Ihnen für einen kurzen Bericht dankbar.

Ihre Vorschläge: