

SWITCHES - MOTORS - CONTROLLERS



Manuel PROFIBUS-DP



Edition française 26/765 F1

DIV: Electronic Controllers	Téléphone Télécopieur	026 / 672 72 72 026 / 672 74 99
	•	

Suisse	SAIA-Burgess Electronics SA Rue de Fribourg 33 CH-3280 Morat ☎ 026 672 77 77, Fax 026 670 19 83	France	SAIA-Burgess Electronics Sàrl. 10, Bld. Louise Michel F-92230 Gennevilliers ☎ 01 46 88 07 70, Fax 01 46 88 07 99
Allemagne	SAIA-Burgess Electronics GmbH Daimlerstrasse 1k D-63303 Dreieich ☎ 06103 89 060, Fax 06103 89 06 66	Pays-Bas	SAIA-Burgess Electronics B.V. Hanzeweg 12c NL-2803 MC Gouda 2 0182 54 31 54, Fax 0182 54 31 51
Autriche	SAIA-Burgess Electronics Ges.m.b.H. Schallmooser Hauptstrasse 38 A-5020 Salzburg ☎ 0662 88 49 10, Fax 0662 88 49 10 11	Belgique	SAIA-Burgess Electronics Belgium Avenue Roi Albert 1er, 50 B-1780 Wemmel ☎ 02 456 06 20, Fax 02 460 50 44
Italie	SAIA-Burgess Electronics S.r.l. Via Cadamosto 3 I-20094 Corsico MI ☎ 02 48 69 21, Fax 02 48 60 06 92	Hongrie	SAIA-Burgess Electronics Automation Kft. Liget utca 1. H-2040 Budaörs ☎ 23 501 170, Fax 23 501 180

Représentations

Grande- Bretagne	Canham Controls Ltd. 25 Fenlake Business Centre, Fengate Peterborough PE1 5BQ UK ☎ 01733 89 44 89, Fax 01733 89 44 88	Portugal	INFOCONTROL Electronica e Automatismo LDA. Praceta Cesário Verde, No 10 s/cv, Massamá P-2745 Queluz ✿ 21 430 08 24, Fax 21 430 08 04
Danemark	Malthe Winje Automation AS Håndværkerbyen 57 B DK-2670 Greve 27 0 20 52 01, Fax 70 20 52 02	Espagne	Tecnosistemas Medioambientales, S.L. Poligono Industrial El Cabril, 9 E-28864 Ajalvir, Madrid ☎ 91 884 47 93, Fax 91 884 40 72
Norvège	Malthe Winje Automasjon AS Haukelivn 48 №1415 Oppegård 🕿 66 99 61 00, Fax 66 99 61 01	Tchéquie	ICS Industrie Control Service, s.r.o. Modranská 43 CZ-14700 Praha 4 ☎ 2 44 06 22 79, Fax 2 44 46 08 57
Suède	Malthe Winje Automation AB Truckvägen 14A S-194 52 Upplands Våsby ☎ 08 795 59 10, Fax 08 795 59 20	Pologne	SABUR Ltd. ul. Druzynowa 3A PL-02-590 Warszawa ☎ 22 844 63 70, Fax 22 844 75 20
Suomi/ Finlande	ENERGEL OY Atomitie 1 FIN-00370 Helsinki ☎ 09 586 2066, Fax 09 586 2046		
Australie	Siemens Building Technologies Pty. Ltd. Landis & Staefa Division 411 Ferntree Gully Road AUS-Mount Waverley, 3149 Victoria ☎ 3 9544 2322, Fax 3 9543 8106	Argentine	MURTEN S.r.I. Av. del Libertador 184, 4º "A" RA-1001 Buenos Aires ✿ 054 11 4312 0172, Fax 054 11 4312 0172

Service après-vente

USA	SAIA-Burgess Electronics Inc.
	1335 Barčlay Boulevard
	Buffalo Grove, IL 60089, USA
	🕿 847 215 96 00, Fax 847 215 96 06



SAIA[®] Process Control Devices

Manuel

PROFIBUS-DP

et SAIA[®] PCD

SAIA-Burgess Electronics SA 1999. Tous droits réservés Edition 26/765 F1 - 07.1999

Sous réserve de modifications

Mise à jour

Manuel : PROFIBUS-DP et SAIA[®] PCD - édition F1

Date	Chapitre	Page	Description
02.2001	7.3	7-10	XOB → EXOB

Bien utiliser ce manuel

Ce manuel a pour objet de décrire les fondements et la mise en œuvre pratique de PROFIBUS-DP ; il est complété de nombreux exemples.

Vous pouvez utiliser ce manuel de plusieurs façons, selon votre niveau de connaissance de PROFIBUS.

- Vous êtes totalement novice ; nous vous conseillons vivement de lire l'intégralité du manuel.
- > Vous connaissez déjà PROFIBUS-FMS ; lisez les chapitres :
- 2. Les équipements SAIA[®] PCD raccordables au PROFIBUS-DP
- 4. Le configurateur PROFIBUS-DP
- 5. Programmation
- 6. Mise en service d'un réseau PROFIBUS-DP
- > Vous êtes un utilisateur averti de PROFIBUS-DP ; lisez les chapitres :
- 2. Les équipements SAIA[®]PCD raccordables au PROFIBUS-DP
- 4. Le configurateur PROFIBUS-DP
- 5. Programmation

Si vous souhaitez avoir un aperçu de l'utilisation des appareils SAIA sous PROFIBUS-DP, nous vous recommandons la lecture du chapitre :

7. Petit guide de création d'un réseau PROFIBUS-DP

Notes personnelles :

Table des matières

			Page
1.	Les fo	ondements de PROFIBUS	
1.1	Carac Princi	téristiques	1-1 1-4
1.2	1 mei	pes elementaries	1-4
1.2	2.1	Le modèle de référence OSI de l'ISO	1-4
1.2	2.2	La couche 1 de PROFIBUS (« Physique »)	1-5
1.2	2.3	La couche 2 de PROFIBUS	
		(« Liaison de données »)	1-6
1.2	2.4	Spécificités de PROFIBUS-DP	1-9
2.	Les é	quipements SAIA [®] PCD raccordables au	
	PROI	FIBUS-DP	
2.1	Coupl	leur maître PROFIBUS-DP	2-1
2.2	1.1	Coupleur maître PROFIBUS-DP: PCD7.F750	2-1
2.2	Coupl	leur esclave PROFIBUS-DP	2-4
2.2	2.1	Coupleur esclave PROFIBUS-DP : PCD7.F77x	2-5
2.2	2.2	Modules d'E/S déportées « RIO »	
		sur PROFIBUS-DP	2-8
2.3	Racco	ordement des modules PROFIBUS-DP	2-9
2.3	3.1	PCD7.F7xx	2-9
2.3	3.2	PCD0.Xxxx	2-12
2.3	3.3	Détail du brochage des connecteurs	2-12
2.4	Ports	n° 2 et n° 3 des coupleurs esclaves PCD7.F77x	2-13
2.4	4.1	Port n° 2	2-13
2.4	4.2	Port n° 3	2-13
2.5	Rénét	eur PCD7.T100	2-14
2.6	Boîtie	er d'extrémité PCD7.T160	2-15

3. Conception et installation d'un réseau PROFIBUS-DP

3.1	Conce	ption et installation physiques du réseau	3-2
	3.1.1	Paramètres de la ligne	3-3
	3.1.2	Raccordement des stations	3-3
	3.1.3	Câbles de jonction	3-6
	3.1.4	Composition et topologie du réseau	3-7
3.2	Conce	ption logique du réseau	3-10
	3.2.1	Paramétrage du bus	3-10
	3.2.2	Configuration des esclaves	3-10
	3.2.3	Contrôle et évaluation des performances requises	3-10

4. Le configurateur PROFIBUS-DP

4.1	Gén	éralités	4-2
4.2	Con	figuration de PROFIBUS-DP	4-4
4.3	Desc	cription des écrans et des menus du	
		configurateur PROFIBUS-DP	4-5
	4.3.1	Écran principal	4-5
	4.3.2	Les commandes du menu Network	4-7
	4.3.3	Les commandes du menu Edit	4-9
	4.3.4	Les commandes du menu View	4-30
	4.3.5	Les commandes du menu Library	4-31
	4.3.6	Les commandes du menu Project	4-33
	4.3.7	Les commandes du menu Window	4-34
	4.3.8	Les commandes du menu Help	4-35
	4.3.9	Utilisation de la souris	4-36

Page

5. Programmation

5.1	Accès	aux registres et E/S de l'esclave dans un pro-	~ 1
		gramme utilisateur PCD avec PROFIBUS-DP	5-1
5.2	Instruc	tions « SASI » et « SCON » du PCD	5-5
	5.2.1	Instruction SASI	5-6
	5.2.2	Instruction SCON	5-15
	5.2.3	Instruction SCONI	5-16
	5.2.4	Messages du journal d'erreurs	5-31
	5.2.5	Importation des programmes utilisateur PG3	
		dans les projets PROFIBUS-DP	5-32
		1 5	
5.3	Règles	d'élaboration du programme utilisateur	5-33
5.4	Structu	re du programme utilisateur	5-34
	2010-00		00.
	5.4.1	Programme de démarrage à froid dans XOB 16	5-34
	542	Programme principal dans COB	5-34
	5.1.2	r rogramme principal dans COD	5 5 1
55	Evemr	les de programme	5-37
5.5	Exemp	ses de programme	5-57
	551	Exemple d'application n° 1	5-37
	550	Example d'application n°	5 20
	5.5.2	Exemple a application in 2	3-38
	5.5.3	Exemple d'application n° 3	5-77

6. Mise en service d'un réseau PROFIBUS-DP

6.1	Contro	ôle et test de l'installation matérielle	
		(couche Physique)	6-1
6.2	Contrá	ble et test des échanges (couche Application)	6-2
	6.2.1	Contrôle des échanges	6-2
	6.2.2	Contrôle de l'affectation des ressources	6-3
	6.2.3	Contrôleurs de bus	6-4

Page

7.	Petit guide de création d'un réseau PROFIBUS-DP
	8

7.1	Racco	rdements électriques	7-2
	7.1.1	Raccordement de l'alimentation	7-2
	7.1.2	Raccordement de la liaison RS 485	7-3
	7.1.3	Définition de l'adresse PROFIBUS-DP	7-4
7.2	Config	guration PROFIBUS-DP	7-5
7.3	Élabor	ration des programmes utilisateur	7-10
	7.3.1	Programme utilisateur du maître	7-10
	7.3.2	Programme utilisateur de l'esclave n° 2	7-11
7.4	Mise e	en service des programmes utilisateur	7-12

Annexe A : Diagramme d'états machine d'un esclave PROFIBUS-DP

1.	Diagramme o	l'états machine	A-1
2.	Power_On	(mise sous tension)	A-2
3.	Wait_Prm	(attente de paramétrage)	A-2
4.	Wait_Cfg	(attente de configuration)	A-2
5.	Data_Exch	(échange de données)	A-2

Annexe B : Charge de l'UC et temps de réaction sous PROFIBUS-DP

1.	Cha	rge de l'unité centrale	B-1
	1.1	Charge de programme	B-2
	1.2	Charge de communication	В-2 В-3
	1.4	Comparaison de la charge de l'UC sous SAIA S-Bus et sous PROFIBUS-DP	B-6
2.	Ten	nps de réaction	B-7

Annexe C : Liste des équipements PROFIBUS-DP d'origine tierce testés par SAIA



Avis aux lecteurs :

De nombreux manuels techniques précis et détaillés ont été élaborés par SAIA-Burgess Electronics SA afin de faciliter l'installation et l'exploitation de ses automates programmables ; ils s'adressent à un personnel qualifié ayant suivi au préalable nos stages de formation.

Pour optimiser les performances des appareils de commande de processus SAIA[®] PCD, nous vous conseillons de respecter scrupuleusement les consignes de montage, de câblage, de programmation et de mise en service figurant dans ces manuels. Cette démarche rigoureuse vous donnera l'assurance d'une satisfaction totale.

Toutefois, si vous souhaitez formuler des propositions ou des commentaires visant à améliorer la qualité et le contenu de nos documentations, nous vous serions reconnaissants de compléter le formulaire situé en dernière page de cette notice.

Vue d'ensemble de la gamme et de la documentation PCD



Fiabilité et sécurité des automates programmables

Soucieux d'offrir à sa clientèle des automates programmables fiables et sûrs, SAIA-Burgess Electronics SA apporte le plus grand soin à la conception, au développement et à la fabrication de ses produits. Parmi ces mesures, citons :

- Technologie de pointe,
- Conformité aux normes,
- Certification ISO 9001,
- Agrément de nombreux organismes internationaux (Germanischer Lloyd, UL, Det Norske Veritas, marquage CE...),
- Choix de composants de haute qualité,
- Contrôles qualité aux différents stades de fabrication,
- Essais en conditions réelles de fonctionnement,
- Déverminage à 85°C pendant 48 heures.

Malgré l'excellence et le grand soin apporté à sa production, SAIA-Burgess Electronics SA ne saurait être tenu responsable des défaillances naturelles d'un composant. A cet égard, les « Conditions générales de vente » exposent clairement les limites de garantie offertes par SAIA-Burgess Electronics SA.

Le responsable de production doit également s'assurer de la fiabilité de son installation ; il lui incombe en effet de se conformer aux spécifications techniques de l'automate sans jamais le soumettre à des conditions extrêmes d'utilisation (respect de la plage de températures, protection contre les surtensions, immunité aux parasites et tenue aux chocs).

Il lui faut en outre veiller à l'application de toutes les règles de sécurité en vigueur afin de garantir qu'aucun produit défectueux ne risque de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Tout défaut générateur de danger doit donner lieu à des mesures complémentaires visant à l'identifier et à en prévenir les conséquences. Ainsi les sorties directement liées à la sécurité de fonctionnement du matériel doivent être raccordées aux entrées et surveillées par logiciel. Il convient enfin de faire systématiquement appel aux fonctions de diagnostic du PCD (chien de garde, blocs d'organisation des exceptions « XOB », instructions de test ou de recherche d'erreurs).

Exploitée dans les règles de l'art, la gamme SAIA[®] PCD intègre des constituants d'automatismes modernes, alliant sécurité et haute fiabilité, et capables d'assurer pendant des années les fonctions de contrôlecommande, de régulation et de surveillance de votre équipement.

1. Les fondements de PROFIBUS

PROFIBUS (pour <u>PRO</u>cess <u>FI</u>eld <u>BUS</u>) est un réseau de terrain ouvert, non propriétaire, répondant aux besoins d'un large éventail d'applications.

1.1 Caractéristiques

• Ouvert

PROFIBUS autorise le dialogue de matériels de différentes marques sans passer par des interfaces spécialisées. Il est normalisé DIN 19 245 (parties 1 à 4) en Allemagne et EN 50 170 à l'échelle européenne.

• Indépendant du fournisseur

De nombreux grands noms de l'automatisation ont une offre de composants raccordables sur PROFIBUS, qui permet à l'utilisateur de sélectionner auprès du constructeur de son choix l'équipement le mieux adapté à son cas.

• Polyvalent

PROFIBUS existe en trois versions ou « protocoles » compatibles :



Figure 1 : Les trois versions de la filière PROFIBUS

PROFIBUS-FMS (*<u>F</u>ieldbus <u>M</u>essage <u>S</u>pecification*)

PROFIBUS-FMS est réservé à la communication évoluée aux niveaux terrain et cellule de la pyramide CIM. Sa grande richesse fonctionnelle lui permet de couvrir une vaste gamme d'applications avec le maximum de souplesse tout en privilégiant la gestion d'une communication complète à l'aide de données cycliques ou acycliques, à vitesse moyenne.

PROFIBUS-DP (<u>Decentralized Peripherals</u>)

Champion de la communication rapide, PROFIBUS-DP est réservé au dialogue entre automatismes et périphérie locale, les appareils de terrain offrant des connexions de type *plug and play*.

PROFIBUS-FMS et DP s'appuient sur des techniques de transmission et de gestion d'accès identiques. Ces deux versions peuvent donc fonctionner en simultané et en parallèle sur un seul câble.

PROFIBUS-PA (<u>*Process Automation*</u>)

PROFIBUS-PA répond aux besoins spécifiques des instruments de process et des applications à sécurité intrinsèque, en conformité avec la norme internationale CEI 1158-2. Il autorise également la téléalimentation des stations par le bus.

Ces trois protocoles sont complétés de « profils applicatifs » qui ont pour mission de décrire l'utilisation de PROFIBUS pour un métier précis comme l'industrie de process, la GTB, ou le manufacturier. A cela s'ajoutent des « profils d'équipements » qui visent à définir des fonctions spécifiques au matériel mis en œuvre. En outre, le langage DDL (*Device Description Language*) et les blocs de fonctions garantissent l'interopérabilité de l'ensemble des équipements du réseau.

Une transparence multi-niveaux, des capteurs-actionneurs au réseau d'atelier



Figure 2 : La communication PROFIBUS-DP au niveau terrain

• Éprouvé

PROFIBUS est le fruit d'une technologie aboutie, que confirme le succès de plus de 100 000 réalisations dans des domaines aussi variés que l'automatisation des bâtiments (GTB), des procédés manufacturiers et continus, et de la vitesse variable.

• Certifié par les plus grands

Des essais de conformité et d'interopérabilité effectués dans des laboratoires agréés par l'association des utilisateurs du PROFIBUS (PNO), ainsi que la certification PNO garantissent la qualité et le fonctionnement des installations, même multisources.

1.2 Principes élémentaires

Pour bâtir et exploiter un réseau PROFIBUS, nous vous invitons à étudier, dans un premier temps, les points développés dans ce chapitre. Toutefois, si votre application ne met en œuvre que des appareils SAIA[®]PCD, vous pouvez passer directement au chapitre 2.

Bien sûr, si vous jugez utile d'approfondir et de parfaire vos acquis sur PROFIBUS, ce chapitre est destiné à répondre à vos attentes.



1.2.1 Le modèle de référence OSI de l'ISO

Figure 3 : PROFIBUS et les sept couches du modèles OSI

1.2.2 La couche 1 de PROFIBUS (« Physique »)

L'architecture de communication de PROFIBUS repose sur 3 couches héritées du modèle à 7 niveaux de l'ISO : le modèle OSI d'interconnexion des systèmes ouverts, normalisé ISO 7498.

Dans ce modèle, chaque couche a un rôle précis : la couche 1, qualifiée de « physique », décrit les manières et les moyens de transférer l'information sur le support physique. La couche 2, baptisée « liaison de données », stipule les règles d'accès au bus. Enfin, la couche 7, ou « application », définit la signification des informations échangées : c'est la couche la plus proche de l'application elle-même et, donc, de l'utilisateur.

Le champ d'application d'un réseau de terrain est avant tout dicté par le choix du support de transmission et de l'interface de bus. Outre les exigences de sécurité de la transmission, le coût d'acquisition et d'installation du câble de bus constitue un critère décisif. Dans cette optique, PROFIBUS offre plusieurs techniques de transmission tout en assurant un protocole d'accès au bus uniformisé. Trois variantes sont proposées :

La **liaison filaire RS-485 :** cette version, normalisée par l'EIA, fut la première pierre de l'édifice PROFIBUS pour les applications de productique, de GTB et d'entraînement. Elle emploie la paire torsadée blindée.

La **fibre optique :** c'est la solution championne de l'immunité aux parasites, des grandes distances et des hauts débits ; le PNO lui a d'ailleurs consacré une spécification.

La **transmission CEI 1158-2 :** elle garantit la sécurité intrinsèque et autorise l'alimentation des stations par le bus. C'est la technique de transmission retenue par PROFIBUS-PA.

1.2.3 La couche 2 de PROFIBUS (« Liaison de données »)

La couche 2 du modèle OSI assure trois fonctions essentielles : elle définit la méthode d'accès au bus, sécurise le transfert des données et gère les protocoles et télégrammes de transmission. Sous PROFIBUS, elle est désignée par l'abréviation « FDL » (pour *Fieldbus Data Link*) et se divise en deux sous-couches : « MAC » et « LLC ».

La gestion d'accès est assurée par la sous-couche MAC (*Medium Access Control*) qui veille au partage du canal de transmission entre les différentes stations du bus. Plus précisément, elle garantit qu'une seule station a le droit d'émettre à un instant donné.

La méthode d'accès à PROFIBUS est de nature hybride : la communication entre stations de commande évoluée, encore appelées « maîtres », est gérée selon la **méthode du jeton**, tandis que les échanges entre un maître et des composants périphériques simples ou « esclaves » sont de type **maître-esclave** (Cf. figure 3).

Sur PROFIBUS, la méthode du jeton ne concerne donc que la communication intermaître.

La méthode maître-esclave permet au maître détenant le jeton (également désigné par PROFIBUS sous le terme de « station active ») d'accéder à ses esclaves ou « stations passives » pour leur émettre des messages ou, à l'inverse, rapatrier leurs données.

Cette gestion d'accès permet de réaliser :

- Une configuration maître-esclave pure,
- Une configuration maître-maître pure (méthode du jeton),
- Une configuration hybride.

La figure 4 représente une solution PROFIBUS hybride constituée de trois maîtres formant un anneau logique et de sept esclaves.

Dès qu'un maître s'empare du jeton, il devient détenteur du bus pour une période donnée, durant laquelle il peut dialoguer à la fois avec tous les esclaves, en mode maître-esclave, et l'ensemble des maîtres, en mode maître-maître.



Figure 4 : La nature hybride de la gestion d'accès à PROFIBUS

On entend par « anneau à jeton » le chaînage des maîtres formant, par leur adresse de station, un anneau logique au sein duquel chaque participant passe à son voisin, dans un ordre défini (adresses croissantes), le droit d'émettre ou de passer son tour.

Au démarrage du réseau, la sous-couche MAC se charge de déceler les rapports logiques entre stations actives et de constituer ainsi l'anneau. En cours d'exploitation, elle élimine du réseau toute station active défaillante ou arrêtée, et intègre les nouvelles. Autres fonctions essentielles, la MAC détecte les défauts du support de transmission et du récepteur de ligne, ainsi que les erreurs d'adressage (multiple affectation) ou de passage de jeton (multiple possession ou perte de jeton).

La couche 2 assure enfin la sécurisation des données. Grâce au format de ses télégrammes, elle offre un haut niveau d'intégrité (**distance de Hamming de 4**), conforme à la norme CEI 870-5-1 (caractères de début et de fin, synchronisation sans glissement, contrôle de parité et octets de commande).

PROFIBUS-FMS et PROFIBUS-DP utilisent chacun un sous-ensemble des services de la couche 2 (Cf. table ci-dessous), qui sont appelés par les couches supérieures au moyen de points d'accès au service ou « SAP » (<u>Service Access Points</u>). Dans PROFIBUS-FMS, ces SAP servent à adresser les relations de communication logiques ; dans PROFIBUS-DP, chaque SAP remplit une fonction bien définie. Plusieurs SAP peuvent être utilisés en même temps pour toutes les stations actives et passives. Précisons que l'on distingue des SAP sources (<u>Source SAP</u>) et des SAP cibles (<u>Destination SAP</u>).

Les différents services de la sous-couche sécurisation de données de PROFIBUS (couche 2)

Service	Fonction	Protocole
SDA	Émission de données avec acquit	FMS
SRD	Émission et demande de données avec réponse	FMS, DP
SDN	Émission de données sans acquit	FMS, DP
CSRD	Émission et demande de données cy- cliques avec réponse	FMS

Notons que, dans un réseau mixte FMS-DP, les SAP énumérés ci-dessous sont réservés à PROFIBUS-DP et ne peuvent donc pas être utilisés par FMS :

Fonction	SSAP	DSAP	Service
Data_Exchange	Défaut	Défaut	SRD
Chk_Cfg	62	62	SRD
Set_Prm	62	61	SRD
Slave_Diag	62	60	SRD
Get_Cfg	62	59	SRD
Global_Control	62	58	SDN
RD_Outp	62	57	SRD
RD_Inp	62	56	SRD
Set_Slave_Add	62	55	SRD
Réservé		54	
Réservé		53	
Réservé		52	
Réservé		51	

1.2.4 Spécificités de PROFIBUS-DP

• Couche 7 (Application)

La couche 7 du modèle de référence OSI n'est pas utilisée par PROFIBUS-DP.

• Caractéristiques fondamentales

- Économie : PROFIBUS-DP remplace avantageusement les coûteuses liaisons traditionnelles point à point entre API/PC et E/S.
- Rapidité : moins de 2 ms suffisent à transmettre 1 Ko d'E/S.
- De puissants outils réduisent les coûts d'étude et de développement.
- PROFIBUS-DP est validé et mis en œuvre par tous les grands constructeurs d'API.
- Offre diversifiée : API/PC, E/S, entraînements, électrovannes, codeurs
- Possibilité de transmission de données cyclique et acyclique
- Configurations mono-maître et multi-maître
- Nombre maximum d'E/S véhiculables par station : 246 octets

• Les différents types d'équipement

PROFIBUS-DP peut héberger trois types d'équipement :

• Maître DP de classe 1 (DPM1)

Commande centralisée échangeant des informations avec la périphérie locale (esclaves DP). Plusieurs maîtres DPM1 peuvent cohabiter sur le réseau.

Appareils type : automate, PC, calculateur VME

• Maître DP de classe 2 (DPM2)

Outil de programmation, de contrôle ou de configuration assurant la mise en service, le paramétrage ou la surveillance des esclaves DP

• Esclave DP

Périphérie locale directement interfacée aux signaux d'E/S Appareils type : bloc d'E/S, variateur, électrovanne, commande moteur...



PROFIBUS-DP peut fonctionner en configuration mono-maître ou multimaître :

• En mono-maître

Système mono-maître PROFIBUS-DP



Figure 5 : PROFIBUS-DP en configuration mono-maître

PROFIBUS-DP fonctionne habituellement en configuration monomaître : cela signifie qu'un maître (un API, par ex.) est raccordé via PROFIBUS-DP à la périphérie décentralisée (des E/S, par ex.). Dans ce cas, PROFIBUS-DP remplace le traditionnel câblage fil à fil entre API et appareils de terrain.

Un réseau PROFIBUS-DP mono-maître est constitué de 1 à 125 esclaves, d'un maître de classe 1 (un API, par ex.) et, facultativement, d'un maître de classe 2 (un configurateur, par ex.).

Cette configuration garantit des temps de cycle ultracourts : il faut moins de 2 ms pour transmettre 1 Ko d'entrées et de sorties.

• En multi-maître

Système multi-maîtres PROFIBUS-DP



Figure 6 : PROFIBUS-DP en configuration multi-maître

PROFIBUS-DP peut aussi être utilisé en configuration multi-maître : la figure 6 illustre deux maîtres de classe 1 (API et CNC), chacun étant raccordé à des E/S déportées.

Grâce à cette configuration PROFIBUS-DP, ces stations actives ont toutes deux accès aux données des appareils qu'elles se partagent.

Le maître DP de classe 2, quant à lui, est en mesure de lire les données de diagnostic de tous les équipements raccordés au bus.

• Les fonctions de communication sous PROFIBUS-DP

Ces fonctions sont dictées par les différentes relations maître-esclaves ou maître-maître :

- Maître de classe 1 (DPM1) et esclaves DP,
- Maître de classe 2 (DPM2) et esclaves DP,
- Maître de classe 1 (DPM1) et maître de classe 2 (DPM2).

Le tableau suivant donne la correspondance entre fonctions DP et relations maître-esclaves ou maître-maître :

Fonctions DP	DPM1 / esclaves DP	DPM2 / esclaves DP	DPM1 / DPM2
Paramétrage/configuration	•	•	
Transmission du diagnostic de l'esclave	•	•	
Transmission du diagnostic du maître			•
Transmission cyclique de don- nées	•	•	
Commandes « Sync » + « Freeze »	•	•	
Adressage des esclaves		•	
Lecture acyclique des images d'E/S		•	
Lecture/écriture acyclique de données	• ^(X)	• (X)	
Traitement d'alarmes	• ^(X)	• ^(X)	
Téléchargement des paramétra- ges du maître			•

(X) Fonctions PROFIBUS-DP étendues, documentées dans la directive PROFIBUS n° 2.082.

PROFIBUS-DP ne gère pas la transmission entre plusieurs maîtres de classe 1 (DPM1). Si cette fonctionnalité s'avère nécessaire, il faut utiliser PROFIBUS-FMS.

Les fonctions PROFIBUS-DP étendues s'adressent principalement à des esclaves intelligents complexes devant être reparamétrés en cours d'exploitation. Les nouvelles fonctions de lecture/écriture acyclique leur sont consacrées.

Il importe que le protocole DP étendu soit compatible avec le protocole DP de base. En clair, il faut que les équipements mettant en œuvre ces nouvelles fonctionnalités soient totalement interopérables avec les équipements dépourvus de cette extension fonctionnelle. Seule réserve : ces derniers ne peuvent pas exécuter ces nouvelles fonctions.

• La transmission sous PROFIBUS-DP

Cette transmission repose sur un échange extrêmement performant de télégrammes.

PROFIBUS-DP Principe du transfert de données utilisateur



Figure 7 : Transmission de données utiles sous PROFIBUS-DP

Les E/S d'un équipement sont transférées en un seul cycle de bus. Le maître envoie un télégramme de demande ou « requête » contenant les sorties destinées à l'esclave DP. A l'inverse, dans son télégramme de « réponse », l'esclave DP transmet ses entrées au maître. La réponse de l'esclave suit directement la requête du maître. Chaque télégramme peut acheminer jusqu'à 244 octets d'entrées ou de sorties.

Si le télégramme de requête ou de réponse est parasité, le maître réitère immédiatement le cycle de transfert. Le nombre de retransmissions est configurable.

Tous les télégrammes PROFIBUS sont sécurisés par une distance de Hamming de 4. Cette caractéristique, abrégée « HD », mesure la protection d'un système contre les erreurs : plus elle est élevée, meilleure est la sécurité du système.

Une distance de Hamming de 4 répond parfaitement aux applications exigeant un haut niveau de sécurité.

• Le temps de cycle du bus PROFIBUS DP

Le temps de cycle d'un réseau PROFIBUS-DP est surtout fonction de sa vitesse de transmission, paramétrable de 9,6 kbit/s à 12 Mbit/s.

Durée du cycle de bus d'un système mono-maître PROFIBUS-DP



Figure 8 : Temps de cycle du bus PROFIBUS-DP en configuration mono-maître

A titre d'exemple, la figure 8 illustre les performances temporelles d'un réseau de 30 esclaves DP, à une cadence de 12 Mbit/s, chaque esclave possédant 2 octets d'entrée et 2 octets de sortie.

On obtient un temps de cycle d'environ 1 ms, qui confirme l'adéquation de PROFIBUS-DP aux applications à fortes contraintes temporelles.

• La programmation sous PROFIBUS-DP

PROFIBUS ne se contente pas de décrire les caractéristiques du dialogue entre les divers appareils reliés au bus ; il jette également les bases d'une programmation véritablement ouverte, indépendante du fournisseur.



Figure 9 : Simplicité de programmation sous PROFIBUS-DP

Les outils de configuration, tels que SNET, exploitent une fiche électronique, encore appelée « base de données équipement » ou plus simplement « fichier GSD », qui recense toutes les caractéristiques des appareils de terrain. Ce fichier est généralement fourni sur disquette avec l'équipement, mais peut aussi être téléchargé depuis la page d'accueil du site Internet PROFIBUS, à l'adresse http://www.profibus.com.

Le fichier GSD, préparé par le fournisseur, au format figé par la norme PROFIBUS, donne une description claire et exhaustive des fonctions précises d'un appareil. Il suffit alors que l'outil de configuration lise ce fichier dans sa base de données interne pour prendre en compte toutes les caractéristiques de l'équipement en question.

Cette approche simplifie la réalisation d'un projet en la rendant indépendante du fournisseur. PROFIBUS-DP offre tous les avantages d'une configuration *plug and play*, c'est-à-dire transparente à l'utilisateur, tout en réduisant les coûts de développement.

Les équipements SAIA[®] PCD raccordables 2. au PROFIBUS-DP

Coupleur maître PROFIBUS-DP 2.1

2.1.1



Coupleur maître PROFIBUS-DP: module PCD7.F750





Figure 2 : Schéma synoptique du PCD7.F750

Caractéristiques du PCD7.F750

Fonction	Maître Profibus-DP de classe 1 E (DPM1 avec extension)
Nombre maxi de stations	32 par segment / 126 par système (avec répéteurs)
Composant ASIC Profibus	ASPC2
Vitesse de transmission (kbit/s)	9,6 à 12 000
Consommation interne à partir du bus 5 V	400 mA maxi
Sortie courant DP+5 V	50 mA maxi, protégée contre les courts-circuits par ther- mistance CTP
Séparation galvanique	Entre PCD-GND et PROFIBUS-GND

Fonctionnalités

Fonction	Maître Profibus-DP de classe 1	E (DPM1 avec extension)
	Requête	Réponse
Data_Exchange	Х	
Slave_Diag	Х	
Set_Prm	Х	
Chk_Cfg	Х	
Global control (services de gestion globale)	Х	
Get_Master_Diag		Х

Versions matérielle et logicielle acceptant le coupleur maître PCD7.F750

Automate PCD	Matériel		Logiciel PCD 1/2/6	Logiciel PCD7. F750	Mémoire d'E/S maxi pour DP **)	PG/Configurateur
	Vers.	Indice	Vers.	Vers.	Octets	Vers.
PCD1 M120/M130	С	3	006	001	2042	PG4 2.0.70
rCD1.W1120/W1150	D	-	000		2742	
DCD2 M120/M220	J *)	7	007	001	2042	PC4 2 0 70
r CD2.101120/101220	Κ	-	007	001	2742	104 2.0.70
	А	234				
PCD6.M300	В	34	002 001	2942	PG4 2.0.70	
	С	-				
PCD1.M137	Α	-	1.300	001	1024 E + 1024 S	STEP7 3.0
PCD2.M127	Η	-	1.300	001	1024 E + 1024 S	STEP7 3.0
PCD2.M227	H *)	-	1.300	001	1024 E + 1024 S	STEP7 3.0

*) PCD2.M22x : version de la carte PCD2.M12x

**) Il s'agit là du nombre maximal d'octets d'E/S véhiculables entre le maître et tous ses esclaves (nombre vérifié dans le configurateur).

Ce qui donne, par exemple, pour un PCD2.M120 :

- 100 esclaves avec 29 octets ou
- 12 esclaves avec 244 octets.

Signification des voyants d'état

Le PCD7.F750 est équipé d'un voyant « Run » (marche) et d'un voyant « Error » (erreur), dont l'allumage et l'extinction reflètent les conditions suivantes :

Étapes de fonctionnement	État du voyant « Run »	État du voyant « Error »
Mise sous tension	Allumé durant 1 seconde	Allumé durant 1 seconde
Puis	Clignotant à la fréquence d'env. 10 Hz	Éteint
Instruction SASI DP	Clignotant à la fréquence d'env. 1 Hz	Allumé durant 0,1 seconde
Puis	Clignotant à la fréquence d'env. 1 Hz – 0,01 Hz	Éteint
Déroulement normal du programme	Clignotant à la fréquence d'env. 1 Hz – 0,01 Hz	Éteint

Les erreurs sont signalées de la façon suivante :

Voyant « Run »	Voyant « Error »
Clignotant à la fréquence d'env. 10 Hz	Éteint
Éteint	Allumé
Clignotant à la fréquence d'env. 1 Hz	Clignotant à la fréquence d'env. 1 Hz

Causes d'erreur :

- Discordance entre le logiciel PCD7.F750 et le logiciel du PCD1/2/6
- Défaut de câblage (mauvais câble, confusion des fils, absence de terminaison)
- Dépassement de la capacité d'E/S (en octets)
- Erreur de configuration

Ces erreurs sont consignées dans le journal du PCD. Pour en connaître le détail, il faut afficher ce journal.

2.2 Coupleur esclave PROFIBUS-DP

Module	Fonction
PCD7.F770	Coupleur esclave DP pour PCD1/2/6.M300
PCD7.F772	Coupleur esclave DP pour PCD2 plus port n° 3 (RS 485)
PCD7.F774 *)	Coupleur esclave DP pour PCD1/2 plus port n° 3 (RS 485) et raccordement au terminal PCD7.D160
PCD0.T770	Coupleur de bus Profibus-DP RIO pour ensemble modulaire
PCD0.G110	Boîtier compact Profibus-DP RIO (8 E/S 24 VCC)
PCD0.G120	Boîtier compact Profibus-DP RIO (16 E 24 VCC)
PCD0.G130	Boîtier compact Profibus-DP RIO (16 S 24 VCC)

Plusieurs coupleurs esclaves PROFIBUS-DP sont proposés :

*) Disponible seulement sous la forme du terminal PCD7.D164.

Cet équipement est constitué d'un afficheur intégré D160, d'interfaces de communication supplémentaires RS 485 (avec séparation galvanique) sur le port n° 3 et d'un coupleur esclave PROFIBUS-DP.

Le PCD1 ne gère pas de port n° 3 ; en ce qui concerne le terminal, il faut choisir le capot avec ouverture, référencé 4 104 7338 0.



2.2.1 Coupleur esclave PROFIBUS-DP : module PCD7.F77x

Figure 3 : Le PCD7.F774



Figure 4 : Schéma synoptique du PCD7.F774

Caractéristiques des modules PCD7.F770 / F772 / F774

Fonction	Esclave Profibus-DP	
Nombre maxi de stations	32 par segment / 126 maxi par système (avec répéteurs)	
Composant ASIC Profibus	SPC4.1	
Vitesse de transmission (kbit/s)	9,6 à 12 000	
Consommation interne à partir du bus 5 V	250 mA maxi	
Sortie courant DP+5 V	50 mA maxi, protégée contre les courts-circuits par thermistance CTP	
Séparation galvanique	Entre PCD-GND et PROFIBUS GND	
Port n° 2	Sur PCD7.F774 pour afficheur D160 (niveau TTL)	
Port n° 3	Sur PCD7.F772 et PCD7.F774, liaison RS 485 isolée galva- niquement de PCD-GND et PROFIBUS GND	

Fonctionnalités

Fonction	Esclave Profibus-DP		
	Requête	Réponse	
Data_Exchange		Х	
RD_Inp		Х	
RD_Outp		Х	
Slave_Diag		Х	
Set_Prm		Х	
Chk_Cfg		Х	
Get_Cfg		Х	
Global Control		X	
(services de gestion globale)			

Versions matérielle et logicielle acceptant le coupleur esclave PCD7.F77x

Automate PCD	Mat	ériel	Logiciel PCD 1/2/6	Mémoire d'E/S maxi pour DP **)	PG/Configurateur
	Vers.	Indice	Version	Octets	Version
PCD1 M120/M120	С	3	000	244 E + 244 S	PG4 2.0.70
PCD1.W1120/W1150	D	-	000		
DCD2 M120/M220	J *)	7	007	244 E + 244 S	PG4 2.0.70
PCD2.WI120/WI220	K	-	007		
	А	234			
PCD6.M300	В	34	002	244 E + 244 S	PG4 2.0.70
	С	-			
PCD1.M137	А	-	1.300	122 E + 122 S	STEP7 3.0
PCD2.M127	Н	-	1.300	122 E + 122 S	STEP7 3.0
PCD2.M227	H *)	-	1.300	122 E + 122 S	STEP7 3.0

- *) Version de la carte PCD2.M12x
- **) Il s'agit là du nombre maximal d'octets d'E/S véhiculables entre maître et esclaves (nombre vérifié dans le configurateur).
 Cette valeur est fonction de plusieurs facteurs : nombre total d'E/S, nombre de modules, nombre d'octets de diagnostic, etc.

Fonctions de diagnostic PROFIBUS-DP des coupleurs esclaves PCD7.F77x

Les modules PCD7.F77x gèrent les 6 octets du diagnostic PROFIBUS-DP standard (soit, adresse de base + 0 a + 5). De plus, l'octet 7 (adresse de base + 6) du diagnostic PROFIBUS-DP étendu est envoyé dans les deux cas suivants :

- Arrêt simple de l'unité centrale (état « STOP »),
- Arrêt critique de l'unité centrale (état « HALT »).

L'octet 7 mémorise les informations suivantes :

État de l'UC	Envoi octet 7 ? (base + 6)	Caractère ASCII figurant dans l'octet 7
RUN	Non	-
STOP	Oui	« S » (0053h)
HALT	Oui	« H » (0048h)

Fichiers GSD des esclaves PROFIBUS-DP de marque SAIA

Esclave	Fichier GSD
PCD0.T770	Saia1631.gsd
PCD0.G110	Saia1635.gsd
PCD0.G120	Saia1634.gsd
PCD0.G130	Saia1633.gsd
PCD1.M120 PCD1.M130	Saiacd10.gsd
PCD2.M120 PCD2.M220	Saiacd20.gsd
PCD6.M300	Saiacd60.gsd



2.2.2 Modules d'E/S déportées « RIO » sur PROFIBUS-DP





Figure 6 : Le coupleur de bus PCD0.T770 RIO pour ensemble modulaire

Caractéristiques techniques des boîtiers PCD0.G1x0 et du coupleur PCD0.T770

Fonction	Esclave PROFIBUS-DP	
Nombre maxi de stations	32 par segment/126 maxi par système (avec répéteurs)	
Composant ASIC Profibus	Version modulaire : SPC3	
	Version compacte : LSPM2	
Vitesse de transmission (kbit/s)	9,6 à 12 000	
Nombre maxi d'E/S par esclave	Version modulaire : 96	
	Version compacte : 16	
Nombre maxi de modules d'E/S	Version modulaire : 6	
par esclave	Version compacte : 0	

Fonctionnalités

Fonction	Esclave PROFIBUS-DP	
	Requête	Réponse
Data_Exchange		Х
RD_Inp		Х
RD_Outp		Х
Slave_Diag		Х
Set_Prm		Х
Chk_Cfg		Х
Get_Cfg		Х
Global Control		X
(service de gestion globale)		

Pour plus de détails, consultez le manuel PCD0 n° 26/766.
2.3 Raccordement des modules PROFIBUS-DP

2.3.1 PCD7.F7xx

Ce module peut s'enficher dans les automates PCD suivants :

Automate	Empla- cement	F750 maître	F770 esclave	F772 esclave + port n° 3 RS 485	F774 esclave + port n° 3 RS 485 + afficheur
PCD1.M120/M130/ M137	В	Х	Х		X *)
PCD2.M120/M127	В	Х	Х	Х	X *)
PCD2.M220/M227	В	Х	Х	Х	
PCD6.M300	3B	X	X		

*) Disponible seulement sous la forme du terminal PCD7.D164.

Cet équipement est constitué d'un afficheur intégré D160, d'interfaces de communication supplémentaires RS 485 (avec séparation galvanique) sur le port n° 3 et d'un coupleur esclave PROFIBUS-DP.

Le PCD1 ne gère pas de port n° 3 ; en ce qui concerne le terminal, il faut opter pour le capot avec ouverture, référencé 4 104 7338 0.

Implantation de l'emplacement B sur les différents automates PCD

Emplacement B sur PCD1 :



Emplacement B sur PCD2 :



Emplacement 3B sur PCD6.M3 :



Cavalier de sélection 3A/3B

Module d'interface sur port n° 3 configurable par cavalier en PROFIBUS (3B) ou standard (3A)

Raccordement PROFIBUS-DP :

Sur le PCD1 et le PCD2, la connexion PROFIBUS-DP se matérialise par le connecteur 6 points du PCD7.F7xx.

Sur le PCD6.M3, elle prend la forme d'une prise Sub-D 9 points, sur le port n° 3.

Sur le PCD0, elle fait également appel à une prise Sub-D 9 points.

Sur le PCD1 et le PCD2 :

Le raccordement s'effectue directement sur le connecteur 6 points du PCD7.F7xx.

Il est en outre conseillé de suivre les consignes d'installation du chapitre 3.





Sur le PCD6.M3 :



Figure 8 : Brochage de la prise Sub-D 9 points du PCD6.M3

Rappelons que le cavalier de configuration du port n° 3 doit être positionné sur 3B.

2.3.2 PCD0.Xxxx



Figure 9 : Brochage de la prise Sub-D 9 points du PCD0

Désignation	Signification	Broche	Broche	Broche	Connexion	Câble
du signal		PCD7.F	PCD6.	PCD0.	standard	standard
_		7xx	M3xx	Xxxx	A-B	vert/rouge
CNTR-P/	Signal de	0	4	4		
RTS	contrôle du					
	répéteur					
PGND	Blindage/	1	Boîtier	1		
	terre de pro-					
	tection					
RxD/TxD-N	Réception/	2	8	8	А	Vert
	émission,					
	négatif					
RxD/TxD-P	Réception/	3	3	3	В	Rouge
	émission,					
	positif					
DP GND	Masse DP	4	5	5		
DP +5V	Alimentation	5	6	6		
	5 V des ré-					
	sistances de					
	terminaison					
	de ligne					
CNTR-N	Signal de	-	-	9		
	contrôle du					
	répéteur					

2.3.3 Détail du brochage des connecteurs

2.4 Ports n° 2 et n° 3 des coupleurs esclaves PCD7.F77x

2.4.1 Port n° **2**

Il se raccorde directement à l'afficheur intégré PCD7.D160. Pour plus d'informations, consultez le manuel correspondant (n° 26/753).

2.4.2 Port n° 3

Réservé au PCD2, il peut servir d'interface de communication RS 485 paramétrable. Le raccordement s'effectue par le connecteur 10 points cidessous :



2.5 Répéteur PCD7.T100



Figure 10 : Le répéteur PCD7.T100

Cet équipement permet le découplage du réseau RS 485. Il a pour double mission la remise en forme et la régénération des signaux de transmission ainsi que l'isolement galvanique de chaque segment de la liaison.

La régénération du signal s'impose dans les conditions suivantes :

- La longueur totale du bus dépasse la longueur maximale autorisée.
- Le nombre de stations du réseau est supérieur à 31.

L'isolement galvanique s'impose dans les conditions suivantes :

- La masse de référence de la zone de l'installation est soumise à de trop grandes différences de potentiel.
- La masse de référence de l'installation est surchargée en courant de fuite.

Un maximum de 3 répéteurs PCD7.T100 peut être installé en série. Le PCD7.T100 fonctionne dans la plage de vitesse de **110 bauds** à **500 kbauds** (possibilité de 12 Mbauds sur demande).

Pour plus d'informations, consultez le manuel « Composants de réseaux RS 485 » (n° 26/740F).

2.6 Boîtier d'extrémité PCD7.T160



Figure 11 : Le boîtier d'extrémité PCD7.T160

La plupart des automates SAIA[®] PCD intègrent, au niveau de leurs interfaces RS 485, les résistances de terminaison de ligne obligatoires. Il est toutefois conseillé, pour faciliter la mise en service du réseau, d'utiliser des résistances clairement définies ou, plus précisément, des boîtiers d'extrémité. Ces équipements permettront de sélectionner la résistance adéquate au moyen de 2 cavaliers. Une alimentation isolée fournit la tension de polarisation au potentiel à vide nécessaire aux lignes de signaux « D » et « /D ».

Le PCD7.T160 fonctionne jusqu'à la vitesse de 12 Mbauds.

Pour plus d'informations, consultez le manuel « Composants de réseaux RS 485 » (n° 26/740F).

Notes personnelles :

3. Conception et installation d'un réseau PROFIBUS-DP

La réalisation d'un réseau PROFIBUS-DP nécessite quatre grandes étapes :

- a) Conception et mise en place du réseau
- b) Définition et configuration du réseau à l'aide du configurateur
- c) Élaboration du programme utilisateur
- d) Mise en service

Ce chapitre n'a pas pour objectif de décrire cette démarche dans le détail ; il est davantage destiné à vous conseiller et à vous guider dans la conception et l'installation d'un réseau PROFIBUS-DP.

Si vous souhaitez approfondir ce sujet, consultez le manuel « Composants de réseau RS 485 » (n° 26/740F) et étudiez les chapitres 4 à 7 de ce manuel.

3.1 Conception et installation physiques du réseau

- Réalisation d'un schéma d'implantation
- Définition de la longueur maximale du réseau
- Définition de la longueur maximale d'un segment de réseau
- Définition du câblage
- Définition de la vitesse de transmission
- Installation éventuelle de répéteurs
- Définition de la première et de la dernière stations
 - \rightarrow Installation de boîtiers d'extrémité PCD7.T160
 - → Pour garantir la parfaite installation de PROFIBUS-DP, il est impératif de respecter les consignes du manuel « Composants de réseaux RS 485 ».

3.1.1 Paramètres de la ligne

Selon la norme européenne EN 50170, le bus PROFIBUS-DP constitue une ligne de type A.

Paramètre	Ligne A
Impédance caractéristique (Ω)	135 à 165
Capacité par unité de longueur (pF/m)	< 30
Impédance de boucle (Ω /km)	110
Diamètre du conducteur (mm)	0,64
Section du conducteur (mm ²)	> 0,34

Fourniture du câble

Marque et types préconisés : Volland AG, Rümlang (Suisse)

•	Câble pour installation fixe : Bus Unitronic L2/F.I.P.	Référence 2170221
•	Câble pour installation évolutive : Bus Unitronic FD P L2/F.I.P	Référence 2170222

3.1.2 Raccordement des stations

Pour éviter les réflexions en bout de ligne, chaque segment doit être terminé aux deux extrémités physiques du bus. Une tension de polarisation est également appliquée sur les lignes à un potentiel de référence.

Conformément à la norme PROFIBUS-DP, cette fonction ne doit pas être directement assurée par les équipements PROFIBUS-DP, mais par des composants externes.

Le boîtier d'extrémité PCD7.T160 ainsi que les connecteurs PROFIBUS-DP Sub-D 9 points du commerce conviennent parfaitement.

La terminaison du réseau doit donc s'effectuer comme suit :



Figure 1 : Terminaison du réseau

Lorsque la vitesse de transmission dépasse 1,5 Mbauds, il convient d'utiliser, dans toutes les stations du réseau, les connecteurs suivants, en raison de leur charge capacitive :



* = Inductances en série de 110 nH

Figure 2 : Utilisation d'inductances en série

Fourniture des connecteurs Sub-D 9 points PROFIBUS-DP pour interfacer les automates PCD au réseau PROFIBUS-DP

Marque et modèles préconisés : ERNI Elektrotechnik AG, Brüttisellen (Suisse)

- Connecteur ER*bic*, entrée de câble horizontale, gris Réf. 103648 (équipé d'inductances en série de 110 nH)
- Connecteur ER*bic*, entrée de câble horizontale, gris avec connecteur PG (équipé d'inductances en série de 110 nH)
- Terminaison ER*bic*, entrée de câble horizontale, jaune Réf. 103649 (équipée d'inductances en série de 110 nH et de résistances de terminaison de 390 Ω et 220 Ω)



Figure 3 : Le connecteur ER*bic*

S'il faut un connecteur Sub-D 9 points pour raccorder le PCD1 ou le PCD2 au PROFIBUS-DP, il est possible d'employer l'adaptateur suivant entre le connecteur 9 points et le bornier :

Fourniture de l'adaptateur connecteur Sub-D 9 points / bornier

Marque et type préconisés : Phoenix Contact AG, CH-8317 Tagelswangen (Suisse) :

• Module d'interface VARIOFACE Sub-D 9 points, à ressort : Réf. 2293666



Figure 4 : Le module VARIOFACE

3.1.3 Câbles de jonction

Ces câbles permettent de relier le réseau aux appareils PROFIBUS-DP.

Représentation symbolique des constituants du réseau :



Appareil PROFIBUS-DP



Répéteur dont les deux résistances de terminaison de ligne sont actives.



Répéteur dont la résistance de droite est active, et celle de gauche, passive.



Répéteur dont la résistance de gauche est active, et celle de droite, passive.



Boîtier d'extrémité PCD7.T160



Figure 5 : Câbles de jonction station/réseau

Les différentes longueurs de câble de jonction sont données au paragraphe suivant. Dans le cas où un réseau interdisant l'usage de câbles de jonction nécessiterait malgré cela une jonction de grande longueur, il est possible de réaliser l'installation suivante :



Figure 6 : Câbles de jonction associés à des répéteurs

3.1.4 Composition et topologie du réseau

Un réseau peut fédérer un maximum de 126 stations ; de même, un segment dessert au maximum 32 stations.

(Précisons que tout répéteur compte pour une station.)

La longueur totale du bus et la longueur totale du câble de jonction sont fonction de la vitesse de transmission.

Vitesse (en kbit/s)	Longueur maxi par segment (en m)	Longueur totale du câble de jonction par segment (en m)
9,6	1 200	6,6
19,2	1 200	6,6
93,75	1 200	6,6
187,5	1 000	6,6
500	400	6,6
1 500	200	6,6
3 000	100	0
6 000	100	0
12 000	100	0

Le réseau ne doit pas comporter de dérivation ; le cas échéant, des précautions particulières s'imposent. L'emploi de répéteurs permet d'obtenir les topologies suivantes :

Topologie en ligne



Figure 7 : Exemple de réseau linéaire

Topologie en étoile





Topologie en arbre



Figure 9 : Exemple de réseau arborescent

3.2 Conception logique du réseau

3.2.1 Paramétrage du bus

- Choix de la vitesse de transmission,
- Constitution éventuelle de groupes gérant les services de gestion globale (*Global Control Services*).

Important :	Ces paramètres doivent être communs à toutes les stations du réseau. Dans le cas de réseaux mixtes FMS/DP, la vitesse de transmission doit être la même pour les deux
	protocoles.

3.2.2 Configuration des esclaves

Après avoir décrit leur constitution physique, les stations esclaves doivent être intégrées au réseau, puis configurées.

Il faut ensuite procéder à l'affectation de leurs E/S aux ressources du maître.

Résumons ces étapes :

- Chargement des fichiers GSD des équipements tiers dans le configurateur,
- Définition de la composition du réseau (maître et esclaves),
- Configuration des esclaves,
- Affectation des E/S des esclaves aux ressources du maître. Nota : ne pas dépasser le nombre maximal d'octets d'E/S réservés dans le maître.

3.2.3 Contrôle et évaluation des performances requises

- Temps de réponse,
- Charge de l'unité centrale.

4. Le configurateur PROFIBUS-DP

La définition et la configuration d'un réseau PROFIBUS-DP (paramétrage du bus, des stations et des variables du réseau) peut s'avérer une tâche particulièrement longue et laborieuse, selon l'ampleur du projet. Elle est néanmoins considérablement facilitée par le configurateur PROFIBUS-DP.

Les fichiers générés par le configurateur PROFIBUS-DP peuvent servir à configurer les équipements SAIA, de type maître ou esclave.

4.1 Généralités

Le configurateur PROFIBUS-DP est un logiciel fonctionnant sous MS-Windows 9x/NT (ou une version ultérieure). Il ne nécessite aucun matériel particulier. Entièrement fondée sur les outils Windows, sa manipulation allie simplicité et convivialité.

Pour faciliter votre tâche, seuls les paramètres clés apparaissent dans les fenêtres principales. La plupart d'entre elles affichent un bouton intitulé *advanced setup*, qui permet d'accéder aux paramètres plus complexes.

Des valeurs par défaut, modifiables, sont données à chaque fois que le paramétrage le permet.

En outre, chaque paramètre s'accompagne d'une plage de valeurs.

En fin de tâche, le configurateur crée un fichier texte ASCII contenant les paramétrages de tous les raccordements PROFIBUS-DP d'une station. Ce fichier est utilisé dans l'instruction SASI de la voie PROFIBUS.

La documentation consiste en une liste recensant tous ces paramètres ; elle indique la configuration exacte de la station au sein du réseau PROFIBUS. Il est également possible d'en extraire une liste de tous les éléments esclaves affectés dans le maître.

Structure des données générées par le configurateur PROFIBUS-DP

Le configurateur PROFIBUS-DP crée un fichier « *.def » et un fichier « *.src » pour chaque maître ou esclave SAIA (PCD1, PCD2 ou PCD6 exclusivement) raccordé au réseau PROFIBUS-DP.

Puis ces fichiers sont automatiquement liés au programme utilisateur par le logiciel de programmation PG4.

Par la suite, il est possible d'utiliser n'importe lequel des éditeurs PG4 (IL, Graftec, Fupla ou Kopla) pour accéder aux ressources définies dans le configurateur.

Notons que les anciens programmes utilisateurs, développés sous PG3, peuvent être importés et traités dans le projet PG4.



Représentation succincte de la structure d'un projet :

4.2 Configuration de PROFIBUS-DP

On distingue 9 grandes étapes de configuration :

- 1. Lancement de PG4
- 2. Ouverture d'un projet PROFIBUS-DP dans le Gestionnaire de projet
- 3. Composition du réseau
- 4. Paramétrage du bus
- 5. Paramétrage des esclaves
- 6. Affectation des E/S des esclaves aux ressources du maître
- 7. Sauvegarde de la configuration
- 8. Sortie des textes SASI destinés aux stations PCD (création du projet)
- 9. Documentation

4.3 Description des écrans et des menus du configurateur PROFIBUS-DP

SMET32 - [dp_test]			_ 6 X
🔆 Heburk Edt Yers Library Project	t <u>'w</u> indow <u>H</u> elp		_16 X
	<u> </u>		
	Description :		
Device List:	Network 1, waste water cleaning, C	ity of Multan	
E- Cher Slaves			
147L/75 + 8640			
- CE ET 200 V			
C - SAM Master			
- CD PCD1 Mader		1	
- PED2 Mader		PCD2 Master	
- PEDG Mader		and the second states in second	
E-SAOA Slaves		AND AND BEINDS	
PEDGRID 16 DP			
- PEDO RIO BI/O DP		4	
PEDO RIO RE DP	Factors DR	The rule water at the	1.4.854
- PCD1 Slave	PTITOUPOP		1.3 Mars
PED2 Slave			CONTRACTOR DE LA CONTRACTÓR DE LA CONTRA
PEDS M3 Size		ATTRACT TRACT	Contrast starts and sub-day
	Contraction of the local division of the loc	Con the State	- 115H P
	Second Street Street	- 0 5	· 1811 121 1412
	2 3	variations 1470/75 - 8640	# ##:
	PCD0R00 PCD0R00BCDP	000000000	ACCOLUCIAL A
		4 BCD1 Rises	9 DODE N3 Glass
D		POOT DIME	PCD0.#3 31899
Reats			OFFLINE

4.3.1 Écran principal

Dans la partie gauche de l'écran, la fenêtre intitulée *Device List* : énumère les équipements PROFIBUS-DP présents dans la bibliothèque.



A droite, la fenêtre *Description* : donne, comme son nom l'indique, un bref descriptif du réseau.

```
Description :
```

Network 1, waste water cleaning, City of Murten

La fenêtre située juste en dessous affiche la composition du réseau PROFIBUS-DP ; tous les équipements raccordés au bus PROFIBUS-DP y sont représentés.



La barre de menus propose les choix suivants :



- Network (Réseau)
- *Edit* (Edition)
- *View* (Affichage)
- *Library* (Bibliothèque)
- Project (Projet)
- Window (Fenêtre)
- *Help* (Aide en ligne)

New	Ctrl+N	
<u>0</u> pen	Ctrl+O	
<u>C</u> lose		
<u>S</u> ave	Ctrl+S	
Save <u>A</u> s		
Description		
<u>P</u> rint	Ctrl+P	
– Print Pre <u>v</u> iew		
P <u>r</u> int Setup		
<u>1</u> dp_test		
2 c:\program files\\doc\	test.	
3 c:\program files\\test		
<u>4</u> c:\program files\\dddd	id\ttt	

4.3.2 Les commandes du menu Network

D	

New

Open	Ouvre un projet existant.
	Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton correspondant
	de la barre d'outils :

Ē

Close Ferme le projet en cours.

Save Enregistre le projet en cours sous son nom actuel. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton correspondant de la barre d'outils :

Save As... Enregistre le projet en cours sous un nouveau nom.

Affiche un bref descriptif du projet, dans la fenêtre située Description... en haut et à droite de l'écran principal.

Print	Imprime la configuration d'un projet. Il est également possible d'imprimer ces paramètres dans un fichier ASCII.
Print Preview	Permet de visualiser à l'avance les informations à imprimer, à savoir, la totalité des équipements utilisés, ainsi que leur paramétrage et les ressources corres- pondantes.
Print Setup	Permet de déclarer le type d'imprimante et le format de papier utilisés.
14	Affiche les 4 projets sur lesquels vous avez récemment travaillé.
Exit	Permet de quitter le configurateur PROFIBUS-DP.

	CutCtrl+XCopyCtrl+CPasteCtrl+VDuplicateCtrl+DDeleteDel
	<u>B</u> us Parameters <u>S</u> tation Parameters <u>G</u> roups
Cut	Coupe l'esclave ou le maître sélectionné et copie toute sa configuration (modules installés et ressources af- fectées) dans le Presse-papiers. Vous pouvez aussi cli- quer sur le bouton correspondant de la barre d'outils :
Сору	Copie toute la configuration de l'esclave ou du maître sélectionné (modules installés et ressources affectées) dans le Presse-papiers. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton correspondant de la barre d'outils :
Paste	Colle toute la configuration esclave ou maître stockée dans le Presse-papiers (modules installés et ressources affectées) dans le projet en cours. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton correspondant de la barre d'outils :
Duplicate	Crée une copie de toute la configuration (modules ins- tallés et ressources affectées) de l'esclave sélectionné.
Delete	Supprime l'esclave ou le maître sélectionné.

4.3.3 Les commandes du menu *Edit*

Bus Parameters...

Définit la vitesse de transmission (onglet *Standard*) et les temporisations du bus (onglet *Advanced*).

Bus Paramete	518	×
Standard A	dvanced	
Baud Rate:	1.5 MBd 1.5 MBd 3 MBd 6 MBd 12 MBd	
	OK Cancel Help	j

Vitesses de transmission :

En kbaud : 9,6 ; 19,2 ; 93,75 ; 187,5 ; 500 En Mbaud : 1,5 ; 3 ; 6 ; 12.

Nota : Si la vitesse de votre choix n'est pas disponible sur tous les équipements du réseau, le configurateur opte automatiquement pour la vitesse maximale acceptée par l'ensemble des équipements.

Bus Parameters			×
Standard Advanced			
<u>S</u> lot Time: Min. Todr: Migx. Todr:	300 11 150	Bit Time Bit Time Bit Time	Set <u>D</u> efaults
Quiet Time: Setyp Time:	0	Bit Time Bit Time	
Gap Update Factor: Highest Station Address:	10 126		
Max. Retry Limit: Slave Default Watchdog:	1 10	x10 ms	
Set Watchd	og to Slaves	1 Careed	
	UK	Lancel	meip

Slot Time	Temps maximal d'attente entre l'émission d'un télé- gramme (données ou jeton) et la réception d'une ré- ponse. Le maître attend une réponse ou un acquitte- ment de sa requête jusqu'à expiration de cette tempori- sation. Ce paramètre joue simplement un rôle de sur- veillance, sans effet sur les performances de la trans- mission.
	Plage : 52 à 65535 fois la durée d'un bit
Min. Tsdr	Temps d'attente minimal de l'esclave entre la réception d'une requête du maître et l'envoi de la réponse. Ce pa- ramètre est surtout fonction de la vitesse de traitement de la connexion (interprétation de l'appel, élaboration de la réponse ou de l'acquit) et de la longueur du télé- gramme. Il peut servir à différer l'envoi de la réponse ou de l'acquit ; il dépend en outre du maître le plus lent (émetteur du télégramme) : celui-ci n'est en effet prêt à recevoir un acquit qu'à l'échéance de cette temporisa- tion.
	Plage : 1 à 65535 fois la durée d'un bit
Max. Tsdr	Temps d'attente maximal de l'esclave entre la réception d'une requête du maître et l'envoi de la réponse. Ce pa- ramètre est surtout fonction de la vitesse de traitement de la connexion (interprétation de l'appel, élaboration de la réponse ou de l'acquit) et de la longueur du télé- gramme.
	Plage : 1 à 65535 fois la durée d'un bit
Quiet Time	Temps d'attente de l'émetteur entre l'envoi de la fin d'un télégramme et l'activation du récepteur. Ce para- mètre peut servir à prendre en compte les temps de transit du répéteur ou d'évanouissement du modulateur.
	Plage : 0 à 255 fois la durée d'un bit
Setup Time	Durée entre la réception d'un événement (par ex., der- nier caractère du télégramme envoyé) et l'exécution de la réponse souhaitée (par ex., validation du récepteur).
	Plage : 0 à 255 fois la durée d'un bit
Gap Update Factor	Nombre de passages du jeton entre deux cycles de mise à jour de la table <i>GAP</i> .
	Plage : 1 à 100
Highest Static Address	on Adresse de station la plus élevée du réseau
	Plage : 2 à 126

Max. Retry Limit	Nombre de retransmissions d'un télégramme en l'absence de réception d'acquit, avant prise en compte d'un signal de non-acquit « NAK ». Dans des environ- nements très parasités, ce paramètre permet de sécuri- ser la transmission.
	Plage : 1 à 8
Slave Default Watchdog	Durée du chien de garde par défaut lorsqu'un esclave est intégré au réseau.
	Plage : 0 à 65025 x 10 ms
Set Watchdog to Slaves	Copie la durée du chien de garde saisie dans le champ <i>Slave Default Watchdog</i> dans tous les esclaves de façon qu'ils adoptent la même valeur.
Set Defaults	Définit comme suit la valeur par défaut des paramètres liés à la vitesse de transmission :

Vitesse (kbauds)	9,6	19,2	93,75	187,5	500	1 500	3 000	6 000	12 000
Slot Time	100	100	100	100	200	300	400	600	1000
Min. Tsdr	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Max. Tsdr	60	60	60	60	100	150	250	450	800
Quiet Time	0	0	0	0	0	0	3	6	9
Setup Time	1	1	1	1	1	1	4	8	16
Gap Update	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Highest Station Address	126	126	126	126	126	126	126	126	126
Max. Retry	1	1	1	1	1	1	2	3	4

Station Parameters

Le paramétrage d'une station (esclave ou maître) fait appel à plusieurs boîtes de dialogue qui varient selon l'équipement :

- Maître SAIA,
- Esclave SAIA,
- Esclave SAIA PCD0,
- Autres esclaves.

Trois différents écrans peuvent alors s'afficher :

1) Maître SAIA

Master 1 'PCD	2 Master' Parameters	×
Station Reso	urces Device Bus	
<u>N</u> ame: <u>A</u> ddress:	PCD2 Master	
Project <u>Fi</u> le:	C.\Program Files\SAIA-Burgess\PG4\Projects\profi_dp Browse	
	DK Carcel Helo	

2) Esclave SAIA PCD1, PCD2 ou PCD6

Slave 4 'PCD1	Slave' Parameters 2
Station Report	urces Parameters Modules Device Bus
<u>N</u> one:	PCD1 Slave
Address:	4
Project File:	C:\Program Files\SAIA-Burgess\PG4\Projects\dp_
	Вхонов
	OK Cancel Help

Name	Libellé de la station (32 caractères maxi)
Address	Adresse de la station au sein du réseau PROFIBUS-DP (1 à 125)
Project File	Indiquez dans ce champ le projet PG4 qui recevra les données équipement générées par le configurateur PROFIBUS-DP (réservé au matériel SAIA).
Browse	Cliquez sur ce bouton pour rechercher un projet PG4 (réservé au matériel SAIA).

3) Esclave SAIA PCD0 ou équipement d'origine tierce

Slave 6 'PCD0 RIO BC DP' Parameters	×
Station Parameters Modules Device Bus	
<u>N</u> ame: <u>PCD0 RI0 BC DP</u>	
Address: 6	
OK Cancel	Help

Explication des différents onglets :

Station	Permet de saisir le libellé de la station PROFIBUS-DP et son adresse sur le réseau.
Name	Libellé de la station (32 caractères maxi)
Address	Adresse de la station (1 à 125)
Project File	Indiquez dans ce champ le projet PG4 qui recevra les données équipement générées par le configurateur PROFIBUS-DP (réservé au matériel SAIA).
Browse	Cliquez sur ce bouton pour rechercher un projet PG4 (réservé au matériel SAIA).

Resources Cet onglet n'est accessible qu'aux équipements SAIA.

Master 1 'PCD2 Master' P	arameters		×
Station Resources Devic	e Bus		
First Diagnostic <u>F</u> lag: First Diagnostic <u>R</u> egister: <u>S</u> ASI Text Number:	Address:	Name: f_1diag r_1diag bd_1DP	
	OK	Cancel	Help

First Diagnostic	Adresse de base (champ Address) et/ou nom
Flag	symbolique (champ Name) du premier indicateur de
	diagnostic (f). Huit indicateurs sont réservés.

First DiagnosticAdresse de base et/ou nom symbolique du premierRegisterregistre de diagnostic (r). Jusqu'à 70 registres sont ré-
servés. Ce nombre dépend des fonctions de diagnostic
étendu des esclaves utilisés.

SASI Text Number Adresse et/ou nom symbolique du texte SASI

En cas de modification de l'adresse réseau d'un SAIA PCD1, 2 ou 6, le configurateur vous demande si vous souhaitez également changer les noms symboliques correspondant au nouveau numéro de station.



ParametersCet onglet est accessible aux esclaves d'origine tierce.Il affiche un écran permettant de définir les paramètres
utilisateur de la station. Précisons que ces derniers sont
propres à la station et changent donc de signification
suivant l'équipement. Leur signification doit être tirée
des descriptions de l'équipement.

Selon l'appareil PROFIBUS-DP mis en œuvre, les paramètres utilisateur peuvent apparaître en hexadécimal ou en langage clair.

S'il n'existe aucun paramètre utilisateur pour l'appareil désigné, le message suivant s'affiche à l'écran :

Slave 4 'PCD1 Slave' Parameters
Station Resources Parameters Modules Device Bus
User Parameter Data Length: 0
There are no global user parameters defined in this station.
DK Cancel Help
Cit Caller Hep

Slave 2 WAGO I/O SYSTEM DP/FMS' Parameters х Station Parameters Modules Device Bus User Parameter Data Length: 15 0 2 3 1 - 4 5 6 - 7 8 9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6B 0 00 10 00 0A 00 10 20 30 40 50 60 ÖK Cancel Help

Paramètres utilisateur en hexadécimal :

Ces paramètres doivent être saisis dans la bonne case et au bon format.

Cf. description de la station.

Paramètres utilisateur en clair :

Slave 2 'WAGO I/O SYSTEM D	P/FMS 1,5MBaud' Parameters 🛛 🗙
Station Parameters Modules [Device Bus
User Parameter Data Length: 1	5
Name	Value 🔺
PLC-Interface	is not used
RESET at terminalbus failure	POWER ON RESET
Terminalbus diagnostics	disabled 🔹
Evaluation of Clear_Data	disabled 🔹
Kind of configuration	Autoconfiguration 🗸
Evaluation of complex modules	process data only 👻
Data format autoconfiguration	MOTOROLA
04	Cancel Help

Ces paramètres peuvent être choisis dans une liste affichant toutes les possibilités. A l'inverse de l'écran précédent, l'utilisateur n'a pas ici à se soucier de l'emplacement ni du format de la saisie. *Modules* Cet onglet donne accès aux différents modules d'une station et permet leur affectation ainsi que leur configuration.

Si l'esclave est un équipement SAIA, cet écran définit les messages échangés entre un maître SAIA et un esclave SAIA.

Définition des modules d'un esclave d'origine tierce :

Slave 5 '1470/75 + 8640' Parameters	х
Station Parameters Modules Device Bus	
Modular 🛛	
Max. Number of Modules: 8	
Slot Installed modules	
0. 1 Byte Eingang Konsistenz 0 1. 1 Byte Ausgaenge Konsistenz 0	
OK Cancel Help	

Définition des modules d'un esclave SAIA :

Slave 4 'PCD1 Slave' Parameters				
Station R	esources Para	meters Modules De	vice Bus	
Modu Modu	ilar ober of Modules	. 244		
Nr	nder of modules	Installed modules		
0. Ma 1. Ma 2. Ma 3. Ma 4. Sla 5. Sla 6. Sla 7. Sla	aster R aster R (LSW) aster F aster F ave R ave R (LSW) ave F ave I	-> Slave R -> Slave R (LSW) -> Slave F -> Slave O -> Master R -> Master R (LSW) -> Master F -> Master F	[Define Modules]	
		ОК	Cancel Help	
Modular	Cochez ou décochez cette case selon que l'équipement est un ensemble modulaire ou un boîtier compact. Précisons que l'on entend par « modulaire » un matériel qui peut évoluer par ajout de modules ; à l'inverse, est qualifié de « compact » un matériel dont la composition est figée.			
---------------------------	---			
Max. Number of Modules	Nombre maximal de modules que peut accueillir la station.			
Installed modules	Liste des modules installés dans la station.			

Define Modules Cliquez sur ce bouton pour accéder à l'écran permettant d'ajouter ou de supprimer des modules de la station. Il définit également les ressources du maître affectées aux modules de la station.

Définition des modules d'esclave d'origine tierce :



Define Modules	×
Device Configuration	05.
Supported modules Slot Install	ed modules Cancel
Bute Excess Manifesterie II Byte Engeringe Konsisterie Byte Engeringe Konsisterie	Konselanz D Konselanz D Hele Have Hele
Installed Mockale Configuration	
Length Fornat Consistency Type Napping	
1 Byte Byte Input #100.F107	
Meda <u>M</u> ap	

Définition des modules d'esclave SAIA PCD1, 2 ou 6 :

Définition des modules d'esclave SAIA PCD0 :

Supported modules	Slot	Installed modules		Cancel
ED4 60 R10 81/0 R10 81/0 R10 81 81/0 diagrose R10 41/1 10V R10 420mA R10 4/0 20mA	0 65000 1. HO 160 2. RIO 160 3. RIO 4/0	+10/	+ Nove ∔	Help
	Bearing	Benove.		
nstalled Module Configuration				
Length Type	Мар	ping		
1 Ini-Out Input	R 50	i) her aufi		
the out output	1.8		_	

Supported modules

Cette liste énumère tous les modules gérés par la station.

Supported modules
RIO 161 RIO 81/0 RIO 160 RIO 81 81/0 diagnose RIO 41 +-10V RIO 41 20mA RIO 41/0 +-10V RIO 41/0 20mA

Cliquez sur ce bouton pour ajouter à la configuration de la station le module de votre choix. <u>Remarque</u> : à chaque ajout, les données de configuration doivent être adaptées aux ressources du maître.

 $\geq >$

Installed modules Cette liste énumère les modules déjà installés dans la station.

Slot	Installed modules
0.	diagnose
1.	RIO 16I
2.	RIO 160
3.	RIO 41/0 +-10V



Cliquez sur ces deux flèches pour déplacer vers le haut ou vers le bas de la liste le module en surbrillance. *Remove* Cliquez sur ce bouton pour supprimer de la liste le module de votre choix.

Parameters Cliquez sur ce bouton pour paramétrer le module que vous avez sélectionné dans la liste des modules installés.

Parameters			×
Name	Valu	e 🔺	OK
[SlotNumber]	1		Caucal I
Diag:enable channel 0	No	-	Lancei
Diag:enable channel 1	No	-	
Diag:enable channel 2	No	+	
Diag:enable channel 3	No	•	
Diag:wire break channel 0	No	*	
Diag:wire break channel 1	No	-	
Diag:wire break channel 2	No	-	
Diag:wire break channel 3	No		l _{paper} te

InstalledCette fenêtre affiche la configuration des modules deModulel'esclave ; son contenu varie suivant le typeConfigurationd'équipement.

Installed Module Configuration			
Length	Туре	Mapping	
1	In & Out: Input In & Out: Output	R 500 R (Diag_owt)	

Esclaves d'origine tierce :

Length	Longueur des données
Format	Format des données : octet ou mot
Consistency	Cohérence sur octet/mot ou sur toute la longueur des données
Type Mapping	Type de données : entrée, sortie ou entrée-sortie Affectation aux ressources du PCD maître



Esclaves SAIA PCD1, 2 ou 6 avec maître SAIA configuré :

DescriptionDescription du transfertMappingAffectation aux ressources du PCD maître



Esclaves SAIA PCD1, 2 ou 6 sans maître configuré :

Length	Longueur des données
Format	Format des données : octet ou mot
Consistency	Cohérence sur octet/mot ou sur toute la longueur des données
Type Mapping	Type de données : entrée, sortie ou entrée-sortie Affectation aux ressources du PCD maître



Esclaves SAIA PCD0 :

Length	Longueur des données
Туре	Type de données : entrée, sortie ou entrée-sortie
Mapping	Affectation aux ressources du PCD maître

Installed Module Configuration			
Length	Type	Mapping	
1	In & Dut: Input In & Dut: Output	R 500 R (Diag_out)	

Media Map...
 Cliquez sur ce bouton pour affecter les modules sélectionnés aux ressources du PCD maître. Cette affectation vous permet d'accéder aux E/S déportées ou aux registres des équipements distants par l'intermédiaire des ressources du PCD maître (indicateurs ou registres). Cette boîte de dialogue varie selon l'esclave mis en œuvre.

Esclaves d'origine tierce :

Module Media Map	×
Module: 6 byte(s) input Mapping Media Type: Flag Media Type: Mumber of Media: 48 Base Address: 100	OK Cancel <u>H</u> elp
Media Definition <u>M</u> edia Number: N <u>a</u> me: 0 v Reg_N_0 Set <u>D</u> efaults	

Module	Brève description du module
Mapping	Cette rubrique définit les ressources du PCD maître permettant d'accéder au module.
Media Type	Choisissez le type de ressource du PCD maître (indi- cateur ou registre) qui permettra l'accès au module.
Number of Media	 Précisez le nombre de ressources à utiliser pour accéder au module à partir du maître. Par défaut, les octets sont affectés aux indicateurs et les mots aux registres (à raison de 2 mots par registre, si vous avez choisi dans l'écran précédent l'option « cohérence sur toute la longueur des données », ou d'1 mot par registre, si vous avec choisi la « cohérence sur mot »). Au besoin, vous pouvez modifier cette affecta- tion selon les caractéristiques du module. Par exemple, il est possible d'affecter 1 octet par regis- tre (en n'utilisant que les poids faibles du registre), de copier 4 octets dans 1 registre, ou encore 4 octets dans 2 registres (Cf. exemples en page suivante). Si des octets sont affectés à des registres, 4 octets par registre sont utilisés par défaut, lorsque la cohérence porte sur toute la longueur des données, et 1 octet par registre lorsque la cohérence porte sur un seul octet. Tout octet inutilisé vaut 0.

Exemples :

8 indicateurs (soit 1 bit par indicateur) 1 octet



4 octets

4 registres (soit 1 octet par registre)

	Poids fort			Poids faibl	e	
Registre x	0	0	0	Octet 0	4	Octet 0
Registre (x+1)	0	0	0	Octet 1	•	Octet 1
Registre (x+2)	0	0	0	Octet 2	4	Octet 2
Registre (x+3)	0	0	0	Octet 3	◀	Octet 3

6 octets

2 registres (à raison de 4 octets par registre)



4 octets 2 registres (soit 2 octets par registre)



Base Address Adresse de base de la ressource. Cette saisie n'est pas obligatoire dans PG4, puisque les ressources peuvent être adressées par un nom symbolique. A défaut de remplir ce champ, il faut donner un nom symbolique à chaque ressource. Dans la rubrique Media Definition le nom commence par un symbole et se termine par un index numérique relatif au nombre de données.

- *Media Definition*Cette rubrique permet de saisir un nom de ressource symbolique.
- Media Number Tapez le numéro de la ressource.
- NameTapez le nom associé au numéro de ressource. Ce nom
sera ensuite utilisé dans le programme maître.
- Set Defaults
 Cliquez sur ce bouton pour accéder aux valeurs par défaut de tous les noms de ressource.
 Lorsque le dernier caractère d'un nom par défaut est un nombre, celui-ci est incrémenté pour la ressource suivante.
 Si le dernier caractère d'un nom par défaut n'est pas un

nombre, un 0 est accolé au nom et les noms des ressources suivantes sont incrémentés.

<u>Attention</u> : Pour pouvoir cliquer sur *Set Defaults*, le champ *Media Number* doit afficher 0.

Esclaves SAIA :

Module Media Map	×
Module: Master F -> Slave F	ОК
_ Mapping	Cancel
Number of Media: 8 (1 byte output)	Help
Master Media Type: Flag	
Master Base Address: 2000	
Slave Media Type: Flag	
Slave Base Address: 2100	
Media Definition	
Media Number: Name:	
0 F_Stop0 Set Defaults	

A la différence des esclaves d'origine tierce, les ressources du maître et de l'esclave sont définies dans cette boîte de dialogue.

Module	Configuration du module
Mapping	Cette rubrique définit les ressources du PCD maître qui permettront d'accéder au module.
Number of Media	Précisez le nombre de ressources qui permettront d'accéder au module depuis le maître (1, 2, 4 ou 8 s'il s'agit de registres, et 8 s'il s'agit d'indicateurs).

Master Media Type	Type de ressources du PCD maître permettant d'accéder aux ressources de l'esclave.
Master Base Address	Adresse de base de la ressource. Cette saisie n'est pas obligatoire dans PG4, puisque les ressources peuvent être adressées par nom symbolique. A défaut de remplir ce champ, il faut indiquer un nom symbolique sous la rubrique <i>Media Definition</i> .
Slave Media Type	Type de ressources du PCD esclave (indicateurs, entrées, sorties ou registres) qui permettent d'accéder à la configuration du module de l'esclave.
Slave Base Address	Adresse de base de la première ressource à affecter. Cette saisie n'est pas obligatoire dans PG4, puisque les ressources peuvent être adressées par nom symbolique. A défaut de remplir ce champ, il faut indiquer un nom symbolique sous la rubrique <i>Media Definition</i> .
Media Definition	Cette rubrique permet de saisir un nom de ressource symbolique, identique pour les ressources maître et es- clave.
Media Number	Tapez le numéro de la ressource.
Name	Tapez le nom associé au numéro de ressource. Ce nom sera ensuite utilisé dans les programmes maître et es- clave.
Set Defaults	Cliquez sur ce bouton pour accéder aux valeurs par dé- faut de tous les noms de ressource (Cf. description en page précédente).

DeviceCet onglet donne accès à la fiche d'identité de
l'équipement. Ces données sont téléchargées du fichier
GSD et ne se rapportent pas aux appareils PROFIBUS-
DP réellement installés. Elles ne sont pas modifiables.

Slave 4 'PCD1 Slave'	'Parameter: 🗙
Station Resources	Parameters Modules Device Bus
Vendor Name:	SAIA-Burgess Electronics
Model Name:	PCD1 Slave
Revision:	0.0
Ident Number:	0xCD10
Protocol Ident:	0
Station Type:	0
Hardware Release:	0.0
Software Release:	0.0
🗵 Freeze Supporte	đ
Syna Supported	
	DK Cancel Help

Vendor Name	Nom du fabricant
Model Name	Désignation de l'appareil
Revision	Dernière mise à jour
Ident Number	Numéro d'identification PROFIBUS-DP, vérifié à cha- que établissement de la liaison maître-esclave. Si ce numéro ne correspond pas au numéro présent dans l'esclave, il n'y a pas d'échange interautomate.

Protocol Ident

Station Type	
Hardware Release	Version matérielle de l'appareil
Software Release	Version logicielle de l'appareil
Freeze Supported	Cette case à cocher indique si un équipement PROFIBUS-DP gère le mode de synchronisation des entrées « Freeze ».
Sync Supported	Cette case à cocher indique si un équipement PROFIBUS-DP gère le mode de synchronisation des sorties « Sync ».

Bus

Cet onglet donne accès à la fiche d'identité du bus. Ces données sont téléchargées du fichier GSD et ne se rapportent pas aux appareils PROFIBUS-DP réellement installés. Elles ne sont pas modifiables.

Supp. Source	60	
	60	
♥ 93.75 kBd	60	
▶ 187.5 kBd	60	
😴 500 kBd	100	
🖓 1.5 MBd	150	
J≩ 3 MBd	250	
🔁 e mbg	450	
I2 MBd	800	
Watchdog Time: 10	x10 me	

- *Supp. Baudrate* Indique les vitesses de transmission auxquelles peut fonctionner l'équipement.
- Max. TsdrIndique le temps d'attente maximal « Tsdr » (Cf.
commande Bus Parameters... \rightarrow onglet Advanced \rightarrow
champ Max. Tsdr) pour chaque vitesse acceptée par le
module.
- Watchdog TimePermet de saisir la durée du chien de garde, variable
selon l'esclave.
Vous pouvez également cliquer sur le menu Edit, puis
Bus Parameters... \rightarrow Advanced \rightarrow Set Watchdog to
Slaves pour copier ici la durée du chien de garde définie
dans l'écran Bus Parameters (Advanced).

Groups Permet d'affecter les équipements PROFIBUS-DP aux 8 groupes définis dans la norme.

Il est également possible de leur attribuer les services de gestion globale « Global Control Services ».

	Grp 1	Grp 2	Grp 3	Grp 4	Grp 5	Grp 6	Grp 7	Grp 8	Cano
Freeze		R	R	R		R	R		
Sync									Held
Slave 4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						×	
Slave 4								×	
Slave 4 Slave 3	×	×						×	
Slave 4 Slave 3 Slave 5	×	×						×	
Slave 4 Slave 3 Slave 5 Slave 2	×	*						×	
Slave 4 Slave 3 Slave 5 Slave 2	×	×						×	

Group Properties
Cette grille définit, pour chaque groupe, la présence ou l'absence des services de gestion globale « Sync » et « Freeze ».
Il suffit en effet de cocher ou de décocher les cases « Freeze » et « Sync » pour activer ou désactiver le service correspondant.
Groups Content
Cette grille définit les esclaves PROFIBUS-DP rattachés à chaque groupe.

Pour s'intégrer à un groupe, l'esclave doit gérer les services de gestion globale du groupe en question.

4.3.4 Les commandes du menu View

<u>T</u> oolbar <u>S</u> tatus Bar	
Zoom to <u>F</u> it Zoom <u>I</u> n Zoom <u>O</u> ut	

Toolbar	Affiche ou masque la barre d'outils située sous la barre
	de menus.

- *Status Bar* Affiche ou masque la barre d'état située en bas de l'écran.
- *Zoom to Fit* Affiche tous les équipements du réseau dans un même écran.
- **Zoom In** Agrandit l'écran du réseau PROFIBUS-DP. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton correspondant de la barre d'outils :



Zoom Out Réduit l'écran du réseau PROFIBUS-DP. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton correspondant de la barre d'outils :



4.3.5 Les commandes du menu *Library*



Add Device... Ajoute un nouvel appareil PROFIBUS-DP, dont le nom de fichier doit avoir l'extension « .gs? ».

Add device f	10 m.			? ×
Look jn:	🔁 Ged	۲	£	<u>e</u> 📰
Bw1742 Bwcs1742 Bwcp1742				
File pame: Files of type:	Bwdp1742 DP Device Files (*.gs?)	_	•	Open Cancel

Après sélection du fichier « .gs? », l'appareil peut être rattaché à un groupe, en l'enregistrant soit dans un groupe existant, soit dans un nouveau groupe.

Pour définir un nouveau groupe, il suffit d'en saisir le nom dans le champ *Device Group*.

Choose Group	×
<u>D</u> evice Group:	OK
New Group	Cancel
	<u>H</u> elp

Ce nouveau groupe s'ajoute alors automatiquement à la liste des équipements PROFIBUS-DP :



Remove Device	Supprime un appareil PROFIBUS-DP de la liste ci- dessus. Vous pouvez aussi utiliser la touche <suppr>.</suppr>
Rename Group	Change le nom d'un groupe. Vous pouvez aussi cliquer directement sur le nom du groupe, dans la liste ci-dessus, pour le renommer.
<u>Attention</u> :	Si l'appareil PROFIBUS-DP que vous souhaitez ajouter comporte un dessin au format « bitmap », qui doit s'afficher dans le configurateur lorsque l'appareil est appelé, il faut stocker ce fichier d'extension « *.bmp » dans le répertoire du configurateur.

4.3.6 Les commandes du menu Project

<u>C</u> ompile File dp10	Ctrl+K
<u>B</u> uild	F2
Edit <u>P</u> roject	Ctrl+F2

Compile File Compile le projet sélectionné : plus précisément, cette commande crée les fichiers « .def » et « .src » de tous les constituants esclaves et maîtres du réseau. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton correspondant de la barre d'outils :



Build Assemble et lie l'appareil SAIA sélectionné dans le réseau PROFIBUS-DP aux fichiers compilés du configurateur. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton correspondant de la barre d'outils :

Edit Project Appelle le Gestionnaire de projet PG4 pour l'appareil SAIA sélectionné dans le réseau PROFIBUS-DP. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton correspondant de la barre d'outils :



4.3.7 Les commandes du menu *Window*

	<u>C</u> ascade <u>T</u> ile <u>A</u> rrange Icons
•	<u>1</u> dp10 <u>2</u> dp_test

CascadeAffiche tous les projets ouverts, qui se chevauchent en
cascade, tout en laissant voir le titre de chaque projet.

TileAffiche tous les projets ouverts, chacun d'eux occupant
une partie de l'écran, sans chevauchement.

Arrange Icons Affiche dans l'ordre tous les projets réduits en icône.

110	Énumère tous les projets ouverts.
-----	-----------------------------------

4.3.8 Les commandes du menu *Help*

<u>H</u> elp Topics <u>U</u> sing Help	
About Snet32	

Help Topics	Sommaire de l'aide
Using Help	Mode d'emploi de l'aide en ligne
About Snet32	Indique la version du programme et le nom de l'utilisateur bénéficiant de la licence d'exploitation.
	Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton correspondant de la barre d'outils :





4.3.9 Utilisation de la souris

Certains outils du configurateur PROFIBUS-DP, décrits dans les paragraphes précédents, sont facilement manipulables avec la souris :

1

Bouton gauche : Un double clic permet d'ouvrir ou de fermer un dossier.

Bouton droit : Add Device...

— <u>R</u>ename Group...

2

Bouton gauche : Modifie ou renomme un groupe d'appareils.

Bouton droit :

<u>A</u>dd Device... <u>R</u>ename Group... 3

Bouton gauche : Un double clic permet d'ajouter l'appareil de son choix au réseau.



4

Bouton gauche : Un double clic ouvre l'éditeur pour lire le descriptif du réseau.

Bouton droit :

Edit <u>D</u>escription...

5

Bouton gauche : Permet de glisser-déplacer l'appareil sélectionné. Un double clic ouvre la fenêtre de saisie *Parameters*.

Bouton droit :	P <u>a</u> rameters		
	<u>B</u> uild Edit <u>P</u> roject	F2 Ctrl+F2	
	Cu <u>t</u> <u>C</u> opy <u>P</u> aste D <u>u</u> plicate <u>D</u> elete	Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+D Del	
	Print		

6

Bouton gauche : Un double clic affiche l'écran de saisie *Bus Parameters.*

Bouton droit :

<u>P</u>arameters...

Notes personnelles :

5. Programmation

5.1 Accès aux registres et E/S de l'esclave dans un programme utilisateur PCD avec PROFIBUS-DP

Lorsqu'il s'agit d'accéder aux ressources d'un PCD, il importe de bien faire la distinction entre un programme exploité <u>avec PROFIBUS-DP</u> et un programme exploité directement, c'est-à-dire <u>sans</u> PROFIBUS-DP.

Programme sans PROFIBUS-DP :

Si l'entrée ou la sortie d'un programme utilisateur traditionnel (sans PROFIBUS-DP) est lue ou écrite, cela signifie que l'état de l'entrée réelle est momentanément lu ou écrit.



Programme avec esclaves PROFIBUS-DP :

Si l'entrée ou la sortie d'un esclave PROFIBUS-DP est lue ou écrite dans un programme utilisateur avec PROFIBUS-DP, l'état de l'entrée ou de la sortie réelle n'est **pas** momentanément lu ou écrit, mais modifié dans la mémoire image des E/S de l'automate PCD. Les données de cette mémoire sont alors échangées, soit automatiquement, soit par le programme utilisateur, entre la mémoire image des E/S de l'automate et la mémoire de la carte PROFIBUS-DP. Cet échange s'effectue automatiquement dans une séquence cyclique, sans influence du programme utilisateur.

Mémoire image des E/S de l'automate PCD :

Cette mémoire a pour fonction de stocker la totalité des données (E/S et registres) échangées entre le maître et ses esclaves ; on distingue deux mémoires image, l'une destinée aux entrées et l'autre aux sorties. La mémoire image « Entrées » du PCD stocke toutes les entrées ou les registres lus des esclaves. Ces données sont ensuite lues dans le programme d'application de l'automate maître.

La mémoire image « Sorties » du PCD stocke toutes les sorties ou les registres écrits dans les esclaves. Ces données sont décrites dans le programme d'application de l'automate maître.

L'affectation des E/S ou des registres aux esclaves, dans la mémoire image des E/S du PCD, est assurée par la fonction *Mapping* du configurateur PROFIBUS-DP. Elle consiste à établir une correspondance entre les E/S et registres des esclaves et les indicateurs (F) et registres du maître.



Échange de données entre mémoire image des E/S PCD et carte PROFIBUS-DP

Cet échange peut s'effectuer selon deux modèles :

1. Modèle par défaut :

L'échange de données entre la mémoire image de l'automate PCD et la mémoire de la carte PROFIBUS-DP est automatique : toutes les données de la mémoire Entrées de la carte PROFIBUS-DP sont copiées dans la mémoire image Entrées du PCD sur exécution de la commande COB 0.

En fin de COB 0, sur exécution de la commande ECOB, toutes les données de la mémoire image Sorties du PCD sont copiées dans la mémoire Sorties de la carte PROFIBUS-DP.

Cet échange ne s'effectue que sur traitement de COB 0 ; il n'y a donc pas d'échange en l'absence de traitement de COB 0 dans le programme utilisateur.



2. Modèle évolué :

Dans ce cas, l'échange de données entre mémoire image du PCD et carte PROFIBUS-DP fait appel à des instructions du programme utilisateur ; cet échange peut donc être forcé, à tout moment, par certaines instructions.



Échange de données entre mémoire image PCD et carte PROFIBUS-DP par instructions du programme utilisateur

5.2 Instructions « SASI » et « SCON » du PCD

PROFIBUS-DP est capable de traiter les instructions suivantes :

SASI	Initialisation d'une interface série
SASII	Identique à SASI, mais en mode indirect
SCON	Connexion série Forçage de l'échange de données
SCONI	Identique à SCON, mais en mode indirect

5.2.1 Instruction SASI

Fonction : L'initialisation d'une voie PROFIBUS-DP s'effectue, comme pour la plupart des transmissions PCD, par l'instruction SASI. Celle-ci appelle un texte contenant toute l'information nécessaire à l'initialisation d'une voie PROFIBUS-DP. Si la transmission met en œuvre plusieurs voies PROFIBUS-DP, il faut une instruction SASI par voie. La voie dédiée PROFIBUS-DP porte le numéro 9. (Précisons que la voie n° 8 est d'ores et déjà réservée aux futurs PCD qui pourront avoir deux interfaces PROFIBUS-DP.)

Syntaxe :

	SASI	Voie Texte	
	Voie	9 (ou 8)	
	Texte	txt_DP	Nom symbolique du texte contenant tous les paramè- tres de l'initialisation (Cf. « Texte de paramé- trage SASI »).
Exemple :	SASI	9 txt_DP	; Initialisation de la voie 9 ; Texte de paramétrage du ; PROFIBUS-DP

Indicateurs : L'indicateur d'erreur « E » est positionné si le texte est absent ou incorrect, ou si le logiciel d'exploitation (*firmware*) ne gère pas PROFIBUS-DP.

Texte de paramétrage SASI :

Ce texte, généré par le configurateur PROFIBUS-DP, se présente comme suit :

Côté maître

"MODE:DPM;CONF:DBXxxxx;DIAG:Fyyyy,Rzzzz"

Côté esclave

"MODE:DPS;CONF:DBXxxxx;DIAG:Fyyyy,Rzzzz"

Avec :

XXXX	Numéro du DBX contenant toutes les
	informations PROFIBUS-DP

- yyyy Numéro du 1^{er} indicateur de diagnostic (*F*) ou de la 1^{er} sortie de diagnostic
- zzzz Numéro du 1^{er} registre de diagnostic (R)

Diagnostic : Le diagnostic d'une transmission PROFIBUS-DP s'effectue comme pour un PCD : pour chaque voie de transmission, 8 indicateurs assurent un premier diagnostic rapide et un maximum de 70 registres réalisent un diagnostic plus fin. Ces ressources sont définies dans le configurateur.

5.2.1.1 Indicateurs de diagnostic PROFIBUS-DP

	Nom	Description	
Adresse xxxx	SLAVE_ERR	Erreur esclave	
+1	GCS_BUSY	Traitement des services de gestion globale (GCS)	
+2	SERV_BUSY	Traitement des fonctions de service	
+3	DATA_EXCH Échange de données entre maître esclave		
+4		Inutilisé	
+5		Inutilisé	
+6	CONF_RCV	Réception de configuration : l'esclave a reçu un télégramme de configuration du maître	
+7	CONF_STAT	État de la configuration : correcte/incorrecte	

Description:

Erreur esclave (SLAVE_ERR)

Maître :	Haut = Erreur dans un ou plusieurs esclaves
	Bas = Pas d'erreur
Esclave :	Haut = Erreur dans l'esclave
	Bas = Pas d'erreur

Maître :

Le numéro de l'esclave à l'origine de l'erreur peut être obtenu des registres de diagnostic +3 à +6 (Cf. § 5.2.1.2). SLAVE_ERR repasse à l'état bas lorsque, au terme d'un télégramme de « lecture de diagnostic esclave », les erreurs ont toutes disparu.

Service de gestion globale (GCS_BUSY)

Maître :	Haut = Service occupé
	Bas = Service terminé
Esclave :	Indicateur inutilisé

On entend par services de gestion globale les commandes de synchronisation d'entrées (« Freeze » et « Unfreeze ») et de sorties (« Sync » et « Unsync »).

Fonction de service (SERV_BUSY)

Maître :	Haut = Fonction occupée
	Bas = Fonction terminée
Esclave :	Indicateur inutilisé

On entend par fonctions de service :

- L'arrêt des échanges entre mémoire image PCD et carte PROFIBUS-DP,
- La lecture du diagnostic de l'esclave,
- La mise en service/hors service d'un esclave.

Échange de données (DATA_EXCH)

Maître :	Haut = Échange sur PROFIBUS-DP en cours
	Bas = Échange sur PROFIBUS-DP arrêté
Esclave:	Haut = Connexion établie avec le maître
	(échange en cours)
	Bas = Pas de connexion avec le maître
	DATA_EXCH repasse à l'état bas à
	l'échéance de la temporisation du chien de

garde.

Réception de configuration (CONF_RCV)

Maître :	Indicateur inutilisé			
Esclave :	Haut = Réception d'un télégramme de			
	configuration du maître			

Bas = Pas de réception d'un télégramme de configuration du maître

configuration de l'esclave

État de la configuration (CONF_STAT)

Maître :	Indicateur inutilisé		
Esclave :	Haut = Concordance entre le télégramme		
	de configuration du maître et la		
	configuration de l'esclave		
	Bas = Discordance entre le télégramme		
	de configuration du maître et la		

5.2.1.2 Registres de diagnostic PROFIBUS-DP

Ces registres de diagnostic sont regroupés en quatre zones dénommées :

- Service,
- Station,
- Diagnostic PROFIBUS-DP standard,
- Diagnostic PROFIBUS-DP étendu.

La taille maximale des registres de diagnostic est donnée par le paramètre « Max_Diag_Data_Len » du fichier GSD esclave, puisque les diagnostics de l'esclave sont stockés dans les registres de diagnostic.

Ce paramètre peut atteindre une longueur de 244 octets. S'il y a plusieurs esclaves, c'est toujours le paramètre Max_Diag_Data_Len le plus élevé qui est pris en compte.

Á l'heure actuelle, les registres de diagnostic ne sont utilisés que par le maître.

Zone Adresse Description de base Service +0Résultat du service de gestion globale (GCS) +1Résultat de l'instruction SCON(I) fonction 0, 1, 8 ou 9 +2Résultat de l'instruction SCON(I) fonction 7 Erreur station n° 0 à 31 +3Station +4Erreur station n° 32 à 63 +5 Erreur station n° 64 à 95 +6Erreur station n° 96 à 126 Diagnostic +7 Longueur du diagnostic PROFIBUS-DP (octets 6 à 243) PROFIBUS-DP +8Diagnostic PROFIBUS-DP standard (octets 0 et 1) +9 Diagnostic PROFIBUS-DP standard (octets 2 à 5) standard +10Diagnostic PROFIBUS-DP étendu (octets 6 à 9) Diagnostic PROFIBUS-DP étendu (octets 10 à 13) Diagnostic +11PROFIBUS-DP +12Diagnostic PROFIBUS-DP étendu (octets 14 à 17) $+13^{-}$ étendu Diagnostic PROFIBUS-DP étendu (octets 18 à 21) / / +69Diagnostic PROFIBUS-DP étendu (octets 242 et 243)

Répartition des registres de diagnostic :

Description :

Résultat GCS (adresse de base + 0)

Ce registre stocke le résultat du service de gestion globale (GCS), lancé par les codes fonction 13 à 16 de l'instruction SCON.

Les codes de résultat correspondants sont identiques à ceux de l'instruction SCON(I) (Cf. tableau de la page suivante).

Résultat de l'instruction SCON(I) : code fonction 0, 1, 8 ou 9 (adresse de base + 1)

Ce registre stocke le résultat des fonctions de :

- Démarrage / Arrêt des échanges maître-esclave (SCON + code fonction 0),
- Lecture des diagnostics de l'esclave (SCON + code fonction 1),
- Mise en service/hors service de l'esclave (SCON + code fonction 8 ou 9).

Codes de résultat :

Code	Description
0	Traitement correct de l'instruction
1	Paramètre incorrect (contactez votre agence SAIA)
2	Impossible (contactez votre agence SAIA)
3	Absence de ressources locales (contactez votre agence SAIA)
4	Erreur DP (contactez votre agence SAIA)
5	Fonctionnement incorrect de l'esclave
6	Non défini
7	Conflit (contactez votre agent local SAIA)
8	Erreur dans l'échange acyclique maître-esclave
	(contactez votre agent local SAIA)
20	Temporisation
21	Numéro de station inexistant
22	Instruction exécutée plus d'une fois
	(Indicateur diagnostic base+2 non vérifié)
23	Réponse DP incorrecte
24	Paramètre incorrect

Résultat de l'instruction SCON(I) : code fonction 7 (adresse de base + 2)

Ce registre stocke le résultat de la fonction de :

• Lecture de l'état d'un esclave (SCON + code fonction 7).

Codage du registre :



Erreur stations n° 0 à 31 (adresse de base + 3)

Chaque bit de ce registre représente un numéro d'esclave. Dès l'apparition d'une erreur dans un esclave, le bit correspondant passe à l'état haut. Il repasse à l'état bas lorsque après un télégramme de « lecture de diagnostic esclave », l'erreur a disparu.



Erreur stations n° 32 à 63 (adresse de base + 4)

Identique à ci-dessus pour les esclaves 32 à 63.

$Erreur\ stations\ n^\circ\ 64\ a\ 95\ \ (adresse\ de\ base\ +\ 5)$

Identique à ci-dessus pour les esclaves 64 à 95.

Erreur stations n° 96 à 126 (adresse de base + 6)

Identique à ci-dessus pour les esclaves 96 à 126.

Longueur du diagnostic PROFIBUS-DP : octets 6 à 243 (adresse de base + 7)

Ce registre stocke, après une instruction SCON de code fonction 1, la longueur totale (en octets) des diagnostics PROFIBUS-DP standard et étendu. Cette valeur varie selon l'esclave, mais est toujours comprise entre 6 et 244 octets.

Diagnostic PROFIBUS-DP standard : octets 0 et 1 (adresse de base + 8)

Ce registre stocke les deux premiers octets du diagnostic PROFIBUS-DP standard sous la forme suivante :



Signification de l'octet 0 du diagnostic PROFIBUS-DP



Signification de l'octet 1 du diagnostic PROFIBUS-DP



Diagnostic PROFIBUS-DP standard : octets 2 à 5 (adresse de base + 9)

Ce registre stocke les octets 2 à 5 du diagnostic PROFIBUS-DP standard sous la forme suivante :



Signification de l'octet 2 du diagnostic PROFIBUS-DP



 N° ident. esclave à l'état haut

Signification de l'octet 5 du diagnostic PROFIBUS-DP



Diagnostic PROFIBUS-DP étendu : octets 6 à 9 (adresse de base + 10)

Ce registre stocke les octets 6 à 9 du diagnostic PROFIBUS-DP étendu sous la forme suivante :



Signification de l'octet 6 du diagnostic PROFIBUS-DP



Signification des octets 7 à 9 du diagnostic PROFIBUS-DP



Diagnostic PROFIBUS-DP étendu : octets X0 à X3 (adresse de base + Z)

Ces registres stockent les informations de diagnostic étendu sous la forme suivante :



5.2.2 Instruction SCON

Syntaxe :

SCON	Voie Code for Paramèt	nction re
Voie	9 (ou 8)	
Code fct.	0 à 16	Lance une fonction.
Paramètre	0 à 255	Paramètre de la fonction

Exemple :	Demande de diagnostic de l'esclave n° 4
-----------	---

STH	SERV_BUSY	; Indic. diagnostic xxxx+2
JR	H next	;≠Haut SCON
SCON	9	; PROFIBUS-DP = voie 9
	1	; Code fonction = 1 : lecture
	4	; diagnostic esclave 4

next:

Indicateur : L'indicateur d'erreur est positionné si la voie n'est pas initialisée.

5.2.3 Instruction SCONI

Syntaxe :

Syntaxe :	SCONI	Voie Code fonc Paramètre	tion
	Voie	R 0 à 4095	Registres correspondant aux numéros de voie 9 et 8
	Code fct.	R 0 à 4095	Registres correspondant aux codes fonction 0 à 16
	Paramètre	R 0 à 4095	Registres correspondant aux paramètres 0 à 255 de la fonction
Exemple :	Échange de toutes les données entre la mémoire image du PCD et la mémoire de la carte PROFIBUS-DP, sous contrôle du programme utilisateur.		onnées entre la mémoire image le la carte PROFIBUS-DP, sous utilisateur.
	LD F	2000	; Chargement registre 2000
	LD F	2001 3	; Chargement registre 2001 ; avec code fonction 3 =
	LD F	2002 0	 ; Forçage échange ; Chargement registre 2002 ; avec paramètre 0 = : Mémoire image des E/S
	SCONI F	2000 2001	; Instruction SCONI

Indicateur : L'indicateur d'erreur est positionné si la voie n'est pas initialisée.

R 2002
Code fonction		Para-	Description		Éléments de	
		mètre			nostic	
Maître	Esclave	0		Indic.	Reg.	
0			Arret des échanges maître-esclaves	2, 3		
1		Esclave	Lecture du diagnostic de l'esclave	0, 2	3 à 6,	
		0 å 126			7,8,9,	
			Démonsor / Amôt de l'échange de demoise non défeut entre		10 a 09	
			mémoire image et carte DDOFIBUS DD			
2	2	0	Arrôt du modèle d'échange par défaut pour tous les esclaves			
2	2	0	entre la totalité de la mémoire image et la carte PROFIBUS-DP			
			(COB 0. ECOB)			
		1	Démarrage du modèle d'échange par défaut, pour tous les escla-			
			ves, entre la totalité de la mémoire image et la carte PROFIBUS-			
			DP (COB 0; ECOB)			
		2	Arrêt de l'échange, pour tous les esclaves, entre la mémoire			
			image Entrées et la carte PROFIBUS-DP (début de COB 0)			
		3	Démarrage de l'échange, pour tous les esclaves, entre la mé-			
			moire image Entrées et la carte PROFIBUS-DP			
			(début de COB 0)			
		4	Arrêt de l'échange, pour tous les esclaves, entre la mémoire			
		~	image Sorties et la carte PROFIBUS-DP (fin de COB 0)			
		5	Démarrage de l'échange, pour tous les esclaves, entre la mé-			
		0	moire image Sorties et la carte PROFIBUS-DP (fin de COB 0)			
3	3	0	Forçage de l'échange, pour tous les esclaves, entre la totalité de			
		1	la memoire image du PCD et la carte PROFIBUS-DP			
		1	Forçage de l'échange, pour tous les esclaves, entre la memoire			
		2	Foreage de l'échange pour tous les esclaves entre le mémoire			
		2	image Sorties et la carte PROFIBUS-DP			
4		Esclave	Forcage de l'échange pour un esclave donné entre la mémoire			
		0 à 126	image Entrées et la carte PROFIBUS-DP			
5		Esclave	Forcage de l'échange, pour un esclave donné, entre la mémoire			
		0 à 126	image Sorties et la carte PROFIBUS-DP			
6		Esclave	Forçage de l'échange, pour un esclave donné, entre la totalité de			
		0 à 126	la mémoire image et la carte PROFIBUS-DP			
7		Esclave	Lecture de l'état d'un esclave		2	
		0 à 126				
8		Esclave	Mise hors service d'un esclave	2	1	
		0 å 126				
9		Esclave $0 > 126$	Mise en service d'un esclave	2	1	
10		0 a 126				
10		Groupe $0 \ge 255$	Forçage de l'échange, pour un groupe d'ésclaves donne, entre la mémoire image Entrées et le certe DROEIRUS DR			
11		Groupo	Foreage de l'échange, pour un groupe d'asseleuse donné entre le			
11			rorçage de l'echange, pour un groupe d'esclaves donne, entre la mémoire image Sorties et le carte PROFIBUS DP			
12		Groupe	Forcage de l'échange pour un groupe d'asclaves donné entre le			
12		0 à 255	totalité de la mémoire image et la carte PROFIRIS-DP			
13		Groupe	Mode « FREEZE »	1	0	
15		0 à 255		1		
14		Groupe	Mode « UNFREEZE »	1	0	
		0 à 255		_	-	
15		Groupe	Mode « SYNC »	1	0	
		0 à 255				
16		Groupe	Mode « UNSYNC »	1	0	
		0 à 255				

5.2.3.1	Codes de fonction et paramètres de l'instruction SCON(I)
---------	--

5.2.3.2 SCON(I) Fonction 0 : arrêt des échanges maître-esclave

Cette fonction peut servir à arrêter l'échange de données sur le réseau PROFIBUS-DP. Pour le relancer, il faut procéder à un redémarrage à froid sur le PCD. Cette instruction met à 0 toutes les sorties de l'esclave ; elle est principalement utilisée dans le bloc d'exception XOB 0, de façon que les sorties de l'esclave ne restent pas dans un état indéterminé avant de mettre le maître hors tension. L'indicateur de diagnostic xxxx+2 passe à l'état haut dès l'exécution de l'instruction ; à son terme, il repasse à l'état bas.

Notons que cette instruction n'est exécutable que si l'indicateur de diagnostic xxxx+2 est bas.

Après exécution de l'instruction et retombée de l'indicateur de diagnostic xxxx+2, le résultat de l'opération est écrit dans le registre de diagnostic +1. La description des codes de résultat figure au paragraphe 5.2.1.2 « Registres de diagnostic PROFIBUS-DP ». L'indicateur de diagnostic xxxx+3 nous renseigne sur l'état des échanges via PROFIBUS-DP.

Indic. diagnostic +3 :	Bas	=	Arrêt de l'échange sur PROFIBUS-DP
-	Haut	=	Échange sur PROFIBUS-DP en cours

```
Syntaxe :
```

SCON	Voie Code fonc Paramètre	tion
Voie	9 (ou 8)	
Code fct.	0	
Paramètre	0	; Arrêt des échanges sur ; PROFIBUS-DP

- **Indicateur :** L'indicateur d'erreur est positionné dans les deux cas suivants :
 - La voie n'est pas initialisée,
 - L'instruction est appelée lorsque l'indicateur de diagnostic xxxx+2 est à l'état haut.

Exemple : Arrêt de l'échange de données sur PROFIBUS-DP

STH	SERV_	BUSY	; Indic. diag	mostic xxxx+2
JR	H NEXT		;≠Haut	SCON
SCON	9		; PROFIBU	S-DP = voie 9
	0		; Code for	nction $= 0$
	0		; Arrêt PR	OFIBUS-DP
NEXT:				

5.2.3.3 SCON(I) Fonction 1 : lecture du diagnostic de l'esclave

Cette fonction permet de lire le diagnostic d'un esclave. La lecture a principalement lieu sur détection d'une erreur dans l'esclave, que signale le positionnement de l'indicateur de diagnostic xxxx+0. L'utilisateur peut alors identifier l'esclave en défaut à l'aide des registres de diagnostic +3 à + 6, puis lire son diagnostic. Dès l'exécution de cette instruction, l'indicateur de diagnostic xxxx+2 passe à l'état haut et, au terme de l'instruction, repasse à l'état bas. Après quoi, le résultat de l'opération est écrit dans le registre de diagnostic +1. La description des codes de résultat figure au paragraphe 5.2.1.2 « Registres de diagnostic PROFIBUS-DP ».

Notons que cette instruction n'est exécutable que si l'indicateur de diagnostic xxxx+2 est bas.

Au terme de l'instruction, dans les registres de diagnostic +3 à +6, le bit correspondant à l'esclave concerné par la fonction repasse à l'état bas. Les autres valeurs sont alors stockées dans les registres suivants :

```
Reg. de diagnostic +7 :Longueur du diagnostic PROFIBUS-DP étenduReg. de diagnostic +8 :Octets 0 et 1 du diagnostic DP standardReg. de diagnostic +9 :Octets 2 à 5 du diagnostic DP standardReg. de diagnostic +10 :Octets 6 à 9 du diagnostic DP étendu,etc.Image: de diagnostic de
```

La description des codes de résultat figure au paragraphe 5.2.1.2 « Registres de diagnostic PROFIBUS-DP ».

Symulle .	-		
	SCON	Voie Code fonction Paramètre	n
	Voie	9 (ou 8)	
	Code fct.	1	
	Paramètre	0 à 126 ;	Numéro de station
Indicateur :	L'indicateu suivants :	r d'erreur est p	ositionné dans les deux cas
	• La voie	n'est pas initiali	isée,
	• L'instruction gnostic x	ction est appelé xxxx+2 est à l'é	e lorsque l'indicateur de dia- tat haut.
Exemple :	Lecture du	diagnostic de l'	esclave n° 5
	STH ANL JR L SCON	SLAVE_ERR SERV_BUSY NEXT 9	; Indic. diag. xxxx+0 =Haut ; et pas de SCON active ; (indic.diag. +2=Bas) SCON ; PROFIBUS-DP = voie 9
		1 5	; Code fonction = 1 ; Esclave = 5

```
NEXT:
```

5.2.3.4 SCON(I) Fonction 2 : démarrage/arrêt de l'échange de données par défaut entre mémoire image PCD et carte PROFIBUS-DP

Cette fonction lance ou arrête l'échange de données (modèle par défaut) entre la mémoire image du PCD et la carte PROFIBUS-DP. Rappelons que l'on entend par « modèle par défaut » l'échange qui s'effectue automatiquement au début et à la fin du COB 0 (Cf. § 5.1). Cet échange peut revêtir plusieurs formes, dictées par le choix du paramètre de l'instruction SCON :

Paramètre

- 0 Arrêt de l'échange de données par défaut, pour tous les esclaves, entre la totalité de la mémoire image et la carte PROFIBUS-DP (COB 0; ECOB)
- 1 Démarrage de l'échange de données par défaut, pour tous les esclaves, entre la totalité de la mémoire image et la carte PROFIBUS-DP (COB 0; ECOB)
- 2 Arrêt de l'échange de données, pour tous les esclaves, entre la mémoire image Entrées et la carte PROFIBUS-DP (début COB 0)
- 3 Démarrage de l'échange de données, pour tous les esclaves, entre la mémoire image Entrées et la carte PROFIBUS-DP (début COB 0)
- 4 Arrêt de l'échange de données, pour tous les esclaves, entre la mémoire image Sorties et la carte PROFIBUS-DP (fin COB 0)
- 5 Démarrage de l'échange de données, pour tous les esclaves, entre la mémoire image Sorties et la carte PROFIBUS-DP (fin COB 0)

	SCON	Voie Code fonc Paramètre	tion	
	Voie	9 (ou 8)		
	Code fct.	2		
	Paramètre	0 à 5	Cf. ex	plication ci-dessus
Indicateur :	L'indicateu initialisée.	r d'erreur es	st positi	onné si la voie n'est pas
Exemple :	Arrêt de l'é entre la mén DP (début	change de d moire image du COB 0)	onnées, Entrée	, pour tous les esclaves, s et la carte PROFIBUS-
	SCON	9	;	PROFIBUS-DP = voie 9
		2	;	Code fonction $= 2$
		2	;	Paramètre $= 2$

5.2.3.5 SCON(I) Fonction 3 : forçage de l'échange de données, pour tous les esclaves, entre mémoire image PCD et carte PROFIBUS-DP

Cette fonction permet de forcer dans le programme utilisateur, à tout moment et pour l'ensemble des esclaves, l'échange entre la mémoire image et la carte PROFIBUS-DP.

Ce forçage peut revêtir plusieurs formes, dictées par le choix du paramètre de l'instruction SCON :

Paramètre

- 0 Forçage de l'échange, pour tous les esclaves, entre la totalité de la mémoire image et la carte PROFIBUS-DP
- 1 Forçage de l'échange, pour tous les esclaves, entre la mémoire image Entrées et la carte PROFIBUS-DP
- 2 Forçage de l'échange, pour tous les esclaves, entre la mémoire image Sorties et la carte PROFIBUS-DP

-	SCON	Voie Code fonc Paramètre	tion	
	Voie	9 (ou 8)		
	Code fct.	3		
	Paramètre	0 à 2	Cf. ex	plication ci-dessus
Indicateur :	L'indicateu initialisée.	r d'erreur es	st positio	onné si la voie n'est pas
Exemple :	Forçage de entre la tota PROFIBUS	l'échange de llité de la mé -DP	e donné émoire i	es, pour tous les esclaves, mage et la carte
	SCON	9	;]	PROFIBUS-DP = voie 9
		3	;	Code fonction $= 3$
		0	;	Paramètre $= 0$: mémoire
			;	image complète $(E + S)$

5.2.3.6 SCON(I) Fonctions 4, 5 et 6 : forçage de l'échange, pour un esclave donné, entre mémoire image et carte PROFIBUS-DP

Ces trois fonctions permettent de forcer dans le programme utilisateur, à tout moment et pour un esclave donné, l'échange entre sa mémoire image et la carte PROFIBUS-DP.

Ce forçage peut revêtir plusieurs formes, dictées par le choix du code de fonction de l'instruction SCON :

Code fonction

- 4 Forçage de l'échange, pour un esclave, entre la mémoire image Entrées et la carte PROFIBUS-DP
- 5 Forçage de l'échange, pour un esclave, entre la mémoire image Sorties et la carte PROFIBUS-DP
- 6 Forçage de l'échange, pour un esclave, entre la totalité de la mémoire image et la carte PROFIBUS-DP

e de la companya de la compa				
	SCON	Voie Code fonc Paramètre	tion	
	Voie	9 (ou 8)		
	Code fct.	4, 5 ou 6		
	Paramètre	0 à 126	Numé	ro d'esclave
Indicateur :	L'indicateu initialisée.	r d'erreur es	t positic	onné si la voie n'est pas
Exemple :	Forçage de tre la mémo	l'échange de bire image So	e donnéo orties et	es, pour l'esclave n° 12, en- la carte PROFIBUS-DP
	SCON	9 5 12	; F ; ;	PROFIBUS-DP = voie 9 Code fonction = 5 Esclave = 12

5.2.3.7 SCON(I) Fonction 7 : lecture de l'état d'un esclave

Cette fonction lit l'état d'un esclave donné. Après exécution de l'instruction, l'état de l'esclave est écrit dans le registre de diagnostic +2. La description des codes de résultat de ce registre figure au paragraphe 5.2.1.2 « Registres de diagnostic PROFIBUS-DP ».

	SCON	Voie Code fonc Paramètre	tion	
	N/-:-	0 (0)		
	voie	9 (ou 8)		
	Code fct.	7		
	Paramètre	0 à 126	Numé	ro d'esclave
Indicateur :	L'indicateu initialisée.	r d'erreur es	t positio	onné si la voie n'est pas
Exemple :	Lecture de	l'état de l'es	clave n	° 34
	SCON	9	;]	PROFIBUS-DP = voie 9
		7	;	Code fonction $= 7$
		34	;	Esclave = 34

5.2.3.8 SCON(I) Fonctions 8 et 9 : mise hors service/en service d'un esclave

Ces fonctions permettent respectivement de mettre hors service et en service un esclave donné. Après exécution de l'instruction, l'indicateur de diagnostic xxxx+2 passe à l'état haut, puis, au terme de l'instruction, repasse à l'état bas. Après quoi, le résultat de l'opération est écrit dans le registre de diagnostic +1.

La description des codes de résultat figure au paragraphe 5.2.1.2 « Registres de diagnostic PROFIBUS-DP ». Notons que cette instruction n'est exécutable que si l'indicateur de diagnostic xxxx+2 est bas. La mise hors/en service d'un esclave est déclenchée par les deux codes de fonction suivants :

Code

- 8 Mise hors service
- 9 Mise en service

Syntaxe •

Syntaxe :						
	SCON	Voie Code fonc Paramètre	tion			
	X /-:-	0 (9)				
	voie	9 (ou 8)				
	Code fct.	8 ou 9	Cf. explication ci-dessus			
	Paramètre	0 à 126	Numéro d'esclave			
Indicateur :	L'indicateu suivants :	ır d'erreur es	st positionné dans les deux cas			
	• La voie n'est pas initialisée,					
	• L'instrue gnostic >	ction est app xxxx+2 est à	elée lorsque l'indicateur de dia- l'état haut.			
Exemple :	Mise hors s	service de l'e	esclave n° 32			
	STH JR H	SERV_BUS NEXT	Y ; Indic. diagnostic +2 ;≠ Haut SCON			
	SCON	9 8 32	; PROFIBUS-DP = voie 9 ; Code fonction = 8 ; Esclave = 32			
	NEXT:					

5.2.3.9 SCON(I) Fonctions 10, 11 et 12 : forçage de l'échange de données, pour un groupe d'esclaves, entre mémoire image et carte PROFIBUS-DP

Ces trois fonctions permettent de forcer dans le programme utilisateur, à tout moment et pour un ou plusieurs groupes d'esclaves, l'échange entre leur mémoire image et la carte PROFIBUS-DP. L'affectation esclave/groupe est assurée par le configurateur PROFIBUS-DP.

PROFIBUS-DP autorise la constitution de 8 groupes maximum. Ces groupes peuvent se voir attribuer autant d'esclaves que nécessaire. Le choix du groupe dans le paramètre de l'instruction SCON s'effectue bit par bit, selon le schéma suivant :



Le forçage peut porter sur plus d'un groupe à la fois et revêtir plusieurs formes, dictées par le choix du code de fonction :

Code

- 10 Forçage de l'échange, pour un groupe d'esclaves, entre la mémoire image Entrées et la carte PROFIBUS-DP
- 11 Forçage de l'échange, pour un groupe d'esclaves, entre la mémoire image Sorties et la carte PROFIBUS-DP
- 12 Forçage de l'échange, pour un groupe d'esclaves, entre la totalité de la mémoire image et la carte PROFIBUS-DP

Symune .			
	SCON	Voie Code fonction Paramètre	
	Voie	9 (ou 8)	
	Code fct.	10, 11 ou 12	Cf. explication en page précédente
	Paramètre	0 à 255	Numéro de groupe
Indicateur :	L'indicateu initialisée.	r d'erreur est pos	sitionné si la voie n'est pas
Exemple :	Forçage de entre la mér DP.	l'échange, pour moire image Entr	les groupes d'esclaves 1 et 2, rées et la carte PROFIBUS-
	SCON	9 10 3	; PROFIBUS-DP = voie 9 ; Code fonction = 10 ; Groupes = 1 et 2 ; (soit, 00000011)

5.2.3.10 SCON(I) Fonctions 13 et 14 : services de gestion globale « Freeze » et « Unfreeze »

Ces deux fonctions permettent de lancer, pour un ou plusieurs groupes d'esclaves, les commandes « Freeze » et « Unfreeze » de synchronisation des entrées.

Lorsqu'il reçoit de son maître une commande « Freeze », l'esclave ou le groupe d'esclaves adressé gèle en même temps ses entrées dans leur état présent ; cette commande provoque donc l'arrêt parfaitement simultané des entrées esclaves. Au cours du cycle d'échange « DATA_EXCH » suivant, les esclaves transmettent leurs entrées gelées au maître. Tout changement intervenant sur les entrées n'est ni reconnu par les esclaves, ni rapatrié au maître.

Á l'issue de cette fonction, le maître envoie une commande de dégel « Unfreeze » au groupe d'esclaves. Les modifications d'entrées sont de nouveau rapatriées de l'esclave au maître dans le cycle de données normal. Le maître a la possibilité, après une première commande de gel, d'envoyer d'autres commandes de même type aux esclaves ; dans ce cas, l'état présent des entrées est à chaque fois gelé, puis transmis au maître au cours du cycle suivant.

L'indicateur de diagnostic xxxx +1 passe à l'état haut dès le lancement de l'instruction. Á son terme, il repasse à l'état bas et le résultat de la fonction est écrit dans le registre de diagnostic +0. La description des codes de résultat de ce registre figure au paragraphe 5.2.1.2 « Registre de diagnostic PROFIBUS-DP ». Cette instruction n'est exécutable que si l'indicateur de diagnostic xxxx+1 est bas.

L'affectation esclave/groupe est assurée par le configurateur PROFIBUS-DP. Rappelons que PROFIBUS-DP peut gérer jusqu'à 8 groupes, comportant autant d'esclaves que nécessaire. Le choix du groupe dans le paramètre de l'instruction SCON s'effectue bit par bit, selon le schéma suivant :



Une commande Freeze ou Unfreeze peut porter sur plusieurs groupes en même temps.

Code

- 13 Lancement de la commande de gel « Freeze »
- 14 Lancement de la commande de dégel « Unfreeze »

-	SCON	Voie Code fonction Paramètre			
	Voie Code fct.	9 (ou 8) 13 ou 14	Cf. explication ci-dessus		
	Paramètre	0 à 255	Numéro de groupe		
Indicateur :	L'indicateur d'erreur est positionné dans deux cas :				
	 La voie L'instrugnostic x 	n'est pas initialise ction est appelée xxxx+1 est à l'éta	ée, lorsque l'indicateur de dia- at haut.		
Exemple :	Exécution eles esclaves	des commandes « s du groupe n° 5	Freeze » et « Unfreeze » sur		
	STL	GCS_BUSY	; Indic. diagnostic xxxx+1 ; = Bas SCON		
	SCON	9 13 16	; PROFIBUS-DP = voie 9 ; Code fonct. = Freeze ; Groupe = 5 (00010000)		
	STL	GCS_BUSY	; Indic. diagnostic xxxx+1 ; = Bas suite		
	LD T	3 100	 ; Chargement temporisateur ; avec 100 = délai de ; transmission des entrées ; esclaves gelées au maître 		
	STL T	3	; Attente jusqu'à tempo $= 0$		
	STL F OUT F ANL F INC C	XX ZZ YY VW	; Traitement des ; E/S esclaves ; gelées		
	SCON	9 14 16	; PROFIBUS-DP = voie 9 ; Code fonct. = Unfreeze ; Groupe = 5 (00010000)		
	STL	GCS_BUSY	; Indic. diagnostic xxxx+1 ; = Bas suite		

5.2.3.11 SCON(I) Fonctions 15 et 16 : services de gestion globale « Sync » et « Unsync »

Ces deux fonctions permettent de lancer, pour un ou plusieurs groupes d'esclaves, les commandes « Sync » et « Unsync » de synchronisation des sorties.

Lorsqu'il reçoit de son maître une commande « Sync », l'esclave ou le groupe d'esclaves adressé gèle en même temps ses sorties dans leur état présent. Au cours du cycle d'échange « DATA_EXCH » suivant, le maître transmet son image Sorties aux esclaves, mais ces derniers ne copient pas cette image dans leurs sorties.

Á l'issue de cette fonction, le maître envoie une commande « Unsync » : toutes les sorties esclaves sont alors activées ou désactivées exactement en même temps, puis de nouveau rafraîchies dans le cycle de données normal. Le maître a la possibilité, après une première commande « Sync », d'envoyer d'autres commandes du même type ; à chaque fois, l'image des sorties en cours est copiée dans les sorties de façon parfaitement simultanée.

L'indicateur de diagnostic xxxx+1 passe à l'état haut dès le lancement de l'instruction. Á son terme, il repasse à l'état bas et le résultat de la fonction est écrit dans le registre de diagnostic +0. La description des codes de résultat de ce registre figure au paragraphe 5.2.1.2 « Registre de diagnostic PROFIBUS-DP ». Cette instruction n'est exécutable que si l'indicateur de diagnostic xxxx+1 est bas.

L'affectation esclave/groupe est assurée par le configurateur PROFIBUS-DP. Rappelons que PROFIBUS-DP peut gérer jusqu'à 8 groupes, constitués d'autant d'esclaves que nécessaire. Le choix du groupe dans le paramètre de l'instruction SCON s'effectue bit par bit, selon le schéma suivant :



Une commande Sync ou Unsync peut porter sur plusieurs groupes en même temps.

Code

- 15 Lancement de la commande de synchronisation « Sync »
- 16 Lancement de la commande de désynchronisation « Unsync »

	SCON	Voie Code fonction Paramètre			
	Voie	9 (ou 8)			
	Code fct.	15 ou 16	Cf. explication ci-dessus		
	Paramètre	0 à 255	Numéro de groupe		
Indicateur :	L'indicateur d'erreur est positionné dans deux cas :				
	• La voie	n'est pas initialise	śe,		
	• L'instrue gnostic >	ction est appelée xxxx+1 est à l'éta	lorsque l'indicateur de dia- at haut.		
Exemple :	Exécution of esclaves du	des commandes « 1 groupe n° 3	Sync » et « Unsync » sur les		
	STL	GCS_BUSY	; Indic. diagnostic xxxx+1 ; = Bas SCON		
	SCON	9 15 4	 ; PROFIBUS-DP = voie 9 ; Code fonction = Sync ; Groupe = 3 (00000100) 		
	STL	GCS_BUSY	; Indic. diagnostic xxxx+1 ; = Bas suite		
	OUT F	XX	; Mise à 1 des sorties : esclaves		
	LD T	5 400	; Chargement tempo 5 ; avec 400		
	STL T	5	; Attente jusqu'à tempo = 0		
	SCON	9 16 4	; PROFIBUS-DP = voie 9 ; Code fonction = Unsync ; Groupe = 3 (00000100)		
	STL	GCS_BUSY	; Indic. diagnostic xxxx+1 ; = Bas suite		

5.2.4 Messages du journal d'erreurs

En cas de problèmes avec PROFIBUS-DP, le message suivant est consigné dans le journal d'erreurs sous la forme :

Erreur	Description
n°	
0	Mot clé MODE non trouvé
0	Mode indiqué incorrect
0	Mot clé CONF non trouvé
0	Mot clé DBX non précisé
0	Erreur de numéro DBX
0	Numéro DBX trop grand
0	DBX inexistant
0	Mot clé DIAG non trouvé
0	Mot clé d'indicateur ou de sortie non précisé dans DIAG
0	Erreur d'adresse de l'indicateur ou de la sortie de diagnostic
0	Erreur de plage de l'indicateur ou de la sortie de diagnostic
0	Mot clé de registre non précisé dans DIAG
0	Erreur de plage du registre de diagnostic
1	Absence de carte PROFIBUS-DP
2	Instruction erronée
3	Erreur de structure DBX
4	Type de DBX inadapté au maître DP (pas de DBX PROFIBUS)
5	Version logicielle DBX incompatible
6	Absence de message « IN RING » après temporisation sur initialisation
7	Erreur de sémaphore pour l'échange de données (contactez votre agent local SAIA)
8	Erreur DBX : fonction de transfert de données non implé- mentée
9	Incompatibilité matérielle PCD7.F750 / PCD

« PROF DP FAIL xxx »

5.2.5 Importation des programmes utilisateur PG3 dans les projets PROFIBUS-DP

Les données générées par le configurateur PROFIBUS-DP ne sont exploitables que par le logiciel de programmation PG4.

Toutefois, les programmes utilisateur élaborés sous PG3 peuvent, au besoin, être intégrés au PG4. Le cas échéant, il convient de s'assurer qu'il n'existe aucun conflit entre les ressources des fichiers PG3 et la gestion dynamique des ressources PG4.

🕭 dp_ma_1 - SAIA Projec	of Manager	
Elo Yiew Resource Proje New In Edit Er Open	ect Online Iools Help is nter milles\ssia-burgess\pg4\projects\dp_ma_1	
Bename / Properties All	I-Enter Import file to project	2 X
Print Ch Print Presiew Print Setup	htep Look jn: indiana_1 Exactly of main_prg do_net	
Delete De	el 🕺 nain_prg	
Egit Ad	2+F4	
Import file into project	Files of jype: L Files (".oro) REMAKE OFFLINE	Cancel

5.3 Règles d'élaboration du programme utilisateur

Commençons par quelques consignes et rappels sur la réalisation d'un programme utilisateur PROFIBUS-DP :

- Comme pour tout SAIA[®] PCD, chaque interface de communication doit être initialisée par une instruction SASI. Cette étape a normalement lieu dans le bloc d'exception XOB 16.
- Dans le PCD maître, des ressources sont réservées à toutes les E/S et tous les registres des esclaves PROFIBUS-DP. L'accès aux E/S et aux registres esclaves s'effectue, dans le programme utilisateur, par ces ressources du maître, qui sont regroupées dans la mémoire image. En fait, l'accès aux E/S de l'esclave dans le programme maître n'est jamais direct, mais passe toujours par cette mémoire image.
- L'échange de données entre la mémoire image et la carte PROFIBUS-DP (et les esclaves) peut être soit automatique, soit commandé par le programme utilisateur. Ce n'est qu'après cet échange que les E/S esclaves sont lues ou écrites.
- Pour permettre l'échange automatique entre mémoire image et carte PROFIBUS-DP (et esclaves), il faut traiter le début du COB 0 (COB 0) et la fin du COB 0 (ECOB). Au lancement de COB 0, les entrées esclaves sont copiées de la mémoire de la carte PROFIBUS-DP dans la mémoire image Entrées du PCD maître ; au terme de COB 0, la mémoire image Sorties du PCD maîtres est copiée dans la mémoire de la carte PROFIBUS-DP.
- Les instructions SCON permettent, dans le programme utilisateur, de forcer l'échange de données entre mémoire image et carte PROFIBUS-DP.

5.4 Structure du programme utilisateur

5.4.1 Programme de démarrage à froid dans XOB 16

Dans l'XOB 16, l'interface PROFIBUS-DP est initialisée par l'instruction SASI. Les textes SASI générés par le configurateur PROFIBUS-DP sont utilisés à cette fin.

Exemple :

XOB	16	
SASI	9 txt_1DP	; Voie 9 ; Texte provenant du configurateur
EXOB		

5.4.2 Programme principal dans COB

Rappelons qu'un échange de données automatique entre la mémoire image et la mémoire de la carte PROFIBUS-DP (et les esclaves) impose de traiter le début et la fin du COB 0 (respectivement COB 0 et ECOB). Cet échange peut, au besoin, être placé sous contrôle du programme utilisateur ou forcé ; c'est principalement le cas des gros programmes utilisateurs devant offrir une grande réactivité aux signaux d'E/S à temps critique des esclaves.

Exemple 1 :

Échange automatique entre mémoire image et carte PROFIBUS-DP, structuré en BLOCTEC

СОВ	0 0	 ; Copie des entrées esclaves de la ; mémoire de la carte PROFIBUS-DP ; dans la mémoire image Entrées du ; PCD maître
STH	XX	
ANL	YY	; Code d'accès aux ressources
OUT	ZZ	; esclaves
ECOB		; Copie de la mémoire image Sorties ; dans la mémoire de la carte ; PROFIBUS-DP

Exemple 2 :

Échange automatique et échange forcé par le programme utilisateur entre mémoire image et carte PROFIBUS-DP, structurés en BLOCTEC

COB	0 0	 ; Copie des entrées esclaves de la ; mémoire de la carte PROFIBUS-DP ; dans la mémoire image Entrées du ; PCD maître
STH	F XX	
ANL	F YY	: Code d'accès aux ressources
OUT	F BZ	; esclaves
СРВ	2	 ; Appel du bloc de programme ; permettant de copier les entrées ; esclaves de la carte PROFIBUS-DP ; dans la mémoire image du PCD ; maître
STH	F XX	
ANL	F YY	; Code d'accès aux ressources
OUT	F AZ	; esclaves
ECOB		; Copie de la mémoire image Sorties ; dans la mémoire de la carte ; PROFIBUS-DP
PB	2	; Bloc de programme de ; rafraîchissement des entrées
SCON	9	; Voie 9
	3	; Code fonction $= 3$,
	1	; paramètre = 1 :
		; Forçage de l'échange, pour tous les
		; esclaves, entre mémoire image
EPB		; Entrees et carte PROFIBUS-DP

Exemple 3 :

Dans un programme structuré comportant plusieurs COB, les E/S esclaves doivent être cohérentes au sein d'un cycle de programme. Pour conserver le même état des données tout au long du programme, il n'y pas d'accès aux E/S dans le COB 0.

СОВ	0 0	 ; Copie des entrées esclaves de la ; mémoire de la carte PROFIBUS-DP ; dans la mémoire image Entrées du ; maître PCD. ; Le COB 0 est réservé à l'échange ; des données ; les données générées ; sont ensuite traitées par les autres COB.
ECOB		; Copie des données de la mémoire; image Sorties dans la mémoire de; la carte PROFIBUS-DP
COB	1 0	; Programme utilisateur permettant ; l'accès aux ressources esclaves
STH	F XX	· Codo d'accès aux ressources
OUT	F II F AZ	; esclaves
ECOB		; Fin du COB 1
COB	2 0	
STH	F XX	
ANL	F YY	; Code d'accès aux ressources
ANL	F AZ	; esclaves
OUT	F. A.	
ECOB		; Fin du COB 2

5.5 Exemples de programme

5.5.1 Exemple d'application n° 1

Tâche :

Lecture par le maître de l'entrée I 0 (« Emerg_st12 ») de l'esclave n° 12 et écriture de l'état de cette entrée dans la sortie O 0 (« Air_valve ») de l'esclave n° 16

Programme :

XOB	16	
SASI	9 txt_1DP	; Voie 9 ; Texte provenant du configurateur
EXOB		
СОВ	0 0	 ; Copie des entrées esclaves de la ; mémoire de la carte PROFIBUS-DP ; dans la mémoire image Entrées du ; PCD maître
STH	Emerg_st12	; Si l'entrée I 0 de l'esclave 12 ; est Haut
OUT	Air_valve	; alors enclenchement de la sortie O 0 ; de l'esclave 16
ECOB		; Copie des données de la mémoire; image Sorties dans la mémoire de; la carte PROFIBUS-DP

5.5.2 Exemple d'application n° 2



Il s'agit d'automatiser l'installation suivante sur PROFIBUS-DP :

Description de l'installation :

Cette machine a pour fonction de transformer, par thermoformage, des pièces sphériques (en plastique) en pièces ovoïdes.

L'esclave n° 12 assure l'alimentation des pièces : les sphères sont séparées, puis amenées sur un convoyeur jusqu'à la station de transfert.

L'esclave n° 10 est responsable de l'acheminement des pièces au poste de chauffage; il commande deux vérins pneumatiques (un horizontal et un vertical). Toute la séquence de transfert est commandée directement par l'esclave. Les pinces de préhension sont également sous son contrôle.

L'esclave n° 14 s'occupe du thermoformage ; il commande les pinces de chauffage et un régulateur de température. Après transformation, les pinces s'ouvrent pour libérer la pièce et l'évacuer dans un conteneur.

L'esclave n° 16 fournit l'air comprimé.

Constituants de l'installation :

- Un maître PCD2 (adresse 1 sur PROFIBUS) se caractérisant par : 1 module d'entrées adressées 0 à 7,
 1 module de sorties adressées 64 à 71,
 Des programmes PG4 stockés dans « ..\PG4\Projects\dp_ma_1 ».
- Un esclave PCD2 (adresse 10 sur PROFIBUS) se caractérisant par : 1 module d'entrées adressées 16 à 23, 1 module de sorties adressées 32 à 39, Des programmes PG4 stockés dans « ..\PG4\Projects\dp_sl_10 ».
- Un boîtier compact PROFIBUS-DP RIO PCD0.G110 (adresse 12 sur PROFIBUS) se caractérisant par 8 E/S.
- Un coupleur de bus PROFIBUS-DP RIO PCD0.T770 (adresse 14 sur PROFIBUS) pour ensemble modulaire comprenant : 1^{er} module : PCD0.E120 RIO de 16 entrées, 2^{ème} module : PCD0.A410 RIO de 16 sorties,
 - 3^{ème} module : PCD0.B120 RIO de 8 E/S,
 - 4^{eme} module : PCD0.W710 RIO de 4 entrées/4 sorties ANA ±10 VCC.
- Un îlot pneumatique Festo CP FB13 E (adresse 16 sur PROFIBUS) se caractérisant par : dérivation 0 de 16 entrées et 16 sorties.

Le configurateur PROFIBUS-DP affiche donc la composition suivante :



Station	Module /	Sens des	Ressources	Ressources	Nom symbolique
~~~~~~	Bit	échanges	esclaves	maître	
10	0/0	M->E	F ?	F ?	Emrg Stop
10	0 / 1	M->E	F ?	F ?	Start x
10	0/2	M->E	F ?	F ?	Start z
10	0/3	M->E	F ?	F ?	Reset_cnt
10	0/4	M->E	F ?	F ?	Heat ok
10	0/5	M->E	F ?	F ?	Speed_1
10	0/6	M->E	F ?	F ?	Speed 2
10	0 / 7	M->E	F ?	F ?	Open_Grid
10	1/0	E->M	F ?	F ?	Pce_in_pos
10	1 / 1	E->M	F ?	F ?	Job_end
10	1/2	E->M	F ?	F ?	X_ismoving
10	1/3	E->M	F ?	F ?	free_10_3
10	1/4	E->M	F ?	F ?	free_10_4
10	1/5	E->M	F ?	F ?	free_10_5
10	1/6	E->M	F ?	F ?	free_10_6
10	1 / 7	E->M	F ?	F ?	free_10_7
10	2/0	E->M	I 0	F 1000	Rest_Stop
10	2/1	E->M	I 1	F 1001	Limt_x_lef
10	2/2	E->M	I 2	F 1002	Limt_x_rig
10	2/3	E->M	I 3	F 1003	Limt_z_up
10	2/4	E->M	I 4	F 1004	Limt_z_dwn
10	2/5	E->M	15	F 1005	Posok_feed
10	2/6	E->M	I 6	F 1006	Posok_heat
10	2/7	E->M	Ι7	F 1007	Emerg_st10
10	3/0	M->E	R ?	R ?	Nbr_pieces
10	4 / 0	E->M	R ?	R ?	Nbr_act_pi
10	4 / 1	E->M	R ?	R ?	New_pos_x
12	0 / 0	E<->M	I/O 0	F ?	free_12_0
12	0 / 1	E<->M	I/O 0	F ?	free_12_1
12	0 / 2	E<->M	I/O 0	F ?	free_12_2
12	0/3	E<->M	I/O 0	F ?	free_12_3
12	0/4	M->E	O 4	F ?	Vibra_on
12	0 / 5	M->E	05	F ?	Lamp_ok
12	0/6	M->E	06	F ?	Lamp_nok
12	0 / 7	M->E	07	F ?	Belt_on
12	0 / 8	E->M	IO	F ?	Emerg_st12
12	0/9	E->M	I 1	F ?	Feed_void
12	0 / 10	E->M	I 2	F ?	Stack_void
12	0 / 11	E->M	13	F ?	Stack_full
12	0 / 12	E<->M		F ?	free_12_12
12	0 / 13	E<->M		F ?	free_12_13
12	0 / 14	E<->M		F ?	free_12_14
12	0/15	E<->M	10	F ?	free 12 15

Les variables suivantes sont alors définies dans le configurateur :

14	0/0	E->M	R ?	R ?	diag i 14
14	0/1	M->E	<b>R</b> ?	R ?	diag o 14
14	1/0	E->M	10	F?	Heat is 0
14	1/1	E>M	I 1	F ?	Heat is 1
14	1/1	E > M	11	F 9	Heat is 2
14	1/2	E > M	12		Heat_is_2
14	1/3	E->M	15	F /	Heat_1s_5
14	1/4	E->M	14	F /	Heat_1s_4
14	1/5	E->M	15	F ?	Heat_1s_5
14	1/6	E->M	16	F ?	Heat_is_6
14	1/7	E->M	I 7	F ?	Heat_is_7
14	1 / 8	E->M	I 8	F ?	Heat_is_8
14	1/9	E->M	I 9	F ?	Heat_is_9
14	1 / 10	E->M	I 10	F ?	Heat_is_10
14	1 / 11	E->M	I 11	F ?	Heat is 11
14	1/12	E->M	I 12	F ?	Heat is 12
14	1/13	E->M	I 13	<b>F</b> ?	Heat is 13
14	1 / 14	E>M	I 13	F ?	Heat is 14
14	1/14	E > M	115	F 2	Heat is 15
14	2/0		00	<b>F</b> 9	Heat of 0
14	2/0	IVI->E M > E	00		Ineat_OS_U
14	2/1	M->E			Heat_os_1
14	2/2	M->E	02	F ?	Heat_os_2
14	2/3	M->E	03	F?	Heat_os_3
14	2/4	M->E	04	F ?	Heat_os_4
14	2/5	M->E	05	F ?	Heat_os_5
14	2/6	M->E	06	F ?	Heat_os_6
14	2/7	M->E	07	F ?	Heat_os_7
14	2/8	M->E	08	F ?	Heat os 8
14	2/9	M->E	09	F ?	Heat os 9
14	2/10	M->E	0.10	<b>F</b> ?	Heat os 10
14	$\frac{2}{10}$	M->E	0.11	F ?	Heat os 11
14	$\frac{2}{12}$	M->E	0.12	F ?	Heat os 12
14	$\frac{2}{12}$	M->E	012	F 2	Heat os 13
14	$\frac{2}{13}$	M > E	013		Heat_0s_13
14	2/14	M->E	014	F /	Heat_os_14
14	2/15	M->E	015	F ?	Heat_os_15
14	3/0	E->M	10	F ?	Emerg_st14
14	3/1	E->M	I 1	F ?	Piece_okh
14	3/2	E->M	I 2	F ?	Clamb_open
14	3/3	E->M	I 3	F ?	Clamb_clos
14	3/4	E->M	I 4	F ?	Air_ok
14	3/5	E->M	I 5	F ?	Start_heat
14	3/6	E->M	I 6	F ?	Free_14 6
14	3 / 7	E->M	Ι7	F ?	Free 14 7
14	3/8	E->M	18	F?	Close clam
14	3/9	E->M	19	F ?	Open clamb
14	3/10	E >M	I/010	<b>F</b> 9	free 1/ 18
14	$\frac{3}{10}$	E > M	I/010	<b>F</b> 9	$100_{14}_{10}$
14	3/11	E->IVI			free_14_19
14	3/12	E->M	1/012		
14	3/13	M->E	013	F?	Heat_great
14	3 / 14	M->E	014	F ?	Heat_less
14	3 / 15	M->E	0 15	F ?	Handl_work
14	4 / 0	E->M	IO	R ?	Heat_in_0
14	4 / 1	E->M	I1	R ?	Heat_in_1
14	4/2	E->M	I 2	R ?	Heat_in_2
14	4/3	E->M	I 3	R ?	Heat_in 3
14	4/4	M->E	01	<b>R</b> ?	Heat out 0
14	4/5	M->E	02	<b>R</b> ?	Heat out 1
14	4/6	M->E	03	R ?	Heat out 2
14	4/7	M->F	04	R ?	Heat out 3
1 1 7				<b>1</b> . i	incur_our_o

16	0 / 0	E->M	10	F ?	Air_start
16	0 / 1	E->M	I 1	F ?	Air P Ok
16	0 / 2	E->M	I 2	F ?	Air_Oil_Ok
16	0/3	E->M	I 3	F ?	free_16_3
16	0/4	E->M	I 4	F ?	free_16_4
16	0/5	E->M	I 5	F ?	free_16_5
16	0/6	E->M	I 6	F ?	free_16_6
16	0 / 7	E->M	Ι7	F ?	free_16_7
16	0/8	E->M	I 8	F ?	free_16_8
16	0/9	E->M	19	F ?	free_16_9
16	0 / 10	E->M	I 10	F ?	free_16_10
16	0 / 11	E->M	I 11	F ?	free_16_11
16	0 / 12	E->M	I 12	F ?	free_16_12
16	0 / 13	E->M	I 13	F ?	free_16_13
16	0 / 14	E->M	I 14	F ?	free_16_14
16	0 / 15	E->M	I 15	F ?	free_16_15
16	0/16	M->E	O 0	F ?	free_16_16
16	0 / 17	M->E	01	F ?	free_16_17
16	0 / 18	M->E	O 2	F ?	free_16_18
16	0 / 19	M->E	03	F ?	free_16_19
16	0 / 20	M->E	O 4	F ?	free_16_20
16	0 / 21	M->E	05	F ?	Air_valve
16	0 / 22	M->E	06	F ?	Air_ready
16	0 / 23	M->E	O 7	F ?	Air_nready
16	0 / 24	M->E	08	F ?	free_16_24
16	0 / 25	M->E	09	F ?	free_16_25
16	0 / 26	M->E	O 10	F ?	free_16_26
16	0 / 27	M->E	011	F ?	free_16_27
16	0 / 28	M->E	0 12	F ?	free_16_28
16	0 / 29	M->E	0 13	F ?	free_16_29
16	0 / 30	M->E	0 14	F ?	free_16_30
16	0/31	M->E	O 15	F ?	free_16_31

Un point d'interrogation après l'adresse d'une ressource indique que cette adresse est automatiquement attribuée par PG4. Les ressources au nom symbolique « free_*_* » sont des E/S réservées.

#### 5.5.2.1 Création du projet de réseau

- Lancez PG4.
- Configurez le projet de réseau PROFIBUS-DP ; le maître et tous ses esclaves sont configurés dans ce réseau.
- Créez les projets du maître et de l'esclave n° 10 dans la bibliothèque de projets PG4.

Les programmes utilisateur de ces projets sont créés pour les automates. Aucun des autres esclaves ne nécessite en effet de programme utilisateur, puisqu'il s'agit d'esclaves simples. Ces derniers ont un programme standard PROFIBUS-DP leur permettant de dialoguer avec le maître ; ils ne peuvent traiter de programme utilisateur lié à un projet.

Créez un nouveau projet destiné au maître :

Create New Project	×
Project Name: dp_ma_1	OK
	Cancel
	a.

Créez un nouveau projet destiné à l'esclave n° 10 :

Create New Project	×
Project Name: dp_sl_10	OK
	Cancel
	à.

Ces deux nouveaux projets viennent alors s'ajouter à la bibliothèque :

SAIA Projects Library	. 🗆 🗙
<u>F</u> ile <u>V</u> iew <u>H</u> elp	
D 🖻 🤋	
Proiect List:	-
[dp_ma_1] [dp_st_10] [FMS_MST3] [FMS_MST5] [FUP_E] [GRAF_E] [RI0_MST] [RI0_SLV1] [test_dp] [testpcd0]	
Ready	11.

Dans cet exemple, le projet de réseau PROFIBUS-DP est stocké dans le répertoire du maître.

Appelez le Gestionnaire de projet pour accéder au fichier « dp_ma_1 » de la bibliothèque de projets :

🖉 Dp_ma_1 - SAIA Projec	t Manager		_ 🗆 🗵
Eile ⊻iew Besource Proje	at <u>O</u> nline <u>I</u> cols <u>H</u> elp		
D <b>B</b> B <b>BB</b>	<b>12 * * *</b>	<u> 第3</u> 60	
Current Working Directory:	c:\program files\saia-bury	gess/pg4/projects/dp_r	na_1
Files in project:	Dp_ma_1		
Ready		REMAKE	OFFLINE

Saisissez le projet de réseau PROFIBUS-DP : déroulez le menu *File*, pointez la commande *New*..., puis cliquez sur la ligne *DP* (*PROFIBUS-DP Network*).

🖉 dp_ma_1 - SAIA Project Mana	ger	- 🗆 🗵
<u>File</u> ⊻iew <u>R</u> esource <u>P</u> roject <u>O</u> nli	ine <u>T</u> ools <u>H</u> elp	
<u>N</u> ew Ins Edit Enter Open	ram files\saia-burgess\pg4\projects\dp_ma_1	1
Copy Elename / Properties Alt+Enter Import Delete Del Exit Alt+F4	File Type         IL (AWL)         FBD/LD (Fupla)         SFC (Graftec)         OBJ (Object file)         RI0 (Remote IO Network)         DP (Profibus-DP Network)         LON (Lon Network)         BUE (BuES1++ Data file)         FMS (Profibus-FMS Network)	
Create a new file in the current project	REMAKE	

Indiquez le nom du réseau PROFIBUS-DP ; ce fichier réseau doit être stocké dans la bibliothèque de projets du maître.

Si un réseau comporte des esclaves intelligents SAIA, tous les esclaves ont accès au même réseau.

Edit Netwo	ork Link Properties		×
Link with N	Network File: dp_net.dp		<u>B</u> rowse
<u>T</u> ype:	DP (Profibus-DP Network)	Assembled/Linked with project	ОК
<u>C</u> omment:	Profibus-DP Network		Cancel
			<u>H</u> elp

🖉 dp_ma_1 - SAIA Project	Manager	_ 🗆 🗙
Elle View Besource Project	t Online Icols Help	
Current Working Directory:	c:\program files\saia-burgess\pg4\projects\dp_ma_1	
Files in project:	dp_ma_1	
do net.do (DP)	Profibus-DP Network	
		- 11
		- 11
		- 11
		- 11
		- 11
		- 11
		- 11
		- 11
		- 11
J		
Ready	REMAKE OFFLINE	

#### 5.5.2.2 Configuration du réseau

Lancez le configurateur PROFIBUS-DP en double-cliquant sur le fichier réseau « dp_net.dp ». Le configurateur PROFIBUS-DP est alors chargé. Si vous n'avez pas encore défini de maître ou d'esclave intelligent SAIA, le configurateur vous invite à choisir un équipement SAIA :



Vous choisissez un maître PCD2 :



Double-cliquez dans la rubrique *Description:* pour saisir un bref descriptif du réseau :

; UK [
Cancel
<u>H</u> elp

Vous obtenez :

SHE132-(dp_net) Servet Edit Yen Ubray Boje Distant & Qalin & Sel	: Mindow Halo 패동 요리 3070 9	_ 5 × _ 7 ×
Device List SMA Mades PCD2 Market PCD2 Market PCD8 Market PCD0 R0 160 DP PCD0 R0 160 DP PCD0 R0 160 DP PCD0 R0 80 0 DP PCD0 R0 80 DP	Profibus-DP Profibus-DP Profibus-DP	1.5 MEd
Þ		
Ready		J JOFFLINE

Vous pouvez constater que l'îlot pneumatique Festo n'apparaît pas encore dans la liste des équipements ; en effet, son enregistrement dans cette liste s'effectue lors du chargement du fichier « *.gs* » de l'esclave correspondant.

Pour ajouter un nouvel esclave à la liste des équipements, déroulez le menu *Library* et cliquez sur la commande *Add Device*....

<u>A</u> dd Device <u>R</u> emove Device
Rename <u>G</u> roup

Choisissez le fichier « *.gs* » correspondant :

Add device f	rom		? ×
Look jn:	🔄 D	<b>_</b>	
Vi02fb09.g	lsq		0
Vi02fb13.g	lsq		
Vi03fb09.g	lsq		
Vi03fb13.g	lsq		
Vi10f13c.g	isq		
Vi10fb9c.g	lsq		
J			
File <u>n</u> ame:	Vi10f13c.gsd		<u>O</u> pen
Files of type:	DP Device Files (*.gs?)	-	Cancel
	, , , , , , ,		

Vous avez ensuite deux possibilités : soit affecter l'esclave à un groupe d'équipements existant, soit constituer un nouveau groupe.

Dans le deuxième cas, il suffit de taper le nom du groupe dans le champ de saisie *Device Group* :

Choose Group	×
Device Group:	OK )
Festo Slaves	Cancel
	<u>H</u> elp

L'îlot pneumatique Festo s'ajoute donc à la liste des équipements, dans le groupe intitulé « Festo Slaves » :



Configuration du réseau par ajout d'esclaves. Les esclaves reçoivent automatiquement un numéro de série PROFIBUS-DP.



L'esclave intelligent PCD2 peut s'ajouter de deux façons :

• Par simple extraction de la liste des équipements pour insertion dans le projet de réseau existant :



ou

• Par appel du projet esclave PG4. Ce projet fait alors référence au projet de réseau du maître.

Appelez le projet esclave PG4 intitulé « dp_sl_10 » :

Eile <u>View</u> Besource <u>Project</u> <u>Online</u> <u>Iools</u> <u>Help</u>	
Current Working Directory: c:\program files\saia-burgess\pg4\projects\dp_sl_10	
Files in project: dp_sl_10	
Beady BEMAKE OFFLINE	

Déroulez le menu *File*, puis cliquez sur *New*.... Il s'agit alors de relier le projet esclave au projet de réseau « dp_net » dans le maître.

🖉 dp_sl_10 - SAIA Projec	t Manager			
<u>File</u> ⊻iew <u>R</u> esource <u>P</u> roja	ect <u>O</u> nline <u>T</u> ools	<u>H</u> elp		
<u>N</u> ew In	s 🚺 🕷 🖬		G CO	8 📓
<u>E</u> dit Er	nter			
<u>U</u> pen	im files\sa	aia-burgess\pg4\pr	ojects\dp_sl_10	
<u>С</u> ору	File Type			$\mathbf{X}^{-}$
<u>R</u> ename / Properties Al	t+Enter			
Import	IL (AWL	.) L(Eucle)		ОК
<u>P</u> rint Ct	rl+P SFC (Gr	r (Fupia) aftec)		Cancel
Print Pre <u>v</u> iew	OBJ (OL	oject file) 		
P <u>r</u> int Setup	DP (Pro	mote IU Network] fibus-DP Network]		<u>H</u> elp
Delete Di	LON (Lo	n Network)		
	FMS (PI	ofibus-FMS Netwo	rk)	
	(+F4			
			_	
Create a new file in the current	project	RE	MAKE	OFFLINE //
Edit Network Link Properties			×	al de la companya de
				1
Link with Network File:			Browse	
Type: DP (Profibus-DP Net	work) 🔽 Assembles	Ulinked with project	OK	

Туре:	DP (Profibus-DP Netr	eork) 🖂 🛆	ssembled/Linked with project	OK	1
Comment				Cancel	
		Browse for 1	SAIA Networks		? ×
		Look.jn:	🚰 dp_ma_1	•	🗈 📺 🏢 🔳
		# Backup o # dp_net	of dp_net		
		File pame: Files of type:	DP Networks (*.dp)	_	Qpen Cancel

Edit Netwo	rk Link Properties	X
Link with N	etwork File: s\saia-burgess\pg4\projects\dp_ma_1\dp_net.dp	<u>B</u> rowse
<u>T</u> ype:	DP (Profibus-DP Network) 🛛 🔽 Assembled/Linked with project	OK )
<u>C</u> omment:	Profibus-DP Network	Cancel
		Help



Appelez le réseau PROFIBUS-DP : le système vérifie que le projet appelant le configurateur existe déjà avec une station dans le réseau.

Si ce n'est pas le cas, vous êtes invité à choisir un maître ou un esclave SAIA :


Choix d'esclaves PCD2 dans la liste des équipements

Le libellé de l'esclave du projet PG4 est ici immédiatement adopté.



Il en va de même du projet appartenant à l'esclave.

Slave 2 'DP_SL	_10' Parameters	X
Station Resou	rces Parameters Modules Device Bus	
<u>N</u> ame:	DP_SL_10	
<u>A</u> ddress:	2	
Project <u>F</u> ile:	c:\program files\saia-burgess\pg4\projects\dp_sl_	
	Browse	

#### 5.5.2.3 Paramétrage des stations

#### Paramétrage du maître

Double-cliquez sur l'équipement maître :

Master 1 'DP_MA_1' Parameters	х
Station Resources Device Bus	
Name: DP_MA_1	
Address: 1	
Project <u>File:</u> c:\program files\saia-burgess\pg4\projects\dp_ma_1\d	
Browse	
OK Abbrechen Hilfe	

Vous constatez que l'adresse de la station est correcte et n'a pas besoin d'être modifiée. Il en va de même du fichier de projet, saisi au démarrage du configurateur PROFIBUS-DP.

Les fichiers générés par le configurateur sont stockés dans ce fichier projet.

Cliquez sur l'onglet Resources pour définir les ressources du maître :

Master 1 'DP_MA_1' Para	meters	×
Station Resources Devic	ce Bus	
	Address: Name:	
First Diagnostic <u>F</u> lag:	f_1diag	
First Diagnostic <u>R</u> egister:	r_1diag	
<u>S</u> ASI Text Number:	txt_1DP	
	OK Abbrehen Hille	
	Abbrechen Hilfe	

Celles-ci s'avérant correctes, il est inutile de les modifier ; le paramétrage du maître est donc terminé.

Paramétrage de l'esclave n° 10

Double-cliquez sur le PCD2 esclave portant l'adresse PROFIBUS-DP n° 2. Rappelons que cette adresse a été attribuée automatiquement par le configurateur et qu'elle doit donc passer à 10 dans le champ *Address*. De même, à défaut d'être pré-indiqué dans le champ *Project File*, le fichier de projet appartenant à l'esclave doit être saisi ou recherché en cliquant sur le bouton *Browse*....

Il est aussi possible de créer une nouvelle station dans le projet de réseau à partir d'un fichier projet existant.

Slave 10 'DP_SL_10' Parameters	×
Station Resources Parameters Modules Device Bus	
Name:     DP_SL_10       Address:     10       Project File:	
OK Cancel H	elp

Choix d'un fichier projet :

Choose A Pr	oject File					?	×
Look jn:	🔁 dp_sl_10	-	-	£	<del>ď</del> *	8-8- 8-8- 8-8-	
🛃 dp_sl_10.1	PG4						
File name:	do st 10.PG4			_		Open	
					i	open	4
Files of type:	Project Files (*.pg4)			-		Cancel	

Sla	ave 10 'DP_S	L_10' Parameters	×
	Station Resou	irces Parameters Modules Device Bus	
	<u>N</u> ame: <u>A</u> ddress: Project <u>F</u> ile:	Inces   Parameters   Modules   Device   Bus DP_SL_10 10 IA-Burgess\PG4\Projects\dp_sL_10\dp_sL_10.PG4 Browse	
		OK Cancel Help	

Cliquez sur l'onglet Resources pour définir les ressources de l'esclave :

Slave 10 'DP_SL_10' Para	meters		×
Station Resources Param	neters   Moo	dules Device Bus	1.
	Address:	Name:	
First Discrestic Flag:		f 10diag	
riist Diagnostic <u>r</u> iag.	<u> </u>		
First Diagnostic <u>R</u> egister:		r_10diag	
<u>S</u> ASI Text Number:		txt_10dp	
	OK	Cancel	Help

Chaque ressource est désignée par un nom symbolique par défaut, qui fait référence à l'adresse PROFIBUS-DP automatiquement attribuée par le configurateur.

Toute modification d'adresse d'une station entraîne la mise à jour automatique de son nom symbolique. Vous devez ensuite définir les ressources échangées entre le maître et l'esclave. Supposons, par exemple, qu'il faille écrire les entrées 0 à 7 de l'esclave dans les indicateurs symbolisés F 1008 à F 1015 du maître, ce qui correspond au paramétrage suivant :

Définition des modules

	Ermeter	Benove	
nstalled Module Configuration			
Description	Mapping		
Copy the slave inputs to the master flags	<not defined=""></not>		

Correspondance entre les ressources du maître et de l'esclave

Module Media Map	×
Module: Slave I -> Master F	OK
Mapping	Cancel
Number of Media: [8] (1 byte input)	Help
Master Media Type: Flag	
Master Base Address: 1008	
Slave Media Type: Input	
Slave Base Address: 0	
Media Definition	
Media Number: Name:	

Si les ressources s'accompagnent d'un nom symbolique, celui-ci peut être utilisé dans le programme maître et le programme esclave.

Benove		
Mapping		
Slave 10 (8) -> Master F1008 (8) (Rest. Sto	20)	
	Mapping Slave 10(8) > Master F1008 (8) (Rest. Sk	Mepping Slave IO[8] > Master F1008 (8) (Rest, Stop)

Si davantage de données doivent être échangées entre le maître et l'esclave, vous pouvez les saisir comme indiqué sur l'écran ci-dessus.

La configuration définitive de l'esclave n° 10 se présente alors comme suit :

Master R (LSW) → Slave R Master F → Slave F Master F → Slave F Master F → Slave D Slave R → Master R Slave R (LSW) → Master R Slave F → Master F Slave I → Master F	2>     0     Master F -> Naster F     Slave F -> Naster F     Slave F -> Naster F     Slave R -> Naster F     Slave R -> Naster R     Slave R -> Naster R	t Lakon
nstalled Module Configuration Description Copy the master flags to the slove flags	Mapping Master F (8) -> Slave F (8) [En	Ng_Stop)

#### Paramétrage de l'esclave n° 12

Double-cliquez sur le boîtier compact PCD0.G100 esclave portant l'adresse n° 3. Rappelons que cette adresse a été attribuée automatiquement par le configurateur et qu'elle doit donc passer à 12 dans le champ *Address* :

Slave 12 'PCD0	RIO 81/0 DP' Parameters	×
Station Parame	eters Modules Device Bus	
		1
<u>N</u> ame:	PCD0 RIO 8I/O DP	
<u>A</u> ddress:	12	
	OK Abbrechen	Hilfe

Définissez les ressources maître permettant d'accéder à l'esclave. Attention : cet esclave n'est pas évolutif ; on ne peut donc définir aucun autre module durant la configuration de l'appareil.

Define Modules			×
Device Configuration Supported modules	Slot 0. 1 Byte o	Installed modules out/1 Byte in	OK Cancel <u>H</u> elp
Installed Module Configuration	Paramete	rs <u>R</u> emove	
Length Type	Ma	apping	
8 Output 8 Input	<n <n< td=""><td>ot defined&gt; ot defined&gt;</td><td></td></n<></n 	ot defined> ot defined>	
	Media <u>M</u> ap		

Dans cet esclave, les E/S se répartissent comme suit :

- entrées adressées 0 à 3,
- sorties adressées 4 à 7.

Ces ressources portent les noms symboliques suivants :

- I0: Emerg_st12
- I1: Feed_void
- I 2 : Stack_void
- I 3 : Stack_full
- O 4 : Vibra_on
- O 5 : Lamp_ok
- O 6 : Lamp_nok
- O 7 : Belt_on

Toute E/S, même inutile, doit être adressée par un nom symbolique : ce n'est en effet que lorsque le programme utilisateur est en « RUN » que l'on peut savoir si une E/S est effectivement une entrée ou une sortie.

La meilleure façon de définir les E/S inutilisées consiste à désigner toutes les E/S du module par un nom symbolique. A cette fin, après avoir saisi dans le champ *Name* le nom correspondant à la ressource numérotée 0, cliquez sur le bouton *Set Defaults* : toutes les ressources portent alors le même nom.

Les 8 indicateurs sont maintenant numérotés dans l'ordre 0 à 7 et nommés par défaut « free_12_0 » à « free_12_7 ».

OK
Cancel
<u>H</u> elp
ja ja
Defaulte
<u>H</u> elp

Cliquez sur *Set Defaults* pour afficher ces 8 indicateurs, dans l'ordre croissant :

- Media Def	nition	
0	free_12_0	
1	free_12_1	
2	free_12_2	
3	free_12_3	
4	free_12_4	
5	free_12_5	
6	free_12_6	
7	free_12_7	

Vous pouvez maintenant saisir le nom symbolique qui convient à chaque sortie utilisée :

Module Media Map	×
Module: 8 output(s) Mapping	OK Cancel
Media Type: Flag Number of Media: 8	<u>H</u> elp
Base Address:	
- Media Definition	
Media Number: N <u>a</u> me: 4  Vibra_on Set Defaults	

Procédez de même pour les entrées du module :

Module Media Map	X
Module: 8 input(s)	OK
Mapping	
Media Type: Flag	<u>H</u> elp
Number of Media: 8	
Base Address:	
Media Definition	
Media Number: Name:	

Module Media Map	×
Module: 8 input(s)	OK
Mapping	
Media Type: Flag	Help
Number of Media: 8	
Base Address:	
Media Definition	
Media Number: Name:	
0  Emerg_st12 Set Defaults	

Dans la liste des modules ainsi définis apparaît l'affectation symbolique des  $\mathrm{E}/\mathrm{S}$  :

(Notons que dans chaque cas, seules sont affichées la première et la dernière donnée (média)).

efine Modules				ОК
Supported modules	Slot	Installed modules		Cancel
1 Byte out/1 Byte in	0. 1 Byte	out/1 Byte in		
	22		↑ Mave ↓	Help
	Berame	en		
Installed Module Configuration				
Length Type	,	fapping		
8 Output 8 Input		[free_12_0_Belt_on] [Emerg_st12_free_12_1	51	
	Media Map			

#### Paramétrage de l'esclave n° 14

Double-cliquez sur l'ensemble modulaire PCD0 esclave portant l'adresse n° 4. Rappelons que cette adresse a été attribuée automatiquement par le configurateur et qu'elle doit donc passer à 14 dans le champ *Address*.

Slave 14 'PCD0	RIO BC DP' Parameters	×
Station Parame	eters Modules Device Bus	
		-
<u>N</u> ame:	PCD0 RIO BC DP	
<u>A</u> ddress:	14	
	UK Abbrechen	Hilfe

Définissez la configuration matérielle de l'esclave : il s'agit en fait de préciser les modules d'E/S utilisés par l'esclave.

Sur le PCD0.T770, le premier emplacement doit toujours être occupé par un module de diagnostic. La définition des autres modules d'E/S doit ensuite respecter l'ordre dans lequel ils sont implantés sur le PCD0.

Define Modules			ок
Supported modules	Slot	Installed modules	Cancel
RIO         161           RIO         81/0           RIO         160           RIO         81/91/0           diagnose         RIO           RIO         41 + 10V           RIO         41/20mA           RIO         41/0           RIO         41/0	≥> <u>P</u> arameters	<u>H</u> emove	<u>H</u> elp
Installed Module Configuration			
Length Type	Mapping	•	
	Media <u>M</u> ap		

Prenons le matériel énuméré ci-dessous :

Emplacement 1 :	PCD0.E120 RIO 16 entrées
Emplacement 2 :	PCD0.A410 RIO 16 sorties
Emplacement 3 :	PCD0.B120 RIO 8 entrées-sorties
Emplacement 4 :	PCD0.W710 RIO 4 entrées/4 sorties ana ±10 VCC

Vous obtenez l'écran suivant :

Define Modules			×
Device Configuration	Slot	Installed modules	OK Cancel
RIO 161 RIO 81/0 RIO 81/0 diagnose RIO 41 +-10V RIO 41 20mA RIO 41/0 +-10V RIO 41/0 20mA	0. diagnose 1. RIO 160 2. RIO 160 3. RIO 81/8 4. RIO 41/0 ■ Parameter	s	<u>H</u> elp
FInstalled Module Configuration		]	
Length Type	Ма	pping	
4 In & Out: Input In & Out: Output	Kind Kind	ot defined> ot defined>	
	Media <u>M</u> ap		N

Définissez maintenant les ressources du maître permettant d'accéder à l'esclave. A chaque module installé doit correspondre une affectation des ressources du maître.

La méthode est la même que pour le boîtier compact PCD0 (esclave 12).

Une fois correctement définies toutes les E/S, vous devriez obtenir l'écran suivant :

D	efine Mod	ules					×
4	Device Co	onfiguration					ОК
	Supported	d modules	SI	ot	Installed modules		Cancel
A. S. Mariana and A. S. Sana	RIO 161 RIO 81/0 RIO 160 RIO 81/8 diagnose RIO 41/0 RIO 41/0 RIO 41/0	) 10V 0mA ) ++10V 1 20mA	0. 1. 2. 3. 4.	diagnose RIO 161 RIO 160 RIO 81/81/0 RIO 81/81/0 +-	107		<u>H</u> elp
			[	Parameters	<u>R</u> emove	20	
1	Installed M	Iodule Configuration				_	
100	Length	Туре		Mappir	ng	100	
	1	In & Out: Input In & Out: Output		R (diag R (diag	∟i 14) ∟o_14)		
			Media <u>M</u> ap				

#### Paramétrage de l'esclave n° 16

Double-cliquez sur l'îlot pneumatique Festo portant l'adresse 5. Rappelons que cette adresse, automatiquement attribuée par le configurateur, doit passer à 16 dans le champ *Address*.

Slave 16 'FEST	TO CP FB13' Parameters	×
Station Param	neters Modules Device Bus	
<u>N</u> ame:	FESTO CP FB18	
<u>A</u> ddress:	16	
	OK Cancel Help	

L'îlot pneumatique Festo constitue une dérivation de 16 entrées et de 16 sorties.

La définition des ressources s'effectue de la même façon que pour l'équipement précédent.

Define Modules		×
Device Configuration Supported modules 2 Byte EA/Strang (2 Straenge) 2 Byte EA/Strang (3 Straenge) 2 Byte EA/Strang (4 Straenge)	Slot     Installed modules       0.     2 Byte EA/Strang (1 Strang)       2>     Ensmittees	OK Cancel Help
Installed Module Configuration Length Format Consistency 2 Byte Byte	Type Mapping In & Out Input F (Air_start_free_16_15) In & Out: Output F (Air_valvefree_16_31) Media Map	

#### Définition de la durée du chien de garde esclave

Si nécessaire, la durée du chien de garde peut se définir individuellement (pour chaque esclave) ou globalement (pour tous les esclaves). Si vous optez pour la première possibilité, cliquez sur l'onglet *Bus* de l'écran de paramétrage de l'esclave.

Slave 12 'PCD0 RIO 81/0 DP' Parameters								
Station Parameters M	Station Parameters Modules Device Bus							
Supp. Baudrate	Max Tsdr							
🔽 9.6 kBd	60							
🔽 19.2 kBd	60	1						
🔽 93.75 kBd	60							
🔽 187.5 kBd	60							
🔽 500 kBd	100	1						
🔽 1.5 MBd	150	1						
🔽 3 MBd	250	1						
🔽 6 MBd	450	1						
🔽 12 MBd	800	1						
Watchdog Time: 10	×1	o ms						
	OK		Cancel	Help				

Il est alors possible d'indiquer, pour chaque esclave, une durée de surveillance du chien de garde.

La valeur 0 désactive le chien de garde de l'esclave.

A l'inverse, si vous optez pour une durée de chien garde globale, doublecliquez sur la ligne *PROFIBUS-DP* de la fenêtre affichant la composition du réseau.

Bus Parameters			×
Standard Advanced			
<u>S</u> lot Time: Min. Tsdr:	300	Bit Time Bit Time	Set <u>D</u> efaults
M <u>a</u> x. Tsdr:	150	Bit Time	
<u>Q</u> uiet Time:	0	Bit Time	
Set <u>u</u> p Time:	1	Bit Time	
<u>G</u> ap Update Factor:	10		
Highest Station Address:	126		
Max. Retry <u>L</u> imit:	1		
Slave Default Watchdog:	10	x10 ms	
Set <u>W</u> atchdo	og to Slaves		
	OK	Cancel	Help

Puis cliquez sur le bouton *Set Watchdog to Slaves* pour transmettre à tous les esclaves la durée du chien de garde paramétrée dans cette fenêtre.

#### 5.5.2.4 Modification des paramètres du réseau

Si nécessaire, vous pouvez aussi modifier les paramètres du réseau, tels que la cadence du bus, la durée du chien de garde...; il suffit de doublecliquer sur la ligne *PROFIBUS-DP* de la fenêtre représentant le réseau pour accéder à l'écran suivant :

Bus Paramete	ers			X
Standard A	dvanced			
Baud Rate:	I.5 MBd	]		
		OK	Cancel	Help

Vous avez le choix entre plusieurs vitesses de transmission :

9.6 kBd	•
19.2 kBd	
193.75 KBC	
500 kBd	
1.5 MBd	
3 MBd	
6 MBd	
12 MBd	•

Bus Parameters			×
Standard Advanced			
<u>S</u> lot Time:	300	Bit Time	Set Defaults
Min. Tsdr:	11	Bit Time	
M <u>a</u> x. Tsdr:	150	Bit Time	
<u>Q</u> uiet Time:	0	Bit Time	
Set <u>u</u> p Time:	1	Bit Time	
Gap Update Factor:	10		
Highest Station Address:	126		
Max. Retry <u>L</u> imit:	1		
Slave Default Watchdog:	10	x10 ms	
Set <u>W</u> atchdo	g to Slaves		
	OK	Cancel	Help

Cliquez l'onglet Advanced pour afficher l'écran suivant :

Normalement, les paramètres affichés ici par défaut conviennent à l'application, mais ils sont au besoin modifiables.

Rappelons qu'un clic de souris sur le bouton *Set Watchdog to Slaves* transmet à tous les esclaves la durée du chien de garde paramétrée dans cet écran.

La saisie d'une durée 0 désactive le chien de garde de l'esclave.

#### 5.5.2.5 Autres traitements

Après avoir configuré et paramétré toutes les stations du réseau, il faut compiler le projet PROFIBUS-DP ; vous obtenez alors des fichiers « *.src » et « *.def » destinés au maître et aux esclaves intelligents. Ces fichiers sont liés au programme utilisateur pour donner le programme qui sera exécuté ; ils sont stockés dans le répertoire de fichiers approprié.

Si d'autres traitements sont prévus avec le logiciel de programmation PG4, l'édition et le chaînage des fichiers PROFIBUS-DP sont automatiquement assurés par PG4.

En revanche, si ces traitements s'effectuent sous PG3, le fichier PROFIBUS-DP doit être intégré au programme utilisateur par l'instruction « \$INCLUDE *.DEF ».

Répertoire du fichier maître «  $dp_ma_1$  » avant compilation :

Address C:\Program Files\SAIA-Burgess\PG4\Projects\dp_ma_1					
Name	Size	Туре	Modified		
🛃 dp_ma_1	1KB	SAIA Project File	18.08.98 15:35		
🚝 dp_net	4KB	SAIA Profibus-DP File	18.08.98 15:34		

Répertoire du fichier maître « dp_ma_1 » après compilation :

Address C:\Program Files\SAIA-Burgess\PG4\Projects\dp_ma_1				
Name	Size	Туре	Modified	
🛃 dp_ma_1	1KB	SAIA Project File	18.08.98 15:35	
🕘 dp_net	4KB	DEF File	18.08.98 16:57	
🚝 dp_net	4KB	SAIA Profibus-DP File	18.08.98 15:34	
🚺 [dp_net]	16KB	SAIA AWL File	18.08.98 16:57	

Répertoire du fichier esclave « dp_sl_10 » avant compilation :

Address 🧰 C:\Program Files\SAIA-Burgess\PG4\Projects\dp_sl_10					
Name	Size	Туре	Modified		
🛃 dp_sl_10	1KB	SAIA Project File	12.08.98 20:40		

Répertoire du fichier esclave « dp_sl_10 » après compilation :

Address 🗀 C:\Program Files\SAIA-Burgess\PG4\Projects\dp_sl_10				
Name	Size	Туре	Modified	
🔄 dp_net	1KB	DEF File	18.08.98 16:57	
🚺 dp_net	ЗКВ	SAIA AWL File	18.08.98 16:57	
🛃 dp_sl_10	1KB	SAIA Project File	12.08.98 20:40	

La configuration et le paramétrage du réseau PROFIBUS-DP sont maintenant terminés.

#### Écriture du programme utilisateur dans le maître

Si le projet « dp_ma_1 » est édité, la fenêtre suivante s'affiche dans le Gestionnaire de projet :

🖉 Dp_ma_1 - SAIA Projec	t Manager				_ 🗆 🗙
Eile ⊻iew Besource Brojec	t <u>Q</u> nline <u>I</u> ools	Help			
	2 < 🛪 🗉	西西亞		N? 🙍	
Current Working Directory:	c:\program files\sai	a-burgess\pg4\p	rojects\dp_ma_	1	
Files in project:	Dp_ma_1				
do net.do (DP)	Profib	us-DP Network			
J					
Ready		R	EMAKE	OFFLINE	

Pour pouvoir entrer le programme utilisateur, il faut d'abord ouvrir un nouveau fichier,



puis saisir le nom de ce fichier IL :

Edit File F	Property		×
<u>N</u> ame:	main_prg.src		(OK)
<u>T</u> ype:	IL (AWL)	Assembled/Linked with project	Cancel
<u>C</u> omment:	Main program v	with COB0/1 and XOB16 for the Master 1	<u>H</u> elp

🖉 Dp_ma_1 - SAIA Project	t Manager 📃 🗆 🗙
Eile ⊻iew Besource Brojec	:t Qnline ⊥ools Help
DBB28 関	
Current Working Directory:	c:\program files\saia-burgess\pg4\projects\dp_ma_1
Files in project:	Dp_ma_1
do net.do [DP]	Profibus-DP Network
main_prg.sto (iL)	Main program with CDB0/1 and XDB16 for the Master 1
Ready	REMAKE OFFLINE

Le petit programme ci-dessous peut alors être édité dans le PCD maître :

EDI.	T32 - m	ain_pr	9													_
Edit	1 Searc	h Yee	v Broject	t <u>I</u> ook	Help											
2	*****	End	of def	<i>listic</i>	2 ***	********	****		***	*****	*****	******	*****	*****	***	
2	*****	8142	t X0B	16 **	*****	********	*****	****	***	*****	******	******	*****	*****	***	
			xob	16			2.6	io2ds	tart	t						
			5851	9			1.5	en i	Text	for	PROFZ	205-00				
				txt_	LDP		1.3	Deutró	from	n Con	figure	20.51				
			exob													
2	*****	End	X08 16	****	*****	********	****	****	***	*****	*****	******	*****	*****	1.41.41	
1	*****	Star	t COB	0 ***	****	********	*****		***	****	*****	******	*****	*****		
			cob	0			1.6	108 1	d th	upda	te of	the PA	OFTERS	7-8P		
				0			2.3	Coput	20ec	21 A.R						
			ecob				2.0	Ipdat	e 03	e che	PROF2	205-00				
							1.0	lat pa	at as	et i es						

Cela donne un programme utilisateur exécutable.

idi Sea	th View Project	ot Teols Help	
	* Start X08	16 **********	
	xob	16	/ Coldstart
	8651	9	: Seni Text for PROFIBUS-20
		tst_1DP	> Text from Configurator
	exob		
	* End X0B 1	E **********	***********
	* Start COB	O ********	***************************************
	cob	D	/ COB with update of the PROFIBUS-DP
		D	/ Input medies
	ecob		: Update of the PROFIBSS-20
			/ Output modian
	· East COB 0	************	***************************************
	* Start COB	2 ***********	***************************************
	cob	1	; Main COB with the handling of the $\rm I/O{}^{\prime}a$
			/ Customer program whitch use the
			/ Slave I/0's
	sth	Emerg_st1	/ Emergency stop on mester 1
	orh	Ewerg_st10	; or Emergency stop on slave 10
	orh	Emerg_st12	/ or emergency stop on slave 12
	orh	Energ_st14	/ or emergency stop on slave 14
	out	Eneg_Stop	) set emergency stop in all slaves
	sth	X_18moving	; signal to the other slaves
	out	Handl_work	4
	ecob		/ End of the COB

Vous pouvez maintenant saisir le traitement des E/S déportées :

Sous PROFIBUS-DP, tous les éditeurs mis à votre disposition sont utilisables. La séquence de traitement faisant appel à des commandes séquentielles, il est logique d'écrire cette partie de programme en GRAFTEC. Par ailleurs, il est possible d'employer l'éditeur FUPLA pour accéder aux boîtes de fonction existantes.

Le contrôle-commande de l'ensemble de l'installation se présente alors comme suit, en langages IL, FUPLA et GRAFTEC :



Écriture du programme utilisateur dans l'esclave n° 10

Appelez le projet « dp_sl_10 » :

Dp_st_10 - SAIA Project	Manager t Online Iools Help		
Current Working Directory: Files in project:	c:\program files\saia-burgess\pg4\pro	pjects\dp_sl_1	
Ready	RE	MAKE	OFFLINE

L'écriture du programme utilisateur reprend les mêmes étapes que pour le maître, à savoir :

- Saisie du code IL pour l'instruction SASI,
- Programmation du COB 0 pour l'échange des données,
- Saisie des programmes en IL, FUPLA et GRAFTEC.

Le projet esclave peut alors revêtir la forme suivante :



#### 5.5.3 Exemple d'application n° 3

#### Tâche :

Un équipement maître d'origine tierce (automate Siemens S7) doit communiquer avec un esclave PCD1 de SAIA.

Les échanges maître-esclave consistent à lire ou à écrire les données suivantes dans le PCD1 :

N°	Sens des échanges	Nombre de mots/octets	Ressources de l'esclave
0	Maître $\rightarrow$ Esclave	16 mots	Registres R 100 à R 107
1	Esclave $\rightarrow$ Maître	16 mots	Registres R 200 à R 207
2	Maître $\rightarrow$ Esclave	1 octet	Indicateurs F 100 à F 107
3	Esclave $\rightarrow$ Maître	1 octet	Indicateurs F 200 à F 207
4	Esclave $\rightarrow$ Maître	1 octet	Entrées I 0 à I 7
5	Maître $\rightarrow$ Esclave	1 octet	Sorties O 32 à O 39

#### Solution :

Les deux automates, maître et esclave, ayant un programme utilisateur avec PROFIBUS-DP, les deux configurateurs de réseau doivent être utilisés par le maître et par l'esclave pour générer la configuration et les fichiers de programme des équipements. Attention : assurez-vous que les messages PROFIBUS-DP entre maître et esclave sont définis de la même manière (séquence, taille, etc.) dans les deux outils de configuration.

L'exemple qui suit a été développé sous l'atelier logiciel STEP7 de Siemens (version 4).

### Configuration du maître Siemens S7

Copiez le fichier « *.GSD » du PCD1 dans le répertoire suivant :

🔍 Exploring	- Gsd				_	
<u> </u>	⊻iew	<u>G</u> o	F <u>a</u> vorites	<u>T</u> ools	<u>H</u> e •	e
↓ ↓ Back	+ Forward	•	t_ Up	X Cut	L) Cop	Ì
🛛 Address 🧰	C:\SIEME	NS/S	STEP7\S7da	ata\GSD		•
All Folders						×
	Protool Real Recycler Siemens Comr Step E Comr Step Step Comr Step Comr Step	Files mon 7 57bin 67bin 67bin 67bin 67bin 67bin 67bin 67bin 67bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin 87bin	oles a 1b s sbmp			

Créez un nouveau projet :

New	×
New Project	O New Library
Name:	
 DemoPCD_Slave	
Name	Storage Path
210h_FC	C:\SIEMENS\STEP7\S7PR(
Bobst_lift	C:\SIEMENS\STEP7\S7proj
cp34U_knorr	C:\SIEMENS\STEP7\S/proj
D160 serial	C:\SIEMENS\SIEF7\Examp S:\Giuseppe\Evemple\D160
demoPCD12	C:\SIEMENS\STEP7\S7proi
disk_h310	C:\SIEMENS\STEP7\S7PR( -
•	F
<u>Type:</u> Project	▼
Character LangeView (Da)	u.). Browse
Storage Location (Par	inj: <u>Diomac</u>
C:\SIEMENS\STEP	7\S7proj
OK	Cancel Help

Ajoutez le fichier « *.GSD » du PCD1 dans le configurateur Siemens S7 en choisissant l'option *Import Station DDB Files*.

Her Costig - Hardware Contig	analist: DemoPED_Sk	mi/67-315-29#					. S ×
Distant Bat Jones Bat Simo	Cutange.	CIMME					
	Configure (Johnson Configure (Johnson Bocher Configure Johnson (Configure Install News (CONFIGURE Score Follow (CONFIGURE Score Follow (CONFIGURE)	Dengo L			Dit Varian T V Sector 6 Sector 7 Sector 7	and .	2
<u>a</u>				لتر			
					PROFIBUS OP daves to SMK	TIE S7. M7. and C7 (dimbu	edvadk) 2
Imports DOD Nex from a station to the s	ysten and updates the co	ferts of the calalog.					Min
💼 🖉 🔥 🖉 📓	Be Bellements na	aninda automa	TC Manager	Capitoling-Ont	Wiccost Viad Alts.	HW Costig - Has	1550

Configuration matérielle du maître :

- Châssis
- Alimentation
- Module maître CPU-315-2DP

Image: Conductation Development of the system of the sy	La Contra - Handware Contaganation: Ferno/CD. Stave/67.3755357* Date: Life Ined Bit: Ster. Date: Stellar: Bits District Life Ined Bit: Stellar: District Bits	Pild t
autigation op in 20 motion	PERFECTIVE Control of the second state of the	Bolk     Prevaluation       Image: Second Sec

Haddware Coolige alon: Denail CE, Skewi ST 215 2 1 Plant 26 2 Plant 26 2 Plant 26 4	1 <u>1</u>		Rin D a Rathan Gride	-
27 3 57900000 2 4 5 5 7 7 9 9 10 10 10		Of Marin Soder	Additional Telefore Additional Final Devices No PDDS Final Devices No PDDS Final Devices PDDS Final	•
10 10     10 10     10 10     10 10     10 10     10 10     10 10     10 10     10 10     10 10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10	MPL/ddees	1638eee Q.A	Configured Station     Configured Station     Controller	
6 6 7 8 8 9 9 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				7

Choix du PCD1 dans le dossier PROFIBUS-DP :

Configuration des E/S à échanger avec l'esclave :

Harmon Constantion Eventral Contract Structure		Dell Sundard	
	Comment	Provide State     Provide	

Programme utilisateur du maître pour traiter les données de l'esclave :

140/51L/10 - (head/00 Stan/573/520%/901520%, 5091 - 006ea)				
				A.10.0
001 : Tutle:				
Connent:				- 10
Meteoret 1: Stelar				
Cimertell				
L NO 100 INC L T NO 200 CALL TORNE DEFT LADOR THENISTICS RECORD THEN ICC.S BYTE II RET_NALTERIAL L NO 188 INC L T NO 188 INC L T NO 188 T A0 3 L NO 3 L				
Piece P1 for twip	(affect	SM 13	had	Wolfed

#### Configuration de l'esclave PCD1

Créez un nouveau projet PG4 comportant un fichier PROFIBUS-DP et un fichier IL :

🛃 s7_mast - SAIA Project	Hanager	_ 🗆 🗙
Eile ⊻iew Besource Etojec	t Qnline Iools Help	
D <b>B</b> B <b>98</b>		0
Current Working Directory:	c:\program files\saia-burgess\pg4\projects\s7_master	
Files in project:	s7_mast	
main.stc [L]	main programm for the PCD	
network.cp (DP)	Profibus-DP Network with Stemens 57 Master	
Deads	DEMAKE OFFIC	NE
Ready	REMAKE	NE ///

Définition du réseau :

Précisons qu'il est inutile de définir l'automate maître.



Définissez les messages échangés entre maître et esclave. Il faut adopter ici les mêmes règles de définition (ordre, taille et sens des échanges) que pour le maître.

Define Hodules  Device Configuration  Supported modules  Master R → Slave R  Master R (LSW) → Slave R  Master F → Slave D  Slave R  Slave	Ne 0. Master R → 1. Stave R → 2. Master F → 3. Stave F → 4. Stave L →	Installed modules Stave R Naster R Stave F Master F Master F	1	Cancel Help
Slave R  LSW) → Master R (LSW) Slave F → Master F Slave I → Master F	5. Master F o	Slave D	Mave	
Length Format Consistency Type 15 Word Whole length Futor	Mapping Matter 810	0181-> Slave 8100 181		
Media <u>Map.</u>				

L'affectation des ressources maître-esclave du module 0 se présente comme suit :

Module Media Map			×
Module: Master R -> Slav Mapping <u>N</u> umber of Media: Master Media Type: Master Base Address: Slave Media Type: <u>S</u> lave Base Address:	ve R Register 100 Register 100	(16 words output)	OK Cancel <u>H</u> elp
Media Definition	me:	Set <u>D</u> efaults	

EDITO2 - main Edit Search	View Project	Topic Help			
sel mil sai	Exclusion and	Tool Missi Missi	.le	le la la la la	
	10 50 10		12		
	xob	16	- 2	Coldstart routize	
	2921	9	- 7	Seal for Profikus-DP	
		ENE_SDF			
	5051	2	1	Semi for D160 terminel	
		8			
	excep		1	End of coldstart routine	
	cab	0		Main COR	
		0		inter con	
	STL	TO		1 sec timer	
	JB.	L MEXT			
	14	t 0 J			
		10			
	0.035	£ 200	1	togle flag	
	STXT	2	1	send text to D160 terminel	
		1			
NEATI	280	£ 200			
	ecop		1	800 10 208	
TERT 1	*<12>**		,	Clear screep	
	* <2.6>**		-	/ Cursor home	
	*Beg 10	0: 480100<10><13>"		; Display Reg 200	
	*Reg 10	01: 4B0101<10><13>"		; Display Reg 201	
	*Reg 10	02: \$BD102<10><13>"		/ Display Reg 102	
	"Reg 10	03: \$RD103<1D><13>"		/ Display Reg 103	
TEXT 2 "U	ART:9600,8	5, E, 1; NODE: HC1; DIAG:	70	,RO" / Sasi Text for port	2
					Lo 27 Cal 71

Écriture du programme utilisateur de l'esclave :

# 6. Mise en service d'un réseau PROFIBUS-DP

La mise en service d'un réseau PROFIBUS-DP s'effectue en deux temps :

- a) Contrôle et test de l'installation matérielle : cette étape concerne la couche 1 « Physique » de PROFIBUS-DP ;
- b) Contrôle et test de la configuration et des échanges : cette étape concerne la couche 7 « Application » de PROFIBUS-DP.

# 6.1 Contrôle et test de l'installation matérielle (couche Physique)

L'expérience prouve que la plupart des problèmes de transmission ont pour origine une installation matérielle inadéquate ou incorrecte ; d'où l'importance cruciale de cette première étape de la mise en service.

Il importe donc d'apporter le plus grand soin aux contrôles et tests des points suivants :

- Raccordement et pose du câble de bus (bornes et connecteurs, blindage, câbles de jonction, câbles de puissance, etc.),
- Vérification et réglage des résistances de terminaison de ligne, des répéteurs, etc.,
- Vérification de la continuité de la ligne de bus,
- Contrôle du niveau des signaux électriques.

Pour plus d'information sur ces contrôles et tests (regroupés sous la rubrique « Essais statiques »), consultez le manuel « Composants de réseaux RS 485 » (n° 26/740 F).

## 6.2 Contrôle et test des échanges (couche Application)

Il s'agit là de vérifier l'échange de données entre le maître et ses esclaves ainsi que l'affectation des E/S esclaves aux ressources du maître.

#### 6.2.1 Contrôle des échanges

Ce contrôle s'effectue en 7 étapes :

- 1) Créez le réseau à l'aide du configurateur PROFIBUS-DP : l'ensemble des stations raccordées au réseau doivent être définies avec toutes leurs E/S. Il faut également saisir la bonne vitesse de transmission.
- 2) Écrivez dans PG4 un programme simple contenant les instructions suivantes :

XOB SASI EXOB	16 9 txt_1DP	; Démarrage à froid ; Lancement de PROFIBUS-DP
COB	0 0	; Mise à jour des entrées de ; PROFIBUS-DP
ECOB		; Mise à jour des sorties de ; PROFIBUS-DP

- 3) Assemblez et liez ce programme et la configuration PROFIBUS-DP.
- 4) Chargez le programme dans l'automate maître.
- 5) Démarrez le programme.
- 6) Vérifiez l'indicateur de diagnostic « DATA_EXCH ». Celui-ci vous renseigne sur le fonctionnement des échanges PROFIBUS-DP de la façon suivante :

Indicateur à l'état haut = échange sur PROFIBUS-DP en cours Indicateur à l'état bas = pas d'échange sur PROFIBUS-DP

Plusieurs causes d'erreur sont envisageables :

- Absence de maître raccordé au réseau
- Absence de carte PROFIBUS-DP enfichée dans le PCD
- Version logicielle ou matérielle incorrecte
- Absence d'instruction SASI
- Absence d'instructions COB 0 et ECOB

7) Vérifiez l'indicateur de diagnostic « SLAVE_ERR » :

Indicateur à l'état bas = les esclaves sont adressés sans erreur. Indicateur à l'état haut = un ou plusieurs esclaves sont en défaut. On peut ensuite utiliser les registres de diagnostic base +3 à base +6 pour repérer l'esclave en défaut, puis lire son diagnostic à l'aide de l'instruction SCON associée au code de fonction 1.

Plusieurs causes d'erreur sont envisageables :

- Discordance entre le numéro de station dans l'esclave et le numéro de station dans le configurateur PROFIBUS-DP
- Utilisation du même numéro de station par plusieurs esclaves
- Défaut de câblage (court-circuit ou confusion entre A et B)
- Vitesse de transmission inadaptée à l'esclave
- Erreur de configuration de l'esclave
- Discordance entre fichier GSD et équipement esclave

#### 6.2.2 Contrôle de l'affectation des ressources

Il s'agit de vérifier l'adressage des E/S esclaves. Après avoir contrôlé l'échange de données maître-esclaves (Cf. § 6.2.1), vous pouvez procéder aux tests suivants :

- 1) Chargez le programme du paragraphe 6.2.1 dans l'automate maître.
- 2) Démarrez le programme.
- 3) Dans PG4, le débogueur permet d'accéder à chaque ressource des E/S esclaves. A cette fin, les entrées esclaves sont visualisées par une instruction « Display Flag » et les sorties, par une instruction « Write Flag ».
- 4) Vérifiez que les opérations de lecture ou d'activation/désactivation portent sur les bonnes E/S correspondant aux bons esclaves.

Plusieurs causes d'erreur sont envisageables :

- Discordance entre le numéro de station dans l'esclave et le numéro de station dans le configurateur PROFIBUS-DP
- Utilisation du même numéro de station par plusieurs esclaves
- Affectation de plusieurs E/S à la même ressource
- Erreur de configuration de l'esclave
- Discordance entre fichier GSD et équipement esclave
- Ressources PROFIBUS-DP déjà utilisées dans le programme utilisateur

#### 6.2.3 Contrôleurs de bus

Si les vérifications et les tests des paragraphes précédents ne donnent pas entière satisfaction, il faut faire appel à un contrôleur de bus afin d'affiner les contrôles et l'analyse des erreurs.

Un contrôleur de bus est un instrument de test destiné à la mise en service, à la maintenance et au diagnostic des réseaux PROFIBUS-DP. Outil passif, il n'a pas d'incidence sur le fonctionnement du bus ; de même, il ne nécessite pas d'adresse station et n'entre pas en ligne de compte dans la conception du réseau.

En mode en ligne, le contrôleur de bus suit les échanges de télégrammes entre stations et affiche en dynamique la liste des stations raccordées au bus ou certaines caractéristiques du bus.

En mode hors ligne, il permet l'étude des données consignées et l'analyse des télégrammes au niveau de la couche 2 (« Liaison de données ») ou 7 (« Application ») de l'architecture de communication PROFIBUS-DP.
### Contrôleur de bus Softing (Allemagne)

Ce contrôleur est constitué d'un logiciel MS-WINDOWS, d'une carte PCMCIA et d'un adaptateur TAP (point d'accès à un terminal) assurant la connexion physique entre la carte PCMCIA et PROFIBUS.

Le contrôleur est exploitable sur un PC portable pour suivre et analyser l'échange de télégrammes FMS et DP horodatés, à la cadence maxi de 12 Mbit/s. De nombreuses fonctions de filtrage paramétrables permettent d'approfondir la recherche des pannes et l'analyse des erreurs.

Pour un complément d'informations (fournisseurs, adresses...), reportez-vous au catalogue produits PROFIBUS, édité par l'Association des utilisateurs du PROFIBUS.

🚟 Mobile PROFIBUS A	Analyzer [HERMOS.F	PRJ] - [Schematic	- Record Mode]		_ 8 ×
<u>\$3 E</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew Fill	ter <u>1</u> /Trigger <u>R</u> ecorder	Filter <u>2</u> Options <u>V</u>	⊻indow <u>H</u> elp		_ 8 ×
			£00-		✐╏
<b>.ok</b> ing					
Bus	Г				
MAU	Filter 1	Recorder	Filter 2		i. (1)
PROFIcard M	off	stop	off	Enors	
1.5 Mbit/s	ca.fil	default.rec	fmsdemo2.fil	📕 🚺 Watch	
	Trigger				
	automatic	manual		🕬 Frames	
		0			
				Live Li	st
					der.
R					dia dia

Mobile PROFIBUS Analyzer [HERMOS.PRJ] - [Frames [C:\PROGRA~1\PBMOBILE\RECORD\defa	_ 8 ×
<u>{3, File Edit View Filter1/Trigger Recorder Filter2 Ωptions Window H</u> elp	_ 8 ×
	▶₽₽
FDL     End     End <th><u>H</u>elp</th>	<u>H</u> elp
E No. hh:mm:ss,µs T SA.SSAP->DA.DSAP	
000330 21:02:13.443298 0 1.62 -> 10.60 DP req. Poll Master	▲ _
000331 21:02:13.443387 0 10.60 -> 1.62 DP res. Slave Diag	
000332 21:02:13.443685 0 1.62 -> 2.60 DP req. Poll Master	
000333 21:02:13.443774 0 2.60 -> 1.62 DP res. Slave Diag	
000334 21:02:13.444072 0 1.62 -> 3.60 DP req. Poll Master	
000335 21:02:13.444161 0 3.60 -> 1.62 DP res. Slave Diag	
000336 21:02:13.444459 0 1.62 -> 4.60 DP req. Poll Master	
000337 Z1:02:13.444550 0 4.60 -> 1.62 DP res. Slave Diag	
000338 21:02:13.444848 0 1.62 -> 5.60 DP req. Poll Master	
000339 21:02:13.444938 0 5.60 -> 1.62 DP res. Slave Diag	
000340 Z1:02:13.445Z36 0 1.62 -> 6.60 DP req. Poll Master	
000341 21:02:13.445326 0 6.60 -> 1.62 DP res. Slave Diag	
000342 21:02:13.445624 0 1.62 -> 7.60 DP req. Poll Master	
000343 21:02:13.445/14 0 7.60 -> 1.62 DP res. Slave Diag	
000344 21:02:13.44602 0 1.62 -> 8.60 DP red. Poll Master	
000345 21:02:13.446102 0 8.60 -> 1.62 DP Fes. Slave Diag	
000349 21:02:13.446/18 0 1.62 -> 12/.58 DP Fed. Global Control	
000356 21:02:13.44/550 0 1.62 -> 10.61 DP Feq. Set Parameter	
000350 21:02:13.44/004 0 1.62 -> 2.61 DP req. Set Parameter	
000360 21.02.13.440217 0 1.02 -> 3.01 DP req. Set Parameter	
000002 21.02.10.400900 0 1.62 $\rightarrow$ 4.01 DF feq. Set Farameter	
Coost 21.02.10.430000 C 1.02 / 0.01 DF req. Set Farameter	

### Utilisation du contrôleur de bus

Malheureusement, force est de constater que la mise en œuvre d'un contrôle de bus exige une grande expérience et une parfaite connaissance de PROFIBUS. L'utilisateur doit en effet être apte à interpréter et à comprendre les télégrammes DP suivis par le contrôleur pour mener à bien sa recherche et son analyse des erreurs ; il faut notamment en maîtriser le codage.

# 7. Petit guide de création d'un réseau PROFIBUS-DP

Le réseau que nous vous proposons de créer est composé d'un automate maître PCD1 et de deux esclaves, un automate PCD2 et un boîtier compact PCD0.



Les fonctions assurées par ces appareils sur PROFIBUS-DP sont les suivantes :

<u>(D1)</u>
Pas de carte d'E/S
Incrémentation du registre « Val_Sec », en seconde Transmission de « Val_Sec » à l'esclave n° 2 Lecture et copie des entrées I0 à I7 de l'esclave n° 2 dans les sorties O0 à O7 de l'esclave n° 3
CD2 + afficheur D160)
Module de 8 entrées I0 à I7 à l'adresse 0
Affichage de la valeur de « Val_Sec » sur D160
CD0.G110 doté de 8 E/S)
Fourniture des E/S

## 7.1 Raccordements électriques

### 7.1.1 Raccordement de l'alimentation

Soulevez le capot du PCD1 et du PCD2, puis raccordez l'alimentation 24 VCC selon le schéma ci-dessous.

Le coupleur maître PCD7.F750 s'enfiche dans l'emplacement B du PCD1, et le coupleur esclave PCD7.F774, dans l'emplacement B du PCD2.



### 7.1.2 Raccordement de la liaison RS 485



Raccordez la ligne PROFIBUS-DP comme illustré ci-dessous :

### 7.1.3 Définition de l'adresse PROFIBUS-DP

L'adresse PROFIBUS-DP doit être définie sur l'esclave 3 (PCD0) à l'aide d'un commutateur rotatif :

- Commutateur x10 en position 0,
- Commutateur x1 en position 3.

Pour le PCD1 et le PCD2, l'adresse est définie par le configurateur PROFIBUS-DP.



## 7.2 Configuration PROFIBUS-DP

- Lancez le logiciel de programmation PG4.
- Créez deux nouveaux projets PG4 : un maître intitulé « Master_1 » et un esclave intitulé « Slave_2 ».
- Chargez « Master_1 ».
- Créez deux fichiers dans « Master_1 » : un fichier IL « main_1.src » et un fichier PROFIBUS-DP « network.dp ».

🖉 Master_1 - SAIA Project	Manager	- 🗆 X
Eile ⊻iew Besource Brojec	t <u>Q</u> nline, <u>I</u> cols <u>H</u> elp	
068828		
Current Working Directory:	c:\program files\saia-burgess\pg4\projects\master_1	
Files in project:	Master_1	
main 1.arc (IL) network.dp [DP]	Main program whit CDB 0 Profibus-DP network	
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
Ready	REMAKE OFFLINE	16

- Chargez le projet « Slave_2 ».
- Créez deux fichiers dans « Slave_2 » : un fichier IL « main_2.src » et un fichier PROFIBUS-DP « network.dp », qui renvoie au fichier DP du projet maître « Master_1 ».

Cliquez sur le bouton « Browse » pour rechercher le fichier « network.dp » dans le projet « Master_1 ».

Edit Netwo	rk Link Properties	×
Link with N	etwork File: s\saia-burgess\pg4\projects\master_1\network.dp	<u>B</u> rowse
<u>Т</u> уре:	DP (Profibus-DP Network) 🖉 Assembled/Linked with project	OK
<u>C</u> omment:	Profibus-DP Network (that is stored in the master directory)	Cancel
		Help

🖉 Slave_2 - SAIA Project	Manager	_ 🗆 ×
Eile View Besource Project	ct <u>O</u> nline <u>I</u> ools <u>H</u> elp	
_ <u>D</u> SB28 <b>X</b>		
Current Working Directory:	c:\program files\saia-burgess\pg4\projects\slave_2	
Files in project:	Slave_2	
main_2.src [L]	Main program whit COB 0 for the slave 2	
network.dp DP	Profibus-DP Network Jthat is stored in the master di	ectory
Γ		
Ready	REMAKE OFFLINE	

- Repassez dans le projet « Master_1 ».
- Double-cliquez sur « network.dp » pour ouvrir le fichier correspondant.
- Installez le maître PCD1 et les esclaves PCD2 et PCD0 en doublecliquant sur les appareils correspondants de la liste d'équipements *Device List*.

Le réseau se présente alors comme suit :

SNET32 - [network]		_ Ø X
🕉 Betwork, Edit View Library Brojec	t <u>W</u> indow Help	X
	<u></u>	
Device List Device List PCD3 Master PCD3 Master PCD3 Master PCD3 Master PCD3 Master PCD3 RD 180 DP PCD0 RD 180 DP PCD0 RD 180 DP PCD0 RD 180 DP PCD1 RD 80 DP PCD3 Master PCD2 Stare PCD5 M3 Stave	Profibus-DP	1.5 MB4
Ready		OFFLINE

Double-cliquez sur la station n° 2 (esclave PCD2).
 Cliquez sur le bouton *Browse* : le chemin d'accès du projet esclave doit être référencé par rapport au projet « Slave_2 ».

Slave 2 'PCD2	Slave' Parameters	×
Station Reso	urces   Parameters   Modules   Device   Bus	
<u>N</u> ame:	PCD2 Slave	
<u>A</u> ddress:	2	
Project <u>F</u> ile:	SAIA-Burgess\PG4\Projects\slave_2\Slave_2.pg4	
	Browse	
	UK Cancel Help	

- Cliquez sur l'onglet *Modules* pour définir deux modules :
  - Maître R  $\rightarrow$  Esclave R et
  - Esclave I  $\rightarrow$  Maître F.

Supported modules	Nr	Installed modules		Cancel
Master R Slave R Master R (LSW) -> Slave R (LSW) Master F -> Slave F Master F -> Slave D Slave R -> Master R Slave R (LSW) -> Master R (LSW) Slave F -> Master F Slave F -> Master F	1. Master R 2. Stavel	-o Slave R -> Master F	↑ Move ↓	Help
	Enne	Err		
nstalled Module Configuration				
Description	Mappin	g		
Copy the slave inputs to the master flag	s (not de	fined)		

- Cliquez sur le bouton *Media Map...* pour établir la correspondance entre les ressources de l'esclave et celles du maître.
- Le champ *Module* affiche *Master R -> Slave R* : tapez le nom symbolique « Val_Sec » dans le champ *Name* de la rubrique *Media Definition*.

Module Media Map	×
Module: Master R -> Slave R Mapping	OK Cancel
Master Media Type: Register Master Base Address:	Help
Slave Base Address:	
Media Definition <u>M</u> edia Number: N <u>a</u> me: 0  Val_Sek Set <u>D</u> efaults	

Le champ *Module* affiche *Slave I* -> *Master F* : tapez les adresses absolues 200 dans le champ *Master Base Address* et 0 dans le champ *Slave Base Address*.

Module Media Map	×
Module: Slave I -> Master F   Mapping   Number of Media:   Master Media Type:   Flag   Master Base Address:   Slave Media Type:   Input   Slave Base Address:   0	OK Cancel <u>H</u> elp
Media Definition <u>M</u> edia Number: N <u>a</u> me: 0  Set <u>D</u> efaults	

• Double-cliquez sur la station n° 3 (esclave PCD0).

Slave 3 'PCD0 RIO 81/0 DP' Parameters	×
Station Parameters Modules Device Bus	
Name: PCD0 RIO 8I/0 DP	
Address: 3	
	Help
	neip

- Cliquez sur l'onglet *Modules*, puis sur le bouton *Media Map....*
- Précisez les adresses absolues des entrées et des sorties, soit :
  - Sorties O0 à O7 affectées aux indicateurs F300 à F307,
  - Entrées I0 à I7 affectées aux indicateurs F310 à F317.

efine Mod	lules				×
Device Co	onliguration				OK
Supporte	d module:	Slot	Installed modules		Cancel
1 Byte of	ut/1 Byte in	2>	e out/1 Byte in	↑ Move	Help
Installed k	lock le Continueation	Facult	<u>1</u> 907/9		
Length	Type		Mapping		
8	Output Input		F 300. F 307 F 310. F 317	-	
		Media <u>M</u> ap			

## 7.3 Élaboration des programmes utilisateur

### 7.3.1 Programme utilisateur du maître

Chargez l'éditeur IL « main_1 » dans le projet « Master_1 » et tapez le programme suivant :

XOB		16	
SASI		9	; SASI PROFIBUS-DP
		txt_1DP	; texte SASI provenant du configurateur PROFIBUS-DP
EXOB			
COB		0	· Mise à jour des entrées DP
002		0	
TNO		Mal Car	In a montation du magistre Val Sag
INC		val_sec	, incrementation du registre vai_sec
STH	F	200	; Copie des entrées de l'esclave 2 dans
OUT	F	300	; les sorties de l'esclave 3
STH	F	201	
OUT	F	301	
STH	F	202	
OUT	F	302	
STH	F	203	
OUT	F	303	
STH	F	204	
OUT	F	304	
STH	F	205	
OUT	F	305	
STH	F	206	
OUT	F	306	
STH	F	207	
OUT	F	307	

ECOB

; Mise à jour des sorties DP

EDIT32 - 1	nain_1			- 2 X
Ele Edi Sea	th Yiew Projec	t <u>I</u> ook <u>H</u> elp		
	<b>3</b> N 12 C	1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I 🔺 🛪 🔊 🖉 📲 🎜 繁	
	208	16		
	SASI	9	: SASI for PROFIEUS-DP	- 11
		tat 10P	/ SASI Text from PROFIEDS-OP Konfigurator	
	E3008	_		
	COB	0	/ Update of DP Inputs	
		0		- 8
	INC	Val_Sek	/ Increment Register Val_Sek	
	STR	F 200	/ Copy the Inputs of slaves 2 to	- 8
	OUL	F 300	: the Outputs of the slave 3	- 11
	STE	F 201		- 11
	OUT	F 3D1		
	STR	F 202		
	OUL	F 302		
	STR	F 203		
	OUT	F 3D3		
	STR	F 2D4		
	OUT	F 3D4		
	STE	F 205		
	COT	F 305		
	STE	F 206		
	OUT	F 3D6		
	STR	F 207		
	OUT	F 307		
	8008		/ Update DP-Datpats	*
				1
Ready			Ln1 Col1	

• Le projet peut alors être chargé dans l'automate maître à l'aide des commandes *Build* et *Download*.

### 7.3.2 Programme utilisateur de l'esclave n° 2

Chargez l'éditeur IL « main_2 » dans le projet « Slave_2 » et tapez le programme suivant :

	XOB SASI SASI EXOB		16 2 2 9 txt_2dp	; Démarrage à froid ; Initialisation (SASI) du port 2 (afficheur D160) ; Texte 2 ; SASI pour PROFIBUS-DP ; texte SASI provenant du configurateur PROFIBUS-DP
	СОВ		0 0	; Mise à jour des entrées DP
	STL JR ld	T L t	0 NEXT 0 10	; Rafraîchissement toutes les secondes de l'afficheur D160
	STXT		2	; Envoi texte 1 à l'afficheur D160
	ECOB			; Mise à jour des sorties DP
TEXT 1	"<12>' "<26>' "Count " " " "	:	\$",Val_S	; Effacement écran ; Retour curseur à l'origine ec.T, "<10><13>" ; Sortie contenu du reg. Val_Sec ; Espace réservé à texte supplémentaire
TEXT 2 NEXT:	"UART	:96	500,8,E,1	;MODE:MC1;DIAG:F0,R0"
	ECOB			; Mise à jour des sorties DP



• Le projet peut alors être chargé dans l'automate esclave et testé à l'aide des commandes *Build* et *Download*.

### 7.4 Mise en service des programmes utilisateur

Une fois paramétré et programmé, le réseau peut alors assurer les fonctions suivantes :

- Copie des entrées I0 à I7 de l'esclave n° 2 dans les sorties O0 à O7 de l'esclave n° 3,
- Incrémentation du registre « Val_Sec » dans le maître et transfert vers l'esclave n° 2,
- Écriture de la valeur du registre « Val_Sec » toutes les secondes sur l'afficheur de l'esclave n° 2.

Si ces fonctions s'exécutent sans problème, cela signifie que votre installation et votre programmation sont parfaitement correctes.

A l'inverse, en cas de dysfonctionnement de PROFIBUS-DP, plusieurs outils logiciels de diagnostic sont à votre disposition, côté maître et côté esclave, pour localiser l'erreur (Cf. chapitres 4 et 5).

Néanmoins, l'expérience prouve que la grande majorité des défauts ont des causes matérielles. Il importe donc de vérifier :

- Le raccordement des connexions « P » et « N » de la liaison PROFIBUS-DP (RS 485),
- L'alimentation des équipements en 24 VCC,
- Les versions matérielle et logicielle des automates,
- Le clignotement du voyant « RUN » sur le coupleur PCD7.F750, toutes les secondes, lorsque le PCD1 est en fonctionnement,
- L'adressage du PCD0,
- L'extinction du voyant « BF » sur le PCD0,
- La concordance de la configuration PROFIBUS-DP et du matériel utilisé.

## Annexe A. Diagramme d'états machine d'un esclave PROFIBUS-DP

### 1. Diagramme d'états machine

Pour mieux comprendre le fonctionnement de PROFIBUS-DP, une brève description du diagramme d'états machine des esclaves DP s'impose ; ce diagramme a pour but de décrire le comportement d'une station PROFIBUS, quel que soit son contexte d'exploitation, afin de garantir sa conformité à la norme ; pour en savoir plus, consultez la norme EN 50 170.

Dans le graphique ci-dessous, les différents états de la machine sont représentés par des ellipses ; les événements indiquent le passage d'un état à l'autre et les flèches verticales, les transitions.



Figure : Diagramme d'état machine d'un esclave PROFIBUS-DP

### 2. Power_On (mise sous tension)

Ce n'est que dans l'état « Power – On » qu'une station esclave accepte un télégramme « Set - Slave – Address » du maître de classe 2 pour modifier l'adresse de la station. A cette fin, l'esclave doit posséder une mémoire permanente permettant de stocker l'adresse.

### **3.** Wait_Prm (attente de paramétrage)

Après démarrage interne, l'esclave attend un télégramme de paramétrage (ou un télégramme « Get-Cfg »). Tous les autres types de télégrammes sont soit rejetés, soit ignorés par l'esclave. L'échange de données n'est pas encore possible.

Ce télégramme de paramétrage doit au minimum véhiculer l'information énoncée par la norme (numéro d'identification, gestion des modes « sync » et « freeze », durée du chien de garde, …). Des paramètres spécifiques à l'utilisateur sont également possibles ; leur signification n'est définie que par l'application.

### 4. Wait_Cfg (attente de configuration)

Le télégramme de configuration définit le nombre d'octets d'entrées et de sorties. Le maître informe ainsi l'esclave du nombre d'octets d'E/S qui seront échangés avec lui à chaque cycle de message. Sur des esclaves intelligents, le circuit ASIC transfert cette configuration à l'application pour contrôle. Trois résultats sont alors possibles : configuration correcte, incorrecte ou, pour un esclave modulaire, adaptable.

Il existe une autre possibilité : le télégramme « Get_Cfg » permet d'interroger un maître sur la configuration d'un esclave donné. Dans ce cas, l'esclave acceptera un télégramme « Get_Cfg », quel que soit sont état.

### 5. Data_Exch (échange de données)

Une fois le paramétrage et la configuration validés, l'esclave adopte l'état « Data_Exch » pour échanger des données utiles avec le maître.

Il peut alors traiter les télégrammes suivants : « Data_Exch_ok », « Rd_Inp », « Rd_Outp », commandes « Sync », « Freeze » … , « Slave_Diag », « Chk-Cfg_ok », « Prm_ok » et « Get_Cfg ».

# Annexe B. Charge de l'UC et temps de réaction sous PROFIBUS-DP

### 1. Charge de l'unité centrale

Les échanges de données sur PROFIBUS-DP sont pour l'essentiel traités par le coupleur PCD7.F7xx. Toutefois, l'UC du PCD doit consacrer une partie de sa puissance de traitement à ces échanges avec le coupleur PROFIBUS-DP. C'est ce que l'on appelle la « charge de l'UC » ; celle-ci a une influence directe sur le temps de cycle de l'UC, dont la valeur est proportionnelle aux nombres de tâches à réaliser. Avec PROFIBUS-DP, la charge totale de l'UC peut se subdiviser en plusieurs charges partielles :

- Charge de programme (T_Progr) (temps de traitement du programme)
- Charge normale de traitement PROFIBUS-DP (T_Normal) (Temps de mise à jour par l'UC des ressources de diagnostic, de traitement des programmes PROFIBUS-DP, de contrôle des instructions IL, etc.)
- Charge de communication (T_Com) (Temps de traitement par l'UC des échanges de données entre la mémoire image du PCD et la mémoire de la carte PROFIBUS-DP).

La charge totale de l'UC (T_Cycl_Total) est la somme de ces différentes charges partielles, soit :

### Charge totale =

**Charge de programme + charge normale + charge de communication** 

Ce qui donne :

Temps de cycle total =

Tps de cycle prog. utilisateur + Tps de MAJ des ressources de diagnostic + Tps de MAJ des E/S PCD-DP

Soit :

T_Cycl_Total = T_Progr + T_Normal + T_Com

Quelques précisions sur chaque charge partielle :

### 1.1 Charge de programme

Cette charge correspond au temps de cycle du programme utilisateur luimême (sans PROFIBUS-DP), qui varie selon le programme utilisateur mis en œuvre.

Elle peut se calculer en mesurant le temps de cycle avec l'instruction « SYSRD 7000 » (permettant de lire la valeur du compteur système 1 ms à chaque cycle et de soustraire cette valeur de la précédente).

### 1.2 Charge normale de traitement PROFIBUS-DP

Lorsqu'elle est couplée au PROFIBUS-DP, l'UC du PCD doit en permanence rafraîchir les ressources de diagnostic, en arrière-plan du programme utilisateur. Cette charge est uniquement liée au nombre d'esclaves raccordés au maître, comme l'illustre la courbe ci-dessous.



Figure 1 : Charge normale de traitement PROFIBUS-DP

### **1.3** Charge de communication

Cette charge correspond au temps que met l'UC du PCD à échanger des E/S PROFIBUS-DP entre la mémoire image du PCD et la mémoire de la carte PROFIBUS-DP.

Elle est dictée par le nombre et le format (octet ou mot) des E/S PROFIBUS-DP que le maître doit lire ou écrire, tout en étant indépendante du temps de cycle. Elle reste la même, quelle que soit la longueur du programme utilisateur.

Les graphiques suivants illustrent les différents temps de traitement de l'UC en fonction du format des ressources (octet ou mot) et du nombre d'esclaves.

(Précisons que le nombre d'E/S est donné par esclave, 8 indicateurs PCD correspondant à 1 octet, et 1 registre PCD à 2 mots.)

### 1.3.1 Échange de données au format octet



La figure 3 donne le détail de la courbe pour un maximum de 12 esclaves.



Figure 3 : Charge de communication avec 8, 64 et 128 indicateurs par esclave, pour un maximum de 12 esclaves



Figure 4 : Charge de communication avec 8, 64, 128 et 1376 indicateurs par esclave, pour un maximum de 64 esclaves

### 1.3.2 Échange de données au format mot



Figure 5 : Charge de communication avec 1 à 60 registres pour 64 esclaves

### Calcul du temps de cycle sous PROFIBUS-DP

Pour effectuer ce calcul, il faut connaître les paramètres suivants :

- Temps de cycle du programme sans PROFIBUS-DP,
- Nombre d'esclaves,
- Nombre et type d'E/S PROFIBUS-DP.

La formule de calcul est la suivante :

### Charge totale =

Charge de programme + Charge normale + Charge de communication

### Temps de cycle total =

Tps cycle prog. utilis. + Tps MAJ diagnostic + Tps MAJ E/S PCD-DP

Exemple :

Charge de programme	(tps cycle prog. utilisateur)	=	20 ms
Charge normale	(nb d'esclaves)	=	12
Charge de communication	(nb d'E/S DP par esclave)	=	8 indicateurs
			(soit 1 octet)

On obtient donc un temps de cycle sous DP de :

20 ms + 1,2 % de 20 ms + 1 ms = 21,25 ms

ce qui revient à dire que le traitement de 96 entrées de 12 esclaves augmente le temps de cycle de 1,25 ms.

# 1.4 Comparaison de la charge de l'UC sous SAIA S-Bus et sous PROFIBUS-DP

Le graphique ci-dessous compare la charge de l'UC sous PROFIBUS-DP (à la cadence de 12 Mbauds) et sous SAIA S-Bus (à 38,4 kbauds) lors de la lecture de 8 indicateurs (1 octet) pour 8 esclaves.



Figure 6 : Comparaison de la charge de l'UC sous PROFIBUS-DP et S-Bus

Il en ressort que, pour une liaison S-Bus, et suivant le nombre d'instructions « STXM » (transmission de données vers un esclave), seulement environ 64 % de la capacité de l'UC peut encore être consacré à l'application. De surcroît, si S-Bus emploie 2 ports à la fois, cette valeur chute à 58 %.

En revanche, sous PROFIBUS-DP, l'UC peut dédier près de 99 % de sa capacité au programme utilisateur, grâce à la carte PROFIBUS-DP. On dispose ainsi sous PROFIBUS-DP d'une capacité UC de 20 % à 45 % supérieure à celle disponible sous S-Bus.

### 2. Temps de réaction

Grâce à la puissance de chaque processeur PROFIBUS-DP et aux hauts débits de transmission, PROFIBUS-DP autorise une très grande réactivité aux signaux d'E/S.

Ce temps de réponse dépend de plusieurs facteurs :

- Le temps de cycle du programme utilisateur,
- La charge de communication,
- La vitesse de transmission PROFIBUS-DP,
- Le moment auquel la lecture ou l'écriture des ressources PROFIBUS-DP s'effectue dans le programme utilisateur.

Dans les schémas qui suivent, le temps de réaction est fonction de l'implantation ou « structure de test » ci-après :



Le maître doit envoyer à l'esclave X les messages suivants :





Figure 8 : Échange de données maître – esclave simple

Toutes les secondes, le maître transmet à l'esclave l'état de la sortie « OUT Z ». Celle-ci est copiée dans l'indicateur « W », qui est défini, côté esclave, comme une sortie. Avec PROFIBUS-DP, l'indicateur W est transféré dans l'esclave et copié à partir de la sortie « OUT X ».

Dans l'esclave, la sortie « OUT X » est raccordée à l'entrée « IN Y ». L'état de IN Y est renvoyé au maître et copié dans l'indicateur « V », dont l'état est ensuite copié dans la sortie « OUT P ».

L'écart de temps entre le positionnement des sorties OUT Z et OUT P est toujours mesuré au niveau de l'esclave ayant l'adresse la plus élevée.



Cet échange peut se représenter comme suit :

Figure 9 : Chronogramme de l'échange maître-esclave

			_		_		_		
Vitesse (en Mbauds]	Nb de PCD0 esclaves	Nb total d'octets	Tps COB-ECOB	Tps COB-COB	Tps E.Maître- S.Esclave	Tps E.Esclave- S.Maître	Tps total E.Maître- S.Maître	Tps de cycle Profibus Maître-Escl.	Tps de cycle Profibus Message -
			μ	milli	milli	milli	milli	μ	milli
12	90	2160	400	22	28	38	66	12	22,71
12	40	960	400	10	12,8	17,2	30	12	9,96
12	32	768	400	8,3	9,6	14,4	24	12	8,12
12	16	384	400	4,1	5,3	7,5	12,8	12	4,65
12	8	192	400	2,4	3	6,7	9,7	12	2,95
12	4	96	400	1,5	1,8	5,1	6,9	12	1,65
12	2	48	400	0,98	1,6	4,1	5,7	12	0,79
12	1	24	400	0,65	0,8	3,8	4,6	12	0,67
6	90	2160	400	22	31	35	66	22	22,16
6	32	768	400	8,2	11,6	12,4	24	22	7,78
6	4	96	400	1,5	2	5,1	7,1	22	1,3
1,5	90	2160	400	21,9	72	59	131	85	43,9
1,5	32	768	400	8,3	18	22	40	85	16,35
1,5	16	384	400	4,1	9,4	11,8	21,2	85	8,6
1,5	8	192	400	2,4	5,7	6,5	12,2	85	5,13
1,5	4	96	400	1,5	3,2	5,7	8,9	85	2,08
1,5	2	48	400	0,95	1,3	5,3	6,6	85	1,34
1,5	1	24	400	0,76	1,25	4,1	5,35	85	0,58
0,5	90	2160	400	21,9	180	129	309	250	101
0,5	32	768	400	8	38	43	81	250	36,9
0,5	4	96	400	1,3	8,7	7,1	15,8	250	4,7
0,1875	90	2160	400	22	370	244	614	666	229
0,1875	32	768	400	8,2	100	87	187	666	82,5
0,1875	4	96	400	1,32	12	13	25	666	10,98
0,09375	90	2160	400	21,8	550	450	1000	1323	438
0,09375	32	768	400	7,8	250	164	414	1323	155
0,09375	4	96	400	1,3	30	22	52	1323	22,2
··									
0,0192	90	2160	400	21,8	550	450	1000	1323	438

Représentation des résultats (esclaves PCD0) sous forme de tableau :



Représentation des résultats sous forme graphique :

Figure 11 : Temps de réaction à 1,5 et 12 Mbauds



Figure 12 : Comparaison des temps de réaction entre PROFIBUS-DP et S-Bus

Ce graphique montre clairement la supériorité de PROFIBUS-DP qui garantit de très faibles temps de réponse, irréalisables avec S-Bus. Notes personnelles :

# Annexe C.

## Liste des équipements PROFIBUS-DP d'origine tierce testés par SAIA

### Cette annexe dresse la liste des équipements PROFIBUS-DP d'origine tierce soumis aux tests de SAIA ainsi que leur résultat.

Esclave DP					
Fabricant	Туре	Maître/	Résultat	Remarque	
		Esclave			
Hirschmann	Convertisseur	Conver-	Positif		
	OZD Profi G4a	tisseur			
Siemens	Convertisseur Sinec	Conver-	Positif		
	L2FO OLM / S4	tisseur			
ABB	Variateur	Esclave	Positif		
	ABB-ACS600-NPBA-02				
Bihl+Wiedemann	Passerelle AS-i/DP	Esclave	Positif		
Bürkert	Électrovanne 8640	Esclave	Positif		
Festo	Îlot pneumatique CP FB13 E	Esclave	Positif		
Festo	Îlot pneumatique CP FB09 E	Esclave	Positif		
Heidenhain	Passerelle codeur EnDat/DP	Esclave	Positif		
Mannesmann	HNC100	Esclave	Positif		
Rexroth					
Murr Elektronik	Station ME MBS GP	Esclave	Positif		
Siemens	Station périphérique	Esclave	Négatif	Ne fonctionne	
	ET 200L-SC		U	qu'avec un maî-	
				tre Siemens.	
Siemens	Station périphérique	Esclave	Positif		
	ET 200B 16DI				
Siemens	Station périphérique	Esclave	Positif		
	ET 200B 16DO				
Siemens	Station périphérique	Esclave	Positif		
	ET 200B 4AI				
Siemens	Variateur CB15	Esclave	Positif		
SMC	Électrovanne EX 121-SPR1	Esclave	Positif		
VIPA	Borniers ET 200V	Esclave	Positif		
Wago	Borniers Wago I/O System	Esclave	Positif		
Weidmüller	Module Winbloc	Esclave	Positif		
	8 entrées TOR				
Weidmüller	Module Winbloc 8 sorties TOR	Esclave	Positif		
Weidmüller	Module Winbloc	Esclave	Positif		
	3 entrées ANA 1 sortie ANA				
Weidmüller	Module Winbloc	Esclave	Positif		
	16 entrées TOR/				
	16 sorties TOR 0,5 A éco				

Maître DP						
Fabricant	Туре	Maître/ Esclave	Résultat	Remarque		
Siemens	Automate Simatic S 7	Maître	Positif			

	Appareils PA						
Fabricant	Туре	Maître/	Résultat	Remarque			
		Esclave					
Bürkert	Électrovanne 6520 Namur	Esclave PA	Positif				
Endress +	Capteur de pression Deltabar S	Esclave PA	Positif				
Hauser							
Hartmann et	Capteur de température	Esclave PA	Positif				
Braun	Contrans T TM 211						
Pepperl +	Coupleur DP/PA	Coupleur	Positif				
Fuchs		DP/PA					
Siemens	Capteur de pression Sitrans	Esclave PA	Positif				

Remarque : La mise en œuvre de ces appareils exige la maîtrise de PROFIBUS.

_____

Pour obtenir les procès-verbaux d'essais de chacun de ces équipements, consultez notre site Internet d'assistance à la clientèle PCD

http://www.saia-burgess.com/pcdsupport/

et sur la page d'accueil SAIA's PCD Support, cliquez sur les rubriques Communications, puis PROFIBUS-DP.

Vos coordonnées :
Société :
Service :
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Date :

Г

A renvoyer à :

SAIA-Burgess Electronics SA Rue de la Gare 18 CH-3280 Morat (Suisse) http://www.saia-burgess.com

DIV. : Electronic Controllers

PROFIBUS-DP et SAIA[®] PCD

Vos commentaires seront les bienvenus pour améliorer la qualité et le contenu de cette documentation SAIA[®] PCD. Nous vous remercions par avance de votre collaboration.

Vos commentaires :