



Manuel du débutant / Configuration matérielle série xx7

Document 26/835 ; Version FR03; 2013-12-13

0

0 .	Table des matières	
0.1	Historique du document	0-2
0.2	Marques déposées	0-2

1 Introduction

1.1	Communauté d'utilisateurs et avantages pour les utilisateurs	1-1
1.2	Différences avec les autres automates programmables Step®7	1-1
1.2.1	Portabilité et compatibilité	1-1
1.2.2	Comparaison de l'unité centrale	1-2
1.2.3	Comment est configuré le Saia PCD [®] série xx7 ?	1-2
1.3	Documentations	1-3
1.3.1	Où puis-je trouver des informations sur le Saia PCD [®] série xx7?	1-3
1.3.2	Vue d'ensemble et structure de la documentation	1-3

2 Fondements de la configuration matérielle

2.1	Introduction à la configuration matérielle	2-1
2.2	Procédure de base de la configuration matérielle	2-2
2.3	Exportation d'une configuration	2-5
2.4	Importation d'une configuration dans Step [®] 7	2-6
2.4.1	Génération d'un projet dans le gestionnaire de projets Simatic	2-6
2.4.2	Importation d'une configuration	2-8
2.5	Résumé : Procédure de configuration d'un Saia PCD [®] xx7	2-10

3 Configuration matérielle

0-1
3-1
3-2
3-2
3-3
3-9
3-10
3-10
3-11
3-14
3-15
3-15

A Annexe

A.1	Icônes	A-1
A.2	Adresses	A-2

Historique du document | Marques déposées

0

0.1 Historique du document

Version	Date	Changements	Remarques
FR01	2004-12-01	-	Version publiée
FR02	2005-04-22		Révision
FR03	2013-12-13	-	Nouveau logo et nouveau nom de l'entreprise

0.2 Marques déposées

Saia PCD[®] et Saia PG5[®] sont des marques déposées de Saia-Burgess Controls AG.

Step7[®], SIMATIC[®], S7-300[®], S7-400[®] et Siemens[®] sont des marques déposées de Siemens AG

Les modifications techniques dépendent de l'état de la technologie.

Saia-Burgess Controls AG, 2002. © Tous droits réservés.

Publié en Suisse.

1

1 Introduction

1.1 Communauté d'utilisateurs et avantages pour les utilisateurs

Les fabricants qui considèrent la technologie de contrôle comme une opportunité de se différencier et de se faire un nom tout en utilisant à leur avantage l'acceptabilité et le pool de ressources de l'univers Step[®]7 bénéficient mieux du système de contrôle Saia PCD[®] série xx7 car il leur permet d'utiliser au mieux les niveau de service et performances élevés de Saia PCD[®] ainsi que la flexibilité et les compétences SPS que nous leur offrons.

Les intégrateurs de système ne connaissant pas Saia PCD[®] qui utilisent le niveau de service ou les performances élevées de Saia PCD[®] dans des projets uniques d'usines de production pour remplacer un contrôle Siemens puissant (S7-400) pour des raisons de coûts, ne profiteront pour ainsi dire pas de notre système de contrôle, Saia PCD[®] série xx7. C'est tout particulièrement vrai lorsque l'installation concerne de nombreux autres périphériques intelligents Siemens dont l'interface ne repose pas uniquement sur des standards ouverts.

Nous testons et assurons de manière trés systématique et au prix d'efforts importants la compatibilité avec les outils Step[®]7/Higraph/SCL, etc. Nous ne pouvons et ne souhaitons cependant pas copier et tester les caractéristiques et le comportement d'un SPS Siemens performant comme automate de contrôle pour Siemens « Total Integrated Automation ».

1.2 Différences avec les autres automates programmables Step[®]7.

Saia Burgess Controls a implémenté toutes les fonctionnalités de l'unité centrale du système d'exploitation comme composants de micrologiciel. Nous n'employons pas de « puce miracle ». Ainsi nous ne dépendons de personne mais nos clients bénéficient de modifications/améliorations rapides dans le système d'exploitation.

1.2.1 Portabilité et compatibilité

Le système d'exploitation de Saia PCD[®] série xx7 interprète le code LIST de Step[®]7. Ainsi le programme Step[®]7 peut être exécuté dans tous les languages basés sur LIST, tels que CONT, LOG, Higraph, SCL et S7-Graph. Les appels des fonctions du système spécifiques à Siemens (par ex., pour des composants spéciaux tels que des processeurs de communication) ou l'accès à des périphériques n'existant pas peuvent nécessiter un ajustement du programme.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce point et sur les fonctions système dans les informations techniques TI 26/353 (système d'exploitation xx7).

Il n'y a pas de compatibilité intégrale. Cependant, les automates Saia PCD[®] série xx7 peuvent être programmés avec Step[®]7. Des restrictions surviennent alors principalement lorsque des composants Simatic locaux particuliers, des processeurs de communication ou des composants métiers sont absolument nécessaires. Ceux-ci ne peuvent être intégrés au système xx7 en raison de différences dans la structure matérielle. Saia Burgess Controls propose ainsi des solutions alternatives rentables qui nécessitent pour leur implémentation des efforts d'ingénierie moindres. Les jeux d'instructions et les adressages de blocs des automates xx7 correspondent à peu près à ceux des CPU412/414 de Siemens. Il s'impose de vérifier si des fonctions utilisées dans le système Siemens sont éventuellement aussi présentes dans le système d'exploitation de la série xx7. Vous trouverez de plus amples informations dans les information techniques TI 26/353 (système d'exploitation xx7). Vous obtiendrez des informations détaillées sur la programmation des fonctions système dans le manuel « 26/797 Fonctions du système xx7 ».

Pour les applications qui sortent du cadre ci-dessus, veuillez nous contacter à l'adresse:

mailto:support@saia-pcd.com

1.2.2 Comparaison de l'unité centrale

Le jeu d'instructions et l'adressage des composants pour le module PCD1.M137 sont comparables à ceux du CPU 412 de Siemens. Concernant les modules PCD2.M127/ M157/M177M487, le jeu d'instructions correspond approximativement à celui du CPU 414 de Siemens. La mémoire utilisateur est prévue en quantité suffisante.

PCD1.M137 = 64 (par défaut) / max. 128 ko (configurable) PCD2.M127 = 128 Ko PCD1.M137 = 256 (par défaut) / max. 512 ko (configurable) PCD1.M137 = 512 ko (par défaut) / max. 1 Mo (configurable) PCD2.M487 = 1 Mo PCD3.M5547= 512 ko PCD3.M5447= 512 ko

Vous trouverez de plus amples informations sur les paramètres de la mémoire dans le manuel « 26/797 Fonctions système xx7 » au chapitre Configuration du système.

Les vitesses d'exécution ne peuvent qu'être comparées de manière approximative en raison de différences dans les temps de d'exécution des instructions. Les modules PCD1.M137 et PCD2.M127 sont environ 3 fois plus lents que les modules PCD2. M157 et PCD2.M177 qui, quant à eux, ont un temps de cycle comparables à celui du CPU 315 de Siemens. Le module PCD2.M487 peut atteindre la vitesse d'exécution du CPU 318 de Siemens.

1.2.3 Comment est configuré le Saia PCD® série xx7 ?

La configuration de l'unité centrale (adresse MPI, octet de mémentos de cadence, OB d'interruption, etc.) est gérée par le gestionnaire de projets Simatic. Les paramètres de l'unité centrale prennent effet lors de la transition STOP->RUN.

La configuration des réseaux (Profibus, Ethernet) est aussi gérée par le gestionnaire de projets Simatic. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le manuel « 26/798 xx7 Possibilités de communication ».

L'adressage, la configuration de modules d'E/S locaux, ainsi que les paramètres de l'unité centrale et des interfaces spécifiques à SBC sont gérés par des blocs de données qui peuvent être générés avec un outil logiciel gratuit, le I/O-Builder. Vous pouvez télécharger le I/O Builder à l'adresse Internet <u>http://www.sbc-support.com</u> Vous trouverez des informations détaillées sur le I/O Builder au chapitre 2 de ce manuel.

1.3 Documentations

1.3.1 Où puis-je trouver des informations sur le Saia PCD[®] série xx7?

Vous trouverez des informations techniques (TI) et divers manuels sur le Saia PCD[®] série xx7 sur notre site d'assistance. Vous pourrez télécharger ces documents à l'adresse <u>http://www.sbc-support.com</u>.

1.3.2 Vue d'ensemble et structure de la documentation

Le résumé de la document de Saia PCD[®] série xx7 présenté ci-dessous vous permet de trouver les informations pertinentes en dehors de ce manuel.



2 Fondements de la configuration matérielle

Ce manuel vous offre une vue d'ensemble de la configuration matérielle avec le xx7 I/O Builder et le logiciel Step[®]7 de Siemens.

2.1 Introduction à la configuration matérielle

Configuration

Par « Configuration » nous entendons dans les pages ci-dessous l'agencement d'unités centrales Saia PCD[®] (y compris les boîtiers d'extension, les modules d'E/S et les modules d'interface) dans une fenêtre de station. Les unités centrales et leurs boîtiers d'extension sont représentés par un tableau de configuration qui, tout comme l'unité centrale « réelle » prend en charge un grand nombre de modules enfichables.

Le xx7 I/O Builder, dans ce tableau de configuration, affecte automatiquement une adresse à chaque module d'E/S. Vous pouvez changer les adresses des modules d'E/S.

Un bloc de données matériel pouvant être chargé dans les Saia PCD®s à l'aide de Step®7 est ensuite généré. Vous pouvez importer la configuration dans Step®7 aussi souvent que vous le voulez et, le cas échéant, la modifier et la charger dans un ou plusieurs systèmes existants.

Lors d'une transition Stop→Run du CPU, la configuration chargée est analysée et appliquée.

Paramétrage

Par « paramétrage » nous entendons:

- le réglage des propriétés sur des modules paramétrables pour le montage central et pour un réseau. Exemple : Un Saia PCD[®] est un module paramétrable. Le temps de contrôle du cycle est un paramètre que vous pouvez régler.
- le réglage des paramètres du Bus, de paramètres DP maître et DP esclave pour un système maître (PROFIBUS-DP).

Grâce au xx7 I/O Builder, vous pourrez paramétrer les fonctions des unités centrales et des modules de communication spécifiques à SBC (par ex. fonctions de compilation, interfaces série du serveur web, etc.). Un bloc de données de configuration (CDB) qui peut être chargé dans les Saia PCD®s à l'aide de Step®7 est ensuite généré.

Les fonctions générales des unités centrales (contrôle du temps de cycle, adresses MPI, etc.) ainsi que les paramètres de communication (Profibus, communication TCP/IP, etc.) sont gérées par le configurateur matériel ou par NetPro sous Step[®]7.

La majorité des paramètres est prise en compte et analysée après l'enclenchement de l'unité centrale.

2

Procédure de base de la configuration matérielle

2.2 Procédure de base de la configuration matérielle

Fenêtre de configuration

Pour configurer un Saia PCD[®] de la série xx7, vous travaillerez dans deux fenêtres du xx7 I/O Builder:

- La fenêtre « Station » dans laquelle vous placerez les modules pour le montage de la station.
- la fenêtre « Catalogue du matériel » dans laquelle vous choisirez les composants matériels requis, par ex. les Saia PCD[®]s, les modules d'E/S et le module d'interface.

Affichage du catalogue du matériel

Si la fenêtre « Catalogue du matériel » ne s'affiche pas, sélectionnez la commande de menu **Fenêtre > Catalogue du matériel**. Elle vous permettra d'afficher ou de masquer le catalogue du matériel.

2.2.1 Etapes de base de la configuration d'une station

Indépendamment de la technologie qui compose une station (PCD2 ou PCD3), sa configuration passe toujours par les étapes suivantes:

- 1. Sélectionnez un composant matériel dans la fenêtre «Catalogue du matériel».
- Faites glisser le composant sélectionné d'un glisser-déposer dans la fenêtre «Station».

Vous pourrez aussi double-cliquer sur le composant dans le «catalogue du matériel».

L'écran ci-dessus illustre l'opération de base:

fenêtre de Station

Catalogue du matériel



Procédure de base de la configuration matérielle

2.2.2 Structure de la fenêtre «Station»

La fenêtre «Station» affiche un aperçu détaillé du Saia PCD[®] qui y a été installé. Le numéro d'enregistrement, une courte description des composants ainsi que les adresses des modules d'E/S sont affichés ici sous forme de tableau.

Dans le cas d'une unité centrale équipée de modules d'E/S, le tableau est principalement organisé de la manière suivante:

	ventilat.xx7					
	Référence	Description	Adresse Entrée	Adresse Sortie		
	PCD2.M177	PCD2.M177				
A						
B1						
B2						
1	PCD2.8100	PCD2.8100 (2 DI+2 DO+4 DIO 24VDC/0,5A)	D	0		
2	PCD2.8100	PCD2.8100 (2 DI+2 DO+4 DIO 24VDC/0,5A)	1	1		
3	PCD2.E111	PCD2.E111 (8 DI 24\/DC/0,2ms.)	2	•		
4	PCD2.W110Z27	PCD2.W110Z27 (4 AI 12Bit/Pt100&Voltage)	256	-		
5	PCD2.H320	PCD2.H32x (1 Achse Servo/PID/RS422/+10V)	512	512		
6	PCD2.H320-1		-	•		
7	PCD2.H110	PCD2.H110 (Count/Measument 1	580	580		
8	PCD2.H150	PCD2.H150 (SSI 1 Channel/100500kHz/131Bit)	576	576		
+						

2.2.3 Tableau de configuration comme image d'un Saia PCD®

Pour le montage central, placez les modules d'E/S dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'unité centrale puis sur le boîtier d'extension. Le nombre de modules d'E/S pouvant être agencé dépend de l'unité centrale utilisée.

Tout comme dans votre système réel, placez les modules d'E/S sur le Saia PCD[®] à l'aide du xx7 I/O Builder. La différence est que l'unité centrale est représentée, dans le xx7 I/O Builder, par un « tableau de configuration » qui comprend autant de lignes que de modules d'E/S enfichables dans l'unité centrale réelle.

Le xx7 I/O Builder vous assiste dans la configuration d'une station afin qu'en règle générale, vous receviez immédiatement un rapport lorsque, par exemple, un module ne peut être connecté à l'emplacement souhaité. De plus, les plages d'adressage sont automatiquement vérifiées afin qu'une même adresse ne puisse être utilisée deux fois.

Tenez compte des messages qui s'affichent. Ils donnent des informations sur les causes et les conséquences d'une opération.

L'écran ci-dessous décrit, sous forme d'exemple (PCD1.M137), l'implémentation d'un montage réel dans le tableau de configuration. Le tableau de configuration correspond à l'unité centrale utilisée.

Procédure de base de la configuration matérielle



Reportez-vous toujours à la documentation et aux dernières informations produit sur les modules.

2.2.4 Spécification des propriétés des composants

Lorsque vous avez agencé les modules dans la fenêtre « Station », double-cliquez sur le module pour que s'affiche une boîte de dialogue permettant de changer les propriétés prédéfinies (paramètres ou adresses).

Propriétés des unités centrales

Les propriétés des unités centrales sont d'importance toute particulière pour le comportement du système. Dans les onglets de dialogue d'une unité centrale, il est possible de paramétrer les fonctionalités spécifiques à SBC, telles que, par ex. : les paramètres mémoire/compilation, les paramètres du serveur Web, l'interface MPI sur modem, les propriétés des interfaces série, etc. Ces propriétés sont conservées dans un CDB (Configuration Data Block). Après chaque enclenchement, le CDB est à nouveau analysé et le comportement du système paramètré est appliqué.

Les propriétés générales de l'unité centrale, telles que le comportement au démarrage, les plages de données locales et les priorités pour les alarmes, les plages mémoire, le comportement de rémanence, les mémentos de cadence, etc. sont définies à l'aide du configurateur matériel dans Step®7.

2.3 Exportation d'une configuration

Lorsque l'ensemble du montage a été configuré à l'aide du xx7 I/O Builder, une source LIST doit être générée. Cette source LIST peut être importée dans Step[®]7 pour être retravaillée.

Condition préalable

Vous avez ouvert un projet existant déjà ou créé un nouveau projet dans le xx7 I/O Builder.

Avant de pouvoir générer une source LIST, vous devez sauvegarder le projet.

Procédure

1. Sélectionnez la commande de menu Edition > Générer une source...



2. La fenêtre « Compilage du DB » s'ouvrira.

Compilation DB					
Nom du projet: New_1.xx7					
DB configuration matèriel	CDB DB				
OB1	C DB1				
O DB511	C DB511				
O DB1023	O DB1023				
	Not requested				
OK Annuler Aide					

Sélectionnez le nombre de blocs de données matériels et, le cas échéant, le nombre de blocs de données CDB.

3. Les sources LIST seront générées en cliquant sur **OK**. Si les sources LIST ont pu être générées, la fenêtre ci-dessous s'affichera:

×
Fichier source (.AWL) généré !
ок

Une fois la source LIST générée, elle pourra être importée dans Step®7.

La source LIST sera copiée dans le même répertoire que celui dans lequel le projet a été sauvegardé.



Les nombres de ces composants ne pourront être modifiés ultérieurement dans le gestionnaire de projets SIMATIC.

2.4 Importation d'une configuration dans Step[®]7

2.4.1 Génération d'un projet dans le gestionnaire de projets Simatic

Procédure

WELC	OME	SIMATIC STEP 7 Version 5.3
	sir	natic
Copyright 1995-2004 Siemens AG.	All Rights reserved.	SIEMENS

1. Lancement du Simatic[®]Manager.

2. Saisie de la station.

Insertion	Système cible	Affi	ichage	Outils	Fenêtre	?
Station 🕨 🕨			1 St	ation SI	MATIC 400)
Sous-réseau 🕨			2 St	ation SI	MATIC 300	
Programme 🕨		≁	3 Station SIMATIC H			
Logiciel S7 🕨		Þ	4 Station SIMATIC PC 5 Autre station			
Bloc 57			6 SIMATIC 55			Þ
	<u> </u>	7 PG	5/PC			

3. Sélection du châssis (rack) et de l'alimentation.

🔣 HW Config - [Main b	uilding	j (Configur a	ation) Ve
🛄 Station Edition Ins	sertion	Système cit	ole Afficha
	8	B C	Śn Śn
(0) UR2			
1 PS 407 4A 2 PCD2.M177			
3			
4			
<u>5</u>			
9			
<u></u>			

Pour fonctionner correctement, le gestionnaire de projets Simatic a besoin d'un chassîs et d'une alimentation. Ces informations ne sont pas pertinentes pour les fonctionnalités de Saia PCD[®].

L'unité centrale est pour le Saia PCD[®] série xx7 (PCD2) qui prend en charge le jeu d'instructions du CPU 414-1. Le module PCD1.M137 prend en charge le jeu d'instructions du CPU 412-1.

4. Configuration de l'unité centrale

priétés - CPU 414	-1 - (R0/52)			2
Alarmes Alarr Général Mise	mes horaires e en route	Alarmes cycliques Cycle/Mémento de cade	Diagnostic/Horloge ence Rémanence	Protection
Désignation abrégée	e : CPU 414- Mémoire d MPI; multi	1 de travail 128 Ko; 0,1 ms/ icomputing	kinst; 8 Ko DI/O; 32 conr	iexions; port 🔺
No de référence :	6ES7 414	-1×G02-0480		
Nom :	PCD2.M1	77		
Interface				
Type:	MPI			
Adresse :	2			
Connectée :	Non	Propriétés		
Commentaire :				
J				
OK			Annuler	Aide

Ces paramètres sont récupérés par Saia PCD[®] série xx7 après le téléchargement et le redémarrage suivant.

5. Configuration des réseaux

La configuration des réseaux (Profibus, Ethernet) est aussi gérée par le gestionnaire de projets Simatic. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le

manuel « 26/798 xx7 Possibilités de communication ».

[U] UR2			
1 S 407 4A	-		PROFIBUS(1): D
2 SPU 412-2 DP		Ţ	
X2 DP			
X1 MPVDP		📷 (3) PCD	3.T760
3			
4 🚺 DI16xAC 120V			
5 CP 443-1 TCP		- nu nu	UNI
6	•		
·			
		Properties - CP 44	13-1 TCP - (RU/55)
		General Address	es Options Diagn
← ♠] 101 UB2		Short Description	n: CP 443-1 TC
			S7 CP for In
Slot 🚺 Module	Order numb		long data, U
1 S 407 4A	6ES7 407-00		PG
2 CPU 412-2 DP	6ES7 412-		
X2 DF		Order No.:	6GK7 443-11
XT 🚺 NFI/DF			
3		<u>N</u> ame:	J <u>CP 443-1 11</u>
4 DI16xAC 120V	6ES7 421-5E	- Interface	
5 H CP 443-1 TCP	6GK7 443-11	intenace	
6		Type:	Ethernet
7		Address:	192.168.0.1
8		Mahurahaak	v [
9		inetWorked:	Tes

2.4.2 Importation d'une configuration

Condition préalable

Vous avez généré une source LIST dans le xx7 I/O Builder. Le gestionnaire de projets SIMATIC a été lancé et un projet est ouvert ou a été créé.

Procédure

1. Basculez vers le répertoire S7-Program/Sources.



2. Sélectionnez la commande de menu Importation > Sources externes...



La fenêtre « Importer des sources externes » s'ouvre.

3. Sélectionnez la source LIST requise et ouvrez-la. Une nouvelle source LIST apparaît dans le conteneur de composants.



4. Sélectionnez la source LIST et traduisez la source LIST à l'aide de la commande de menu **Edition > Traduire**.

Vous pouvez aussi utiliser la combinaison de touches Ctrl+B.

5. Si vous basculez vers le répertoire S7-Program/Composants, vous trouverez le DB matériel et, s'il a été sélectionné dans le xx7 I/O Builder, le CDB.



Ce DB matériel doit maintenant être transféré dans le Saia PCD[®] avec le reste des composants. Après une transition STOP→RUN du Saia PCD[®], la configuration matérielle sera analysée et appliquée.

Résumé : Procédure de configuration d'un Saia PCD® xx7

2.5 Résumé : Procédure de configuration d'un Saia PCD[®] xx7

Le diagramme suivant illustre la procédure de base pour configurer un montage.



Les champs jaunes représentent les étapes qui sont réalisées avec le xx7 I/O Builder et les champs bleus les étapes réalisées avec Step[®]7.

Une nouvelle configuration matérielle est analysée et appliquée après une transition STOP \rightarrow RUN dans le Saia PCD[®].

3 Configuration matérielle

3.1 Règles pour le montage des modules

- Emplacement 0: Uniquement les unités centrales du Saia PCD[®] (par ex. PCD2.M177)
- Emplacement A: Uniquement les cartes de communication (par ex. PCD7.F120) ou vide
- Emplacement B1: Uniquement les modules métiers (par ex. PCD7.F520) ou vide
- Emplacement B2: Uniquement les modules métiers (par ex. PCD7.F520) ou vide
- Emplacement 1..64: Modules d'E/S, modules d'E/S intelligents ou vide
- Emplacement +: Boîtiers d'extension ou vide

Selon l'unité centrale du Saia PCD[®] sélectionnée, tous les emplacements ne sont pas disponibles ou visibles. Les emplacements A/B1/B2 ne servent qu'à des fins d'information pour l'option d'impression. Ces champs peuvent aussi être laissés vides.

3.2 Génération d'une configuration

Condition préalable

Vous avez ouvert le xx7 I/O Builder.

Procédure

- 1. Sélectionnez la commande de menu **Fichier > Nouveau projet** ou l'icône Nouveau projet.
- 2. La fenêtre « Informations sur le projet » s'ouvre.

Form1	
Nom (en-tête):	aeration
Famille:	batiment
Auteur:	SBC
Descriptif Projet:	
Note:	
	<u>*</u>
<u>0</u> K	Annuler Aide

Remplissez, selon le cas, les champs appropriés. Confirmez votre saisie en cliquant sur OK.

Vous pouvez ouvrir cette fenêtre et modifier votre entrée à n'importe quel moment à

l'aide de la commande de menu Fenêtre>Informations sur le projet.

Les informations des champs Nom, Famille et Auteur sont récupérées par le DB matériel ou le CDB sous Step[®]7. Ces informations seront affichées dans Step[®]7 sous les propriétés de l'objet.

3.2.1 Montage des modules

Condition préalable

Vous avez créé un nouveau projet avec le xx7 l/O Builder.

Procédure

- 1. Sélectionnez un composant (par ex. une unité centrale de Saia PCD[®]) dans la fenêtre « Catalogue du matériel ».
- 2. Faites glisser le composant d'un glisser-déposer jusqu'à la ligne correspondante dans la configuration matérielle (tableau de configuration). Le xx7 I/O Builder vérifie si des règles d'emplacement ne sont pas respectées.



Symbole d'une violation des règles d'emplacement.

3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que la configuration matérielle soit équipée des modules voulus.

A la place de l'étape 2, vous pouvez aussi double-cliquer sur le composant dans le « catalogue du matériel ».

3.2.2 Spécification des propriétés des modules / interfaces

Des propriétés peuvent être définies pour la plupart des modules (par ex. l'adresse de base).

Condition préalable

Vous avez placé au moins un module avec des propriétés configurables dans la fenêtre « Station ».

Procédure

Double-cliquez sur le module dans la fenêtre « station » et la boîte de dialogue permettant de modifier les propriétés du module s'ouvrira. Les propriétés des modules sont traitées dans les chapitres suivants.

3

3.3 Configuration de l'unité centrale

Tous les paramètres de l'unité centrale sont conservés dans le bloc de données de configuration (CDB). Les différents paramètres possibles dépendent du type d'unité centrale. Une vue d'ensemble générale des paramètres possibles est présentée dans ce manuel.



Vous trouverez une description détaillée des diverses fonctions dans le manuel « 26/797 Fonctions système intégrées de la série xx7 ».

Si vous double-cliquez sur l'unité centrale du Saia PCD[®], la fenêtre « Propriétés » s'ouvrira.

Propriétés - PCD2.M1	77
General Mémoire-Co	mpilateur WEB-Server MPI Serial Port
_ Module	
Mnémonique:	PCD2.M177
Référence.:	PCD2.M177
Description:	PCD2.M177
Commentaire:	
CPU, 1Mb Ko de mém var. 8 pl. mod. E/S, ex PCD3.Cxxx, 1x MPI, 3 , horloge, WD,1x interf rap., batterie. Emplace	. d'util., rép.Step7/compilé t. possible avec PCD2.C1x7/ emplacements pour module communication A/B1/B2 ace SSI, 2 E interrupt ou 1 compt. ment pour carte Flash PCD7.R400
<u>0</u> K	Annuler Aide

Exemple de propriétés du PCD2.M177

Onglet Généralités

L'onglet Généralités indique le nom, le numéro d'enregistrement ainsi que les propriétés de l'unité centrale sélectionnée. Aucun paramètre ne peut être entré dans cet onglet.

Configuration de l'unité centrale

Onglet Mémoire - Compilation

Propriétés - PCD2.M177
General Mémoire-Compilateur WEB-Server MPI Serial Port
Mémoire
Priorité du compilateur
FB10-FB1
FC100-FC105
OB1
0886
<u>D</u> K Annuler Aide

L'onglet Mémoire - Compilation vous permet de définir la taille de la mémoire utilisateur Step[®]7. Vous aurez aussi la possibilité de définir les priorités des blocs à compiler.

Mémoire

La mémoire utilisateur Step[®]7 peut être mesurée dans la plupart des automates de la série xx7. Dans cet onglet, la mémoire peut être configurée par palliers de 64 ko.

La taille maximale de la mémoire des divers automates est indiquée dans le tableau suivant:

Type de PCD	Taille de la mémoire Code S7
PCD1.M137	Par défaut : 64 ko.
	Configurable à 64 ko ou 128 ko.
PCD2.M127	132 ko fixe
PCD2.Mx57	Par défaut : 256 ko.
	Configurable de 64 ko à 512 ko.
PCD2.M177	Par défaut : 512 ko.
	Configurable de 64 ko à 1 024 ko.
PCD2.M487	Par défaut : 1 024 ko.
	Configurable de 64 ko à 1 024 ko.
PCD3.M5547	Par défaut : 512 ko.
	Configurable de 64 ko à 512 ko.
PCD3.M5447	Par défaut: 512 ko.
	Configurable de 64 ko à 512 ko.

Dans le cas des automates PCD2.Mx57 et PCD2.M177, la mémoire utilisateur totale est partagée entre la mémoire Code S7 et la mémoire de compilation. Lors de l'affectation de la mémoire Code S7, il importe de tenir compte de la quantité de mémoire disponible pour le code de compilation. Plus la mémoire Code S7 est réduite, plus la mémoire de compilation est importante.

Si la fonctionnalité de la mémoire DB-Flash est aussi utilisée, il importe de prendre en compte l'élement suivant : plus la mémoire code S7 configurée est importante, plus la mémoire DB-Flash disponible est réduite.



Vous trouverez de plus amples informations sur les paramètres de la mémoire dans le manuel «26/797 Fonctions système intégrée dans la série xx7» au chapitre 5 «Mémoire» et au chapitre 8.2 «Mesure de la mémoire».

Priorité de compilation

Dans les Saia PCD[®]s avec compilateur intégré, lors de chaque transition Stop→Run, un tentative de traduction de l'ensemble du programme Step[®]7 a lieu. Par défaut, les composants sont traduits dans l'ordre suivant:

- FC en ordre décroissant,
- FB en ordre décroissant,
- OB en ordre décroissant,
- SFC en ordre décroissant (PCD3.M5x47 OEM uniquement),
- SFB en ordre décroissant (PCD3.M5x47 OEM uniquement),

Si tous les blocs ne peuvent être compilés, un autre ordre peut être défini dans le champ de priorité de compilation. S'il reste encore de la place dans la mémoire de compilation après la compilation hiérarchisée, d'autres blocs seront traduits d'après l'ordre prédéfini.

Paramètre:

Type de composant.

`*` Tous les composants du type spécifié sont hiérarchisés en ordre croissant lors de la compilation. (Inversion de l'ordre préréglé)

`-` plage des composants : Si le nombre de blocs le plus important est d'abord spécifié, la plage sera compilée en ordre décroissant.



Vous trouverez de plus amples informations sur les priorités de compilation dans le manuel «26/797 Fonctions système intégrées de la série xx7» au chapitre 8.3 «Priorités de compilation».

Onglet Serveur Web

Les automates PCD2.M157, PCD2.M177, PCD2.M487 et PCD3.M5547 peuvent être initialisés à l'aide de la configuration entrée dans cet onglet en vue de l'utilisation du serveur web.

opriétés - PCD2.M177	
General Mémoire-Compilateur V	VEB-Server MPI Serial Port
WEB-Server	
Index DB	900
Taile de la RAM Disk	2
Format de la date	DD.MM.YYYY
Format de l'heure	HH.MM.SS
Mots de passes	
Niveau 1	
Niveau 2	
Niveau 3	
Niveau 4	
Time out for hang up & password	level reset 30
<u>o</u> k	Annuler Aide

3

DB index: Ce bloc de données contient la liste de tous les fichiers qui sont chargés comme blocs de données dans l'automate xx7.

Taille du disque RAM: Le paramètre par défaut est 2 ko. Il peut être augmenté, si nécessaire. Un besoin supplémentaire en disque RAM est pris dans les automates PCD2.M157 et PCD2.M177 sur la mémoire Step[®]7. Dans les automates PCD2.M487 et PCD3.M5547, un besoin supplémentaire en mémoire pour le disque RAM est pris sur la mémoire système.

Format de la date: Le serveur web indique par défaut la date à partir de la variable Step®7 DATA_AND_TIME (DT) comme suit : JJ.MM.AAAA (exemple : 23.11.2001). Ce format peut être modifié dans l'onglet Serveur web.

Format de l'heure: Le serveur web indique par défaut l'heure à partir de la variable Step[®]7 DATA_AND_TIME (DT) comme suit : HH:MM:SS (exemple : 11:55:00). Ce format peut être modifié dans l'onglet Serveur web.

Mot de passe: Spécification d'un maximum de 4 mots de passe (4Level) séparés par « , ». (, , = paramètre fictif). Les majuscules et les minuscules ne sont pas prises en compte dans les mots de passe. Par ex., « SBC » et « SBC » correspondent au même mot de passe. Chaque mot de passe peut comprendre jusqu'à 16 caractères. N'utilisez pas d'espaces ou de virgules. La définition d'un mot de passe n'est pas obligatoire.

Temporisation pour immobilisation et réinitiatilisation du niveau du mot de passe: Si aucune donnée n'a été lue ou écrite pendant le temps de temporisation qui est saisi en minutes, les mots de passe seront réinitialisés. En outre, s'il existe une

connexion par modem au serveur web, le Saia PCD[®] y mettra fin.



Vous trouverez des plus amples informations sur le serveur web dans les manuels « 26/775 Serveur Web» et «26/797 Fonctions système intégrées de la série xx7 » au chapitre 8.5 « Serveur web ».

Onglet MPI

Outre l'interface MPI habituelle, les automates PCD2 série xx7 peuvent aussi être programmés via une interface utilisateur série. Ainsi, pour la programmation, l'interface série peut être directement connectée à l'ordinateur sans adaptateur MPI. Pour ce faire, l'adaptateur PC doit être réglé, dans le gestionnaire de projets Simatic, sur le même débit en bauds que celui qui est défini ici (par défaut: 19200).

En sélectionnant le mode du MPI, une interface particulière peut être réglée sur le protocole MPI. Si le mode MPI n'est pas sélectionné, le protocole MPI sera toujours activé sur le port 1 (dans PCD2.M487 et CD3.M5547 sur le port 0) avec un débit de 19 200 bauds.

Propriétés - PCD2.M177	
General Mémoire-Compilateur WEB-Server MPI Se	rial Port
MPI mode	
Communication through CRS-232	Modem
Timing de protocol ADT & Timing de protocol CDT	
Timing de protocol ADT	0
Timing de protocol CDT	0
Numéro du port	1 •
Baud Rate	19200 💌
Modem	
Type du modem 💿 T813	C T850
Time out for hang up 30	
	nnuler Aide

Les paramètres suivants ne peuvent être définis que si le mode MPI a été sélectionné.

Communication par : RS-232 ou Modem. Si la communication par modem est sélectionnée, le champ Modem s'affichera aussi.

L'initialisation et la configuration de l'interface comme modem ne permet que l'appel de l'automate. Les appels sortants ne sont pas possibles.

Timing du protocle : Les valeurs du Character Delay Time (CDT) et du Answer Delay Time (ADT) peuvent être définies pour le protocole de communication. Si le timing du protocole n'est pas sélectionné les paramètres par défaut suivants sont appliqués:

Programmation série:	CDT = 220ms,	ADT = 2000ms.
Programmation via modem:	CDT = 1s,	ADT = 10s.

Numéro d'interface: Toutes les interfaces série peuvent être initialisées et configurées comme interface de programmation. Seule une interface peut prendre en charge le protocole MPT à un moment précis.

Débit en bauds: Le débit en bauds doit correspondre au paramètre dans le gestionnaire de projets SIMATIC : le paramètre par défaut est 19 200 bauds.

Type de modem: Les modems T813 (modem analogique) ou T850 (modem RNIS) peuvent être sélectionnés.

Temporisation pour immobilisation: Lorsque le traffic est inexistant, une connexion à un modem existant est automatiquement interrompue après 30 min (paramètre par défaut). Cette valeur peut être modifiée au moyen du type de paramètre TEMPORISATION. La temporisation peut être désactivée à l'aide de la valeur 0.

i

Vous trouverez de plus amples informations sur les paramètres MPI dans le manuel « 26/797 Fonctions système intégrées de la série xx7 » au chapitre 8.4 « Initialisation de l'interface de programmation série ».

Onglet Interface série

Les interfaces série des modules F5xx (emplacement B1 et B2) supportent un débit en bauds maximum de 19 200 ou 38 000 bauds. Ce paramètre s'applique aux deux interfaces sur le module F5xx.

opriétés - PCD2.M177	
General Mémoire-Compilateur	WEB-Server MPI Serial Port
Module de fonction B1	
Baud Rate Maximum	19200
Module de fonction B2	
Baud Rate Maximum	19200 💌

Ce paramètre n'est pas pris en charge sur le PCD1.M137.



Vous trouverez de plus amples informations sur les débits en bauds maximum dans le manuel « 26/797 Fonctions système intégrées de la série xx7» au chapitre 8.4.6 « Paramètrage du débit en bauds maximum à l'emplacement B1(B2) ».

Onglet Démarrage

Sur les systèmes PCD1 et PCD2.M1x7, le signal de réinitialisation d'E/S est défini pendant le démarrage. Ceci signifie que OB100 ne peut être utilisé pour accéder aux modules périphériques. Sur les PCD2.M487 et PCD3.M5547, ce signal

n'est pas défini pendant le démarrage. Dans cet onglet, l'utilisateur peut régler le comportement au démarrage du M487 et du PCD3 afin qu'il corresponde à celui des systèmes plus anciens.

priétés	- PCD2.M487		
General	WEB-Server	MPI Serial Port Démarage	
OB 100			
		ing de Parala au anglasias	



Vous trouverez de plus amples informations sur le comportement au démarrage du Saia PCD[®] dans le manuel « 26/797 Fonctions système intégrées de la série xx7 » au chapitre 8.6 « Accès aux périphériques dans OB100 ».

3.4 Configuration de modules d'entrée/sortie numériques

La fenêtre « Propriétés » des modules d'entrée/sortie numériques comprend deux onglets : l'onglet Généralités et l'onglet Adresses.



Vous trouverez de plus amples informations sur les divers modules d'entrée/sortie numériques dans le manuel « 26/757 Manuel de la gamme de matériel PCD1 et PCD2 » au chapitre 5 « Modules d'entrée/sortie numériques ».

Onglet Généralités

L'onglet Généralités indique le nom, le numéro d'enregistrement ainsi que les propriétés du module sélectionné. Aucun paramètre ne peut être entré dans cet onglet.

Onglet Adresses

L'adresse de départ du module peut être entrée dans l'onglet Adresses. L'adresse de fin est automatiquement calculée. Si des adresses se recoupent, le xx7 I/O Builder vous préviendra et affichera l'adresse valide suivante.

General [Addresses					
- Input						
Start:	2	 V	Teilproz	eßabbild		
End:	2		Nr			

Si la plage d'adressage des modules d'entrée numériques est comprise entre 0 et 255, l'entrée sera lue cycliquement et copiée dans l'image du procédé.

Si la plage d'adressage des modules de sortie numériques est comprise entre 0 et 255, les valeurs seront transférées cycliquement au module.

3.5 Configuration de modules d'entrée/sortie analogiques

La fenêtre des « Propriétés » des modules d'entrée/sortie analogiques comprend trois onglets: les onglets Généralités, Adresses et Format.



Vous trouverez de plus amples informations sur les divers modules d'entrée/sortie analogiques dans le manuel « 26/757 Manuel de la gamme de matériel PCD1 et PCD2 » au chapitre 6 « Modules d'entrée/sortie numériques ».

Onglet Généralités

L'onglet Généralités présente le nom, le numéro d'enregistrement ainsi que les propriétés du module sélectionné. Aucun paramètre ne peut être entré dans cet onglet.

Onglet Adresses

L'adresse de départ du module peut être entrée dans l'onglet Adresses. L'adresse de fin est automatiquement calculée. Si des adresses se recoupent, le xx7 I/O Builder vous préviendra et affichera l'adresse valide suivante.

Si la plage d'adressage des modules d'entrée analogiques est comprise entre 0 et 255, l'entrée sera lue cycliquement et copiée dans l'image du procédé.

Si la plage d'adressage des modules de sortie analogiques est comprise entre 0 et 255, les valeurs seront transférées cycliquement au module.

Onglet Format

Selon le module analogique sélectionné, cet onglet offre le choix entre les différents formats de valeur analogique pris en charge.

Value Format:	· SBC
	C SIMATIC® bipolar
	⊂ SIMATIC® unipolar
	C SIMATIC® PT100
	C SIMATIC® PT1000
	C SIMATIC® NI100
	C SIMATIC® NI1000



Les divers formats de valeur analogique sont expliqués plus en détails dans le manuel « 26/757 Manuel de la gamme de matériel PCD1 et PCD2 » au chapitre 6 « Modules d'entrée/sortie analogiques ».

3.6 Configuration de modules spéciaux

Le catalogue des modules spéciaux comprend les types de modules suivants:

- Modules d'E/S multiples
- Modems
- Modules de 3 fabricants

Configuration de modules de comptage

Ė	-🔂 Spi	ecial module
	I	PCD2.G400 (Multi IO type, using 4 slot)
	· 🚺	PCD2.G410 (Multi IO type, using 4 slot)
		PCD2.T813 (Analogue Modem.)
	···· 1	PCD2.T850 (Digital modem ISDN-TA)
	1	LS2-K420 (Ludwig Module/Inputs/Eeprom)
		LS2-K421 (Ludwig Module/Fast Inputs)
	···· 1	LS2-K422 (Ludwig Module/Counter)
	···· 🚺	LS2-K424 (Ludwig Module)
		LS2-K431 (Ludwig Module/Counter)
	···· 1	LS2-K432 (Ludwig Module/Counter)
	···· 🚺	LS2-W162 (Ludwig Module/Analogue)
		LS2-W160 (Ludwig Module/Analogue)
	···· 🚺	LS2-W164 (Ludwig Module/Analogue)
	···· 🚺	LS2-F250 (Ludwig Module, Interface module, galvanic separated)
	i 🚺	LS2-F652 (Ludwig Module/Counter)

Aucun paramètre ne peut être entré pour les modems. Ils ne sont utilisés que comme paramètre fictif dans la configuration matérielle. Les paramètres du modem sont enregistrés dans les propriétés de l'unité centrale.

Vous trouverez de plus amples informations sur les modules Ludwig sur le site Internet de la société Ludwig : <u>www.ludwig-systemelektronik.de</u>.

3.7 Configuration de modules de comptage

Le catalogue des modules de comptage comprend les types de modules suivants :

- PCD2/3.H100 (module de comptage)
- PCD2/3.H110 (module de comptage et de mesure)
- PCD2/3.H150 (module SSI)

La fenêtre des propriétés du module PCD2/3.H100 comprend deux onglets : l'onglet Généralités et l'onglet Adresses.

La fenêtre des propriétés du module PCD2/3.H110 comprend cinq onglets : Généralités, Adresses, Entrées, Sorties et Mesure.

La fenêtre des propriétés du module PCD2/3.H150 comprend trois onglets : Généralités, Adresses et Outils.

Onglet Généralités

L'onglet Généralités indique le nom, le numéro d'enregistrement ainsi que les propriétés du module sélectionné. Aucun paramètre ne peut être entré dans cet onglet.

Onglet Adresses

L'adresse de départ du module peut être entrée dans l'onglet Adresses. L'adresse de fin est automatiquement calculée. Si des adresses se recoupent, le xx7 I/O Builder vous préviendra et affichera l'adresse valide suivante. Si la plage d'adressage est entrée dans l'image du procédé, le système ne lira ou n'écrira pas cycliquement depuis le module. Il n'est possible d'accéder à ce module qu'au moyen de commandes d'accès périphériques.

Onglet Entrées (PCD2/3.H110 uniquement)

Le comportement des entrées du module H110 peut être défini via l'onglet Entrées.

Configuration de modules de comptage

Input A Input B	Inverted	
Counting mode	 Mode0 (x1) Mode1 (x2) Mode2 (x3) Mode3 (x4) 	
EnableC	Inverted Inverted Evel Triggered Edge Trigerred	
EnableM B	Inverted	
	 Level Triggered Edge Triggered 	

3

Onglet Sorties (PCD2/3.H110 uniquement)

Le comportement des sorties du module H110 peut être défini via l'onglet Sorties.

roperties - PCD2.H110			
General Addresses Input Output Measurement			
Output CCO	☐ Inverted CCD ♥ Static ♥ Impulse		
Output TCO	C Static C Impulse		

Configuration de modules de comptage

Onglet Mesure (PCD2/3.H110 uniquement)

Les divers modes de mesure du module H110 peuvent être configurés via l'onglet Mesure.

General Addresses	nput Output Measurement	
Measurement	C Periode C Impulse C Frequency	
	 Automatic Manual 	

Onglet Outils (PCD2/3.H150 uniquement)

Les divers paramètres SSI du module H150 peuvent être configurés via l'onglet Outils.

General Addresses	Extra
Mode	• Normal
	C Ring Check
Format	C Binary
	Graycode
Frenquency	C 100 kHz
	200 kHz
	C 300 kHz
	🗢 500 kHz



Vous trouverez de plus amples informations sur le module PCD2/3.H100 dans le manuel «PCD2.H100 (xx7/Step7)».



Vous trouverez de plus amples informations sur le module PCD2/3.H110 dans le manuel «PCD2.H110 (xx7/Step7)».



Vous trouverez de plus amples informations sur le module PCD2/3.H150 dans le manuel «PCD2.H150 (xx7/Step7)».

3.8 Configuration de cartes de commande d'axes

Le catalogue des modules spéciaux comprend les types de modules suivants:

- PCD2.H210 (Module moteur pas à pas 1 axe)
- PCD2.H31x (Module servomoteur 1 axe)
- PCD2.H32x (Module servomoteur 2 axes)

La fenêtre des propriétés du module PCD2/3.H210 comprend deux onglets : l'onglet Généralités et l'onglet Adresses.

La fenêtre des propriétés du module PCD2/3.H31x comprend deux onglets : l'onglet Généralités et l'onglet Adresses.

La fenêtre des propriétés du module PCD2.H32x comprend quatre onglets : Généralités, Adresses, Axe X et Axe Y.

Onglet Généralités

L'onglet Généralités indique le nom, le numéro d'enregistrement ainsi que les propriétés du module sélectionné. Aucun paramètre ne peut être entré dans cet onglet.

Onglet Adresses

L'adresse de départ du module peut être entrée dans l'onglet Adresses. L'adresse de fin est automatiquement calculée. Si des adresses se recoupent, le xx7 I/O Builder vous préviendra et affichera l'adresse valide suivante. Si la plage d'adressage est entrée dans l'image du procédé, le système ne lira ou n'écrira pas cycliquement depuis le module. Il n'est possible d'accéder à ce module qu'au moyen de commandes d'accès périphériques.

Onglet Axe X / Axe Y (PCD2.H32x uniquement)

Les deux axes peuvent être opérés avec divers encodeurs. Les paramètres spécifiques aux axes peuvent être définis sous Axe X / Y.

Encoder Type	
	C Incremental Encoder
	 SSI Encoder
Frenquency	
	Binary
	C Graycode
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ruilliat	
	C 250 kHz
	🔎 [500.kHz]
	C 1 MHz



Vous trouverez de plus amples informations sur le module PCD2/3.H210 dans le manuel «PCD2.H210 (xx7/Step7)».

Configuration de cartes de communication/de modules métiers



Vous trouverez de plus amples informations sur le module PCD2/3.H31x dans le manuel «Manuel 26/762 PCDx.H31x».



Vous trouverez de plus amples informations sur le module PCD2.H32x dans le manuel «Manuel 26/778 PCD2.H32x».

3.9 **Configuration de cartes de communication**

Le catalogue des cartes de communication comprend les modules d'interface pour l'interface série à l'emplacement A:



PCD7.F110 (1 Interface RS422/RS485) PCD7.F120 (1 Interface RS232) PCD7.F130 (1 Current Interface 20mA) PCD7.F150 (1 Interface RS485 galv. separ.)

Aucune propriété ne peut être entrée pour les cartes de communication. Elles ne sont utilisées qu'en tant que paramètre fictif.

3.10 Configuration de modules métiers

Le catalogue des modules métiers comprend les interfaces et les modules Bus domotique en B1 ou B2.

Ė.	🔄 Fu	inction module
ļ	I	PCD7.F520 (2 Interface RS232 and RS422/RS485)
ļ	[]	PCD7.F522 (2 Interface RS232)
ļ	[]	PCD7.F650 (Module TCP/IP)
	[]	PCD7.F700 (Profibus-FMS)
	[PCD7.F750 (Profibus-DP Master)
	[PCD7.F770 (Profibus-DP Slave)
ļ	I	PCD7.F772 (Profibus-DP Slave + RS485)
	🚺	PCD7.F800 (LON Network interface)
	🚺	PCD7.F802 (LON Network + RS485)
ļ	[]	PCD7.F804 (LON Network + RS485 + Display interface)
ļ	[]	PCD7.D162 (Small terminal set)
ļ	[]	PCD7.D163 (Small terminal set & RS422/RS485)
	[]	PCD7.D164 (Small terminal set & RS422/RS485 & DP-Slave)
	· · · · [PCD7.D165 (Small terminal set & RS422/RS485 & LON WORKS)

Aucune propriété ne peut être entrée dans le I/O Builder pour les modules métiers. Ils ne sont utilisés qu'en tant que paramètre fictif. Les paramètres spécifiques aux modules sont entrés directement dans Step[®]7.



Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel «26/798 xx7 Possibilités de communication».

A Annexe

A.1 Icônes

i	Ce symbole renvoie le lecteur à des informations complémentaires figurant dans ce manuel ou dans d'autres manuels ou notices techniques. En règle générale, le manuel n'offre pas de lien direct vers ces documents.
The second secon	Ce symbole prévient le lecteur d'un risque de décharge électrique en cas de contact. Recommandation: avant tout maniement de composants électroniques, déchargez-vous de l'électricité statique en touchant la borne moins du système (boîtier du connecteur PGU). Par mesure de sécurité, il est préférable d'utiliser un bracelet antistatique relié à la borne moins.
	Cet avertissement précède des consignes qu'il faut suivre à la lettre.
Classic	Les remarques se trouvant près de cet avertissement sont valables uniquement pour la série Saia PCD [®] Classic.
tt>	Les remarques se trouvant près de cet avertissement sont valables uniquement pour la série Saia PCD [®] xx7.

Α

A.2 Adresses

Saia-Burgess Controls AG

Bahnhofstrasse 18 3280 Murten / Suisse

Téléphone :	+41 26 672 72 72
Télécopie :	+41 26 672 74 99

support@saia-pcd.com				
www.saia-pcd.com				
www.sbc-support.com				
Entreprises de distribution international &				
www.saia-pcd.com/contact				

Adresse postale pour les retours de produits par les clients de "Vente Suisse" :

Saia-Burgess Controls AG

Service Après-Vente Rue de la Gare 18 3280 Morat / Suisse Α