



Serie PCD7.D4xx MB Panel

N° documento 26-851; Versione ITA12; 2016-02-05

0	Indica	
01	Cronologia del documento	0-5
0.2	Marchi	0-5
1	Guida rapida	
1.1	Introduzione	1-1
1.2	Identificazione dei connettori	1-2
1.3	Alimentazione elettrica	1-2
1.4	Dimensioni e foro (in mm)	1-3
1.5	Installazione delle staffe di montaggio	1-4
1.6	Funzionamento e utilizzo	1-5
1.6.	1 MB-Panel Base Line da 5.7" e 10.4"	1-5
1.6.	2 MB-Panel Comfort Line (combinazione di touch-screen e tastiera)	1-5
1./		1-6
1.7.	1 HITP diretto su porta Ethernet RJ-45	0-1
1.7.	2 Comunicazione Seriale S-BUS su RS-485	1-7
1.7.	Comunicazione transporte TCD ou PS 222 (ad ec. porte stamporte)	1-9
1.7.	(colo por il modello OVGA)	1 11
17	5. Comunicazione Ether S. Rus su Porta Ethernet	۱۱-۱ 1 12
1.7.	6 Comunicazione Profi-S-Net su RS-485 (Porta N°1)	∠۱−۱ 1_13
1.7.	7 Porta PS/2 per Tastiera o Lettore di Codici a Barre	1_1_1 1_1 <i>4</i>
1.7.	8 Porta USB utilizzata come Porta di Servizio	
1.7.	9 Introduzione al Web-Editor sul Pannello PCD7 D4xx MicroBrowser	1 10
2	Descrizione Generale Hardware	
2.1	Gamma di Prodotti	2-1
2.1.	1 Pannelli MB QVGA	2-1
2.1.	2 Pannelli MB VGA	2-2
2.2	Localizzazione dei Blocchi Funzionali sulla Scheda a Circuito Stampato	2-3
2.3	Modelli Personalizzati/OEM	2-3
2.4	Dati tecnici	2-4
2.5	Interfacce	2-5
2.5.	1 Ethernet su Porta RJ-45 (X2)	2-5
2.5.	2 S-Bus su RS-485	2-6
2.5.	3 S-Bus su RS-232	2-7
2.5.	4 Interfaccia PS/2	2-7
2.5.	5 Interfaccia di Servizio USB	2-7
3	Configurazione della Modalità di Comunicazione	
3.1	HTTP diretto – Velocità di Trasmissione e Comandi	3-1
3.2	Ether-S-Bus – Velocità di Trasmissione e Comandi	3-1
3.3	S-Bus – Velocità di Trasmissione e Comandi	3-2
3.4	TCP Trasparente su RS-232 (TCP2RS-232) –	

•••	-		
		Velocità di Trasmissione e Comandi (solo per il modello QVGA)	3-2
3.	5	Porta PS/2	3-2
3.0	6	Porta USB	3-2

4 N	Ienu Setup Pannelli MB QVGA	
4.1 N	Aenu Setup - Parametri «Passo-Passo»	4-1
4.1.1	Password	4-1
4.1.2	Titolo	4-2
4.1.3	Setup	4-3
4.1.4	Sistema	4-4
4.1.5	Speciale (funzioni avanzate)	4-5
4.1.6	Display	4-6
4.1.7	Tastiera/Lettore di Codici a Barre	4-7
4.1.8	Password	4-8
4.1.9		
4.2 N	Aenu Setup - Configurazione «Passo-Passo»	4-10
4.2.1		
4.2.2		4-11
4.2.3		
4.2.4	Configurazione Porta #0 (RS-232) in S-Bus Seriale	
4.2.5	Configurazione Porta #1 (RS-485) in S-Bus Seriale	4-14
4.2.6	Configurazione Ethernet S-Bus	4-15
4.2.7		
4.2.8	Parametri della Connessione S-Bus	4-17
4.2.9	Memoria Opzionale scheda SD PCD7.RD4-SD	4-18
5 N	Ienu Setup Pannelli MB VGA	- /
5.1	Aenu Setup - Parametri «Passo-Passo»	
5.2 3		
5.3 F		
0.4 C	Salva e esci	
0.0 C		
5.0 F	Cele	ວ-ວ ເລ
5.7 (TIDI di collogomente	
5.7.1	Deremetri del collegemento Littedirect	
5.7.2	Tipi di collegamento interfaccio S. Puo	
5.7.5	Decementri del collegomento Ether S Duo	
5.7.4	Parametri collegamente S. Pue coriele	
50.7.0	Parametri collegamento 5-bus senale	
5.0 0	Info sistema	5-7 5 9
5.0.1	Impostazioni	
5.0.2	Cicalina	
50.0.0	Ordino di ricorea doi filo	5-10 5 11
5.9 (Schormata informazioni	5-11 5-12
5.9.1	Scheme aposialo (funzioni avanzato o antici)	۲۲-۵
5.9.2		
5.9.5 5.10 F	LUY	5-15 5 16
5.10 L	1 Rotaziona	5-10 5 17
5.10.	2 Risoluziona	/۱-ن ۲ م
5 11 7	2 Moulululut	/۱-ن ۱۵ م
5 11 1	avout tastiera integrata	0 - JO 10 ج
5 12	nserimento Password	5-19 5-20

0-3

5.13	Download Firmware (lato pannello MB)	5-21
5.1	3.1 Download Firmware utilizzando lo stick USB	5-21
5.1	3.2 Download Firmware utilizzando Ethernet	5-22
5.14	Reboot pannello MB	5-22
G	Accievnementi e impectazioni enecicli	
b	Aggiornamenti e impostazioni speciali	6 1
0.1	Aggiornamento Firmware	0-1 6.4
0.2	Resel / Ripistino del Parametri di Deladit	0-4 6 4
0.3 6.4	Controllo della Potroilluminaziono	0- 4 6 5
0. 4 6.5	Font Piconosciuti dal papnello MB PCD7 D4yy	0-J 6_6
6.6	Font speciali Unicode	0-0 6-8
6.0	1 Generalità	0-0 6-8
6.6	2 Multilingue: esempio	0-0 6-9
6.6	3 Interpretazione di font errati (tini di carattere, dimensioni o stile)	6-11
6.6	4 Web-editor	6-12
6.7	Funzioni Interne Speciali	6-13
6.7	1 Variabili «Container» per pannelli MB QVGA	6-13
6.7	.2 Variabili «Container» per pannelli MB VGA	6-17
6.7	.3 uBT BackLight Diagramma Container	6-23
6.7	.4 Contenitori uBTerminal aggiuntivi per i pannelli «aptici»	6-23
6.7	.5 Accesso ai TASTI funzione	6-24
6.8	Funzioni Interne Speciali	6-26
6.9	Connessione FTP	6-27
6.10	Elenco dei messaggi della Casella Messaggi	6-28
6.11	Messaggi di errori avanzati per il pannello MB VGA	6-30
7	Managgiamento	
71	Schermo Touchscreen	7_1
72	Temperatura	7 1
7.3	Fissaggio o del Pannello	7-1
7.4	Informazioni sui Cristalli Liquidi (LCD) utilizzati nel Display del Terminale MB-Panel	7-2
-		
8	Manutenzione	• •
8.1	Manutenzione Ordinaria	8-1
9	Kit di montaggio per pannelli MB	
10	Avvertenze generiche	
10.1	Avvertenze per i pannelli QVGA	10-1
10.	1.1 Avvertenze per il file e il percorso	10-2
10.2	Avvertenze per i pannelli VGA	10-3
10.2.1	1 Messaggi di errori avanzati per il pannello MB VGA	10-4

10.3 Macros di allarme avanzati......10-5

Manuale PCD7.D4xx | Documento 26-851; Edizione ITA12 | 2016-02-05

Α	Allegato	
A.1	Icone	A-1
в	Allarme acustico dei pannelli MB QVGA e VGA MB	
B.1	Introduzione	B-1
B.2	Uso della varabile container uBT_AlarmStart	B-4
С	«BackLightOn» sui pannelli MB VGA	
C.1	Introduzione	C-1
C.2	Uso della variabile uBT_BackLightOn	C-2
D	Effetti aptici	

E Indirizzo

0.1	Cronol	logia de	el documento
-----	--------	----------	--------------

Data	Versione	Modifiche	Note
2007-12-14	IT02	1.2.4	la versione tradotta della lingua Inglese E2
			pubblicata il 26-11-2007
2010-12-03	IT07	1.2.4	Adeguamento alla EN07
2011-02-11	IT08	completo	Correzioni e adattamento del menu Setup / Aggiungere Haptic 5.7" / Rimuovere tutti i relativi QVGA 3,5"
2012-02-20	IT09	cap. 3	Comunicazione trasparente TCP su RS-232
			(ad es. porta stampante)
			(solo per il modello QVGA)
2012-05-09	IT10	сар. 3	 Temperatura di stoccaggio bassa cambiato da –20 °C a –25 °C
2013-05-14			- Temperatura di stoccaggio –25…+70 °C - La disponibilità è cambiato
2013-11-15	IT11	-	aggiornato
2014-01-16			change of logo
2016-02-05	ITA12	completo	Nuovi elementi di fissaggio

0.2 Marchi

Saia PCD® è Saia PG5® sono marchi registrati di Saia-Burgess Controls AG.

Le modifiche tecniche dipendono dagli aggiornamenti di carattere tecnologico

Saia-Burgess Controls AG, 2016. © Tutti i diritti riservati.

Pubblicato in Svizzera

1 Guida rapida

1.1 Introduzione

Questo manuale descrive gli aspetti tecnici dei Terminali Grafici PCD7.D4xx .

L'obiettivo del capitolo Guida rapida è quello di sintetizzare i punti essenziali riguardanti l'uso e l'installazione dei componenti PCD7.D4xx. In particolare:

- ► Identificazione dei connettori
- Alimentazione elettrica ed assorbimento corrente
- Dimensioni
- Possibili modalità di comunicazione
- Come configurare il pannello MB QVGA (SETUP)
- Come configurare il pannello MB VGA (SETUP)

Negli altri capitoli, verranno fornite informazioni dettagliate su:

- Hardware
- Comunicazione
- Software (Menu Setup, Navigazione Passo-Passo e Configurazione)
- Manipolazione, aggiornamento Firmware ...
- Manutenzione

Istruzioni per la connessione dei controllori Saia-PCD alla rete internet



Quando i controllori Saia PCD sono connessi direttamente alla rete internet, questi sono anche un potenziale obiettivo di attacchi informatici. Per la sicurezza operativa, si devono sempre prendere le appropriate misure protettive. I controllori PCD includono delle semplici funzioni di protezione integrate. Tuttavia, la sicurezza operativa su internet è assicurata solo se utilizzano router esterni con un firewall e connessioni VPN crittografate.

Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento al nostro sito di supporto: <u>www.sbc-support.com/security</u>

Identificazione dei connettori | Alimentazione elettrica

1.2 Identificazione dei connettori



X1 = Porta USB: porta di servizio

X2 = Porta Ethernet RJ-45: comunicazione principale/veloce

- X3 = Porta RS-232 D-SUB a 9 pin: collegamento stampante o comunicazione S-BUS
- X4 = Porta PS/2 MiniDIN a 6 pin: ingresso tastiera/Lettore di codici a barre
- X5 = RS-485/Connettore con contatti a molla come comunicazione S-BUS/Alimentazione 24 VDC

1.3 Alimentazione elettrica

Funzione del morsetto	N° pin su connettore X5	
24 VDC	4	
GND	5	
GND	6	



Alimentazione tramite connettore con contatti a molla per conduttori con sezione max 1,5 mm².

Dimensioni e foro

1.4 Dimensioni e foro (in mm)

PCD7.D435xxxx, e PCD7.D457xxxx



PCD7.D410VTCF



RIMUOVERE le pellicole trasparenti di protezione.



- La posizione di montaggio è orizzontale
- Verificare che le griglie di ventilazione siano posizionate in modo da garantire la libera circolazione dell'aria.

1.5 Installazione delle staffe di montaggio

- Posizione di montaggio orizzontale. Dimensioni FORO: 189 × 142 mm oppure 262 × 202 mm
- Inserire l'unità nel foro predisposto
- Accertarsi che le griglie di ventilazione (presenti nella parte superiore e su entrambi i lati dell'unità) non risultino ostruite, per garantire la libera circolazione dell'aria.
- Installare le 4 componenti di fissaggio per il panello 5.7" (2 nella parte superiore del dispositivo e 2 nella parte inferiore), le 6 componenti di fissaggio per il panello 10.4" (2 nella parte superiore del dispositivo, 2 nella parte inferiore oppure 2 laterali), le 8 componenti di fissaggio per il panello 12.1" (3 nella parte superiore del dispositivo, 3 nella parte inferiore oppure 2 laterali). Fare riferimento all'immagini sotto riportata.

Note:

- a) E' consigliabile far reggere da una seconda persona l'unità sul lato anteriore del pannello mentre si procede all'installazione delle staffe.
- b) Le viti richiedono una chiave esagonale da 2.5 mm.
- c) Avvitare le viti nelle staffe in modo che queste ultime possano ancora essere agganciate al Microbrowser, senza impedimenti da parte della piastra.
- d) Innestare le staffe sull'unità quindi avvitare le viti fino a toccare la piastra.
- e) La coppia necessaria per la guarnizione di tenuta è 20 cNm. Non superare 30 cNm per evitare la rottura del morsetto.

Immagine delle staffe di montaggio installate nella parte inferiore del Microbrowser.



Come garantire la tenuta all'infiltrazione di liquidi conformemente alla classe di protezione IP65?

- Il dispositivo deve essere installato su una superficie/parete piana
- Serrare le viti finché la piastra anteriore del PCD7.D457x non tocca leggermente la superficie di montaggio/parete

Funzionamento e utilizzo

1.6 Funzionamento e utilizzo

1.6.1 MB-Panel Base Line da 5.7" e 10.4"

Touch screen attivabile via dito o penna (stilo). Non utilizzare oggetti appuntiti (es. cacciaviti)



1.6.2 MB-Panel Comfort Line (combinazione di touch-screen e tastiera)



- Funzioni F1 ... $F6 \rightarrow$ attivazione diretta premendo il tasto F corrispondente.
- Funzioni F7 ... F12 → attivazione mediante combinazione di tasti: Shift + tasto F corrispondente



Navigazione Su/Giù. Usati in combinazione con il tasto Shift permettono la navigazione Destra/Sinistra.



Tasto Enter: funzione di «Invio»

ESC

Tasto Escape

1.7 Comunicazione

1.7.1 HTTP diretto su porta Ethernet RJ-45

La porta di comunicazione più veloce è la porta Ethernet RJ-45, su cui viene selezionato il protocollo HTTP diretto. La velocità di trasmissione è di 10M o 100 Mbit/s dopo un protocollo di auto-negoziazione con il dispositivo collegato. I nostri MB-Panel possono essere collegati alla rete Ethernet attraverso un qualsiasi switch o router.

Questo collegamento HTTP può essere effettuato solo tra un nostro PCD7.D4xx e un qualsiasi PCD3.M3xxx o PCD3.M5xxxx connessi via Ethernet:



Test rapido

- Per iniziare è necessario caricare un programma Web creato con Web-Editor nel Saia PCD (vedi manuale Web Editor cod. 26-838). Alcuni esempi di programmi possono essere richiesti al Supporto Tecnico SBC o scaricati dal nostro sito Internet.
- Utilizzando un cavo incrociato CAT5 standard o un cavo equivalente, è possibile collegare il terminale PCD7.D4xx (porta X2) ad un dispositivo Saia PCD, ad esempio un PCD3.Mxxx, dotato di connettore Ethernet.
- Utilizzando un PLC PCD3.Mxxx, impostare i parametri hardware del dispositivo Saia PCD : selezionare le opzioni S-Bus e TCP/IP ed impostare un indirizzo IP valido.

Configurazione del Pannello MB:

Per configurare i parametri del Pannello MB entrare nel Menu Setup (vedi capitoli 5 e 6):

- → Accertarsi, innanzitutto che il pannello e il PLC appartengano alla stessa sottorete. Ad esempio: se il Saia PCD ha un Indirizzo IP 192.168.12.92, assegnare al pannello un Indirizzo IP (nel menu Rete) tipo 192.168.12.90, essendo la maschera della sottorete impostata per default a 255.255.255.0
- → Poi, nel Menu di Configurazione, impostare l'Indirizzo della pagine iniziale corrispondente all'Indirizzo IP del Saia PCD, ed impostare il nome della pagina iniziale HTML.

A questo punto, collegando il pannello MB-Panel al Saia PCD dovrebbe comparire sullo schermo la pagina iniziale selezionata. Da questo momento sarà possibile navigare nelle varie pagine Web.

1.7.2 Comunicazione Seriale S-BUS su RS-485

Questo tipo di comunicazione offre il vantaggio di utilizzare il noto protocollo S-BUS. Con 2 soli fili (+1 massa) si può accedere facilmente ai dati e visualizzare qualsiasi valore sullo schermo del pannello MB. Questo protocollo di comunicazione permette di operare su collegamenti multi-punto.



Il collegamento RS-485 S-Bus può essere utilizzato per comunicare tra il pannello PCD7.D4xx e un PCD3.M3020, PCD1.M125/M135, o PCD2.M150 quando sono accettabili comunicazioni «meno rapide».

La velocità di comunicazione è infatti limitata a 115'200 baud.

Test rapido

- Collegare un MB-Panel PCD7.D4xx, ad esempio, ad un PCD1.M125. Utilizzando un cavo a tre fili (preferibilmente schermato).
- Sul PCD1.M125 il cavo può essere collegato ad una delle porte seriali RS-485 disponibili, ad esempio la porta n°1 (con il Modulo PCD7.F110).
- Impostare i Parametri Hardware (Hardware Settings) del dispositivo Saia PCD (vedi PG5: SBC Project Manager). Selezionare l'opzione S-Bus. Inserire un Numero di Stazione valido. Attivare l'opzione Serial SBUS Port e configurare i parametri come indicato nell'esempio seguente:

Hai	dware Setting	s [CPU1]					
	PCD Memory	Password S-B	lus Serial	Modem	Profi-S-Bus	TCP/IP	Gateway
	🕞 🔽 <u>S</u> erial S-Bu	is Port					
	PG <u>U</u> Port:	N					
	Serial <u>P</u> ort:	1	•				
	Baud <u>R</u> ate:	9600	•				
	S-Bus <u>M</u> ode:	Data	▼ S-B	us <u>T</u> iming			

Configurazione del Pannello MB:

Entrare nel Menu Setup e configurare il Pannello MB (fare riferimento ai capitoli 5 e 6):

- → Nel menu Setup Configuration/Communication fare clic sul pulsante Configure sotto l'identificativo Port #1 (RS-485) per definire i parametri di comunicazione. In particolare, sarà necessario specificare la velocità Baudrate, che dovrà coincidere con quella impostata sul PLC collegato. Quindi ritornare alla pagina precedente.
- → Fare clic sul pulsante Configure sotto SBus connection. Quindi selezionare uno

dei 16 pulsanti di connessione S-Bus e premere ENTER per confermare.

- → A questo punto si possono impostare i parametri di connessione SBus SBus connection settings e definire il nome, il tipo e il N° Stazione a cui si desidera accedere. Accertarsi di salvare i parametri impostati.
- → Se il SBC PLC è stato configurato correttamente si dovrebbe vedere il segno di spunta in corrispondenza dei parametri di comunicazione. Questo significa che è stato stabilito il collegamento con il Saia PCD, anche se deve ancora essere inserito il Nome della Pagina Iniziale nel menu Configuration (come indicato nel Menu SBus connection settings, ad es.: SBUS-RS-485/start.html) e l'Indirizzo della pagina iniziale 127.0.0.1 (riservato a terminale MB-Panel in Modalità S-Bus).

A questo punto, collegando il pannello MB-Panel al Saia PCD dovrebbe comparire sullo schermo la pagina iniziale selezionata. Da questo momento sarà possibile navigare nelle varie pagine Web!

1.7.3 Comunicazione Seriale S-BUS su RS-232

Questo tipo di comunicazione utilizza la connessione standard RS-232, punto-punto, disponibile sul connettore X3.



Il collegamento RS-232 S-Bus può essere utilizzato per comunicare tra il pannello PCD7.D4xx e un PCD3.M3020, PCD1.M125/M135, o PCD2.M150 quando sono accettabili comunicazioni «meno rapide».

La velocità di comunicazione è infatti limitata a 115.200 baud.

Test rapido

- Collegare un MB-Panel PCD7.D4xx, ad esempio, ad un PCD2.M150. Utilizzando un cavo a tre fili (preferibilmente schermato).
- Sul PCD2.M150 il cavo può essere collegato ad una delle porte seriali RS-232 disponibili, ad esempio la porta n°1 (con il Modulo PCD7.F120).
- Impostare i Parametri Hardware (Hardware Settings) del dispositivo Saia PCD (vedi PG5: SBC Project Manager). Selezionare l'opzione S-Bus. Inserire un Numero di Stazione valido. Attivare l'opzione Serial SBUS Port e configurare i parametri come indicato nell'esempio seguente:

Hardware Settings [CPU1]					
PCD Memory Password S-Bus Serial Modem Profi-S-Bus TCP/IP Gateway					
Serial S-Bus Port					
PG <u>U</u> Port:					
Serial Port:					
Baud <u>R</u> ate: 38400					
S-Bus Mode: Data S-Bus Timing					

Configurazione Pannello MB:

Entrare nel Menu Setup e configurare il Pannello MB (fare riferimento ai capitoli 5 e 6):

- → Nel menu Setup Configuration/Communication fare clic sul pulsante Configure sotto l'identificativo Port #0 (RS-232) per definire i parametri di comunicazione. In particolare, sarà necessario specificare la velocità Baudrate. Quindi ritornare alla pagina precedente
- → Fare clic sul pulsante Configure sotto SBus connection. Quindi selezionare uno dei 16 pulsanti e premere ENTER per confermare.
- → A questo punto si possono impostare i parametri di connessione SBus SBus connection settings e definire il nome, il tipo e il N° Stazione a cui si desidera accedere. Accertarsi di salvare i parametri impostati.

→ Se il SBC PLC è stato configurato correttamente si dovrebbe vedere il segno di spunta in corrispondenza dei parametri di comunicazione. Questo significa che è stato stabilito il collegamento con il SBC PLC, anche se deve ancora essere inserito il Nome della Pagina Iniziale nel menu Configuration (come indicato nel Menu SBus connection settings, ad es.: ET-SBUS10/start.html) e l'Indirizzo della pagina iniziale 127.0.0.1 (riservato al Pannello MB in Modalità S-Bus).

A questo punto, collegando il pannello MB-Panel al Saia PCD dovrebbe comparire sullo schermo la pagina iniziale selezionata. Da questo momento sarà possibile navigare nelle varie pagine Web.

1.7.4 Comunicazione trasparente TCP su RS-232 (ad es. porta stampante) (solo per il modello QVGA)

L'obiettivo di questa comunicazione è quello di inviare le informazioni ricevute dalla porta Ethernet "direttamente" verso la porta RS-232.

Perché? Questa è un'opzione offerta ai clienti che desiderano collegare una stampante direttamente ai Pannello MB, in modo da poter ricevere informazioni dal PLC collegato (attraverso la porta Ethernet).

Questo tipo di comunicazione utilizza il connettore RS-232 X3 e il connettore Ethernet X2. In ogni caso, non è un collegamento multi-punto.



La velocità di comunicazione è limitata a 115'200 baud su RS-232 (X3), mentre su Ethernet (X2) è mantenuta la velocità standard 10/100 Mbps.

Configurazione Pannello MB:

Entrare nel Menu Setup e configurare il Pannello MB:

- → Nel menu Setup Configuration/Communication fare clic sul pulsante Configure sotto l'identificativo Port #0 (RS-232) per definire i parametri di comunicazione. Quindi selezionare il menu TCP/IP RS-232, per definire il valore del canale. Tutti gli altri parametri dovranno corrispondere ai parametri di comunicazione impostati nel programma PLC.
- → I testi da stampare dovranno essere memorizzati nel PLC, utilizzando la funzione di Chiamata di Sistema (CSF) dalla libreria IP. Queste funzioni possono essere fornite su richiesta insieme ad un esempio di messa in servizio.

1.7.5 Comunicazione Ether-S-Bus su Porta Ethernet

In base all'applicazione che si desidera configurare, è possibile utilizzare il Protocollo Ether-S-Bus insieme ad un PLC (per i tipi di PDC utilizzabili, fare riferimento al capitolo Panoramica Hardware)

Il collegamento Ether-S-Bus può essere utilizzato per comunicare tra il pannello PCD7.D4xx e un PCD3.M3/M5, PCD1.M135+F650, PCD2.M150/M170+F650 o PCD2.M480/7+F650 quando sono accettabili comunicazioni «meno-rapide». La velocità è equivalente a quella di una comunicazione S-BUS Standard.

Questa comunicazione utilizza la porta Ethernet X2 per trasmettere le frame S-Bus. La velocità è limitata ai tempi di trasmissione delle frame S-Bus, e quindi non è modificabile.



Test rapido

- Per iniziare è necessario caricare un programma Web creato con Web-Editor nel Saia PCD (consultare il manuale Web Editor cod. 26-838).
- Utilizzando un cavo incrociato CAT5 standard o un cavo equivalente, è possibile collegare il terminale PCD7.D4xx dalla porta X2 ad un dispositivo Saia PCD, ad esempio un PCD2.M480+PCD7.F650 sul connettore Ethernet RJ-45.
- Utilizzando un PCD2.M480, impostare i parametri hardware del dispositivo Saia PCD : selezionare le opzioni S-Bus e TCP/IP ed impostare un indirizzo IP valido (stessa sottorete).

Configurazione Pannello MB:

Per configurare i parametri del Pannello MB entrare nel Menu Setup (vedi capitoli 5 e 6):

- → Accertarsi, innanzitutto che il pannello e il PLC appartengano alla stessa sottorete. Ad esempio: se il Saia PCD ha un Indirizzo IP 192.168.12.92, assegnare al pannello un Indirizzo IP (nel menu Rete) tipo 192.168.12.90, essendo la maschera della sottorete impostata per default a 255.255.255.0
- → Quindi, entrare nel Menu SetupConfiguration/Communication/ sotto l'indicazione S-Bus Connections e fare clic sul pulsante Configure. Fare clic su un pulsante libero per creare una nuova connessione. Digitare il Nome della connessione. Scegliere il tipo di connessione Ether S-Bus nell'elenco. Inserire il N° di stazione S-Bus e l'Indirizzo TCP/IP a cui collegarsi. Quindi SALVARE le impostazioni.
- → Nel menu di Configurazione, inserire l'Indirizzo della pagina iniziale 127.0.0.1 (riservato al Pannello MB in Modalità S-Bus) e il nome della pagina iniziale html ad esempio: ETHER-SBUS10/start.html.

A questo punto, collegando il pannello MB-Panel al Saia PCD dovrebbe comparire sullo schermo la pagina iniziale selezionata. Da questo momento sarà possibile navigare nelle varie pagine Web!

1.7.6 Comunicazione Profi-S-Net su RS-485 (Porta N°1)

Questo protocollo è attualmente in fase di sviluppo.

Questo protocollo è riservato ai PCD3.M3/M5 operanti alla velocità di 187,5 Kbit/s.

1.7.7 Porta PS/2 per Tastiera o Lettore di Codici a Barre

A questa porta è possibile collegare un qualsiasi dispositivo PS/2, ad esempio una tastiera o un lettore di codici a barre e leggerne il contenuto in un campo, registro o variabile.



E' necessario configurare semplicemente il tipo di tastiera o lettore di codici a barre utilizzati. A questo scopo entrare nel Menu Setup, selezionare Tastiera e scegliere uno dei Layout di tastiera PS/2 elencati.

Limitazioni:

Esistono attualmente due limitazioni:

- Le tastiere riconosciute al 100% sono del tipo: Tedesco, USA, UK, Francia, Svizzera Tedesca, Svizzera Francese. Altri tipi possono essere resi disponibili su richiesta.
- Limitazioni di corrente: per limitare la potenza del nostro prodotto, il limite massimo di corrente per la porta PS/2 è fissato a 100 mA, a 5 V. I picchi di corrente provenienti dal lettore durante la lettura dei codici a barre sono accettati, purchè non superino i 300 mA.

Il cavo utilizzato è del tipo a «Y». Tale cavo può essere reperito presso i fornitori abituali di lettori di codici a barre.

1.7.8 Porta USB utilizzata come Porta di Servizio

Questa porta, comunemente denominata Porta di Servizio, svolge funzioni multiple.

Essa viene principalmente utilizzata per scaricare le nuove versioni di Firmware.

Questa porta può essere utilizzata anche per accedere ai dati interni a scopo di analisi. E' allo studio uno sviluppo futuro per quanto riguarda lo scaricamento di pagine Web-SBC, ma non è ancora stata definita la data effettiva di rilascio.

1.7.9 Introduzione al Web-Editor sul Pannello PCD7.D4xx MicroBrowser

La documentazione dettagliata può essere scaricata dal nostro sito Internet. Vedi il Manuale Web-Editor cod. 26-838

Prima di entrare nell'ambiente di programmazione MB-Panel, è necessario prestare attenzione ad alcune **piccole modifiche**:

- Quando si inizia un nuovo Progetto, in assenza di istruzioni Guida, è necessario configurare il progetto nel modo seguente:
- Uso della tastiera virtuale con i pannelli QVGA MB Ci sono due modi in base all'opzione "ordine di ricerca file"
- 1) Nessuna ricerca file locali

Se si utilizza la tastiera virtuale, inserire nel progetto i file alphapad.teq e keypad.teq. In tal caso (questi file si trovano nel server locale del pannello MB sotto INTFLASH/WEBPAGES oppure sotto Web-editor/MBQVGATeqlib oppure ancora MBVGATeqlib) copiare il file nel progetto Web Editor.

2) Ricerca file locali prima di ricerca remota

Questa opzione consente di usare la tastiera virtuale senza dover inserire nel progettoalphapad.teq and keypad.teq.in

Uso della tastiera virtuale con i pannelli VGA MB
Despalla MB OV(OA) Il file preservista Massagabau tag. utili

Pannello MB QVGA: Il file precaricato Messagebox.teq, utilizzato per elencare i messaggi di errore, deve essere ridimensionato in base al formato Pixel del nostro Pannello. Impostarlo su 320×240 pixel.

- Se si desidera utilizzare un file background.teq o foregroung.teq, creare questi file come prima operazione. Perché? In modo da poter vedere dove verranno posizionati su ogni pagina l'oggetto o il testo/campo che dovrà sempre (o spesso) essere visualizzato.
- Quando il progetto è pronto per essere scaricato, creare il nome del file html desiderato ed iniziare a creare il progetto (Build Project). Quindi, in Saia PG5 Project Manager, creare un Webserver (Webserver Build) in modo da poter avere tutti i file del progetto nel PLC. A questo punto, se si desidera accedere al PLC con il pannello MB PCD7.D4xx, e non con un Browser PC, si può ridurre la quantità di dati da scaricare cancellando il file *.jar, dal momento che questo è già installato nel pannello.

2 Descrizione Generale Hardware

2.1 Gamma di Prodotti

La gamma di MB-Panel (Pannelli Micro-Browser), denominata PCD7.D4xx, comprende diversi modelli, classificati in base alla dimensione del display LCD: 3,5" e 10.4" che si adattano perfettamente alla gamma dei Saia PCD.

Questi pannelli, ideati principalmente per applicazioni industriali e di «building automation». Permettono di visualizzare in modo semplice e pratico le pagine Web create con il programma Web-Editor SW, una estensione del pacchetto di programmazione Saia PG5. La nuova gamma di pannelli comprende diverse tipologie di display grafici:

2.1.1 Pannelli MB QVGA

MB-Panel Base Line da 5.7":

Touchscreen, comunicazione Ethernet RJ-45, SBUS su RS-232/RS-485, USB client.



Tipo PCD7.D457BTCF :

→ Pannello con schermo LCD bianco/nero, da 5,7", tecnologia FSTN, retroilluminazione tramite LED bianchi.

Tipo PCD7.D457STCF :

→ Pannello con schermo LCD a colori da 5,7", tecnologia STN, retroilluminazione tramite CCFL.

MB-Panel Comfort Line da 5.7":

Touchscreen, 11 tasti frontali a membrana, comunicazione Ethernet RJ-45, SBUS su RS-232/RS-485, PS/2, USB client.



Tipo PCD7.D457SMCF :

→ Pannello con schermo LCD a colori da 5,7", tecnologia STN, retroilluminazione tramite CCFL.

MB-Panel Comfort Line da 3.5":

Tipo PCD7.D435**TL**CF: **Pannello** con schermo LCD a colori da 3,5", tecnologia TFT, retroilluminazione tramite LED bianchi. 26 tasti frontali a membrana, (schermo non del tipo touchscreen), comunicazione Ethernet RJ-45, SBUS su RS-232/ RS-485, PS/2.



2.1.2 Pannelli MB VGA

MB-Panel Base Line da 5.7":

Touchscreen, comunicazione Ethernet RJ-45, S-Bus su RS-232/RS-485, USB client.



Tipo PCD7.D457VTCF

→ Pannello con schermo LCD a colori, da 5,7", tecnologia TFT e risoluzione VGA, retroilluminazione tramite LED bianchi.

Tipo PCD7.D457VTCFH

→ como DVTCF con pannelli «aptici».

MB-Panel Comfort Line da 5.7":

Touchscreen, 11 tasti frontali a membrana, comunicazione Ethernet RJ-45, S-Bus su RS-232/RS 485, PS/2, USB client.



Tipo PCD7.D457VMCF :

→ Pannello con schermo LCD a colori, da 5,7", tecnologia TFT e risoluzione VGA, retroilluminazione tramite LED bianchi.

MB-Panel Base Line da 10.4":

Touchscreen, comunicazione Ethernet RJ-45, S-Bus su RS-232/RS-485, USB client.



Tipo PCD7.D410VTCF :

→ Pannello con schermo LCD a colori, da 10,4", tecnologia TFT e risoluzione VGA, retroilluminazione tramite CCFL.



2.2 Localizzazione dei Blocchi Funzionali sulla Scheda a Circuito Stampato

2.3 Modelli Personalizzati/OEM

Partendo dalla stessa piattaforma hardware, possono essere realizzati diversi modelli OEM. Le figure seguenti illustrano due esempi:



oppure



Nella versione standard, un foglio in poliestere con indicazione del tipo di pannello e del logo Saia Burgess Controls ricopre l'intera parte frontale.

Su richiesta possono essere forniti:

- Etichettatura personalizzata
- Design personalizzato (con il proprio logo) posizionato sul pannello frontale.

Dati tecnici

2

2.4 Dati tecnici

						June	
		PCD7.D457			PCD7	'.D457	PCD7.D
	BTCF 5)	STCF 5)	VTCF 5)	VTCFH 6)	SMCF ⁵⁾	VTCF 5)	VTCF
Display							
Schermo: colori	16 scale di grigio	256	65 536	65 536	256	65536	65 536
Display	5,7"	STN	5,7" TFT	5,7" TFT	5,7" STN	5,7" TFT	10,4" TF
Risoluzione/Pixel	QVGA 3	320×240	VGA 6	40×480	QVGA 320 × 240	VGA 640×480	VGA 640×
Touch screen		Touch scre	een resistivo		Touch scre	en resistivo	Touch screen
							4 fili condu
Regolazione contrasto			si		\$	si	si
Retroilluminazione	LED	CCFL	LED	LED	CCFL	LED	CCFL
Tasti funzione, tastiera			_		2×6 Tast	ti funzione	-
Processore		Co	ldfire		Col	dfire	Coldfire
RAM			_			_	
Slot interno per schede CEC			_			_	_
Slot esterno per schede CEC							_
Ciol colorito per serieue OFO							
Memoria per web server locale		4 ME	3 Flash			Flash	4 MR Ela
Interfaccia echeda PD		4 IVIE	zione		4 1/18	vione	
		Ομ	210110		0p2		Ομείθη
Interfacce							
Ethernet 10/100 M		×1 F	RJ 45 ¹⁾		×1 R	J45 ¹⁾	×1 RJ45
USB 12 M		× 1	client		× 1 KJ45 ''		× 1 clier
Seriale (D-Sub9)		×1 RS-232 2)		_	× 1 RS-232 3)		×1 RS-23
Seriale		×1 R	S-485 ⁴⁾		×1 RS-485 4)		×1 RS-48
Tastiera/Lettore di codice a barre			_		×1 PS/2		×1 PS/
Connettore per il monitor esterno			_		_		_
·····							
Sistema operativo		SB	CNT		SBCNT		SBCN
Browser		SBC Mic	ro-Browser		SBC Micr	o-Browser	SBC Micro-B
Strumenti software							
			_		-	_	_
			_		-	_	_
Server							
	Web-Server (HTTP D)				Web-Serve	er (HTTP D)	Web-Server (F
		-			ETD Son(cr/File Son(cr		-
		FIP-Serve	n/rile-Server		FIF-Server/File-Server		F IP-Server/Fil
Strumenti software							
Comunicazione driver			_		-	_	_
Editor grafico		SBCW	eb-Editor*		SBC Web-Editor*		SBC Web-E
* utilizzo risorse Saia PG5®			si			si	si
Dati tecnici							
Iensione di alimentazione		18	32 VDC		183	32 VDC	1832 V
Corrente assorbita (a 24VCC)	500 mA			500	MA Second	600 m/	
remperatura di esercizio		050 °C			05		050 °C
Dimonsioni (Ly LyD)	IP65			IP 000	100	IP65	
	202×156×42			202×1	× 1/2	200 × 220	
		189	142		189	^ 14Z	202×20
Accessori							
Kit per il montaggio a parete, ad incasso		PCD7.	0457-IWS				
Kit per il montangio a parete	PCD7 D457-0WS						

2) S-Bus Seriale3) S-Bus Seriale e stampante

5) Disponibile senza logo SBC

Interfacce

2.5 Interfacce

2.5.1 Ethernet su Porta RJ-45 (X2)

Permette di collegare il terminale PCD7.D4xx ad un PCD1.M135, PCD2.M150, PCD2.M170 e PCD2.M480.



Sulla porta X2 con http diretto o S-Bus Ether, è consigliabile utilizzare un cavo Ethernet standard o «incrociato» di categoria 5. Per moltiplicare le connessioni di rete si può utilizzare uno Switch Fast Ethernet 10/100 Mbps, attraverso un Router.

Interfacce

2



2.5.2 S-Bus su RS-485



L'assegnazione dei pin sui vari PLC collegati è descritta nei rispettivi manuali.

Resistenze di Terminazione Linea

L'esempio seguente illustra lo schema di interconnessione tra pannelli e PLC. Per evitare riflessioni di segnale sulla linea di comunicazione è necessario inserire delle resistenze di terminazione sulle stazioni poste alle due estremità della rete. Sull'unità PCD7.D4xx è disponibile uno switch:



La posizione di questo switch è indicata nella figura seguente. \rightarrow Switch in **posizione** alta: rete chiusa \rightarrow Switch in **posizione bassa**: rete aperta.



Interfacce





Comunicazione punto-punto su RS-232

Assegnazione dei pin sull'interfaccia:



2.5.4 Interfaccia PS/2

Questa interfaccia utilizza un connettore MiniDIN standard a 6 pin:



Cosa si può collegare su questo connettore?

Anziché utilizzare la tastiera virtuale del Pannello MB, si può utilizzare questa interfaccia per collegare una Tastiera PS/2 o un Lettore di codici a barre oppure EN-TRAMBE le periferiche con l'ausilio di un cavo speciale a «Y».

Se si vuole utilizzare esclusivamente la tastiera esterna/lettore di codici a barre, è consigliabile disabilitare l'opzione SIP (Virtual Keyboard) nella schermata di configurazione tastiera/lettore codici a barre del menu di Setup: Menu Setup /Configuration/ Special/. Normalmente, sui terminali MB-Panel dotati di Touchscreen, l'opzione SIP è sempre abilitata (Enabled).

Quando si utilizza una connessione a «Y» per collegare sia la tastiera che il lettore di codici a barre, è necessario utilizzare questi due dispositivi in tempi separati, cioè non contemporaneamente.

2.5.5 Interfaccia di Servizio USB

Per questo tipo di comunicazione si può utilizzare un cavo standard di tipo Master -Slave, facilmente reperibile in commercio.

Si ricorda che questa interfaccia è riservata a funzioni di servizio (ad es. per aggiornamento Firmware), escludendo quindi qualsiasi altra funzione di comunicazione.

3 Configurazione della Modalità di Comunicazione

3.1 HTTP diretto – Velocità di Trasmissione e Comandi

Su questa porta di comunicazione, è prevista una negoziazione automatica della velocità di trasmissione tra il Pannello MB e lo switch Ethernet o il PLC collegato direttamente. Tale velocità può essere di 10 M o 100 Mbps. Ovviamente è preferibile comunicare alla velocità massima di 100 Mbps.

3.2 Ether-S-Bus – Velocità di Trasmissione e Comandi

Anche su questa porta di comunicazione, è prevista una negoziazione automatica della velocità di trasmissione tra il Pannello MB e lo switch Ethernet o il PLC collegato direttamente. Esattamente come indicato nel paragrafo precedente: HTTP diretto.

In questo caso, tuttavia, il caricamento in continuo dei dati è più lento rispetto al caso HTTP, in quanto le frame S-Bus sono definite automaticamente e non sono modificabili dall'utente.

Gli unici parametri configurabili, a cui si può accedere tramite il Menu Setup, selezionando nell'ordine Configuration/Communication/Ether S-Bus Options-Configure, sono i seguenti:

- Timeout (in ms) per la ricezione della risposta da parte della stazione collegata e

- Numero di tentativi di connessioni

La schermata seguente illustra un esempio di configurazione delle impostazioni di connessione S-Bus quando è richiesto un collegamento Ether S-Bus:

S-Bus connection settings					
1 Name SB	usname				
2 Type Sei	ial SBus or Ether SBus				
3SBus station Nr 10	(for example)				
4 Port	RS-485				
5)TCP/IP address 192.168.12.99					
Error Reason 🔞 error messade					
X Delete 7	(B) Save 🕥				

3.3 S-Bus – Velocità di Trasmissione e Comandi

In questa modalità, l'utente deve scegliere direttamente la velocità di trasmissione desiderata entrando nel Menu Setup e selezionando nell'ordine Configuration/Communication Port#0 oppure Port#1 (RS-485) - Configure/Baudrate: Possibili valori : 1200, 2400, 4800, 9600, 19'200, 38'400, 57'600, 115'200 bps

Il nostro Supporto Tecnico può aiutare a scegliere la velocità più adatta in base alla configurazione di rete dell'utente. A volte, può infatti essere utile ridurre la velocità di trasmissione per risparmiare risorse PLC a beneficio di altre applicazioni.

Si possono inoltre configurare altri parametri quali: Ritardo TN, Ritardo TS, Timeout e Numero di Tentativi di Connessione. Per maggiori informazioni, fare riferimento ai paragrafi 4.2.4 e 4.2.5.

3.4 TCP Trasparente su RS-232 (TCP2RS-232) – Velocità di Trasmissione e Comandi (solo per il modello QVGA)

Anche in questa modalità, l'utente deve scegliere direttamente la velocità di trasmissione desiderata, oltre al formato delle frame: bit di parità, numero di bit per carattere, numero di bit di stop, sincronizzazione iniziale degli scambi (Handshake). I suddetti parametri devono coincidere con quelli della linea su cui è collegata la stampante.

E' possibile inoltre configurare un timeout di connessione.



Un parametro importante da definire è la porta TCP/IP che verrà utilizzata per trasferire i dati in modo trasparente verso l'interfaccia RS-232.

E' disponibile, su richiesta, un programma dimostrativo.

3.5 Porta PS/2

Questa porta non richiede particolari parametri di configurazione, ad eccezione del linguaggio di tastiera (vedere paragrafo 4.1.6).

3.6 Porta USB

Questa porta è totalmente compatibile con le specifiche USB 1.1.

Velocità massima: 12 Mbits.

Non sono richiesti parametri di configurazione.

4 Menu Setup Pannelli MB QVGA

4.1 Menu Setup - Parametri «Passo-Passo»

- Questo capitolo descrive la «Struttura dei Menu» dei pannelli eMicroBrowser QVGA, basati sulla Versione Firmware 1.10.45 minimum.
- Entrare nel menu premendo l'icona «Enter Setup».

4.1.1 Password

Il Pannello MB serie PCD7.D4xx viene fornito senza alcuna password impostata. Se si vuole definire una password, entrare nel menu Setup, inserire la password desiderata e premere OK

ENTER PASS	WORD			
*****	1	2	3	
	4	5	6	
	7	8	9	
	С	0	ок	
	С	0	ок	

Nota sul pannello MB da 3.5" (PCD7.D435xxxx)

 E' possibile inserire la password direttamente dal tastierino numerico (a destra dello schermo) oppure selezionando i tasti della tastiera numerica virtuale (pannello di iserimento software della finestra ENTER PASSWORD). In questo caso usare i tasti freccia e ENTER del tastierino.

COMUNQUE, confermare sempre con il tasto OK, NON con ENTER del tastierino.

4.1.2 Titolo

Appare dopo alcuni secondi. Questo tempo è definito nella pagina di «Sistema» del menu Setup



1	Stringa del Titolo	Default «uB Terminal». Può essere modificata nella pagina di «Sistema»
2	Versione Firmware	Versione Firmware (solo lettura)
3	Accesso al Menu Setup	Premere «Enter Setup» per entrare nel menu Setup

4.1.3 Setup



1	Rete	Impostazioni di rete MB-Panel	
2	Display	Impostazioni schermo	
3	Tastiera	Impostazioni tastiera PS/2	
4	Password	Inserimento password	
5	Configura- zione	Indirizzo e nome della pagina iniziale	
6	Sistema	Informazioni di Sistema + download Firmware	
7	Stiletto	Ri-calibrazione	Usare con cautela uno stiletto di plastica o una penna a punta fine
8	Lingua	Impostazioni lingua	
9	Esci	Per uscire senza salvare	
10	Salva & Esci	Per salvare e uscire	

Premere Lingua (8) per scegliere la lingua desiderata



Premere sul simbolo freccia ← per salvare la lingua selezionata. L'impostazione diventa immediatamente operativa.

4.1.4 Sistema

	Sj	/stem		
	Firmware ve	rsion	Vx.xx.xx	
2	Booter ve	rsion	Vxxxx	
🧿 ਬ	Special Configur	ration	SBC standard	
(<u>4</u>)	Serial nu	mber	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
	5	Title	uBTerminal	
	$\bigcirc^{?}$		® 😍	
	Special		Download nev	v firmware

1	Versione Firmware	V xxxx	Versione Firmware (solo lettura)
2	Versione Booter	V xxxx	Versione Booter (solo lettura)
3	Configurazione	Default: SBC standard	Solo lettura
4	N. di serie	XXXXXXXXXX	Numero di serie: Questo è un codice univoco! Esso viene usato per la tracciabilità del prodotto
5	Titolo	Default «uB Terminal».	Questa stringa è visualizzata nella pagina di titolo (➔ Titolo)
6	Download nuovo Firmware		Premere ↓ e confermare il messaggio di avver- timento: «Do you really want to download new firmware?» (Si desidera veramente procedere al download del nuovo firmware?)
7	→		Speciale
8	+		Ritorno alla pagina principale del menu Setup

4.1.5 Speciale (funzioni avanzate)



1	Timeout Setup (s)	Default: 10 secondi <i>i</i> Minimo: 3 se-	La pagina Titolo viene visualizzata per l'intervallo di tempo qui definito.	
		condi	Se impostato su «0», la pagina Titolo non verrà visualizzata.	
2	Formatta Flash interna (Funzione avanzata)	Stato di default 21 (verde) → Di- spositivo OK ; File system OK.	Funzione avanzata con messaggio di richiesta con- ferma: «Do you really want to reformat the internal flash completely? All configuration data will be reset and the MB-panel will reboot afterwards!» (Si desidera veramente riformattare completamente la flash interna? Tutti i dati di configurazione verranno resettati e, al termine, l'MB-panel si riavvierà!) Stato 21 (verde): Dispositivo OK; File system OK. Stato 22 (rosso): Dispositivo OK; ERRORE File system * Stato 23 (giallo): Dispositivo OK; Compressione File system in corso. Stato 24 (giallo): Dispositivo OK; Compressione File system in corso.	
			* riformattare nuovamente.	
2	Formatta	Stata di dafault	Durata del ciclo di formattazione: ~ 15 sec.	
3	Flash M1	21 (verde) → Di-	conferma:	
	(Funzione avanzata)	Funzione avanzata) spositivo OK ; File system OK.	«Do you really want to reformat the M1 flash completely?» (Si desidera veramente riformattare completamente la flash M1?)	
			Stato 21 (verde): Dispositivo OK; File system Ok.	
			Stato 22 (rosso): Dispositivo OK; ERRORE File system *	
			Stato 23 (giallo): Dispositivo OK; Compressione File system in corso.	
			Stato 24 (giallo): Dispositivo OK; Compressione File system in corso.	
			* riformattare nuovamente.	
			Durata del ciclo di formattazione: ~ 2 minuti.	
4	←	XXXXXXXXXX	Ritorno alla pagina Sistema	

4.1.6 Display

DISPLAY	r	(6
(1) Contrast	10		÷
2 backlight timeout (min)	15		÷
(3) Nr of colors	256		
4 Display type	color		
Oisplay resolution	320 * 24	40 (8bpp)	

1	Contrasto	default: 10	Variazioni tra 0 e 21 utilizzando i pulsanti – e +
2	Timeout Re- troilluminazione (min)	default: 15 min.	Se durante questo tempo non ci sono pressioni sul Touch screen o sui tasti, la retroilluminazione viene spenta. Con la prima pres- sione sullo schermo nero o sui tasti si riattiva la retroilluminazio- ne. Questo tempo è modificabile utilizzando i pulsanti – e +.
3	N° di Colori	256	Display a colori: 256
		16	Display monocromatico: 16 o 4 scale di grigio
4	Tipo display		A colori o monocromatico (solo lettura)
5	Risoluzione del display	Default 320 × 240	N° di pixel (Solo Lettura)
6	÷		Ritorno alla pagina principale del menu Setup
Menu Setup - Parametri «Passo-Passo»

4.1.7 Tastiera/Lettore di Codici a Barre

Per tastiera esterna o lettori di codici a barre. (Mini Din 6 con assegnazione dei pin standard)

Keyboard	4 C
1 PS/2 Keyboard Layout	GE
2 SIP (Virtual keyboard)	Enabled
Open alphanumeric pad first	Change

1	Tastiera PS/2	Default: GE (Tedesco)	Lingue tastiere:
			• GE (Tedesco)
			US (Inglese US)
			UK (Inglese UK)
			• FR (Francese)
			CH-GE (Svizzero Tedesco)
			CH-FR (Svizzero Francese)
2	Abilita/Disabilita SIP	Default: Abilitata	Abilita/Disabilita l'opzione SIP (S oft Input P anel). Tastiere virtuali
3	Numerica/Alfanumerica	Default: tastiera alfa- numerica attivata per	Premendo il pulsante "Change" (Cambia) è possibile selezionare:
		prima	Attiva per prima la Tastiera Virtuale Alfanu- merica oppure Attiva per prima la Tastiera Virtuale Numerica. (Salva ed esci!)
4	÷		Ritorno alla pagina principale del menu Setup

л

Menu Setup - Parametri «Passo-Passo»

4.1.8 Password



1	Password	Default: nessuna password	Solo numerica
2	÷		Salvataggio e ritorno alla pagina principale del menu Setup

Menu Setup - Parametri «Passo-Passo»

4.1.9 Rete

	NETWORK	⁵
1	MAC ADDRESS	>0(.)0(.)0(.)0(.)0(.)0(
2	TCP IP Address	192.125.18.100
3	SUBNET MASK	255.255.255.0
4	DEFAULT GATEWAY	0.0.0.0

1	Indirizzo MAC	Come informazione	Per informazione (solo lettura)
2	Indirizzo TCP/IP	Default: 127.0.0.1	Impostazioni di rete MB-Panel
3	Maschera della sottorete	Default: 255.255.255.0	
4	Gateway di default	Default: 0.0.0.0	
5	÷		Salvataggio e ritorno alla pagina principale del menu Setup

4

4.2.1 Configurazione



1	Indirizzo della pagina iniziale	Default:127.0.0.1 (indirizzo Proxy)	Indirizzo IP del Saia PCD
2	Nome della pagina iniziale	Default:Start.html	Pagina html generata dal progetto web editor
3	Speciale	Configurazione avanzata	
4	Comunicazione	Comunicazione S-Bus / Ether-S-Bus	
5	Scheda SD	Appare solo se la scheda SD è installata	
6	÷	Indietro to Configurazione menu	

4.2.2 Speciale

Special	
1 File cache	Enabled
2 no local file search	Change
3 Time to inactivity (sec)	0
(4) Polltime during inactivity (ms)	0
5 Buzzer volume 5	-
Buzzer frequency 125	;

1	Cache dei file	Default: Abilitata	La cache dei file può essere abilitata/disabilitata.
		Durante il normale funzionamento, la cache dei file deve essere sempre abilitata.	La disabilitazione può risultare utile solo durante lo sviluppo dei progetti, al fine di poter vedere le varia- zioni visibili apportate ai file in cache.
2	Server Locale & Remoto	Default: «Nessuna ricerca file locale»	«No ricerca in file locale» significa che nessun file (file .teq o .gif) sarà cercato nel server Locale (= uBrowser server).
			«Ricerca file locale prima del remoto» significa che i file (file .teq o .gif) saranno cercati prima nel server locale, quindi nel server del PLC.
			«Ricerca file locale dopo remoto» significa che i file (file .teq o .gif) saranno cercati prima nel server remo- to, quindi nel server locale (MB-Panel)
			Con la scheda SD aggiuntiva, i file saranno cercati prima in M1_FLASH (4MB flash embedded), quindi in SLOFLASH (flash SD-card).
3	Periodo di inattività (sec)	Default: 0 sec	Parametri di tempo.
4	Intervallo di polling	Default: 0 ms	Particolarmente utili per MB-Panel integrati in applica- zioni di Rete.
	durante l'inattivita (ms)		Dopo un periodo di inattività del pannello (parametro 3), è possibile ridurre i numeri di richiesta dal valore dell'intervallo di refresh (parametro di configurazione progetto) a quello dell'intervallo di polling (parametro 4).
5/6	Volume	Default: Vol = 0	 Volume: Ciclo utili regolabile tra 0 e 20 (0 = silenzio)
	& Frequenza Cicalino	Freq. = 125 Hz	 Frequenza: Regolabile tra: 125 e 8000.
7	+	Ritorno al menu di configurazione	

4.2.3 Comunicazioni

PORT 0 (RS-232)	PORT 1 (RS-485)		
SBUS (1)	SBUS (3)		
() 2	و		
ETHER S-BUS OPTIONS	S-BUS CONNECTIONS		

1	Porta#0	Default: SBUS	Porta#0 (D-sub 9)	
	(RS-232)		- None: nessuna comunicazione S-Bus	
			- SBUS: Comunicazione S-Bus Seriale RS-232	
			 TCP2RS-232 :TCP/IP su RS-232. Usando MB-Panel come gateway (ad esempio per uscita stampante) 	
2	Configurazione	Porta#0	 Configurazione S-Bus su Porta#0 	
			- Configurazione di TCP2RS-232 su Porta 0 (TCP2RS-232 significa da TCP a RS-232)	
3	Porta#1	Default:	Porta 1 (connettore con contatti a molla N°1,2,3)	
	(RS-485)	nessuna	- None: nessuna comunicazione S-Bus	
			- SBUS: comunicazione S-Bus Seriale RS-485	
4	Configurazione	Porta#1	Configurazione S-Bus su Porta#1	
5	Configurazione	Porta Ethernet	Opzioni per Ethernet S-Bus	
6	Configurazione	Connessione S-Bus	Configurazione di fino a 16 stazioni seriali o Ethernet S-Bus.	
7	4		Ritorno al menu di configurazione	

4.2.4 Configurazione Porta #0 (RS-232) in S-Bus Seriale

PORT 0 (RS-232)			
1	Baudrate	9600	
2	TN delay (ms)	0	
3	TS delay (ms)	0	
4	Timeout (ms)	250	
6	Retries	3	
			- 1

1	Baudrate	Default: 9600	Impostazioni: da 1200 a 115 200
2	TN Delay (ms)	Default: 0	-
3	TS Delay (ms)	Default: 0	-
4	Timeout (ms)	Default e standard: 250	Configurazione S-Bus
5	Tentativi	Default: 3	Numero di tentativi: prova + tentativi
6	÷		Ritorno al menu di comunicazione

4.2.5 Configurazione Porta #1 (RS-485) in S-Bus Seriale

	PORT 1	8	
1 2 3 4	Baudrate TN delay (ms) TS delay (ms) Timeout (ms)	9600 0 0 250	
•	Retifes	3	

1	Baudrate	Default: 9600	Impostazioni: da 1200 a 115 200
2	TN Delay (ms)	Default: 0	Configurazione S-Bus
3	TS Delay (ms)	Default: 0	Configurazione S-Bus
4	Timeout (ms)	Default e standard: 250	Configurazione S-Bus
5	Tentativi	Default: 3	Numero di tentativi: prova + tentativi
6	(Ritorno al menu di comunicazione

4

Menu Setup - Configurazione "Passo-Passo"

4.2.6 Configurazione Ethernet S-Bus

	Ethernet S-Bu	is Options	³ ()
1	TIMEOUT (ms)	250	
2	RETRIES	3	

1	Timeout (ms)	Default e standard: 250	Configurazione S-Bus
2	Tentativi	Default: 3	Numero di tentativi: prova + tentativi
3	÷		Ritorno al menu di comunicazione

4.2.7 Connessioni S-Bus

Questa pagina permette di definire 16 stazioni S-Bus.

2	S-BUS (CONN	
\checkmark	S-Bus name		* Not Defined *
\checkmark	S-Bus name		* Not Defined *
-	S-Bus name		* Not Defined *
-	S-Bus name		* Not Defined *
	* Not Defined *		* Not Defined *
	* Not Defined *		* Not Defined *
	* Not Defined *		* Not Defined *
	* Not Defined *		* Not Defined *

1	Nome S-Bus	Default: nessuna	Inserimento di tutti i parametri di connessione per ciascuna stazione.
2	Stato comunicazione S-Bus	Default: nessuna	 Stato della comunicazione ✓ = comunicazione OK – = errore di comunicazione
3	÷		Ritorno al menu di comunicazione

Potenziali cause di errori di comunicazione :

- Cablaggio non corretto. Errore più comune.
- Messa a terra non corretta. Può causare danneggiamenti all' interfaccia!
- Connessione alla linea seriale sbagliata.
- Velocità di trasmissione non compatibile.
- Stazione Slave non assegnata.
- Stazione Slave non avviata.
- Indirizzo Slave sbagliato.
- Interfaccia difettosa (lato trasmittente e/o ricevente).
- Il firmware del Saia PCD non supporta questa modalità

4.2.8 Parametri della Connessione S-Bus

S-Bus co	nnection settings	
		Elenco delle cause di errori:
1 Name	SBusname	 Cablaggio non corretto. Errore più comu- ne.
2 Type	Serial SBus or Ether SBus	 Messa a terra non corretta. Può causare danneggiamenti all' interfaccia!
3SBus station Nr	10 (for example)	- Connessione alla linea seriale sbagliata.
4 Port	RS-485	Velocità di trasmissione non compatibile.Stazione Slave non assegnata.
5 TCP/IP address	192.168.12.99	- Stazione Slave non avviata.
Error Reason 6	error messade	 Indirizzo Slave sbagliato. Interfaccia difettosa (lato trasmittente e/o ricevente).
X Delete 7	8 ^{Save}	 Il firmware del Saia PCD non supporta questa modalità

1	Nome	Default:	Inserire il nome della stazione S-Bus.	
		non defi- nito	Massimo 20 caratteri senza spazi e caratteri speciali	
2	Тіро	Default: nessuna	Appare solo se è definito il nome S-Bus. S-Bus Seriale Ether SBus	
3	Numero Stazio- ne S-Bus	Default: 0	 Appare solo se è definito il nome S-Bus. N.B. E' il numero di stazioni S-Bus: compreso tra 0 e 255 	
4	Porta	Default: 0	 Appare solo se è selezionato S Bus Seriale. Porta 0 (RS-232) Porta 1 (RS-485) 	Vedi ⑥
5	Indirizzo TCP/IP	Default: 0	Appare solo se è selezionato S Bus Seriale. Inserire indirizzo IP della stazione	Vedi ⑥
6	Elenco degli errori	Default: nessuna	Elenco delle cause di errori: Timeout Web Server busy Slave not ready No Web Server Retry Expired Out of sequence SBus Timeout SBus NAK Rcv Failed Snd Failed Errore generale	Vedi sopra l'elenco delle cause di errore
7	Cancella		Cancella i parametri	
8	Salva		Salva i parametri e ritorna alla pagina delle Connessioni S-Bus	

4

4.2.9 Memoria Opzionale scheda SD PCD7.RD4-SD

E' attualmente in fase di sviluppo il nuovo modulo accessorio PCD7.RD4-SD. Questo modulo rende disponibile una memoria supplementare di 256 MB o superiore. Particolarmente utile in caso di progetti complessi che devono essere caricati nella memoria locale.

Le funzioni di clonazione e backup consentono di copiare (o ripristinare) i file dal server FTP dal pannello MB sulla scheda SD (se installata sul pannello MB)



La schermata seguente compare solo se è installato il supporto per «scheda SD»:

- Clone: Copia o ripristina l'immagine di «INTFLASH» o «M1_FLASH» su/da un file di archivio (in formato .SAR)
- Backup: Copia/ripristina tutti i file contenuti nella cartella M1_FLASH/WEBPAGES su o da un file di archivio (in formato .SAR)

1/2	→ ←	Clonazione: Copia o ripristina	Copia il contenuto di «INTFLASH» e «M1_FLASH» su una scheda SD (file di archivio in formato .SAR) o ripristina* il contenuto del file di clonazione su «INTFLASH» e «M1_FLASH»
3/4	→ ←	Backup: Copia o ripristina	Copia il contenuto della cartella «M1_FLASH/WEBPAGES» su una scheda SD (file di archivio in formato .SAR) o ripristina il contenuto del file di backup nella cartella «M1_FLASH/WEBPAGES»
			Condizione: la cartella / webpages non deve essere vuota
	Nome		Nome: massimo 20 caratteri senza spazi e caratteri speciali.
	archivio		file di clonazione e backup hanno entrambi la stessa estensione: .SAR (SBC Archiv)
5	÷		Ritorno al menu di comunicazione

Selezione via elenchi della sorgente per il ripristino

choose an archive	\bigcirc	
CLONE1.SAR CLONE2.SAR	choose an archive	\bigcirc
	CLONE1.SAR CLONE2.SAR	
new name		
	new name	

Accesso via FTP alle cartelle di clonazione e backup



ATTENZIONE ! sensibili a maiuscole/minuscole

Il SBC file system non supporta nomi di file in caratteri ANSI ma solo in caratteri ASCII (codice 0 ... 127).

I nomi assegnati ai file .teq, .itq, .html, .gif, .bft e .csv da copiare in M1_FLASH o SLOFLASH, devono essere inseriti in caratteri ASCII, non devono contenere spazi e possono avere una lunghezza massima di 24 caratteri (estensione inclusa).

5

5 Menu Setup Pannelli MB VGA

5.1 Menu Setup - Parametri «Passo-Passo»

 Questo capitolo descrive la «Struttura dei Menu» dei pannelli eMicro-Browser VGA, basati sulla Versione Firmware FW 1.12.11 minimo per PCD7. D457VTCF, PCD7.D457VMCF, PCD7.D410 VTCF e FW 1.12.15 minimo per PCD7.D457VTCFH.

Titolo

La schermata con il titolo appare dopo alcuni secondi. E' la prima schermata che appare quando si accende il pannello. Il testo di Benvenuto e l'immagine Splash sono definiti in → sistema / schermata introduttiva



= Icona animata indica «si prega di attendere, caricamento attività in corso»

5.2 Setup Menu

- ➔ Premendo in qualsiasi momento e in qualsiasi punto (fatta eccezione delle aree pulsanti) per 4 secondi
- → Premendo sull'icona al momento dell'avvio
- → II menu SETUP contiene un aiuto ONLINE Help (premendo le icone di assistenza)

Web Panel MB
Deutsch English French Stop load AL
<pre><csrd 200="" 3="" <="" car="" card="" ful="" h="" locator="" log="" particle="" pre="" sop="" srd="" usa=""></csrd></pre>

5.3 Password

Il Pannello MB serie PCD7.D4 xxxx viene fornito senza alcuna password impostata. Se è stata impostata una password per entrare nel menu Setup, inserire la password di accesso e premere OK

5.4 Salva e esci

Save changes				
Some changes re	quire a reboot to	become effective!		
Wh	at do you want to	o do?		
*	≤	<u></u>		
Revert	Save	Reboot		

Modificando uno o più parametri, è necessario confermare che si desidera salvare, salvare e riavviare o non salvare i nuovi parametri.

5.5 Schermata SETUP

La schermata di impostazione è la prima schermata che appare quando si entra nel menu di impostazione (Setup).

<	Back to appli	ication	7	Setup	
9	Network		1		>
\bowtie	Web Conne	ection	2		>
	System	3			>
	Display	4			>
	Keyboard	5			>
	Password	6			>

1	Rete	Impostazioni di rete MB-Panel
2	Collegamento Web	Configurazione del collegamento Web
3	Collegamento Proxy dati	Non implementata
4	Sistema	Info/Impostazioni/speciale/FW download e reboot
5	Display	Impostazioni schermo
6	Tastiera	Impostazioni tastiera PS/2
7	Password	Inserimento password
8	Ritorna all'applicazione	Ritorna all'applicazione

Rete | Collegamento Web

5.6 Rete

Setup (5)	Net	twork	Help 🚺						
MAC Address	1	00:50:C2:93:35:78							
TCP/IP Address	2	192.168.12.201	>	Network		тс	P/IP Add	ress	Help (
Subnet Mask	3	255.255.0.0	>		1	92 . 17	70.10	0 . 100	
Default gateway	4	0.0.0.0	>	1		2	3	<=	=>
				4		5	6	clr	prv
				7		8	9	0	o.k.

1	Indirizzo MAC	Solo lettura	Per informazione
2	Indirizzo TCP/IP	Lettura/scrittura	Impostazioni di rete MB-Panel
3	Maschera della sottorete	Lettura/scrittura	Indirizzo IP maschera sottorete
4	Gateway di default	Lettura/scrittura	Gateway di default
5	Setup		Ritorno alla pagina principale del menu Setup

5.7 Collegamento Web

Setup 5	Edit Web Connection		
Start Page	start.html	1	>
Path	directconnect	2	>
Туре	HttpDirect	3	>
Parameter		4	>

1	Pagina iniziale	Nome della pagina iniziale di default del progetto web	Start.html (default)
2	Percorso	Nome del collegamento (nome a scelta). Per il colle- gamento S-Bus, il nome S-Bus senza indirizzo proxy 127.0.0.1	-
3	Тіро	Tipo di collegamento	HttpDirect (default)
4	Parametri	Parametri del collegamento	-
5	Setup	Ritorno alla pagina principale del menu Setup	

5

Collegamento Web

5.7.1 TIPI di collegamento



1	Locale	Nessun collegamento con alcun Saia PCD. Il collegamento avviene con l'indirizzo IP locale 127.0.0.1
2	Httpdirect	Collegamento diretto HTTP (solo Ethernet)
3	S-Bus	Collegamento S-Bus (Seriale o Ethernet)
4	Collegamento Edit Web	Ritorno a Collegamento Web

5.7.2 Parametri del collegamento Httpdirect

Per tastiera esterna o lettori di codici a barre. (Mini Din 6 con assegnazione dei pin standard)

Edit Connection 3 Pro	tocoll Pa	rameter								
Туре	1	HttpDirect								
Remote host IP	2	192.168.12.99	>	RI PI	rotocoll Paramet	ter Re l	mote hos	t IP	Не	(I) ql
					1	92.16	8.12	. 99		
					1	2	3	<=	=>	
					4	5	6	clr	prv	
					7	8	9	0	o.k.	

1	IP host remoto	Indirizzo del Saia PCD remoto	127.0.0.1 (default)
2	Collegamento Edit Web		

Collegamento Web

5.7.3 Tipi di collegamento interfaccia S-Bus



1	Ethernet	Collegamento Ether-SBbus
2	Porta seriale 0	Collegamento S-Bus seriale
		Porta 0 RS-232 (D-Sub 9)
3	Porta seriale 1	Collegamento S-Bus seriale
		Porta 1 (connettore con contatti a molla N°1,2,3)
4	Parametri	Ritorno al menu parametri

5.7.4 Parametri del collegamento Ether-S-Bus

Edit Web Connection 8 Parameter						
Туре	S-Bus					
Interface	Serial Port 0	1	>			
Remote S-Bus Address	1	2	>			
Baudrate	9600	3	>			
Timeout	250	4	>			
Retries	3	5	>			
TN Delay	0	6	>			
TS Delay	0	7	۶			

	Тіро	S-Bus	Solo lettura
1	Interfaccia	Ethernet	Collegamento Ethernet S-Bus
2	Indirizzo S-Bus remoto	1 (default) Fino a 253	Indirizzo S-Bus del Saia PCD
3	Indirizzo IP remoto	XX.XX.XX.XX	Indirizzo IP del Saia PCD
4	Timeout (ms)	Default 600 (da 100 a 2000)	Timeout S-Bus
5	Tentativi	Default: 5 (da 1 a 20)	Numero di tentativi: prova + tentativi
	Collegamento Edit Web		Ritorno al menu Collegamento Web

Collegamento Web

5.7.5 Parametri collegamento S-Bus seriale

Connection 8 Parameter			
Туре	S-Bus		
Interface	Serial Port 0	1	>
Remote S-Bus Address	1	2	>
Baudrate	9600	3	>
Timeout	250	4	>
Retries	3	5	>
TN Delay	0	6	>
TS Delay	0	7	>

	Тіро	S-Bus	Solo lettura
1	Interfaccia	Porta seriale 0 (o 1)	Collegamento S-Bus seriale
2	Indirizzo S-Bus remoto	1 (default) Fino a 253	Indirizzo S-Bus del Saia PCD
3	Baudrate	9600 KBits/s (default) 1200-2400-4800-9600-19'200- 38'400-57'600-115'200	Selezione del Baudrate di comunica- zione
4	Timeout (ms)	Default 250 (da 100 a 2000)	Timeout S-Bus
5	Tentativi	Default: 3 (da 1 a 20)	Numero di tentativi: prova + tentativi
	TN Delay	TurN circa = 0 (default)	Parametri S-Bus avanzati
	TS Delay	Setup Time = 0 (default)	Parametri S-Bus avanzati
6	Collegamento Edit Web		Ritorno al menu Collegamento Web

5.8 Sistema

\$ Setup 7	System	
Info	1	>
Settings	2	۵
Special	3	>
Log	4	>
FW Download	(5)	>
Reboot	6	>

1	Info	Info sistema (versioni Firmware, Booter,)
2	Impostazioni	Riguardo: cicalino, ordine di ricerca dei file, timeout di startup, schermata informazioni, cache file, Autorepeat.
3	Speciale	Reset parametri, Formattazione M1_flash e Intflash.
4	Log	Riepilogo log.txt
5	Download Firmware	Selezionare la modalità di download
6	Reboot	Reboot pannello MB (con conferma). Paragonabile ad un'operazione di spegnimento e accensione ma senza dover commutare l'interruttore del Hardware
7	Setup	Ritorno alla pagina principale del menu Setup

5.8.1 Info sistema

Firmware version	V1.11.32	1
Booter version	V0380	2
Special configuration		3
Serial number	01.8A.3B.45	4
Permanent Video Cache used	3913728	5
Flushable Video Cache used	22784	6

1	Versione Firmware	V xxxxxxx	Versione Firmware del pannello MB (solo lettura)
2	Versione Booter	V xxxxxxx	Versione Booter del pannello MB (solo lettura)
3	Configurazione personalizzata		Personalizzazione del prodotto (solo lettura)
4	Numero di serie	XX.XX . XXX	Numero di serie del pannello. Questo è un codice univoco e viene usato per la tracciabilità del prodotto (solo lettura)
5	Sistema		

5.8.2 Impostazioni

stem S	ettings	
1		>
2	No local file search	۵
3	4	۵
4		۵
5		ď
6		
	stem S (1) (2) (3) (4) (5) (6)	stem Settings 1 2 No local file search 3 4 4

1	Cicalino	On / Off / frequenza	
2	Ordine di ricerca dei file	File locali / remoti	
3	Ritardo in fasi di Startup (s)	4 (default) Min: 0 & Max:15	
4	Schermata informazioni	Inserimento testo di benve- nuto e l'immagine Splash	
5	Cache dei file abilitata	Default: Abilitata Durante il normale funziona- mento, la cache dei file deve essere sempre abilitata.	La cache dei file può essere abilitata/ disabilitata. La disabilitazione può risultare particolarmente utile durante lo sviluppo dei progetti, al fine di poter vedere le variazioni visibili apportate ai file in cache.
6	Autorepeat on/off	Selezionato/deselezionato	La funzione Autorepeat è simile alla funzione Autorepeat della tastiera ma utilizza il Touch screen.
7	Setup	Ritorno alla pagina principale del menu Setup	

5

Sistema

5.8.3 Cicalino

🔇 System 3	Buzzer		Buzzer	Buzzer Frequency	Help 🚺
Buzzer On/Off	1	. ₹		125	
Buzzer Frequency	2 1000	>		250	
				500	
				1000	1
				2000	
				4000	
				8000	

1	Cicalino on/off	Default è On	Per commutare premere una sola volta
2	Frequenza cicalino	Default è 1000	Impostazioni comprese tra 125 e 8000 Hz
3	Sistema		Ritorno alla pagina Sistema

5.9 Ordine di ricerca dei file

System 4	Order of file search	Help 🤨
	No local file search (1)	
	local before remote 2	
	remote before local 3	

1	Nessuna ricerca file locali	Default	«No ricerca in file locale» significa che nessun file (file .teq o .gif) sarà cercato nel server Locale (= uBrowser server)
2	Locale prima di remoto		«Ricerca file locale prima del remoto» significa che i file (file .teq o .gif) saranno cercati prima nel server locale, quindi nel server del PLC.
			Con la scheda SD aggiuntiva, i file saranno cercati prima in M1_FLASH (4MB flash embedded), quindi in SLOFLASH (flash SD-card).
3	Remoto prima di locale		«Ricerca file locale dopo remoto» significa che i file (file .teq o .gif) saranno cercati prima nel server remoto, quindi nel server locale (MB-Panel)
	Sistema		Ritorno alla pagina Sistema

5

5.9.1 Schermata informazioni

< System 5	Intro Screen	Help 🚺
Welcome text	1 Welcome	>
X-position of text	400	>
Y-position of text	300	>
Filename of Graphic	3 SBCSUGrande.gif	>
X-position of Graphic	100	>
Y-position of Graphic	50	>



<	Kintro Screen Welcome text								
Welc	Welcome								
	and a second								
q	w	е	r	t	у	u	i	0	<-
a	s	d	f	g	h	j	k	I	р
caps	z	x	c	v	b	n	m	•	1
num	prv	clr				@	_	-	o.k.

• 📎	Filename of Graphic								
SBC	SBCSUGrande.gif								
q	w	е	r	t	У	u	i	0	۲-
a	s	d	f	g	h	j	k	Ι	р
caps	z	x	с	v	b	n	m	•	1
num	prv	cir				@	_	-	o.k.

1	Testo di benvenuto	Default: Welcome	Testo di benvenuto libero	
2	Posizione X del testo	Default X= 400 pixel	Valore compreso tra 0 e 639	
2	Posizione Y del testo	Default Y= 300 pixel	Valore compreso tra 0 e 479	
3	Nome file della grafica	SBCSUGrande.gif	File gif	
4	Posizione X della grafica	Default X= 100 pixel	Valore compreso tra 0 e 639	
4	Posizione Y della grafica	Default Y= 50 pixel	Valore compreso tra 0 e 479	
5	Sistema			

5.9.2 Sistema speciale (funzioni avanzate e aptici)



1	Reset di tutti i parametri	Questo comando consente di resettare tutti i parametri e ripristinare i valori di default
2	Formatta M1_FLASH file Sistema	Funzione avanzata con questo messaggio di richiesta conferma: «Do you really want to reformat the M1 flash completely?» (Si desidera veramente riformattare completamente la flash M1?) Questo coman- do cancella la Flash e crea i file di sistema, qualora il formato sia Ok. Ritorno al menu Sistema (vedi 4)
3	Formatta file system INTFLASH	Funzione avanzata con questo messaggio di richiesta conferma: «Do you really want to reformat the Intflash?» (Si desidera veramente riformattare completamente la Intflash?) Prestare attenzione poiché andranno persi tutti i parametri di configurazione, S-Bus e pannello MB, compresa la calibrazione. Il pannello esegue il reboot automati- camente.
4	Sistema	Ritorno al menu Sistema

5.9.2.1 Versione pannelli «aptici»

Menu Setup del pannello aptico MB con «Effetti globali»

1	Aptico attivato/disattivato	Impostazione predefinita: Attivato	Cambia premendo una volta
2	Effetto mouse in basso	Impostazione predefinita: 8	Effetto mouse in basso → numeri da 1 a 27, che sono configurati globalmente e vengono applicati solo ai pulsanti
3	Effetto mouse in alto	Impostazione predefinita: 2	Effetto mouse in alto → numeri da 1 a 27, che sono configurati globalmente e vengono applicati solo ai pulsanti
4	Impostazioni di sistema		Ritorno alla pagina delle impostazioni di sistema

Il dispositivo HMI attivato tramite aptico viene fornito con una libreria di effetti aptici. Ciascun effetto è identificato mediante un valore numerico, a partire da 1. Il numero totale di effetti disponibili non è stato definito e varia a seconda dell'hardware. L'indice degli effetti descritto qui sarà esposto dal firmware all'editor del microbrowser/Web. Il firmware sarà responsabile della gestione della libreria di effetti, in modo tale che l'effetto aptico per ciascun numero resti coerente a seconda della versioni hardware.

- Effetto 0 nessun effetto
- Effetto 1 6: Vari clic per simulare le pressioni del pulsante
- Effetto 7 9: Vari segnali acustici per simulare gli allarmi
- Effetto 10 15: Effetti che aumentano gradualmente di ampiezza e durata
- Effetto 16: Effetto molla
- Effetto 17: Effetto tonfo
- Effetto 18 19: doppio clic
- Effetto 20 27: Vari effetti speciali
- Effetto 28 o superiore: Non utilizzo (nessun effetto)

5

L'effetto mouse in basso è l'effetto più sensibile. L'effetto mouse in alto può essere omesso nella maggior parte dei casi

I numeri degli effetti da 6 a 9, 20, 22, 24 e 27 sono i numeri di effetti più forti.

Per informazioni sulla forma d'onda dettagliata e la durata di ciascun effetto, vedere l'appendice D

5.9.3 Log

System (2) Log		
0x000010A9 Module initialized 0x000010AA Installing fonts		Ł
0x000010AA - Installing system fonts 0x000010AB - Finished installing system fonts		
0x000010AC - found : ARIAL_CJK_21_B20.BFT 0x000011B2 - found : ARIAL_CJK_22_B14.BFT		
0x000012B5 - found : ARIAL_CJK_22_B20.BFT 0x000013BA - found : ARIAL_CJK_23_B20.BFT		
0x000014C6 - found : ARIAL_CJK_24_B14.BFT 0x000015CB - found : ARIAL_CJK_24_B20.BET		
0x000016DC - found : ARIAL_CJK_25_B20.BFT		
0x000017F4 - found ; ARTAL_CJK_26_B14,BFT 0x00001900 - found ; ARTAL_CJK_26_B20,BFT		
0x00001A1E - found : ARIAL_CJK_27_B20.BFT 0x00001B42 - found : ARIAL_CJK_28_B14.BFT		L
0x00001C53 - found : ARIAL_CJK_28_B20.BFT 0x00001D7E - found : ARIAL_CJK_29_B20.BFT	1	\bigcirc

1	LOG.TXT/Solo lettura	Dare un'occhiata all'elenco premendo sul Touch screen. Ciò consente di controllare ad esempio se sono state trovati i tipi di carattere (font). Sul pagina precedente: Informazioni sugli errori. Accesso al log.txt via FTP: uBT_FS/LOG.TXT
2	Sistema	Ritorno al menu Sistema

5

5.10 Display

Setup 🙆 Dis	splay		Help ①
Dimming	7	1	>
Backlight timeout [min]	15	2	>
Rotation	0°	3	>
Resolution	Auto	4	>
Touch screen calibration		5	>



1	Attenuazione luce	Default: 10	Impostazioni comprese tra 0 e 20
2	Timeout Retroilluminazione (min)	Default: 15 minuti	Se durante questo tempo non ci sono pressio- ni sul Touch screen o sui tasti, la retroilluminazi- one viene spenta. Con la prima pressione sul-
			lo schermo nero o sui tasti si riattiva la retroillu- minazione.
3	Rotazione	Default: 0°	Orizzontale Verticale
4	Risoluzione	Default: Auto	Risoluzione Auto, VGA o QVGA
5	Calibrazione Touch	Ri-	Usare con cautela uno stiletto o una penna a
	screen	calibrazione	punta fine
6	Setup		Ritorno alla pagina principale del menu Setup

5.10.1 Rotazione

Display 2	Rotation	Help 🚺
	0°	M
	90°	
	180°	
	270°	

1	0°, 90°, 180°, 270°	Default: 0°	Per cambiare la posizione da orizzontale a viceversa.
2	Display		Ritorno al menu Display

5.10.2 Risoluzione

Resolution	ı	Help 🚺
Auto	1	Ľ
VGA	2	
QVGA	3	
302		

1	Auto	Default	Il pannello prova definire la risoluzione per ogni teq.
2	VGA		Con la risoluzione VGA vengono visualizzati tutti i teq
3	QVGA		Con la risoluzione QVGA vengono visualizzati tutti i teq
4	Display		Ritorno al menu Display

Tastiera

5.11 Tastiera

🔇 setup 🚯 Keyt	board	Help 🕚	Keyboard	PS/2 keyboard layout	Help 🚺
Built-In keyboard layout	Comfort Line	>		German	ď
PS/2 keyboard layout	2 German	>		US	
SIP (virtual keyboard)	3	2		UK	
Name of first keyboard	4 keypad.teq	>		French	
Width of the focus (in pixel)	<u>5</u> 2	>		Swiss-German	
				Swiss-French	



1	Layout tastiera integrata		
2	Layout tastiera PS/2	Default: GE (Tedesco)	Lingue della tastiera esterna PS/2 GE (Tedesco) o US (Inglese US) o UK (Inglese UK) o FR (Francese) o CH-GE (Svizzero Tedesco) o CH-FR (Svizzero Francese)
3	SIP (tastiera virtuale)	Default: Abilitata	Abilita/Disabilita l'opzione SIP (Soft Input Panel). Tastiere virtuali
4	Nome della prima tastiera	Default: Alphapad.teq, tastiera alfanumerica attivata per prima	E' possibile scegliere: Alphapad.teq o keypad.teq come tastiera attivata per pri- ma. (rispettivamente la tastiera alfanume- rica o la tastiera numerica)
5	Larghezza della messa a fuoco (pixel)	Default è 2 pixel	Impostazioni comprese tra 0 e 6 pixel. Attorno al pulsante o al campo di Edit at- tualmente attivi viene disegnato un bordo. La larghezza del bordo è controllata in Proprietà ed è misurata in pixel. Se si se- leziona una larghezza pari a 0 non verrà disegnato nessun bordo. Ciò è utile solo se viene usata la funzione Touch screen.
6	Setup		Ritorno alla pagina principale del menu Setup

Help 🚺

м

Tastiera

5.11.1 Layout tastiera integrata

Handheid VGA (2)	
Handhald Olica	
Handheid GYGA	
0EM 1 (4)	

1	Comfort line	Layout tastiera pannello MB VGA con tasti funzione/di controllo
2	Palmare VGA	Layout tastiera Palmare VGA.
3	Palmare QVGA	Tastiera layout Palmare QVGA. (vecchia versione)
4	OEM 1	Specifica personalizzata
5	Tastiera	Ritorno al menu Tastiera

Inserimento Password

5.12 Inserimento Password

Setup Enter Password			Enter Password					Hel	•
Password									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	е	r	t	у	u	i	0	р
а	s	d	f	g	h	j	k	-	<-
clr	z	x	с	v	b	n	m		o.k.

Impostazione di una password

- E' possibile impostare una password alfabetica, numerica o alfanumerica (n. di caratteri massimo = 32, spazi inclusi)
- Se viene impostata una password è necessaria la conferma.
- Se viene impostata una nuova password è necessaria la conferma e se le due password non coincidono, viene mantenuta la vecchia password.
- Se si desidera rimuovere la protezione della password, non inserire e confermare alcun carattere
- ③ Se hai dimenticato la password → basta cancellare il file passwd.dat file (connessione FTP)

0:/INTFLASH/CONFIG/*.*					*	•
Nom	Ext.	Taille	↓Date	Attr.		
1 []		<rép></rép>	00.00.1980 00:0)0		
CONFIG	BCK	591	01.01.2008 09:1	2-006		
E CONFIG	TXT	591	01.01.2008 09:1	2-006		
PASSWD	DAT	64	01.01.2008 09:1	2-006		
📳 SBUS	TXT	34	01.01.2008 09:1	2-006		
STSPOINTS	DAT	48	01.01.2008 09:1	2-006		
DI UBTERMINAL	BCK	2'841	01.01.2008 09:1	2-006		
E UBTERMINAL	TXT	2'841	01.01.2008 09:1	2-006		

Download Firmware

5.13 Download Firmware (lato pannello MB)



5

1	Download utilizzando lo stick USB	
2	Download utilizzando Ethernet	
3	Sistema	Ritorno alla pagina Sistema

5.13.1 Download Firmware utilizzando lo stick USB

<	Select mode 2	FW Download by USB	Help 🚺
	Download	1	>

	1	Download utilizzando lo stick USB	Toccare il tasto di Download per mettere il pannello MB in modalità download.
			Dopo l'avvenuto aggiornamento del Firmware, il pannello MB verrà avviato automaticamente.
I	2	Selezionare la modalità	Ritorno alla pagina della modalità di selezione Firmware

Reboot pannello MB

5.13.2 Download Firmware utilizzando Ethernet



1	Indirizzo TCP/IP	Solo lettura	
2	Maschera della sottorete	Solo lettura	
3	Stazione S-Bus	Lettura / scrittura	E' possibile cambiare il numero della stazione S-Bus toccando il tasto di download per mettere il pannello MB in modalità downlo- ad. Dopo l'avvenuto aggiornamento del Firmware, il pannello MB
			verrà avviato automaticamente.
4	Download		Toccare il tasto di Download per mettere il pannello MB in modali- tà download.
			Dopo l'avvenuto aggiornamento del Firmware, il pannello MB verrà avviato automaticamente.
5	Selezionare la modalità		Ritorno alla pagina della modalità di selezione Firmware

5.14 Reboot pannello MB

Paragonabile ad un'operazione di spegnimento e accensione ma senza dover commutare l'interruttore del Hardware

System	Reboot MB-Panel
	Do you really want to reboot this MB-Panel ?
	Reboot

6 Aggiornamenti e impostazioni speciali

6.1 Aggiornamento Firmware

Su qualsiasi PCD7.D4xx con versione Hardware A o superiore, è possibile eseguire l'aggiornamento del Firmware. Per poter eseguire l'aggiornamento è necessario collegare un cavo USB tra il Pannello MB ed un PC o Laptop contenente il nostro programma di caricamento Firmware (Firmware Download).

Viene fornito uno strumento software Saia PG5 basato su SBC. Tale programma può essere lanciato dall'ambiente di programmazione Saia PG5 oppure può essere reperito nel sito internet del nostro Supporto Tecnico.

Per MB-Panel con touch screen, Comfort- e Base Line da 5.7" e 10.4"

Firmware Download File Advanced Help					
SBC Firmware Download Utility					
Connecting to USB in Pgu mode Options: None					
Files to download	Add Del Edit				
Y:els mit MicroBrowser\3Realisation\FW\uBT_10777.blk					
Exit	Start Help				

E' richiesto il download di un solo file .blk uBT_xxxxxx. blk).

Avviare il programma di download Firmware; il file verrà scaricato automaticamente.
Se la connessione non è configurata come USB in PGU/Auto mode, selezionare il menu File/ Online Settings e configurare la connessione USB, come illustrato nella figura seguente:

Online Settings	×
Channel <u>N</u> ame: S-Bus USB S-Bus USB	OK Cancel
Connection PU Number: 0 S-Bus <u>S</u> tation: 254	Help

Aggiornamento dal file di Boot:

Poiché questa non è un'operazione comune, si prega di utilizzare esclusivamente la nostra utility di installazione («Installer Package»)

Procedura consigliata per l'aggiornamento del Firmware:

- 1. Avviare l'utility di caricamento Firmware e configurarla come indicato nella pagina precedente.
- 2. Alimentare il terminale MB-Panel, SENZA cavo USB
- 3. Comparirà la barra di accesso al menu Setup «Enter Setup». Confermare l'accesso sul Touch screen oppure con il tasto Enter.
- 4. Selezionare l'icona System/Download FW e confermare con OK !
- 5. Verificare che il LED verde lampeggi con una frequenza regolare di 3 lampeggi al secondo.
- 6. ORA, si può collegare il cavo USB al terminale MB-Panel e premere Start sulla schermata di Download Firmware.

NOTA:

Se si interrompe o cade la comunicazione durante la procedura di aggiornamento, il sistema non sarà più in grado di visualizzare alcuna schermata. Questo è normale in quanto la Memoria Flash del Firmware viene cancellata all'inizio della procedura. Ripetere l'operazione, senza eseguire i passi 3 e 4. 6

Se il LED verde non lampeggia con la frequenza indicata, procedere nel modo seguente:

- A. Spegnere il pannello MB
- B. Nella parte alta del coperchio posteriore è presente un foro di 3mm. All'interno è presente un pulsante di reset. Utilizzando una penna o un piccolo cacciavite, premere e mantenere premuto tale pulsante. Qui di seguito è riportata la posizione del pulsante di reset:



C. Alimentare il pannello MB, mantenendo premuto il pulsante. Attendere 3-4 secondi, finché il LED verde inizia a lampeggiare. Riprendere la procedura a partire dal passo 5.

ATTENZIONE: Il file con estensione .blk, corrisponde ad un file di Firmware completo. Utilizzare esclusivamente file originali forniti da Saia Burgess Controls, destinati ai Pannelli PCD7.D4xx

Ripristino di una versione Firmware precedente:

E' possibile ripristinare una versione Firmware precedente senza dover scaricare il file di Boot. Non è necessario eseguire il download del Booter del Firmware. Per questa operazione è possibile utilizzare l'apposito programma di installazione (se disponibile), oppure caricare semplicemente il file di firmware desiderato (es. uBT_ V1002_SBC.blk). Nel dubbio, contattare il nostro Supporto Tecnico.

6.2 Reset / Ripristino dei Parametri di Default

Il pulsante di reset illustrato nel paragrafo precedente 6.0 figura, può essere utilizzato anche in casi particolari per eseguire un reset generale dell'unità MB-Panel e ripristinare i parametri di default impostati in fabbrica.

Quando può essere utile questa funzione?

Quando, durante una connessione FTP con il server locale, sia stato copiato per errore il file locale desiderato in una cartella sbagliata. Oppure quando siano stati cancellati inavvertitamente dei file necessari per la visualizzazione del Menu Setup.

L'errore che si verifica più frequentemente è la comparsa del messaggio: **«uBTerminal not found»** (Terminale MB non trovato) e il mancato cambio di pagina sul display. In questo caso, operare come segue :

- 1. Spegnere il pannello MB
- 2. Nella parte alta del coperchio posteriore, premere il pulsante di Reset (come indicato nel paragrafo precedente)
- 3. Alimentare il pannello MB, mantenendo premuto il pulsante. Dopo circa 5 secondi viene emessa una segnalazione acustica con frequenza crescente.
- 4. Quando il suono del cicalino, vale a dire frequenza della segnalazione acustica si è stabilizzata, mantenere ancora premuto il pulsante per circa 10 secondi ed attendere

Il tempo di attesa può variare da 1 a 2 minuti. Durante questo tempo, il Firmware esegue una ricostruzione totale del contenuto di memoria e ripristina tutti i file necessari con i valori di default. Al termine, il Pannello MB esegue un reboot automatico ed invita ad eseguire la ricalibrazione del Touchscreen. Eseguita la calibrazione, il sistema risulta interamente ripristinato.

La posizione del pulsante di reset è riportata la paragrafo 6.1

6.3 Regolazione contrasto

Il nostro fornitore di display LCD ammette una certa tolleranza di fabbricazione dovuta sia ai limiti del controllo qualità visivo, che all'influenza della temperatura. A questo deve essere aggiunta la tolleranza intrinseca dei singoli componenti dell'apparecchiatura.

In generale, comunque, la luminosità dei pixel dipende direttamente dalla temperatura. Per questo, è preferibile regolare manualmente il contrasto nelle condizioni di temperatura abituali.

Questa precauzione vale principalmente per i display in Bianco/Nero senza regolazione automatica della temperatura.

6.4 Controllo della Retroilluminazione

Questa funzione permette di risparmiare energia. Quando la retroilluminazione è disattivata, si risparmiano circa 3/4 Watt. Il che non è trascurabile. Inoltre, si prolunga il **ciclo di vita** del sistema di retroilluminazione stesso

Retroilluminazione CCFL e LED.

La tecnologia di retroilluminazione può essere CCFL oppure LED, in base al tipo di pannello MB.

Тіро	Retroilluminazione
PCD7.D435TLCF	LED
PCD7.D457BTCF	LED
PCD7.D457STCF	CCFL
PCD7.D457SMCF	CCFL
PCD7.D457VTCF	LED
PCD7.D457VMCF	LED
PCD7.D410VTCF	CCFL / LED

Nei sistemi di retroilluminazione tipo CCFL (cioè con lampada fluorescente a catodo freddo), simili ad un tubo al neon classico, la luce è emessa dagli atomi di gas sottoposti ad una tensione alternata. A freddo, l'accensione del gas non è immediata come nelle condizioni di temperatura normale. Perciò, in condizioni di bassa temperatura, è necessario ridurre il numero di accensioni della retroilluminazione, per non ridurre il ciclo di vita della stessa.

La retroilluminazione LED (diodo ad emissione luminosa) generalmente è più usata in pannelli LCD di piccole dimensioni. La luce solitamente è colorata, benché la retroilluminazione a LED bianchi sia diventando sempre più frequente. L'attenuazione della luce è più semplice rispetto ad una retroilluminazione CCFL.

Ciclo di Vita della retroilluminazione

Ad una temperatura ambiente di 25°C, la durata **tipica** del ciclo di vita della retroilluminazione è di circa 50.000 ore.

Vale a dire più di 5 anni, in condizione di accensione permanente. **MA** tale durata si riduce notevolmente (fino alla metà o meno) quando la temperatura di funzionamento scende a 10°C o ad un valore inferiore, specialmente in caso di retroilluminazione CCFL. L'utente o il programmatore deve quindi giocare sulla temporizzazione della retroilluminazione, per ottimizzarne il ciclo di vita.

6.5 Font Riconosciuti dal pannello MB PCD7.D4xx

Font e stili supportati

L'utente può inserire qualsiasi indicazione di font nel codice di richiesta. Il font può essere predefinito e supportato per default, caricato separatamente o non essere caricato. Anche i font predefiniti possono essere sovrascritti da altre definizioni di font a scelta. I font predefiniti sono i seguenti:

Font di default disponibili su pannelli MB QVGA

Font e stili	Dimensioni dei caratteri
Arial	10, 12, 16
Arial Bold	14, 20
Courier New	10, 12, 16
Courier New Bold	14, 20
Tahoma	10, 12, 16
Tahoma Bold	14, 20

Font di default disponibili su pannelli MB VGA

Font e stili	Dimensioni dei caratteri
Arial	10, 12, 16, 20, 24, 36
Arial Bold	14, 20, 24, 36
Courier New	12, 16, 20
Courier New Bold	14, 20
Tahoma	12, 16, 20 , 24
Tahoma Bold	14, 20, 24

Calcolo dei margini riservati relativi a:

Casella di testo semplice, casella di testo con più righe, campo del testo della casella di modifica e pulsante con testo.



Raccomandazione generale relativamente al Campo di testo (informazioni già presenti nella Guida in linea della prima versione dell'editor Web)

Si consiglia di utilizzare i campi di testo più grandi del 20% rispetto alle dimensioni visualizzate nell'editor. Per una lunghezza molto precisa del campo di testo, è anche possibile utilizzare la tabella seguente, che riporta le dimensioni x minime e le dimensioni x massime.

Raccomandazione generale relativamente a Ysize rispetto alle dimensioni e allo stile dei font

Font Riconosciuti dal pannello MB PCD7.D4xx

Generalmente, la regola è che il testo è scritto ALL'INTERNO del contorno che è tirato verso l'INTERNO, in modo tale che il contorno viene sottratto due volte dall'altezza e dalla larghezza disponibile.

Nel pulsante e nella casella dell'editor, aggiungere un'ombreggiatura di 2 pixel (all' interno del contorno, nei pulsanti, all'esterno, nelle funzioni della casella di modifica).

Il campo di testo nella casella di modifica è attualmente scritto nell'intera area e sarà sovrascritto con il contorno e l'ombreggiatura 3D nel contorno. Utilizzarlo se quello scelto è troppo grande. Il campo di testo del pulsante è scritto sull'interno, correttamente, come la casella di testo semplice e (novità per il firmware) l'utilizzo della casella di testo a più righe.

I margini aggiunti da considerare sono:

- caselle di testo semplici e a righe multiple: 2 larghezze di contorni + 1
- pulsanti: 2 larghezze di contorni + 5
- campi di modifica: 2 larghezze di contorni + 5

	Fontsize	ySize	min xSize	max xSize
Arial	36	41	7	36
Arial	24	28	7	24
Arial	20	23	6	20
Arial	16	19	3	16
Arial	12	15	3	12
Arial	10	12	3	10
Arial Bold	36	41	9	35
Arial Bold	24	28	7	23
Arial Bold	20	23	6	20
Arial Bold	14	16	4	15
CourierNew	20	23	12	12
CourierNew	16	19	10	10
CourierNew	12	14	7	7
CourierNew	10	12	6	6
CourierNew Bold	20	23	12	12
CourierNew Bold	14	17	8	8
Tahoma	24	29	5	24
Tahoma	20	25	4	20
Tahoma	16	20	4	16
Tahoma	12	15	4	12
Tahoma	10	13	3	10
Tahoma Bold	24	29	7	29
Tahoma Bold	20	25	6	24
Tahoma Bold	14	17	4	17

6.6 Font speciali Unicode

6.6.1 Generalità

L'utente può necessitare di font supplementari per soddisfare i propri requisiti riguardanti lingue utilizzate oppure tipi di carattere/stili/dimensioni non compresi nella dotazione standard del pannello MB.

Esempi di lingue: Russo, Greco, Cinese, Giapponese

Esempi di font: Comic sans MS, Charleworth, Book Antica, Century, Trebuchet, Verdana

Questa implementazione può essere ottenuta usando file di font Unicode (.btf), generati e forniti da Saia Burgess Controls. Il firmware ricerca i suddetti file di font all'interno delle seguenti cartelle:

M1_FLASH:/FONT

SL0FLASH:/FONT (in caso sia installata una scheda SD)

INTFLASH:/FONT

Un file di font contiene i dati relativi ad una gamma continua di caratteri. Nel caso in cui sia necessario, ad esempio, implementare la lingua Greca e Cirillica, sarà necessario caricare due file di font, uno contenente l'alfabeto Greco e l'altro i caratteri Cirillici.

La dimensione di un file di font non deve superare i 128 KByte.

Tutti i file di font localizzati vengono registrati. E' possibile registrare un massimo di 65 file di font differenti. Non appena è richiesto un determinato carattere, viene aperto il corrispondente file di font da cui saranno recuperati i dati relativi al carattere interessato. Questi dati verranno posti in cache per riutilizzi futuri.

0:/M1_FLASH/*.*				0:79	SLOFLASH/*.*				* 🔻
Nom	↑Ext.	Taille	Date	Nor	m	↑Ext.	Taille	Date	Attr
٤ []	<	(DIR>	00.00.198	0 0 1[[]		<dir></dir>	00.00.1980 00:00	
CONFIG]		(DIR>	01.01.200	7 0 🛅	[BACKUPFOLDER]		<dir></dir>	01.01.2007 09:12	-007
[[FONT]	•	(DIR) 📈	01.01.7 °	i 🗋 📂	[CLONEFOLDER]		<dir></dir>	01.01.2007 09:12	-007
[WEBPAGES]				- I	[FONT]		<dir></dir>	01.01.2007 09:12	-007
						مەربى	****		
0:/M1_FLASH/FONT/*.*					* 1				
Nom	↑Ext.	Taille	Date	A	Attr				
``. .]		<dir></dir>	00.00.1980	00:00					
ARIAL_CYRILLIC_P08	BFT	6'140	01.01.2007	09:12 -0	007				
ARIAL_CYRILLIC_P10	BFT	8'180	01.01.2007	09:12 -0	007				
ARIAL_CYRILLIC_P12	BFT	10'340	01.01.2007	09:12 -0	007				
ARIAL_EXTENDED_P08	BFT	7'076	01.01.2007	09:12 -0	007				
ARIAL_EXTENDED_P10	BFT	8'368	01.01.2007	09;12 -	P				
ARIAL_EXTENDED_P12	BFT	. Adicov		·•					
and an and a	-								

- → Nome dei file di font: max 24 caratteri ASCII senza spazi (estensione inclusa)
- → Installazione dei file di font: Mediante copia via connessione FTP al server FTP del pannello MB.
- \rightarrow Font cinesi: la dimensione 12 è la dimensione minima leggibile.

6.6.2 Multilingue: esempio

Modificare la lingua premendo su un pulsante (impostare la variabile e rilasciare il mouse). L'esempio base è la traduzione in «Ceco» usando il tipo «HTML TAG».

Il «Ceco» necessita l'estensione dei caratteri europei scaricabile dal sito di assistenza sbc nell'area dedicata.

Come fare?

- 1) I file Unicode Font(s).bft con i caratteri europei estesi devono essere copiati sotto ... /FONT (vedi paragrafo 6.1.1)
- Web-editor: Modificare un testo statico con il testo «Happy Birthday» e scegliere il tipo "HTML TAG".

S 5_unicode2.teq							
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· · · · · · · · · · ·					
Happy Birthday							
Static Text	- Jide and Disable Bainter Barder Advanced Taut Basilians Advance	and l					
Edit a Source							
Edit a Source	Type: HTML TAG						
Name:	Happy Birthday						

Nota sui «Tab avanzati di posizione testo» Quando si usano dei caratteri esotici come (come Katakana, Cinese ..) si consiglia di mantenere la posizione di testo di default (non centrata, non giustificata)

3) Creare un excel file e scrivere nella prima colonna la parola in inglese «Happy Birthday». Attenzione: sensibile a maiuscole/minuscole e nella seconda colonna la traduzione: «Všechno nejlepší k narozeninám»

Salvare il file in formato .txt Unicode (il formato unicode .txt si trova nell'elenco del formato di salvataggio excel) poi cambiare manualmente il formato .txt in .csv (successivamente è possibile cambiare il formato in Windows Explorer).

M	🔀 Microsoft Excel - CZ_Tschechien.csv							
8	Eichier §	Edition y	<u>A</u> ffichage	Insertio	on I	Forma <u>t</u>	Qu	tils
	൙ 🔒 I	5	1	^{ABC} ↓		8 -	S	ю
Aria	al	•	• 10 •	G Z	<u>S</u>	ABC		ĒĘ
	C9	-	fx					
	А	\			В			
1	Нарру Ві	irthday	Všechn	o nejlep	ší k i	naroze	niná	m!
2								

6

4) Web-editor: creare un pulsante con i seguenti parametri «Actions Set variables» (Variabili impostazione azioni): tipo è i «container», nome è «@LANGUAGE» poi il file Unicode .csv.

<mark> \$</mark> 5_u	nicode2.teq									ļ			Ţ	÷		
Ha	Happy Birthday							· ·	•		•	· · ·	· · ·			-
	Z - Tsc	hechien	· · ·	· · ·	- - -	· · ·	· · ·	· ·	•	•		· ·		•		
Бисс			-												1	
	Hide and I	Disable Painter	Border Advanced									Ļ				
	General	Repaints	Actions Set Variables													
	Set Var on Mo 🔽 Set a Varia	use DOWN ble Type:	COI	NTA	AIN	ER					_				_	
	Name:	@LANGUAGE														
	Value :	CZ_Tschechien.csv														

5) Attenzione: Copiare (con ftp) il file Unicode .csv (o i file se si tratta di più lingue→il numero delle lingue deve corrispondere al numero di file .csv) sotto M1_flash/ Webpages/...Job done

6.6.3 Interpretazione di font errati (tipi di carattere, dimensioni o stile)

Pannello VGA

- 1. Arial, stesso stile, dimensione uguale
- 2. Arial, normale, dimensione uguale. Se questa dimensione non esiste per Arial:
- 3. Stesso nome, stesso stile, riduzione dimensioni alle successive disponibili
- 4. Stesso nome, normale, riduzione dimensioni alle successive disponibili. Se per questo nome di font non esistono dimensioni più piccole:
- 5. Arial, stesso stile, riduzione dimensioni alle successive disponibili
- 6. Arial, normale, riduzione dimensioni alle successive disponibili. Se non esistono dimensioni più piccole neppure per Arial:
- 7. Arial, stesso stile o normale, usare le dimensioni più piccole in assoluto disponibili
- La sostituzione di un font con un font differente è segnalata nel file di log

6.6.4 Web-editor

I set di caratteri Unicode sono disponibili:

- usando nel Web-editor il tipo di sorgente «HTML tag» e facendo riferimento ad un file .CSV.
- inserendo direttamente il testo nel Web-editor sotto forma di «stringa»; in questo caso non sarà necessario utilizzare file .CSV. Se si adotta questa soluzione, non importare un progetto Web-editor compilato in ambiente Microsoft Windows usando il set A di caratteri Unicode in un altro ambiente Microsoft Windows usando il set B di caratteri Unicode.

6.7.1 Variabili «Container» per pannelli MB QVGA

Il firmware del pannello rende disponibili alcuni «container» per l'utente. Tramite queste variabili «container», il programma applicativo può scambiare informazioni con il firmware. Tutte le variabili «container» hanno il prefisso «uBT_». Fare attenzione perché sensibili ai caratteri Maiuscolo/Minuscolo («case sensitive»)

Variabile «Container» (fonte HN)	Opzione Configu- razione	Descrizione
	FTP	
uBT_ Version	Solo lettura	Solo lettura: Versione Firmware usata
uBT_DispType	Solo lettura	Variabile "container" Non attiva
uBT_BooterVersion	Solo lettura	Solo lettura: Versione Booter Firmware usata
uBT_ SerialNumber	Solo lettura	Solo lettura: Numero di serie
uBT_DispResolution	-	Risoluzione Display: x→asse x [pixel] esempio: 320 y→asse y [pixel] esempio: 240 z→profondità colore per pixel (bit per pixel) esempio: 8
uBT IsTSPresent	-	Solo lettura Si/No. Con/senza Touch screen
uBT_SDCardPresent	-	Solo lettura. 0 : SD non disponibile/ non trovata, 1: disponi- bile/ trovata. Nota: L'ordine di ricerca del file locale è - Cache (se abilitata) - Internal flash - M1 Flash - SD Flash, con SD Flash sempre come ultima opzione
uBT_IsConfigChanged	-	Lettura ,0' →Configurazione invariata Lettura .1' →Configurazione modificata
uBT RestoreConfig	-	Scrittura,1' →Viene ripristinata l'ultima configurazione salvata
uBT_ SaveConfig	-	Scrittura,1' →Viene salvata la configurazione attuale. Se vengono modificati IPAddr, SubNetMask o Default Gateway, è necessario riavviare il terminale.
uBT_ EnableCache	Lettura/ Scrittu- ra	Per tutti i file esclusi quelli immagine :Lettura/Scrittura 0→La memoria Cache è disabilitata. Ogni file viene sempre caricato. Lettura/Scrittura ,1'→Memoria Cache abilitata. Ad ogni caricamento file, se esiste, viene preso dalla memoria Cache. Quando si spegne il pannello MB o su si esegue un passaggio URL, i file "cache" vengono cancellati. Quando si riaccende, i file "cache" vengono ricaricati non appena richiesti dalla visualizzazione della pagina attuale. Nota: I file immagine (file GIF) vengono compressi e nascosti in una memoria cache video separata che rimane sempre at- tiva. Questa memoria cache video viene cancellata solo sui passaggi URL o in caso di mancanza di spazio sullo Cache

Iteration Configu- razione FTP uBT_LocalFileSearch BT_LocalFileSearch Lettura/Scrittura 1—Ricerca file locale, prima motica e pol locale. Con la memoria Cache attiva ad ogni caricamento file. Una modifica di queste impostazioni durante l'utilizzo po- trebbe essere effettivamente attiva solo dopo un passaggio URL edve essere esguita con cautela. uBT_DoLcdCalib - Se esiste, viene preso dalla memoria Cache. Una modifica di queste impostazioni durante l'utilizzo po- trebbe essere effettivamente attiva solo dopo un passaggio URL edve essere esguita con cautela. uBT_DoLcdCalib - Se esiste il Touch screen Lettura/Scrittura; 1/è stata eseguita una ricalibrazione. uBT_LcdContrast Lettura/Scrittura; 1/urles contato tra 0 20 UI'' Un valore basso aumenta la brillantezza. Nelle versioni firmware con prototipo QVGA container uBT_LcdContrast 1.10.45 QVGA, ma verà rimossa nelle versioni future. Si raccomanda di usare uBT_LcdContrast al fine di garantire il funzionamento futuro. Non mescolare l'uso di uBT_LcdContrast e uBT_LcdContrast Pvm in un progetto poiche ciò può avere effetti indesiderati. uBT_BackLight no Lettura/Scrittura 1 (Loremado retrolluminazione remoto Scrittura) uBT_BackLight Ti- meout no Lettura/Scrittura 1 (Loremado retrolluminazione vertoriluminazione si portebbe spegnere nuova mente la retroilluminazione. uBT_BackLight Ti- meout Lettura/Scrittura 1 (La ertorilluminazione di time out. Con il controllo remoto tramile PPOSolo accoppiamento container. Non é suportato l'uso i	Variabile «Container»	Opzione	Descrizione
Image:		Configu-	
UBT_LocalFileSearch Lettural Scrittu- ra Lettural Scrittu- ra Lettural/Scrittura 0Nessuna ricerca file locale. Ogni file viene caricato dalla memoria cache locale o per emota. Lettura/Scrittura 1Ricerca file locale, prima caclee a poi renota. Lettura/Scrittura 1Ricerca file locale, prima remota e poi locale. Con la memoria Cache attiva ad ogni caricamento file, se esiste, viene preso dalla memoria Cache. Una modifica di gueste impostazioni durante l'utilizzo po- trebbe essere eseguita con cautela. uBT_DoLcdCalib - Se esiste il Touch screen Lettura/Scrittura. 1'		FTP	
Scrittu- ra Scrittu- Lettura/Scrittura 2Ricerca file locale, prima locale a poi locale. Con la memoria Cache attiva ad ogni caricamento file, se esiste, viene preso dalla memoria Cache. Una modifica di queste impostazioni durante l'utilizzo po- trebbe essere effettivamente attiva solo dopo un passaggio URL e deve essere esseguita con cautela. uBT_DoLcdCalib - Se esiste il Touch screen Lettura/Scrittura, 1' →è stata eseguita una ricalibrazione. uBT_LcdContrast Lettura/Scrittura, 1' →è stata eseguita una ricalibrazione. uBT_LcdContrast Lettura/Scrittura, 1' →è stata eseguita una ricalibrazione. uBT_LcdContrast Lettura/Scrittura, 1' →è stata eseguita una ricalibrazione. uBT_LcdContrast Valore basso aumenta la brillantezza. name Nelle versioni Firmware con prototipo QVGA container uBT_LcdContrast = UBT_LcdContrast Pwm in un progetto polché ciò può avere effetti indesiderati. uBT_BackLight no Lettura/Scrittura, 0Comando retroilluminazione remota ACCESA se il comando prima si trovava su '1'. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione. uBT_BackLight Ti- meout Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione. uBT_BackLight Ti- meout Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accen	uBT LocalFileSearch	Lettura/	Lettura/Scrittura 0→Nessuna ricerca file locale.
ra Lettura/Scrittura 1Ricerca file locale, prima remota locale e poi remota. Lettura/Scrittura 2Ricerca file locale, prima remota locale. Con la memoria Cache ativa ad ogni caricamento file, se esiste, viene preso dalla memoria Cache. Una modifica di queste impostazioni durante l'utilizzo po- trebbe essere effettivamente attiva solo dopo un passaggio URL e deve essere eseguita con cautela. uBT_DoLcdCalib - Se esiste il Touch screen Lettura/Scrittura, 1'è stata eseguita una ricalibrazione. uBT_LcdContrast Lettura/Lettura/scrittura, 1'è stata eseguita una ricalibrazione. uBT_LcdContrast Lettura/Scrittura, 1'è stata eseguita una ricalibrazione. uBT_LcdContrast Lettura/Scrittura, 1'è stata eseguita una ricalibrazione. valit Nelle versioni firmware con prototipo QVGA container UBT_LcdContrastPwm, range valori 025 erano usati allo stesso modo. Questa variabile 'container' è suportata anche dal Firmware 1.10.45 QVGA, ma verrà rimossa nelle versioni future. Si raccomanda di usare uBT_LcdContrast Pwm in un progetto poiché ciò può avere effetti indesiderati. uBT_BackLight no Lettura/Scrittura 1,Comando retroilluminazione remota OFF La retroilluminazione viene SPENTA se il comando prima si trovava su '0'. Lettura/Scrittura 0,Carato dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovava su '0'. Lettura/Scrittura 1,Comando tello schermo accende nuova mente la retroilluminazione unova mente la retroilluminazione viene relvata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si sopene. Ogni sforamento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione.		Scrittu-	Ogni file viene caricato dalla memoria cache locale o remota.
Lettura/Scrittura 2Ricerca file locale, prima remota poi locale. Con la memoria Cache attiva ad ogni caricamento file, se esiste, viene preso dalla memoria Cache. Una modifica di queste impostazioni durante l'utilizzo po- trebbe essere effettivamente attiva solo dopo un passaggio URL e deve essere eseguita con cautela. uBT_DoLcdCalib - Se esiste il Touch screen Lettura/Scrittura; 1'		ra	Lettura/Scrittura 1→Ricerca file locale, prima locale e poi remota.
uBT_DoLcdCalib Con la memoria Cache attiva ad ogni caricamento file, se esiste, viene preso dalla memoria Cache. Una modifica di queste impostazioni durante l'utilizzo po- trebbe essere eseguita con cautela. uBT_DoLcdCalib - Se esiste il Touch screen Lettura/Scrittura,1'→é stata eseguita una ricalibrazione. Lettura/Scrittura,1'→é stata eseguita una ricalibrazione. Lettura/Scrittura: Valore Contrasto tra 0 20 Scrittu- ra uBT_LcdContrast Lettura/Scrittura: Valore Contrasto tra 0 20 Scrittu- ra uBT_LcdContrast LottContrast eu BT_LcdContrast esso modo. Questa variable "container" é supportata anche dal Firmware 1.10.45 QVGA, ma verà rimossa nelle versioni future. Si raccomanda di usare uBT_LcdContrast al fine di garantire il funzionamento futuro. Non mescolare rl'uso di uBT_LcdContrast e uBT_LcdContrast eu BT_LcdContrast al si trovara su '1'. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovara su '0'. La retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente trascorso un tempo di time out. uBT_BackLight Ti- meout Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene relevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. Se il valore è 0' il timeout della retroilluminazione è inattivo. In tal caso la retroillumina			Lettura/Scrittura 2→Ricerca file locale, prima remota e poi locale.
wBT_DoLcdCalib se esiste, viene preso dalla memoria Cache. Una modifica di queste impostazioni durante l'utilizzo po- trebbe essere effettivamente attiva solo dopo un passaggio URL e deve essere eseguita con cautela. uBT_DoLcdCalib - Lettura/Scrittura, 1' → e state eseguita una ricalibrazione. uBT_LcdContrast Lettura/Scrittura, 1' → e state eseguita una ricalibrazione. uBT_LcdContrast Lettura/Scrittura, 1' → e state eseguita una ricalibrazione. uBT_LcdContrast Lettura/Scrittura, 1' → e state eseguita una ricalibrazione. uBT_LcdContrast Lettura/Scrittura; Valore Contrasto tra 0 20 wBT_LcdContrastPwm, range valori 0255 erano usati allo stesso modo. Questa variabile 'container' è supportata anche dal Firmware 1.10.45 QVGA, ma verrà rimossa nelle versioni future. Si raccomanda di usare uBT_LcdContrast Pwm in un progetto poiché ciò può avere effetti indesiderati. uBT_BackLight no Lettura/Scrittura 1, -→ La retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovava su '1'. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente la retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente trascorso un tempo di time out. uBT_BackLight Ti- meout Lettura/Scrittura Timeout i minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. uBT_TCPIPAddr no Lettura/Sc			Con la memoria Cache attiva ad ogni caricamento file,
Una modifica di queste impostazioni durante l'utilizzo po- trebbe essere effettivamente attiva solo dopo un passaggio URL e deve essere eseguita con cautela. uBT_DoLcdCalib - Se esiste il Touch screen uBT_LcdContrast Lettura/ Scrittu- ra Lettura/ Usitura, 1' è stata eseguita una ricalibrazione. uBT_LcdContrast Lettura/ Scrittu- ra Lettura/ Usitura, 1' è stata eseguita una ricalibrazione. uBT_LcdContrast Lettura/ Scrittu- ra Lettura/ Usitura, 1' è stata eseguita una ricalibrazione. uBT_LcdContrast Lettura/ Scrittu- ra Nelle versioni Firmware con prototipo QVGA container uBT_LcdContrast Pwm, range valori 0 255 erano usati allo stesso modo. Questa variabile "container" è supportata anche da l'imware 1.1.045 QVGA, ma verrà rimosta nelle versioni future. Si raccomanda di usare uBT_LcdContrast al fine di garantre il funzionamento futuro. Non mescolare l'uso di uBT_LcdContrast e uBT_LcdContrast Pwm in un progetto poiché ciò può avere effetti indesiderati. uBT_BackLight no Lettura/Scrittura 1,Comando retroilluminazione remota OFF La retroilluminazione viene SPENTA se il comando prima si trovava su '1'. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione si portebe spegnere nuova mente la retroilluminazione si ortobe spegnere nuova mente la retroilluminazione ji sucha e zdi painter. Lettura/Scrittura/ Scrittu- ra uBT_BackLight Ti- meout Lettura/ Scrittu- ra Lettura/Scrittura Indirizzo si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. Se il			se esiste, viene preso dalla memoria Cache.
uBT_DoLcdCalib - Se esiste il Touch screen Lettura/Scrittura, 1'→è stata eseguita una ricalibrazione. uBT_LcdContrast Lettura/ Lettura/Scrittura, 1'→è stata eseguita una ricalibrazione. uBT_LcdContrast Lettura/ Scrittu- ra Il!! Un valore basso aumenta la brillantezza. nelle versioni Firmware con prototipo QVGA container uBT_LcdContrastPwm, range valori 0255 erano usati allo stesso modo. Questa variabile "container" è supportata anche dal Firmware 1.10.45 QVGA, ma verb imosso anelle versioni future. Si raccomanda di usare uBT_LcdContrast al fine di garantire il funzionamento futuro. Non mescolare l'uso di uBT_LcdContrast e uBT_LcdContrast Pwm in un progetto poiché ciò può avere effetti indesiderati. uBT_BackLight no Lettura/Scrittura1, 0.→Comando retroilluminazione remota OFF La retroilluminazione viene SPENTA se il comando prima si trovava su '1'. Ogni sforamento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovava su '0'. La retroilluminazione viene ACCESA se gi comando prima si trovava su '0'. La retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente la retroilluminazione viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sforamento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. uBT_DEACLight Ti- meout Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sforamento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. uBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (Indirizzo proprio) all'intemo dello sotorete usat			Una modifica di queste impostazioni durante l'utilizzo po-
UBT_DoLcdCalib OKL & deve essere essguita cum calibrazione. uBT_LcdContrast Lettura/Scrittura; Valore Contrasto tra 020 uBT_LcdContrast Lettura/Scrittura; Valore Contrasto tra 020 III Un valore basso aumenta la brillantezza. Nelle versioni Firmware con prototipo QVGA container uBT_LcdContrastPwm, range valori 0255 erano usati allo stesso modo. Questa variabile "container" è supportata anche dal Firmware 1.10.45 QVGA, ma verrà rimossa nelle versioni future. Si raccomanda di usare uBT_LcdContrast al fine di garantire il funzionamento futuro. Non mescolarer l'uso di uBT_LcdContrast e uBT_LcdContrast Pwm in un progetto poiché ciò può avere effetti indesiderati. uBT_BackLight no Lettura/Scrittura 1, 0Comando retroilluminazione remota OFF La retroilluminazione viene SPENTA se il comando prima si trovava su '1'. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione. uBT_BackLight Ti- meout Lettura/Scrittura 0, 1La retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovava su '0'. La retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente trascorso un tempo di time out. Von il controllo remoto tramite PPO-Solo accopiamento container. Non è supportato l'uso in Button e Edit painter. uBT_BackLight Ti- meout Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. uBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'intemo dello sottorete us			LIPL o dovo ossoro osoguita con cautola
uBT_botededuid Interval Lettura/Scrittura, 1' →è stata eseguita una ricalibrazione. uBT_LcdContrast Lettura/ Scrittu- ra Lettura/ Scrittu- ra Lettura/ Ull Un valore basso aumenta la brillantezza. uBT_botedContrast Nelle versioni Firmware con prototipo QVGA container uBT_LcdContrastPwm, range valori 0255 erano usati allo stesso modo. Questa variabile "container" è supportata anche dal Firmware 1.10.45 QVGA, ma verrà rimossa nelle versioni future. Si raccomanda di usare uBT_LcdContrast al if ne di garantire il funzionamento futuro. Non mescolare l'uso di uBT_LcdContrast e uBT_LcdContrast Pwm in un progetto poiché ciò può avere effetti indesiderati. uBT_BackLight no Lettura/Scrittura 1,Comando retroilluminazione remota OFF La retroilluminazione viene SPENTA se il comando prima si trovava su '1'. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione. uBT_BackLight Ti- meout Lettura/Scrittura 0, 1La retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovava su '0'. La retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente trascorso un tempo di time out. Con il controllo remoto tramite PPO-Solo accoppiamento container. Non è supportato l'uso in Button e Edit painter. uBT_BackLight Ti- meout Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. uBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione richiedono la riaccensi	uBT_DoLcdCalib		Se esiste il Touch screen
uBT_LcdContrast Lettural Lettural Lettural/scrittura: Valore Contrasto tra 0 20 WII Un valore basso aumenta la brillantezza. Nelle versioni Firmware con prototipo QVGA container uBT_LcdContrastPwm, range valori 0255 erano usati allo stesso modo. Questa variabile "container" è supportata anche dal Firmware 1.10.45 QVGA, ma verrà rimossa nelle versioni future. Si raccomanda di usare uBT_LcdContrast al fine di garantire il funzionamento futuro. Non mescolare l'uso di uBT_LcdContrast e uBT_LcdContrast Pvm in un progetto poiché ciò può avere effetti indesiderati. uBT_BackLight no Lettural/Scrittura1, 0Comando retroilluminazione remota OFF La retroilluminazione viene SPENTA se il comando prima si trovava su '1'. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione. Lettural/Scrittura 0, 1La retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovava su '0'. La retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente trascorso un tempo di time out. UBT_BackLight Ti- meout Lettural/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. uBT_TCPIPAddr no Lettural/Scrittura Imeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione é in alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. uBT_TCPIPAddr no Lettural/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno			Lettura/Scrittura.1' \rightarrow è stata eseguita una ricalibrazione.
	uBT LcdContrast	Lettura/	Lettura/scrittura: Valore Contrasto tra 0 20
ra Nelle versioni Firmware con prototipo QVGA container uBT_LcdContrastPwm, range valori 0255 erano usati allo stesso modo. Questa variabile "container" è supportata anche dal Firmware 1.10.45 QVGA, ma verrà rimossa nelle versioni future. Si raccomanda di usare uBT_LcdContrast al fine di garantire il funzionamento futuro. Non mescolare l'uso di uBT_LcdContrast e uBT_LcdContrast Pwm in un progetto poiché ciò può avere effetti indesiderati. uBT_BackLight no Lettura/Scrittura1, 0→Comando retroilluminazione remota OFF La retroilluminazione viene SPENTA se il comando prima si trovava su '1'. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovava su '0'. La retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente trascorso un tempo di time out. uBT_BackLight Ti- meout Lettura/ Scrittura Scrittura ra uBT_BackLight Ti- meout Lettura/ Scrittura ra uBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Imeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. vBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di defaut del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.	_	Scrittu-	III Un valore basso aumenta la brillantezza.
uBT_LcdContrastPwm, range valori 0255 erano usati allo stesso modo. Questa variabile "container" è supportata anche dal Firmware 1.10.45 QVGA, ma verrà rimossa nelle versioni future. Si raccomanda di usare uBT_LcdContrast al fine di garantire il funzionamento futuro. Non mescolare l'uso di uBT_LcdContrast e uBT_LcdContrast eu BT_LcdContrast euroilluminazione remota OFF uBT_BackLight no Lettura/Scrittura 1, 0Comando retroilluminazione remota OFF uBT_BackLight Timeout Lettura/Scrittura 0, 1-→La retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovava su '0'. uBT_BackLight Timeout Lettura/Scrittura 1meout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuovamente la retroilluminazione. uBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. uBT_SubNetMask no Lettura/Scrittura Aschera sottorete del pannello. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scritt		ra	Nelle versioni Firmware con prototipo QVGA container
stesso modo. Questa variabile "container" è supportata anche dal Firmware 1.10.45 QVGA, ma verrà rimossa nelle versioni future. Si raccomanda di usare uBT_LcdContrast al fine di garantire il funzionamento futuro. Non mescolare l'uso di uBT_LcdContrast e uBT_LcdContrast Pvm in un progeto poiché ciò può avere effetti indesiderati. uBT_BackLight no Lettura/Scrittura 1, 0Comando retroilluminazione remota OFF La retroilluminazione viene SPENTA se il comando prima si trovava su '1'. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione. Lettura/Scrittura 0, 1-→La retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovava su '0'. La retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente trascorso un tempo di time out. UBT_BackLight Ti- meout Lettura/Scrittura 1, 0Solo accoppiamento container. Non è supportato l'uso in Button e Edit painter. uBT_BackLight Ti- meout Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. VBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.			uBT_LcdContrastPwm, range valori 0255 erano usati allo
anche dal Firmware 1.10.45 QVGA, ma verrà rimossa nelle versioni future. Si raccomanda di usare uBT_LcdContrast al fine di garantire il funzionamento futuro. Non mescolare l'uso di uBT_LcdContrast e uBT_LcdContrast Pwm in un progetto poiché ciò può avere effetti indesiderati. uBT_BackLight no Lettura/Scrittura1, 0Comando retroilluminazione remota OFF La retroilluminazione viene SPENTA se il comando prima si trovava su '1'. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione. Lettura/Scrittura 0, 1-→La retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovava su '0'. La retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente trascorso un tempo di time out. uBT_BackLight Ti- meout Lettura/ Scrittu- ra Lettura/ Scrittu- ra Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. uBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. uBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.			stesso modo. Questa variabile "container" è supportata
versioni ruture. Si raccomanda di usare ubicaccontrast al fine di garantire il funzionamento futuro. Non mescolare l'uso di ubi T_LcdContrast e ubi T_LcdContrast Pwm in un progetto poiché ciò può avere effetti indesiderati. uBT_BackLight no Lettura/Scrittura1, 0Comando retroilluminazione remota OFF La retroilluminazione viene SPENTA se il comando prima si trovava su '1'. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione. Lettura/Scrittura 0, 1->La retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovava su '0'. La retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente trascorso un tempo di time out. UBT_BackLight Ti- meout Lettura/ Scrittu- ra Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. UBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. UBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.			anche dal Firmware 1.10.45 QVGA, ma verrà rimossa nelle
uBT_BackLight no Lettura/Scrittura1, 0→Comando retroilluminazione remota OFF La retroilluminazione viene SPENTA se il comando prima si trovava su '1'. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione. Lettura/Scrittura 0, 1→La retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovava su '0'. La retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente la retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente trascorso un tempo di time out. UBT_BackLight Ti- meout Lettura/ Lettura/ Scrittu- ra UBT_BackLight Ti- meout Lettura/ Lettura/ Scrittu- ra UBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. UBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.			versioni future. Si raccomanda di usare UBI_LCdContrast
uBT_BackLight no Lettura/Scrittura1, 0→Comando retroilluminazione remota OFF La retroilluminazione viene SPENTA se il comando prima si trovava su '1'. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione. Lettura/Scrittura 0, 1→La retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovava su '0'. La retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente trascorso un tempo di time out. UBT_BackLight Ti- meout Lettura/ Lettura/ Scrittu- ra Lettura/ Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. UBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. UBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Maschera sottorete del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.			l'uso di uBT L cdContrast e uBT L cdContrast Pwm in un
uBT_BackLight no Lettura/Scrittura1, 0→Comando retroilluminazione remota OFF La retroilluminazione viene SPENTA se il comando prima si trovava su '1'. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione. Lettura/Scrittura 0, 1→La retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovava su '0'. La retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente trascorso un tempo di time out. uBT_BackLight Ti- meout Lettura/ Scrittu- ra Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. uBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le ttura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.			progetto poiché ciò può avere effetti indesiderati.
La retroilluminazione viene SPENTA se il comando prima si trovava su '1'. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione. Lettura/Scrittura 0, 1→La retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovava su '0'. La retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente trascorso un tempo di time out. UBT_BackLight Timeout Lettura/ Scrittura Lettura/Scrittura Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuovamente la retroilluminazione. UBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensione. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensione. I collegamenti FPT vanno persi.	uBT BackLight	no	Lettura/Scrittura1. 0→Comando retroilluminazione remota OFF
prima si trovava su '1'. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione. Lettura/Scrittura 0, 1→La retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovava su '0'. La retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente trascorso un tempo di time out. uBT_BackLight Timeout Lettura/ Con il controllo remoto tramite PPO→Solo accoppiamento container. Non è supportato l'uso in Button e Edit painter. uBT_BackLight Timeout Lettura/ Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuovamente la retroilluminazione. uBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensione. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensione. I collegamenti FPT vanno persi.		_	La retroilluminazione viene SPENTA se il comando
Ogni sfioramento dello schermo accende nuova mente la retroilluminazione. Lettura/Scrittura 0, 1→La retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovava su '0'. La retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente trascorso un tempo di time out. uBT_BackLight Ti- meout Lettura/ Scrittu- ra Lettura/ se il valore è ,0' il timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. UBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no			prima si trovava su '1'.
uBT_BackLight Ti- meout no Lettura/Scrittura 0, 1→La retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovava su '0'. La retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente trascorso un tempo di time out. uBT_BackLight Ti- meout Lettura/ Scrittu- ra Lettura/ Scrittu- ra Lettura/ Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. uBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.			Ogni sfioramento dello schermo accende nuova
Lettura/Scrittura 0, 1→La retroilluminazione viene ACCESA se il comando prima si trovava su '0'. La retroilluminazione si potrebbe spegnere nuova mente trascorso un tempo di time out. UBT_BackLight Ti- meout Lettura/ Scrittu- ra Con il controllo remoto tramite PPO↔Solo accoppiamento container. Non è supportato l'uso in Button e Edit painter. UBT_BackLight Ti- meout Lettura/ Scrittu- ra Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. UBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.			mente la retroilluminazione.
weight of the set of th			Lettura/Scrittura 0, $1 \rightarrow La$ retroilluminazione viene ACCESA
uBT_BackLight Ti- meout Lettura/ Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. uBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.			se il comando prima si trovava su 0.
uBT_BackLight Ti- meout Lettura/ Lettura/ Scrittu- ra Lettura/ Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione. uBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.			mente trascorso un tempo di time out
Con il controllo remoto tramite PPO↔Solo accoppiamento container. Non è supportato l'uso in Button e Edit painter.uBT_BackLight Ti- meoutLettura/ Scrittu- raLettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione.uBT_TCPIPAddrnoLettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.uBT_DefaultGatewaynoLettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.			
Non è supportato l'uso in Button e Edit painter.uBT_BackLight Ti- meoutLettura/ Scrittu- raLettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione.uBT_TCPIPAddrnoLettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.uBT_DefaultGatewaynoLettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.uBT_DefaultGatewaynoLettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.			Con il controllo remoto tramite PPO⇔Solo accoppiamento container.
uBT_BackLight Ti- meoutLettura/ Scrittu- raLettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione.uBT_TCPIPAddrnoLettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.uBT_DefaultGatewaynoLettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.			Non è supportato l'uso in Button e Edit painter.
meoutScrittu- raalcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione.uBT_TCPIPAddrnoLettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.uBT_DefaultGatewaynoLettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.	uBT_BackLight Ti-	Lettura/	Lettura/Scrittura Timeout in minuti. Se non viene rilevata
rasi spegne. Ogni stioramento dello schermo accende nuova- mente la retroilluminazione.wente la retroilluminazione è ,0' il timeout della retroilluminazione è inattivo. In tal caso la retroilluminazione rimane sempre attiva.uBT_TCPIPAddrnoLettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.uBT_SubNetMasknoLettura/Scrittura Maschera sottorete del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.uBT_DefaultGatewaynoLettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.	meout	Scrittu-	alcuna azione durante questo tempo, la retroilluminazione
Imente la retrolluminazione. Se il valore è ,0' il timeout della retroilluminazione è inattivo. In tal caso la retroilluminazione rimane sempre attiva. uBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_SubNetMask no Lettura/Scrittura Maschera sottorete del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.		ra	si spegne. Ogni sfloramento dello schermo accende nuova-
Se il valore è ,0' il timeout della retroilluminazione è inattivo. In tal caso la retroilluminazione rimane sempre attiva.uBT_TCPIPAddrnoLettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.uBT_SubNetMasknoLettura/Scrittura Maschera sottorete del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.uBT_DefaultGatewaynoLettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.			
In tal caso la retroilluminazione rimane sempre attiva. uBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensione. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_SubNetMask no Lettura/Scrittura Maschera sottorete del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensione. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensione. I collegamenti FPT vanno persi.			Se il valore è .0' il timeout della retroilluminazione è inattivo.
uBT_TCPIPAddr no Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensione. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_SubNetMask no Lettura/Scrittura Maschera sottorete del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensione. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensione. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensione. I collegamenti FPT vanno persi.			In tal caso la retroilluminazione rimane sempre attiva.
proprio) all'interno della sottorete usata. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_SubNetMask no Lettura/Scrittura Maschera sottorete del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.	uBT_TCPIPAddr	no	Lettura/Scrittura Indirizzo TCPIP del pannello (indirizzo
Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_SubNetMask no Lettura/Scrittura Maschera sottorete del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.			proprio) all'interno della sottorete usata.
Inc. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_SubNetMask no Lettura/Scrittura Maschera sottorete del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.			Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio-
UB1_SubNetiMask no Lettura/Scrittura Maschera sottorete del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.			ne. I collegamenti FPT vanno persi.
Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi. uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.	uBI_SubNetMask	no	Lettura/Scrittura Maschera sottorete del pannello.
uBT_DefaultGateway no Lettura/Scrittura Gateway di default del pannello. Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.			Le mouniere per essere applicate richiedono la flaccensio-
Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio- ne. I collegamenti FPT vanno persi.	UBT DefaultGateway	no	Lettura/Scrittura Gateway di default del pappello
ne. I collegamenti FPT vanno persi.			Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensio-
			ne. I collegamenti FPT vanno persi.

Variabile «Container» (fonte HN)	Opzione Configu- razione	Descrizione
	FTP	
uBT_EnableSIP	Lettura/ Scrittu- ra	Lettura/Scrittura SIP→Selezionare Soft Input Panel (tastiera sullo schermo) Scrittura0→SIP disabilitato. Le tastiere virtuali sono disabilitate. Scritura1→SIP abilitata. Le tastiere virtuali (alphapad.teq e keypad.teq) sono abilitate.
uBT_FirstPadName	Lettura/ Scrittu- ra	Inserire un nome file per il file della tastiera virtuale a sosti- tuzione di alphapad.teq in uso sul file locale. Sul file locale viene usato alphapad.teq dal menu Setup (da INTFLASH/WEB) per default. Il file in alternativa, che deve avere un nome diverso da alphapad.teq, può essere collocato in MD1 o SD Flash tramite FTP, o essere incluso in un progetto web salvato in un server remoto. Il numero massimo di caratteri ammesso (estensione del file, compreso il punto) è 24.
uBT_BuzzVol	Lettura/ Scrittu- ra	Lettura/scrittura Impostazione volume (020). Imposta il volume del segnale acustico quando si utilizza la funzione di sfioramento del pannello Touch screen. Poiché viene usata una modulazione a impulso larga per controllare il volume, questa impostazio- ne influisce sul tono percepito dell'allarme. L'impostazione Volume 0 corrisponde a volume spento.
uBT_BuzzFreqIndex	Lettura/ Scrittu- ra	Lettura/Scrittura Selezione frequenza cicalino (06). Corrispondono alle impostazioni 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz. Imposta il livello del segnale acustico quando si utilizza la funzione Touch screen del pannello a sfioramento.
uBT_AlarmStart **	no	Scrittura di un valore allo start o allo stop dell'allarme acu- stico ad impulsi. L'allarme acustico può essere avviato con l'impostazione di un intervallo di tempo (030000 ms) del segnale acustico ad impulsi. (30000 = 30 s) Viene usato un ciclo utile di 50% con un tempo di impulso uguale al tempo di pausa. Se già in funzione la nuova impostazione viene ignorata. Impostando 0 avverrà l'immediato spegnimento. L'allarme cessa in qualsiasi momento anche toccando lo schermo.
uBT_AlarmFrequency **	Lettura/ Scrittu- ra	Impostazione della frequenza dell'allarme acustico (Hz) (arrotondata per difetto su 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000) Utilizzare questa impostazione prima di avviare l'allarme. Le impostazioni modificate quando era in funzione l'allarme verranno applicate solo al riavvio dell'allarme.
uBT_AlarmVolume **	Lettura/ Scrittu- ra	Impostazione del volume dell'allarme acustico (valore 020) 20 = 100% Poiché viene usata una modulazione a impulso larga per controllare il volume, questa impostazio- ne influisce sul tono percepito allarme. Utilizzare questa impostazione prima di avviare l'allarme. Le impostazioni modificate quando era in funzione l'allarme verranno applicate solo al riavvio dell'allarme.

* Parametro di accesso tramite FTP usando il file di configurazione in INTFLASH, INFLASH/ CONFIG/CONFIG.DAT.

Le impostazioni possono essere lette tramite la lettura di questo file tramite.

La sovrascrittura del file tramite FTP fa si che il terminale acquisisca tutte le modifiche attuate all'interno del file.

Per l'uso di FTP è necessario un collegamento Ethernet. Non usare l'accesso di scrittura dall'applicazione e tramite l'FTP contemporaneamente. Ciò può causare effetti indesiderati.

** Allarme acustico: Nuova caratteristica per Firmware 1.10.45 QVGA e superiori. Sono supportati Button e Edit painter. Vedi anche Appendice B

6

6.7.2 Variabili «Container» per pannelli MB VGA

«La versione di questo manuale potrebbe non corrispondere alla versione aggiornata della guida dell'utente, la quale costituisce il documento di riferimento relativo a questo elenco di variabili di contenitore. In caso di problemi di funzionamento o di dubbi relativi a questo elenco, consigliamo di utilizzare l'elenco di riferimento (in inglese) della guida dell'utente 26-858 E (la versione aggiornata è disponibile nel sito dell'assistenza), che viene aggiornato con maggiore regolarità.»

Il firmware del pannello rende disponibili alcuni «container» per l'utente.

Tramite queste variabili «container», il programma applicativo può scambiare informazioni con il firmware. Tutte le variabili «container» hanno il prefisso «uBT_».

Valore Inserire Container (fonte Tipo Default Valore Descrizione file di HN 10.03.10) Min. Lun-Max. Lunghezconfigughezza za Max. razione Min. uBT AlarmFre-1000 8000 Impostazione della freguenza Lettura/ Stringa 125 Scritquency * valori decidell'allarme acustico (Hz) (arrotondata per difetto su 125, tura mali 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000) Utilizzare questa impostazione prima di avviare l'allarme. Le impostazioni modificate quando era in funzione l'allarme verranno applicate solo al riavvio dell'allarme. uBT AlarmStart * Stringa 0 0 30000: Scrittura di un valore allo start o no valori deci-30 s allo stop dell'allarme acustico ad mali impulsi. L'allarme acustico può essere avviato con l'impostazione di un intervallo di tempo (0...30000 ms) del segnale acustico ad impulsi. Viene usato un ciclo utile di 50% con un tempo di impulso uguale al tempo di pausa. Se già in funzione la nuova impostazione viene ignorata. Impostando 0 avverrà l'immediato spegnimento. L'allarme cessa in gualsiasi momento anche toccando lo schermo. 20: Lettura/ uBT AlarmVolu-Stringa 10 0 Impostazione del volume dell'allar-Scritme * valori deci-100% me acustico (valore 0...20). tura mali Poiché viene usata una modulazione a impulso larga per controllare il volume, questa impostazione influisce sul tono percepito dell'allarme. Utilizzare questa impostazione prima di avviare l'allarme. Le impostazioni modificate quando era in funzione l'allarme verranno applicate solo al riavvio dell'allarme. Lettura/ uBT AutoRepeat Stringa 0 0 Sulla SIP Soft Input Panel (tastiera 1 Scritvalori Boosullo schermo) usare: tura lean tastiera SIP: Autorepeat on(1), off (0)

Fare attenzione perché sensibili ai caratteri Maiuscolo/Minuscolo («case sensitive»)

* Allarme acustico: vedi anche Appendice B del manuale cod. 26/851

Inserire file di	Container (fonte	Тіро	Default	Valore Min Lun-	Valore Max	Descrizione
configu-	1110.00.10)			ghezza	Lunghez-	
razione	uDT Dooklight	Stringe	4	Min.	za Max.	Scritture/Letture1.0Controlle
no	uBI_Backlight	Stringa valori Boo- lean	1	0	1	Scrittura/Lettura1, 0→Controllo remoto retroilluminazione SPENTA. La retroilluminazione viene SPEN- TA se il controllo prima era posizio- nato su '1'. Ogni sfioramento dello schermo accende nuovamente la retroilluminazione. Lettura/scrittura 0,1→Controllo remoto retroilluminazione ON La retroilluminazione viene ACCESA se il controllo prima era posizionato su '0'. La retroillumina- zione può spegnersi nuovamente trascorso il tempo di Timeout. Per il controllo remoto tramite PPO ↔ solo accoppiamento container. Non è supportato l'uso di Button e
						Edit painter.
no	uBT_BackLightOn (aggiunta alla versione Firmware 1.12.11 e superio- ri) **	Stringa valori Boo- lean	1	0	1	Controllo diretto della retroillumi- nazione sulla scrittura di questo container (1: 0n, 0: off). Ripristina lo stato della retroil- luminazione indietro su lettura. La variabile "container" viene impostata con l'attivazione della retroilluminazione allo sfioramento dello schermo, e resettata con lo spegnimento della retroilluminazio- ne tramite uBT_BackLightTimeout. Può essere usata per il monito- raggio remoto e il controllo remoto tramite PPO <-> accoppiamento container, comando utente locale sul terminale tramite Button painter (Mouse Giù, Mouse Su), e usata localmente tramite Edit box painter nel progetto web.
Lettura/ Scrit- tura	uBT_BackLightTi- meout	Stringa valori deci- mali	15	0	5000	Tempo (min) trascorso il quale la retroilluminazione si spegne. Ogni sfioramento dello schermo, o all'accensione tramite container, la retroilluminazione si accende e il conto alla rovescia riparte. Se il va- lore è pari a 0 la funzione Timeout della retroilluminazione è inattiva. In tal caso la retroilluminazione rimane sempre attiva.
Solo lettura	uBT_BooterVer- sion	Stringa di testo ANSI	Stringa versio- ne attuale	0	8	Booter Firmware versione stringa Solo lettura
	uBT_BuzzFreq	Stringa di testo ANSI	500	125	8000	Impostazione della frequenza del segnale acustico (beep) allo sfiora- mento (125,250,500,1000,2000,40 00,8000)
Lettura/ Scrit- tura	uBT_BuzzOnOff	Stringa valori Boo- lean	1(On)	0	1	Segnale acustico (beep) allo sfiora- mento On/Off

** Retroilluminazione On: vedi anche Appendice C del manuale cod. 26/851

Inserire file di configu- razione	Container (fonte HN 10.03.10)	Тіро	Default	Valore Min. Lun- ghezza Min.	Valore Max. Lunghez- za Max.	Descrizione
Lettura/ Scrit- tura	uBT_BuzzVol	Stringa valori decimali enumerati	0 : OFF	0	20: 100%	Lettura/Scrittura impostazione volume cicalino (020). Imposta il volume del segnale acu- stico quando si utilizza la funzione di sfioramento del pannello Touch screen. Poiché viene usata una modulazione a impulso larga per controllare il volume, questa impo- stazione influisce sul tono percepi- to dell'allarme. L'impostazione Volume 0 corri- sponde a volume spento.
Solo lettura	uBT_ConfigType	Stringa di testo ANSI	Tipo configura- zione attuale	0	24	Tipo configurazione stringa Solo lettura
Solo lettura	uBT_ConfigVer- sion	Stringa di testo ANSI	Versione configurazione	0	4	La variabile "container" non è attiva Stringa solo lettura
Lettura/ Scrit- tura	uBT_DefaultGa- teway	Stringa indirizzo IP	0x00000000	*	*	Scrittura/Lettura Indirizzo IP del gateway all'interno della sottore- te usata (impostazione forzata, default override). *L'impostazione 0 disattiva questa impostazione for- zata. Con l'impostazione 0, in base al router utilizzato, non è possibile raggiungere gli indirizzi esterni fuori dalla sottorete. Le modifiche per essere applicare richiedono il riavvio. I collegamenti ETP in tal caso vanno persi
no	uBT_DispReso- lution	Stringa di testo ANSI	<larghezza schermo> <altezza scher-<br="">mo> <profondi- tà colore></profondi- </altezza></larghezza 	0	16	Informazioni risoluzione Stringa solo lettura
si	uBT_DisplayRo- tation	UTF8 1) IIIstringa di testo	0° (0x30 C2 B0)	0°	270°	Rotazione di 0°,90°,180°,270° Le modifiche per essere applicare richiedono il riavvio. I collegamenti FTP in tal caso vanno persi !!! 1) II client FTP potrebbe non supportare direttamente da visualizzazione di UTF8. La visualizzazione viene ruotata "così come è", per cui parte della schermata potrebbe non essere visualizzata, questo vale anche per la modalità Scala automatica (Auto scale). Se è attivo l'ingrandimento la scala della visualizzazione non ruotata viene mantenuta con la rotazione. Le schermate ruotate acquisiscono la calibrazione delle schermate non ruotate. Per cali- brare la schermata ritornare all'uso schermata non ruotata.

Inserire file di configu- razione	Container (fonte HN 10.03.10)	Тіро	Default	Valore Min. Lun- ghezza Min.	Valore Max. Lunghez- za Max.	Descrizione
Lettura/ Scrit- tura	uBT_EnableCache	Stringa valori Boo- lean	1(abilitata)	0	1	La memoria Cache dei file usa (1), 0 nessuna memoria cache di file per tutti i file i file di visualizzazione non-immagine. I file vengono vengono iscritti nella memoria Cache nel momento in cui vengono usati. La memoria Cache è il posto in cui i file vengono cercati per primo, indipendentemente dalle impostazioni dei file locali. La memoria Cache viene cancellata allo startup e al momento dei passaggi URL. I file im- magine vengono decompressi e salvati su una memoria cache video sepa- rata, sempre attiva. Questa Chache video viene cancellata allo startup e al momento dei passaggi URL e quando vengono caricati troppi dati, in tal caso tutti i file necessari vengono ricaricati e nuovamente decompressi.
Lettura/ Scrit- tura	uBT_EnableSIP	Stringa valori Boo- lean	1(abilitata)	0	1	Lettura/Scrittura SIP \rightarrow Selezio- nare Soft Input Panel (tastiera sullo schermo) Scrittura 0 \rightarrow SIP disabilitato. Le tastiere virtuali sono disabilitate. Scritura1 \rightarrow SIP abilita- ta. Le tastiere virtuali (alphapad.teq e keypad.teq) sono abilitate.
Lettura/ Scrit- tura	uBT_FirstPadNa- me	Stringa valori decimali enumerati	alphapad.teq	1	24	Inserire un nome file per il file della tastiera virtuale a sostituzione di alphapad.teq in uso sul file locale. Sul file locale viene usato alphapad. teq dal menu Setup (da INTFLASH/ WEB) per default. Il file in alternativa, che deve avere un nome diverso da alphapad.teq, può essere collocato in MD1 o SD Flash tramite FTP, o essere incluso in un progetto web salvato in un server remoto. Il numero massimo di caratteri ammesso (estensione del file, compreso il punto) è 24.
no	uBT_FlashStatus	Stringa valori deci- mali	0	0	255	M1 Flash stato 20: Dispositivo presente,nessun file sistema 21: Dispositivo presente, file sistema OK 22: Dispositivo presente, errore alla creazione del file sistema 23: Dispositivo presente, occupato creazione file sistema 24: Dispositivo presente, occupato flash compressione a settori -1: Errore sconosciuto
Lettura/ Scrit- tura	uBT_FocusBorder- Width	Stringa valori deci- mali	2	0	5	Sulla visualizzazione Edit and Button Pain- ter viene disegnata una cornice di eviden- ziazione rettangolare ad indicare la sua attivazione. Questa funzione viene usata per impostare la larghezza della linea della cornice di evidenziazione dell'oggetto (pixel): 1-50 disattiva l'evidenziazione

Inserire file di configu- razione	Container (fonte HN 10.03.10)	Тіро	Default	Valore Min. Lun- ghezza Min.	Valore Max. Lunghez- za Max.	Descrizione
Lettura/ Scrit- tura	uBT_InactivityPol- ITime	Stringa di testo ANSI	0	0	5	Touch / Tastiera Selezione monito- raggio inattività (1) su 0 corrispon- de a Off. Usata per un pulsante per una modalità di richiesta touch / tastiera meno frequente.
no	uBT_IntFlashSta- tus	Stringa valori deci- mali	0	0	255	 Flash interna Stato 20: Dispositivo presente,nessun file sistema 21: Dispositivo presente, file sistema OK 22: Dispositivo presente, errore alla creazione del file sistema 23: Dispositivo presente, occupato creazione file sistema 24: Dispositivo presente, occupato flash compressione a settori -1: Errore sconosciuto
Lettura/ Scrit- tura	uBT_IntroGraphic- Name	Stringa di testo ANSI	SBCSUGran- de.gif	0	20	Grafica di introduzione
Lettura/ Scrit- tura	uBT_IntroGraphi- cXPos	Stringa valori deci- mali	100	0	639	Posizione grafica di introduzione (posizione orizzontale da sinistra)
Lettura/ Scrit- tura	uBT_IntroGraphi- cYPos	Stringa valori deci- mali	50	0	479	Posizione grafica di introduzione (posizione verticale, dall'alto verso il basso)
Lettura/ Scrit- tura	uBT_IntroText	Stringa di testo ANSI	Welcome	0	32	Testo di introduzione
Lettura/ Scrit- tura	uBT_IntroTextX- Pos	Stringa valori deci- mali	350	0	639	Posizione testo di introduzione (posizione orizzontale da sinistra)
Lettura/ Scrit- tura	uBT_IntroText- YPos	Stringa valori deci- mali	300	0	479	Posizione testo di introduzione (posizione verticale, dall'alto verso il basso)
Lettura/ Scrit- tura	uBT_IPAddr	Stringa indirizzo IP	0xC0 A8 0C 5A: 192.168.12.90	*	*	Lettura/Scrittura Indirizzo TCP/ IP del pannello (indirizzo proprio) all'interno della sottorete usata.* Le modifiche per essere applicate richiedono la riaccensione. I colle- gamenti FTP vanno persi.
no	uBT_IsTSPresent	Stringa valori deci- mali	Valore corrente	0	255	Touch screen rilevato (1). Se impostato su 0 la calibrazione all0 startup verrà saltata.
no	uBT_LastKeyE- vent	Stringa di testo ANSI		0	32	Variabile "container" Non attiva, Codice ultimo evento tasto
no	uBT_LastKeyE- ventUp	Stringa di testo ANSI		0	32	Variabile "container" non attiva. Codice ultimo evento tasto Su
Lettura/ Scrit- tura	uBT_LcdContrast	Stringa valori deci- mali	10	0	20: 100%	Impostazione attenuazione contra- sto / brillantezza retroilluminazione (0:20). Maggiore è il valore e mag- giore sarà la brillantezza.

Inserire file di	Container (fonte HN 10.03.10)	Тіро	Default	Valore Min. Lun-	Valore Max.	Descrizione
contigu-				gnezza Min	Lungnez-	
Lettura/ Scrit- tura	uBT_LocalFileSe- arch	Stringa valori decimali enumerati	Locale prima di remoto (1)	0	2	Selezionare la modalità di ricerca locale 0: nessun uso di file locale 1: usare i file locali prima di quelli remoti 2: usare i file remoti prima di quelli locali. L'ordine di ricerca dei file locali è fisso, in ordine sequenza: - Cache video (solo immagini) - Cache dei file (se abilitata) - Flash interna Flash - M1_Flash - SD Card Flash se in uso
no	uBT_MACAddr	Stringa di testo ANSI		0	20	Proprio indirizzo MAC (solo lettura)
no	uBT_MultiKeyVa- lue	Stringa di testo ANSI	0	0	1	La variabile "container" non è atti- va. Tastiera SIP esterna indicazio- ne tasti multipli (1). Se l'impostazione è 0 attualmente non è attivo nessun tasto multiplo
Lettura/ Scrit- tura	uBT_SbusAddr	Stringa valori deci- mali	10	0	253	Proprio indirizzo S-Bus
Lettura/ Scrit- tura	uBT_ ScaleMode	Stringa valori decimali enumerati	Auto (0)	0	2	Impostazione modalità ingrandimento Auto (0) Le visualizzazioni più piccole vengono adeguiate automaticamente alle dimensioni dello schermo del pannello in modalità visualizzazione per visualiz- zazione. Le visualizzazioni QVGA vengono allargate a pieno schermo se usate sui terminali VGA (espansione a doppia piega verticale e orizzontale con raddop- piamento di pixel) VGA (1): Impostazione forzata su VGA senza ingrandimento delle visualizzazioni più piccole. Disattiva l'ingrandimento sui terminali VGS. QVGA (2): Impostazione forzata con raddoppiamento dei pixel sui terminali VGA. L'impostazione diventa effettiva al passaggio alla prossima visualizzazione o al nuovo URL, oppure dopo il riavvio.
Lettura/ Scrit- tura	uBT_SecondsTol- nactivity	Stringa di testo ANSI	0	0	5	Variabile "Container" non attiva. Touch / Tastiera Tempo monitorag- gio inattività (sec) Usata per un pul- sante per una modalità di richiesta touch /tastiera meno frequente.
Solo lettura	uBT_SerialNumber	Stringa di testo ANSI		0	12	Numero di serie (solo lettura)
no	uBT_Setup	Stringa valori Boo- lean	0	0	1	Variabile "container" non attiva. L'impostazione su 1 provoca un pop-up del terminale e il passaggio nel menu Setup.
Lettura/ Scrit- tura	uBT_SubNetMask	Stringa indirizzo IP	0xFF FF FF 00	*	*	Lettura/Scrittura maschera di sotto- rete usata dal terminale.* Le modifiche per essere applicare richiedono il riavvio. I collegamenti FTP in tal caso vanno persi.
Solo lettura	uBT_Version	Stringa di testo ANSI	Stringa versio- ne attuale	0	32	Versione Firmware Stringa solo lettura

6.7.3 uBT_BackLight Diagramma Container



6.7.4 Contenitori uBTerminal aggiuntivi per i pannelli «aptici»

Le variabili contenitore, disponibili per l'utente, sono incluse nel firmware di questi terminali.

I contenitori consentono al programma dell'applicazione di scambiare informazioni con il firmware. Tutte le variabili del contenitore hanno il prefisso «uBT_». Attenzione: vale la distinzione maiuscole/minuscole.

Nomi contenitori	Accesso FTP	Intervallo	Impostazione predefinita	Descrizione
uBT_HapticOn	sì	-	1	Attenzione: Non modificare MAI (in nessun caso) il valore predefinito (1) di questo contenitore.
uBT_Haptic Enable	no	0 o 1	1	Se è impostato su 1, gli effetti aptici sono attivati. Se è impostato su 0, gli effetti ap- tici sono disattivati. può essere modificato dinamicamente dal progetto Web.
uBT_Haptic MouseDownEffect	sì	Da 0 a 27	1	Definisce l'effetto che viene riprodotto quando l'utente preme un oggetto PUL- SANTE.
uBT_Haptic MouseUpEffect	sì	Da 0 a 27	1	Definisce l'effetto che viene riprodotto quando l'utente rilascia un oggetto PUL- SANTE.
uBT_Haptic RepeatEffect	no	Da 0 a 27	1	Definisce l'effetto che viene riprodotto quando l'utente preme e tiene premuto un oggetto PULSANTE. L'effetto viene ripetuto in base a "uBT_HapticRepeatPe- riod". Si interrompe quando l'utente rilascia l'oggetto PULSANTE.
uBT_Haptic RepeatPeriod	no	Da 10 a 3000 ms	300 ms	Definisce il tempo tra ciascun "uBT_Hap- ticRepeatEffect". Tutti i valori sono in millisecondi.

Punti importanti:

Quando si programmano gli effetti aptici, è opportuno tenere presenti due punti importanti:

- 1. Le variabili di contenitore di cui sopra si applicato a TUTTI gli oggetti PULSANTE,
- 2. Le variabili contenitore sono valutate nel momento in cui viene riprodotto l'effetto aptico.

Questi due punti significano che il programmatore del progetto Web deve tenere conto dello stato delle variabili. Per semplificare la programmazione, suggeriamo di adottare il seguente metodo di programmazione.

6

6.7.5 Accesso ai TASTI funzione

Quando il pannello è dotato di Tasti Funzione (versione «Comfort line»), è possibile definire l'azione da associare ai singoli tasti.

Programmazione dei tasti funzione con SBC Web-Editor

A. Aprire una pagina *.teq

Poiché i tasti funzione dovrebbero essere sempre accessibili (in particolare i tasti Help e Home) o il ritorno alla Home Page, è consigliabile prevedere questi tasti funzione nel file «Background.teq», sempre attivo. Il nome di questo file può essere modificato, ma deve essere poi selezionato nei parametri di Configurazione Progetto.

B. Posizionamento dei Tasti Funzione

Se si desidera non visualizzare i tasti funzione, entrare in «background.teq», selezionare l'opzione di configurazione «teq view» ed ingrandire la dimensione dei pixel. I pulsanti corrispondenti ai tasti funzione possono essere inseriti nell'area ingrandita. In tal caso essi sono invisibili sullo schermo.

(Esempio pratico per Pannello MB: dimensione standard: 320×240 pixel, dimensione ingrandita: 320×280 pixel). Questo non genera alcun errore; ridimensiona semplicemente l'area di visualizzazione grafica del progetto, limitandola a 320×240 pixel.

C. Selezione di un pulsante



D. Definizione dell'azione associata al pulsante

Fare clic sul pulsante nel file *.teq e selezionare la funzione «Function Keys»:

Butt	on									×
	General	Repaints	Actions Se	t Variables	Actions T	oggle Increment	: Variables	1	Actions Jump	
	Hide and Disabl	le Painter 🗍	Border A	dvanced	Text P	ositions Advanc	ed		Function Keys	
	Function Key :	FKEY_7								
	合 Shift	F1 F7	F2 F8	F3 F9	F4 F10	F5 F11	F6 F1	2		

Usare la sintassi: FKEY_# dove # rappresenta il numero del tasto funzione desiderato (vedi paragrafo 1.6.3). Attenzione ad utilizzare «lettere maiuscole».

In questo modo viene definita l'azione assegnata al tasto funzione.

Il pannelli sono sempre equipaggiati con una memoria Flash. La capacità della memoria Flash corrisponde a 4 MByte.

Funzione di questa memoria aggiuntiva

Quando si utilizza una velocità di comunicazione bassa, il trasferimento dei dati dal PLC al Pannello MB richiede un certo tempo. E' possibile quindi caricare localmente i file di progetto *.teq e *.gif, creati per il Web-Server nel PLC, utilizzando questa memoria flash interna di 4 MByte.

Accesso ai file della memoria flash interna

Differenti modalità di accesso a questi file possono essere definite nel menu Setup Configuration/Advanced. Fare clic sul pulsante «Change» per commutare l'ordine di priorità nella ricerca dei file su «Ricerca file locale prima o dopo file remoto» (Local file search before or after remote).

Salvataggio dei file di progetto nella memoria interna

Quando si stabilisce una connessione FTP, il sistema di gestione memoria interno visualizza una sotto-directory denominata M1_Flash.

- Se si desidera memorizzare i file di progetto in modo condiviso, cioè accessibili a tutti i PLC collegati in rete, fare clic sulla sotto-directory M1_Flash/WEBPAGES.
- Se si desidera memorizzare i file di progetto in modo dedicato, cioè accessibili ad un solo dei PLC collegati in rete, procedere come segue:
 - → per una «connessione Http», fare clic su M1_Flash/WEBPAGES/TCPI-PAddress dove «TCPIPAddress» dovrà essere scritto, ad esempio, come: 192_168_12_92.
 - → per una «connessione SBUS» o «ETHER-SBUS», fare clic sulla sottocartella M1_Flash/WEBPAGES/SBUSorETHER-SBUS_Name dove «SBU-SorETHER- SBUS_Name» è il nome della Stazione configurata nelle per il collegamento nelle impostazioni di collegamento Setup.

6.9 Connessione FTP

E' possibile accedere alla memoria interna attraverso una connessione FTP tra il PC e il terminale MB-Panel, utilizzando l'indirizzo TCP/IP del terminale stesso.

ATTENZIONE: Se si cancellano dei file importanti, esiste il rischio di distruggere dei dati e di perdere il controllo del pannello.

Per poter effettuare una connessione FTP, è necessario specificare nome, utente e password. Per i dettagli, fare riferimento al nostro Supporto Tecnico.

6.10 Elenco dei messaggi della Casella Messaggi

Messaggi	Note			
Out of memory in Ramdisk (Memoria insufficiente nel disco RAM)	Può apparire quando il file (generalmente un .gif) è troppo grande. Pannello MB VGA: < 256 Kb (vedi anche paragrafo 6.11)			
Lingu	la			
Failed to parse .csv (Errore di analisi .cvs)	Nessuna memoria disponibile per eseguire l'analisi di un file .cvs			
LR: out of memory! or out of memory for lan- guage resource (LR: memoria insufficiente! o memoria insufficiente per risorse di lingua)	Nessuna memoria disponibile per eseguire l'analisi di un file .cvs oppure le dimensioni complessive della memoria usata corrispondono a 512 kbyte (vedi anche paragrafo 6.11)			
zione gruppo LR fallita!)	La memoria per il file .csv verra inizializzata ogni volta che viene eseguita un analisi del file. Questo messaggio signifi- ca che l'inizializzazione non è riuscita.			
Mem	oria			
Failed to initialize heap 1! (Inizializzazio- ne gruppo 1 fallita!)	Sul gruppo 1 vengono allocati gli oggetti Painter e l'elenco dei PPO attuali. Questo gruppo verrà cancellato dopo ogni passaggio .teq.			
Out of memory in heap 1 (Memoria insuf- ficiente nel gruppo 1)	Le dimensioni complessive della memoria usata dagli oggetti Painter corrisponde a > 512 kbyte (vedi anche paragrafo 6.11)			
Failed to initialize heap 2! (Inizializzazio- ne gruppo 2 fallita!)	Vengono salvate le variabili "Container" sul gruppo 2, i tag HTML e i dati di trend. Questo gruppo verrà inizializzato ad ogni passaggio URI			
Out of memory in heap 2 (Memoria insuf- ficiente nel gruppo 2)	Le dimensioni complessive della memoria usata dai Tag HTML e dalle variabili "Container" corrisponde a > 768 kbyte La causa più probabile che fa scattare questo messaggio è l'attivazione di molti trend contempo- raneamente. (vedi anche paragrafo)→ Può apparire in caso di trend online e offline.			
	La capacità della memoria devono essere calcolata prima di usare i trend			
	Esempio: In caso di periodo di Aggiornamento dei punti di processo (parametro Web editor) = 1000 millisecondi			
	(tempo di salvataggio in sec) x (numero totale di trend) x (Dimensioni di un punto Dati→ 28 Byte) < ~ 750 Kbyte			
	1800 sec x 12 trend x 28 Byte = `600 Kbyte + dimensioni memoria usata dai Tag HTML			
Out of memory in heap 3 (Memoria insuf- ficiente nel gruppo 3)	Le dimensioni complessive della memoria usata dai trend offline e log HD > 1024 kbyte (vedi anche paragrafo 6.11)			
Ogge	etto			
Maximum number of object reached! (Numero massimo di oggetti raggiunti)	E' stato superato il numero massimo di oggetti (come pulsanti, rettangoli, ecc.) in una visualizzazione .teq. Oggetti massimi = 512 → Vedi anche la definizione di oggetto al paragrafo 10			
PPO				
Order Values on remote host has failed! (Fallito ordine valori sull' Host remoto)	L'ordine elenco degli attuali PPO sull'host remoto è fallito.			
ReadFile on remote host has failed! (Let- tura file su host remoto fallita!)	E' fallita la richiesta periodica dei PPO.			
Com	unicazione			
buffer OVF in Spider_fileReadIn()!	Durante il caricamento di un file sono stati ricevuti più dati di quanti il buffer possa contenere.			
Range is null! (Range pari a zero!)	Il calcolo del range di un grafico a barre è errato.			
TCR				
Value out of range! (Valore fuori range!)	Sono stati superati i limiti max/min di un valore TCR.			
value out of default! (Valore fuori default!)	il valore di un TCR non e valido, il valore "aa" riferito alle ore.			
IEQ				
Reading UTF string failed! (Lettura strin- ga UTF fallita!)	Probabilmente la fine del file è stata raggiunta durante la lettura di una stringa.			
Painter				

Elenco dei messaggi della Casella Messaggi

FV: buffer OVF in readIn()!	Probabilmente è stato superato il numero di caratteri in un og- getto Multiline. Questo messaggio può apparire in due casi:
	1) Nel primo caso riguarda il file .cvs
	Qualora un' immissione (riga) di un file .cvs è superiore a 128 byte
	Info uno:
	Se il file .csv è in codice ASCII (1 byte per carattere) inserire (riga) 128 caratteri totali
	Se il file .csv è in codice Unicode/UTF-16 (2 byte per carat- tere) inserire (riga) 64 caratteri totali
	2) Il secondo caso riguarda il file .TCR
	Qualora un' immissione (riga) è superiore a 128 byte "(= 128 caratteri, spazi inclusi)"
	Info due:il file stesso potrebbe essere più grande

6.11 Messaggi di errori avanzati per il pannello MB VGA

Avanzati: Possono apparire i seg	quenti messaggi* :				
Quando le dimensioni delle mem	orie usate da file gif,	oggetti painter, tag	html, variabili con-		
tainer, trend online e log HD, riso	rse di lingua (file .cv	s) sono troppo grano	di.		
Alcuni parametri uBT_parameter	devono essere adat	tati modificando i va	lori nel file uBTemi-		
nall.txt sotto :/INTFLASH/CONFIC	G/ (e tramite una cor	nnessione ftp)			
Dopo la modifica il pannello deve	essere riavviato.				
Raccomandazione:					
Si consiglia inizialmente di avere	il valore massimo e	provare con il vale r	nedio poiché		
aumentando tutte le memorie fino	o ai valori massimi p	otrebbero esserci gr	ossi problemi, le		
prestazioni potrebbero diminuire	significativamente.	v			
Messaggi di errore*	Valore di default	Valori medi	Valori Max.		
- Out of memory in Ramdisk (Me-	256 kbyte	384 kbyte	512 kbyte		
moria insufficiente nel disco RAM)	512 kbyte	1024 kbyte	2048 kbyte		
- Out of memory in heap 1 (Memo-	768 kbyte	2048 kbyte	4096 kbyte		
ria insufficiente nel gruppo 1)	1024 kbyte	2048 kbyte	4096 kbyte		
- Out of memory in heap 2 (Memo-	512 kbyte	768 kbyte	1024 kbyte		
ria insufficiente nel gruppo 2)					
- Out of memory in heap 3 (Memo-					
ria insufficiente nel gruppo 3)					
- Out of memory for language					
resource (or LR: out of memory)					
(memoria insufficiente per risorse					
di lingua (oppure LR: memoria					
insufficiente)					

Schermo Touchscree | Temperatura | Fissaggio o del Pannello

7 Maneggiamento

7.1 Schermo Touchscreen

Poiché il Touch screen utilizza una tecnologia di tipo resistivo, per attivare una funzione è sufficiente toccare la zona interessata dello schermo con un dito o una penna. NON utilizzare mai oggetti appunti, per evitare il rischio di danneggiare irrimediabilmente la superficie dello schermo!!

La pressione esercitata sullo schermo per attivare una funzione è predefinita e non può essere regolata. Qualsiasi pressione esercitata sullo schermo (o su un qualsiasi tasto a membrana), produce una breve segnalazione acustica (purché il volume non sia regolato a 0).

Non esercitare mai una pressione eccessiva sullo schermo, in quanto lo stesso è costituito da 2 strati supportati da una lamina di vetro.

7.2 Temperatura

Si prega di rispettare le temperature di funzionamento e di immagazzinamento indicati nelle specifiche tecniche.

Temperatura di esercizio:	0 °C +50 °C
Temperatura di immagazzinamento:	–25 °C … +70 °C

Questo contribuisce a garantire la durata del pannello nel tempo.

7.3 Fissaggio o del Pannello

Fissare il terminale MB-Panel con i 4 componenti di fissaggio forniti in dotazione.

Informazioni sui Cristalli Liquidi (LCD) utilizzati nel Display del Terminale MB-Panel

7.4 Informazioni sui Cristalli Liquidi (LCD) utilizzati nel Display del Terminale MB-Panel

Precauzioni

- Il liquido contenuto nel display LCD è irritante. In caso di contatto con l'epidermide, lavare immediatamente con acqua corrente la parte contaminata per almeno 15 minuti.
- In caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente gli occhi con acqua corrente per 15 minuti e, se necessario, consultare un medico.

Caratteristiche dei display LCD

- La tonalità e la luminosità di ciascun display utilizzato sui Pannelli MB sono caratteristiche intrinseche che possono variare leggermente da un display all'altro.
- Certe regolazioni del contrasto o certe tipologie di immagini potrebbero comportare un fenomeno di sfarfallamento o di variazione della luminosità.
- Quando si osserva il display del Pannello MB da un'angolazione al di fuori dei limiti specificati, i colori potrebbero apparire alterati e, a seconda dell'oggetto visualizzato, potrebbero risultare del tutto invisibili. Per calcolare l'angolo di visione ammesso sul display del Pannello MB procedere come segue: Tracciare una linea perpendicolare al centro del display. Partendo da questa linea di riferimento, è possibile spostarsi di 40° in ogni direzione
- Su alcuni Pannelli MB dotati di display monocromatico, potrebbe comparire un punto nero o bianco isolato. Questo fenomeno è dovuto ad un pixel permanentemente illuminato (bianco) o permanentemente spento (nero). Questo può risultare visibile o meno, a seconda dell'immagine che si sta visualizzando.
- La visualizzazione della stessa immagine per un lungo periodo di tempo potrebbe determinare un effetto di persistenza sull'immagine successiva. Per porre rimedio a questo inconveniente, è sufficiente spegnere l'unità per almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.
- I bordi di determinate immagini potrebbero evidenziare delle linee o delle striature. (Fenomeno di «diafania»). Nota: Se il terminale è stato acceso da poco, lasciare che si stabilizzi per circa 30 minuti. Quindi eseguire la regolazione del contrasto. Questo dovrebbe, se non eliminare, almeno attenuare notevolmente il fenomeno

ania	Contrast	10 - +
	it timeout (min)	• • •
nee/stria- dai bordi nota come	Display type	Mono
	play resolution	320*240 (8bpp)

Esempio di diafania

La presenza di linee/striature che partono dai bordi dei tasti + / - è nota come «diafania»

8 Manutenzione

8.1 Manutenzione Ordinaria

Questi pannelli sono stati progettati per funzionare in continuo, senza particolari interventi di manutenzione.

Raccomandazioni per la pulizia della superficie frontale dei pannelli MB.

Non usare mai detergenti o sostanze chimiche abrasive, né agenti aggressivi o solventi che potrebbero danneggiare o graffiare la superficie del display!

- Usare alcol denaturato, utilizzando un panno morbido inumidito, che non rilasci residui di fibra.
- Come ultima fase di pulizia usare acqua pulita con un panno morbido che non rilasci residui di fibra (consigliato).
- Durante la pulizia, accertarsi che non si verifichino infiltrazioni di liquidi all'interno del terminale.

Sostanze chimiche	PCD7.D435xxxx/ D457xxxx	PCD7.D410xxxx
Alcol	\checkmark	NT
Soluzione acida (bassa concentrazione)	\checkmark	NT
Soluzione alcalina (bassa concentrazione)	\checkmark	NT
Esteri	\checkmark	NT
Benzina / Petrolio	\checkmark	NT
Chetone	\checkmark	NT
Agenti detergenti	\checkmark	\checkmark

Resistenza alle sostanze chimiche conformemente alla DIN42115:

NT = Non testato

9 Kit di montaggio per pannelli MB

I pannelli microbrowser non sono pensati solo per essere installati negli armadi elettrici di comando; essi stanno bene anche montati a parete in ufficio o in soggiorno.

Si consiglia di usare la versione PCD7.D457VTCF (VGA) invece della versione QVGA per le seguenti ragioni:

- Possibilità di accesso al menu Setup senza dover SPEGNERE e ACCENDERE il pannello
- Download del Firmware tramite Ethernet
- Riferimento del kit a muro per pannello da 5,7 MB, montaggio a muro solido: PCD7.D457-IWS
- Set di fissaggio aggiuntivo (4 pezzi) per montaggio a muro cavo: 32309178-001
- Riferimento del kit a muro per pannello da 5,7 MB, montaggio a muro a pannelli solido: PCD7.D457-OWS
- Riferimento del kit a muro per pannello da 10.4 MB, montaggio a muro a pannelli solido: PCD7.D410-IWS
- Riferimento del kit a muro per pannello da 10.4 MB, montaggio a muro a pannelli solido: PCD7.D410-OWS

10 Avvertenze generiche

10.1 Avvertenze per i pannelli QVGA

In «Configurazioni progetto»

 Non dimenticare di selezionare il font di default che sarà quello maggiormente usato nel progetto.

Nel progetto Web Editor

- Si consiglia di usare campi di testo fino ad un 20% più grandi delle dimensioni che vengono visualizzate nell'editor
- IMasterSBC5_xx_xx.jar non è necessaria la visualizzazione della pagina web su un pannello MB
- Il file .trc è l'unico file che deve essere creato nel progetto server web (.wsp), tutti gli altri file possono essere copiati nella memoria Flash (PLC o M1_flash locale del pannello MB) sotto Mx_flash/webpages/
- File gif< 150 Kbyte e se possibile < 320 e < 240 pixel (un pixel libero circa)
- Aggiungere Unicode fonts→controllare nell'elenco: http://www.sbc-support.com
 →poi Product info→HMI→Web-Panel PCD7.D4xxx→ Ulteriori informazioni per le società di distribuzione (Area ristretta)
- Se non si riesce a trovare il font corretto nell'elenco→Contattare il servizio assistenza Saia PCD di Murten. Saremo ben lieti di potervi aiutare
- Il numero massimo di oggetti (painters) per pagina è 256 (512 per i pannelli VGA)
- Funzione «Scalable» (scalabile) configurazione progetto →scalable html: Definire gli HTML che ridimensionano l' HMI durante il funzionamento in base al fattore preimpostato. Ingrandire il proprio HMI fino al 200% ad esempio senza bisogno di cambiare la visualizzazione TEQ. MicroBrowser ridimensionerà le visualizzazioni TEQ durante il funzionamento quando si digita nell'URL del proprio nuovo file HTML 'scala-bile' HTML invece che nel proprio HTML standard. Esempi: Fattore 2.000000 significa 200% di 320×240 vale a dire 640×480 Fattore < 1 (< 100%) non è consigliabile per applicazioni in cui si usano pannelli MB
- Macros: Per le funzioni di allarme e trend usare solo macros specifiche serie Q_ (per colori MB 5.7 QVGA) e serie Q_KEY (per MB 3.5 QVGA). Disponibili solo macro trend Q_offline senza «save to file».

Definizione si un oggetto in Web Editor

• Un oggetto è un testo statico, un'etichetta multilinea, una linea, un rettangolo, un'ellisse, un poli gono, una casella di edit, un pulsante o un grafico a barre. I macros contengono molti oggetto.

Alcune regole riguardanti le immagini gif

- Gli articoli che appaiono trevolte sulla visualizzazione immagine del pannello MB sono
 - 1. Il Repaint dalla memoria Cache video
 - 2. La decompressione nella memoria Cache al passaggio URL e dopo lo startup (pressoché lineare con il numero di pixel)
 - 3. Il tempo di trasferimento del file tramite il link se non locale

- E' meglio 1 immagine più grande (max 150 Kbyte) che 2 immagini aventi le stesse dimensioni la cui somma corrisponde alle dimensioni dell'immagine più grande.
- Meglio usare X volte la stessa immagine (nello stesso progetto) poiché essa verrà trasferita, decompressa e salvata nella memoria Cache video solo un'unica volta Ad esempio: inserirla nello sfondo comune teq.

Maneggiamento

- Touch screen: il materiale base di cui è composto il Touch screen è il vetro. Non usare cacciaviti o utensili duri per toccare il Touch screen. Toccare solo con il dito o usando una speciale "penna"
- Tastierini (per Comfort Line): la sensazione tattile che si ottiene premendo una testina metallica di 12 mm. Non usare cacciaviti o utensili duri per toccare il tastierino. Premere il tastierino solo con il dito. Numero di azioni = 4...5 milioni
- Avanzate: usare l'utensile adatto per eseguire il reset dell' hardware (vedi manuale). Non usare un fermaglio metallico o uno spillo. Usare una punta №3 e premere leggermente sul micro-switch.

10.1.1 Avvertenze per il file e il percorso

I Sistemi di file SBC non supportano i nomi file in caratteri ANSI, supportano esclusivamente caratteri ASCII (codice da 0 a 127). I nomi assegnati ai file .teq, .itq, .html, .gif, .bft e .csv da copiare in M1_FLASH o SLOFLASH, devono essere inseriti in caratteri ASCII, non devono contenere spazi e possono avere una lunghezza massima di 24 caratteri (estensione inclusa).

Dettagli riguardo le stringhe URL

I codici ASCII includono i seguenti caratteri simbolo (codice 32 - 127: 32: spazio, 127: backspace)

 ¹/"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?

 @ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
 `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Nelle stringhe URL i caratteri riservati sono definiti in base a RFC 2396

riservati = ";" | "/" | "?" | ":" | "@" | "&" | "=" | "+" | "\$" | ","

Questi in genere non sono supportati come carattere della stringa utente per le immissioni dirette URL e devono essere evitati.

Questi simboli potrebbero avere un uso speciale. Come si può notare, lo slash viene usato per la reindirizzazione del percorso interno.

Ad esempio ':' viene usato come carattere di controllo speciale per la definizione delle porte. Ciò significa che questi simboli non possono essere usati neppure nei nomi dei file.

10

10.2 Avvertenze per i pannelli VGA

In «Configurazioni progetto»

 Non dimenticare di selezionare il font di default che sarà quello maggiormente usato nel progetto.

Nel progetto Web Editor

- Si consiglia di usare campi di testo fino ad un 20% più grandi delle dimensioni che vengono visualizzate nell'editor
- IMasterSBC5_xx_xx.jar non è necessaria la visualizzazione della pagina web su un pannello MB
- Il file .trc è l'unico file che deve essere creato nel progetto server web (.wsp), tutti gli altri file possono essere copiati nella memoria Flash (PLC o M1_flash locale del pannello MB) sotto Mx_flash/webpages/
- File gif< 250 Kbyte e se possibile 638 x 478 pixel (un pixel libero circa)
- Aggiungere Unicode fonts→controllare nell'elenco: http://www.sbc-support.com →poi Product info→HMI→Web-Panel PCD7.D4xxx→ Ulteriori informazioni per le società di distribuzione (Area ristretta)
- Se non si riesce a trovare il font corretto nell'elenco→Contattare il servizio assistenza Saia PCD di Murten. Saremo ben lieti di potervi aiutare
- I pannelli MB VGA non supportano ancora «Macros trend online» (non esiste ancora un' indicazione corretta)
- Per il calcolo dei requisiti di memoria necessari, vedi sezione ...
- Il numero massimo di oggetti (painters) per pagina è 512 (per i pannelli VGA) e 256 (per i pannelli QVGA)
- Numero di PPO per pagina: testato→320 registri o 500 Flag
- Configurazione progetto →scalabile html: Definire gli HTML che ridimensionano l' HMI du-rante il funzionamento in base al fattore preimpostato. Ingrandire il proprio HMI fino al 200% ad esempio senza bisogno di cambiare la visualizzazione TEQ. MicroBrowser ridimensionerà le visualizzazioni TEQ durante il funzionamento quando si digita nell'URL del proprio nuovo file HTML 'scala-bile' HTML invece che nel proprio HTML standard. Esempi: Fattore 2.000000 significa 200% di 640×480 vale a dire 1280×960 Fattore < 1 (< 100%) non è consigliabile per applicazioni in cui si usano pannelli MB.

Definizione si un oggetto in Web Editor

• Un oggetto è un testo statico, un'etichetta multilinea, una linea, un rettangolo, un'ellisse, un poli gono, una casella di edit, un pulsante o un grafico a barre. I macros contengono molti oggetti (trend of-fline contiene 44 oggetti)

Alcune regole riguardanti le immagini gif

- Gli articoli che appaiono trevolte sulla visualizzazione immagine del pannello MB sono
 - 1. Il Repaint dalla memoria Cache video
 - 2. La decompressione nella memoria Cache al passaggio URL e dopo lo startup (pressoché lineare con il numero di pixel)
 - 3. Il tempo di trasferimento del file tramite il link se non locale

10 - 3

10
- E' meglio 1 immagine più grande (max 250 Kbyte) che 2 immagini aventi le stesse dimensioni la cui somma corrisponde alle dimensioni dell'immagine più grande.
- Meglio usare X volte la stessa immagine (nello stesso progetto) poiché essa verrà trasferita, decompressa e salvata nella memoria Cache video solo un'unica volta.

Ad esempio: inserirla nello sfondo comune teq.

Maneggiamento

- Touch screen: il materiale base di cui è composto il Touch screen è il vetro. Non usare cacciaviti o utensili duri per toccare il Touch screen. Toccare solo con il dito o usando una speciale "penna"
- Tastierini (per Comfort Line): la sensazione tattile che si ottiene premendo una testina metallica di 12 mm. Non usare cacciaviti o utensili duri per toccare il tastierino. Premere i tastierini usando esclusivamente il dito
- Avanzate: usare l'utensile adatto per eseguire il reset dell' hardware (vedi paragrafo ...). Non usare un fermaglio metallico o uno spillo. Usare una punta⊙3 e premere leggermente sul micro-switch.

10.2.1 Messaggi di errori avanzati per il pannello MB VGA

Avanzati: Possono apparire i seguenti messaggi* :

Quando le dimensioni delle memorie usate da file gif, oggetti painter, tag html, variabili container, trend online e log HD, risorse di lingua (file .cvs) sono troppo grandi. Alcuni parametri uBT_parameter devono essere adattati modificando i valori nel file uBTeminall.txt sotto :/INTFLASH/CONFIG/ (e tramite una connessione ftp)

Dopo la modifica il pannello deve essere riavviato.

Raccomandazione:

Si consiglia inizialmente di avere il valore massimo e provare con il vale medio poiché aumentando tutte le memorie fino ai valori massimi potrebbero esserci grossi problemi, le prestazioni potrebbero diminuire significativamente.

Messaggi di errore*	Valore di default	Valori medi	Valori Massimi
- Out of memory in Ramdisk (Memoria insufficiente nel disco RAM)	256 kbyte	384 kbyte	512 kbyte
- Out of memory in heap 1 (Memoria insufficiente nel gruppo 1)	512 kbyte	1024 kbyte	2048 kbyte
- Out of memory in heap 2 (Memoria insufficiente nel gruppo 2)	768 kbyte	2048 kbyte	4096 kbyte
- Out of memory in heap 3 (Memoria insufficiente nel gruppo 3)	1024 kbyte	2048 kbyte	4096 kbyte
- Out of memory for language resource (or LR: out of memory) (memoria	512 kbyte	768 kbyte	1024 kbyte
insufficiente per risorse di lingua (oppure LR: memoria insufficiente)			

10.3 Macros di allarme avanzati

Come fare a modificare la larghezza delle colonne dell'elenco allarmi? Esempio con «Q_MacrAlarmingDefonline». Fare clic sulla macro e selezionare il Cross reference Tab poi la STRINGA seguente.

Conf	gure Macro Infos on macro instance					
Cro	iss Ref					
	Macro Find/Replace			Find/Replace		
[STRING "#sp;120,0,7,29,60,89,93\n"	#sp;120,0,7,	,29,60,89,93\n		Select	Update
ſ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Name	New N	lame			_
	STRING "#sp;120,0,7,29,60,89,93\n"	#sp;12	20,0,7,29,60,89,93\n			

Le larghezze di ogni colonna verranno ottimizzate in base alle dimensioni della schermata e al numero di pixel (QVGA = 240). Ad ogni modo è possibile adeguare la larghezza di ogni colonna e rendere quindi una colonna «invisibile».

Prestare attenzione! I valori non sono «valori assoluti». Si può procedere passopasso aumentando un valore e dimunuendone un altro, poi controllare la modifica sul pannello MB prima di procedere ulteriormente.

E' possibile salvare la nuova «Macro personalizzata» con il proprio nome. Attenzione→:Non modificare l'intestazione della stringa #sp;120,0 e la fine \n. Modificare solo i valori intermedi

Schermo del pannello MB

ID	Testo di allarme	Time On	Time Off	ac	Cnt
1	XXXXXXXXXXX			N	22
2					
3					
4					
7 • •	29	60	89		
			93		
				120	
					•

A Allegato

A.1 Icone

ľ	Nei manuali il simbolo rimanda il lettore ad ulteriori informazioni o ad altri manuali o ulte- riore documentazione tecnica.Di regola non è presente un link diretto a questi documenti.
	Il simbolo avverte il lettore del rischio insito nelle componenti derivante da scariche elettrostatiche da contatto. Consiglio: Prima di entrare in contatto con le componenti elettriche, toccare per lo meno il polo negativo del sistema (armadio del connettore PGU). È meglio usare una polsiera antistatica con il rispettivo cavo attaccato al polo negativo del sistema.
	Questo simbolo è posto accanto ad istruzioni che debbono essere assolutamente osser- vate.
Classic Classic	Le spiegazioni accanto al simbolo sono valide per le serie Saia PCD Classic.
4	Le spiegazioni accanto al simbolo sono valide per le serie Saia PCD xx7.

Α

B Allarme acustico dei pannelli MB QVGA e VGA MB

B.1 Introduzione

Oltre alla funzione configurabile del «beeper» usata come conferma acustica per l'attivazione del Touch screen, è stata aggiunta anche una speciale opzione di allarme acustico ad impulsi. Per la definizione dell'allarme acustico sono state aggiunte le tre variabili «container» seguenti:

Immis- sione file configura- zione	Container	Тіро	Default	Valore Min.	Valore Max	Descrizione
Lettura/ Scrittura	uBT_Alarm- Frequency	Stringa valori decimali	1000	125	8000	Impostazione della frequenza dell'allarme acustico (Hz) (arro- tondata per difetto su 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000) Utilizzare questa impostazio- ne prima di avviare l'allarme. Le impostazioni modificate quando era in funzione l'allar- me verranno applicate solo al riavvio dell'allarme.
No	uBT_Alarm- Start *	Stringa valori decimali	0	0	30000(= 30 s)	Scrittura di un valore allo start o allo stop dell'allarme acusti- co ad impulsi. L'allarme acustico può essere avviato con l'impostazione di un intervallo di tempo (030000 ms) del segnale acustico ad impulsi. Viene usato un ciclo utile di 50% con un tempo di impulso uguale al tempo di pausa. Se già in funzione la nuova impostazione viene ignorata. Impostando 0 avverrà l'imme- diato spegnimento. L'allarme cessa in qualsiasi momento anche toccando lo schermo.
Lettura/ Scrittura	uBT_Alarm- Volume	Stringa valori decimali	10 (50%)	0	20 (100%)	Impostazione del volume dell'allarme acustico (valore 020). Poiché viene usata una mo- dulazione a impulso larga per controllare il volume, questa impostazione influisce sul tono percepito dell'allarme. Utilizzare questa impostazione prima di avviare l'allarme. Le impostazioni modificate quando era in funzione l'allar- me verranno applicate solo al riavvio dell'allarme.

Le variabili container possono essere collegate ad un PPO - in questo modo si consente il controllo remoto dell'allarme acustico.

Parametri volume dell'allarme acustico

Il parametro del volume dell'allarme acustico imposta il ciclo utile del segnale di allarme a impulsi. Il valore 0% significa che è spento il valore 100% significa che è sempre acceso (non a impulsi). L'impostazione viene usata nel momento in cui l'allarme viene acceso. Le modifiche apportate durante il funzionamento dell'allarme non verranno applicate fino alla successiva attivazione dell'allarme.

L'impostazione può essere modificata nel Web Client il PPO per le macros di scrittura container, nel Web Client tramite Painter / teq tramite il refresh delle proprietà painter attivate incluso l'utilizzo del pulsante, oppure può essere modificata tramite un riscrittura FTP nel file di configurazione.

Parametri frequenza dell'allarme acustico

Il parametro della frequenza di allarme imposta la frequenza del "beeper" durante i periodi di impulso del segnale di allarme ad impulsi.

Se impostato su basso, in base alla larghezza di impulso, non si sentirà nulla. L'impostazione viene usata solo nel momento in cui viene attivato l'allarme. Le modifiche apportate durante il funzionamento dell'allarme non verranno applicate fino alla successiva attivazione dell'allarme.

L'impostazione può essere modificata nel Web Client il PPO per le macros di scrittura container, nel Web Client tramite Painter / teq tramite il refresh delle proprietà painter attivate incluso l'utilizzo del pulsante, oppure può essere modificata tramite un riscrittura FTP nel file di configurazione.

Parametri intervalli di tempo

L'intervallo di tempo è il tempo che intercorre tra una ripetizione di impulso e l'altra. Ad esempio l'impostazione su 200 dell'intervallo di tempo per il ciclo utile di 50% comporta impulsi 100 mSec Off, off, 100 mSec On. Durante il periodo "Impulsi On" la frequenza deve essere impostata sufficientemente alta per sentire qualche cosa. Impostando l'intervallo di tempo su 0 comporta lo spegnimento dell'allarme acustico.

L'impostazione può essere modificata usando nel Web Client il PPO per le macros di scrittura container. Se usata su un pulsante può essere impostata sul pulsante Giù o Su. Se la scrittura Container è impostata sul pulsante Giù, allo sfioramento di un pulsante l'allarme acustico prima disattiverà l'attuale azione del cicalino / beeper e poi riavvierà la successiva azione con le impostazioni di volume e frequenza appena impostate.

Hide and	I Disable Painter	Border Advanced	Text Positions Advanced	Function Keys
General	Repaints	Actions Set Variables	Actions Toggle Increment Variables	Actions Jump
Set Var on N	/louse DOWN			
🗸 Seta Va	riable Type:	CONTAINER		•
Name:	uBT_AlarmStart			•
Value :	2000			
🗌 On Cond	lition			
C = 1) (= 1 = 1	terme LID			
Set varon M Set a Va	riable			

Nota:

Se sulla stessa visualizzazione viene usata la macro «wr_PPO2CO-on_Repaint» l'utilizzo precedente del pulsante sarà (quasi) inefficace poiché ad ogni Repaint verrà preso il valore PPO e nuovamente ignorata.

Esempio con in questo caso il Registro «PalarmInterval»

(simbolo da definire nell'editor simboli Saia PG5 come globale)

(Nota: Usare Ricerca / Aggiornamento in questa schermata per definirlo e il pulsante di inizializzazione PPO per definire il tipo come DEC):

vanced Select General Uross Hef					
Macro Find/Replace			Find/Replace		
CONTAINER "uBT_AlarmStart"	uBT_Alarr	Frequency		Select Up	idate
Info Org Name			Info Modified Name		
CONTAINER "uBT_AlarmStart"			uBT_AlarmStart		
PPO "PAlarmInterval"			PAlarmInterval		
✓ <u>Show all Containers</u> ✓ Show all PPDs			☑ Show a	all Srings all HTML Tags	
Ž Show all Files			🔽 Show a	all FKEYs	

B.2 Uso della varabile container uBT_AlarmStart

La scrittura sulla variabile uBT_AlarmStart viene trattata come segue

Valore di scrit- tura	Con Allarme acustico Off	Con Allarme acusti- co On con Firmware Versione 1.08.52 QVGA(Prima edizione)	Con Allarme acusti- co On con Firmware Versione superiore a 1.08.52 QVGA. (Ticket #818)
0 (1)	L'allarme acustico rima- ne spento	L'allarme acustico si spegne	L'allarme acustico si spegne
230000	L'allarme acustico si attiva ad un determinato intervallo di tempo e con l'ultima frequenza e volume impostati (ciclo utile).	L'allarme acustico priva ad attivarsi ad un determinato intervallo di tempo e con l'ultima frequenza e volume impostati (ciclo utile). In alcuni casi ciò può cau- sare un comportamento inaspettato.	L'allarme acustico rimane in funzione con l'impostazione attua- le. Rimane così fino a quando non si sfiora lo schermo o viene scritto il valore 0.
> 30000	L'allarme acustico si attiva ad un intervallo di tempo di 30 s e con l'ultima frequenza e volume impostati (ciclo utile).	L'allarme acustico priva ad attivarsi ad un determinato intervallo di tempo e con l'ultima frequenza e volume impostati (ciclo utile). In alcuni casi ciò può cau- sare un comportamento inaspettato.	L'allarme acustico rimane in funzione con l'impostazione attua- le. Rimane così fino a quando non si sfiora lo schermo o viene scritto il valore 0.

Readback della variabile container uBT_AlarmStart

La variabile container uBT_AlarmStart rifletterà l'ultimo intervallo di tempo impostato. Se lo schermo viene sfiorato l'allarme acustico viene spento ma l'impostazione della container uBT_AlarmStart viene mantenuta nel QVGA 1.08.52. Nella versione successiva viene resettata su 0 (Ticket #818).

In queste versioni ora il readback della variabile container uBT_AlarmStart può essere usata per leggere lo stato di Off dell'allarme acustico sul server Saia PCD[®] usando la container -PPO accoppiamento.

C «BackLightOn» sui pannelli MB VGA

C.1 Introduzione

II Terminale VGA PCD7D4xx permette di utilizzare la funzione regolabile «BackLightOn» (Retroilluminazione On).

Viene supportato quanto di seguito elencato:

- Impostazione intensità di retroilluminazione in 20 step usando l'impostazione contrasto nel menu Setup. Vale a dire l'impostazione del nero completo fino alla massima intensità
- Regolazione dell'intensità della retroilluminazione durante il tempo di esercizio usando l'accesso basato su client/browser tramite un parametro di controllo dati interno (container uBT_Contrast). Ciò consente di ignorare le impostazioni di Setup.
- Attivazione automatica di Retroilluminazione On tenendo toccato lo schermo. Non regolabile
- Attivazione automatica di Retroilluminazione Off dopo un timeout configurabile nel menu Setup
- Regolazione del timer di Retroilluminazione Off durante il tempo di esercizio usando l'accesso basato su client/browser tramite un parametro di controllo dati interno (container uBT_BackLightTimeout). Ciò consente di ignorare le impostazioni di Setup. L'impostazione su 0 attiva immediatamente lo spegnimento automatico
- Comando ON/Off della retroilluminazione retroilluminazione durante il tempo di esercizio usando l'accesso basato su client/browser tramite un parametro di controllo dati interno (container uBT_BackLightOn).
 Le impostazioni vengono ignorate tenendo toccato un punto qualsiasi dello schermo (accensione) e tramite il timer della retroilluminazione LCD (spegnimento).

Si prega di notare che un' impostazione più alta della Retroilluminazione con **uBT_ Contrast,** fa aumentare l'intensità della luce. Ciò provoca una riduzione del contrasto percepito.

viene aggiunto alle versioni VGA FW 1.12.11 e superiori.

Per ragioni di compatibilità viene conservato un altro uBT_BackLight. Questo container ad ogni modo NON può essere usato con i pulsanti e le caselle di Edit.

Può essere usato per il controllo remoto della retroilluminazione tramite PPO. Esso rispecchia lo stato del controllo remoto, non l'attuale stato della retroilluminazione.

Accensione della retroilluminazione:

La scrittura da '0' a '1'su questo container attiva la retroilluminazione.
 Se però il container era già '1' non succede nella.

Spegnimento della retroilluminazione:

La scrittura da '1' a '0' questo container disattiva la retroilluminazione.
 Se però il container era già '0' non succede nella.

С

Nota:

Per ottenere un determinato comportamento si consiglia di usare sempre una scrittura con sequenza a due commutazioni '1','0' per la disattivazione e '0','1' per l'attivazione.

Per le nuove applicazioni si consiglia di usare **uBT_BackLightOn** invece di quello che può essere usato direttamente.

C.2 Uso della variabile uBT_BackLightOn

La variabile container uBT_BackLightOn usata nei pulsanti

La variabile container può essere usata su un pulsando utilizzando l'opzione dell'azione impostata.

Esempi con lo schermo acceso:

- Solo Giù Off impostare su 0): lo schermo diventerà nero tenendo toccato e rimane nero anche rilasciandolo. Toccando successivamente lo schermo in qualsiasi punto
- Giù Off / Su On (impostare su 0, 1): Lo schermo diventerà nero tenendolo premuto e rimane nero anche rilasciandolo.
- Su Off: Lo schermo diventerà nero rilasciando il pulsante. Toccando successivamente lo schermo in qualsiasi punto sarà nuovamente Su.

Esempi con lo schermo spento:

- Solo Giù On (impostare su 1): La schermata riapparirà toccando un punto qualsiasi dello schermo
- Giù Off / Su On (impostare su 0, 1): La schermata rimarrà nera tenendo premuto riapparirà rilasciandola
- Su Off: La schermata riapparirà tenendo toccato e diventerà nera al rilascio. Toccando successivamente lo schermo in qualsiasi punto sarà nuovamente Su.

Le impostazioni del container vengono ignorate tenendo toccato un punto qualsiasi dello schermo (accensione) e tramite il timeout del timer della retroilluminazione LCD (spegnimento) contemporaneamente con l'azione eseguita

Il valore sovrascritto NON sarà valido/mostrato direttamente al Readback dell'attuale visualizzazione teq da altri oggetti painter o macro.

I readback saranno validi e verrà eseguita la relativa gestione sugli oggetti painter, nella visualizzazione teq seguente il refreh avviene dall'avvio su questo refresh. Ciò varrà per tutti gli oggetti painter presenti in questa visualizzazione.

La variabile container uBT_BackLightOn con Casella Edit

La variabile container può essere impostata in una casella Edit e la relativa azione viene eseguita direttamente nella gestione di visualizzazione teq attuale.

Le impostazioni del container vengono ignorate tenendo toccato un punto qualsiasi dello schermo (accensione) e tramite il timeout del timer della retroilluminazione LCD (spegnimento) contemporaneamente con l'azione eseguita

Il valore sovrascritto NON sarà valido/mostrato direttamente al Readback dell'attuale visualizzazione teq da altri oggetti painter o macro.

I readback saranno validi e verrà eseguita la relativa gestione sugli oggetti painter, nella visualizzazione teq seguente il refreh avviene dall'avvio su questo refresh. Ciò varrà per tutti gli oggetti painter presenti in questa visualizzazione. С

La variabile container uBT_BackLightOn usata insieme con l'accesso PPO

Usando della variabile container↔PPO macros un PLC può eseguire il controllo remoto e monitorare la funzione retroilluminazione On/Off.

Usando il PPO per il Container Macro del controllo retroilluminazione uBT_BackLightOn ne consegue:

- Scrivendo una modifica PDP / PPO nella connessione PLC verrà registrata dall'interrogazione del Web Client usando i cicli di refresh della visualizzazione teq, tipici da 0.6 a 2 Sec. Direttamente alla ricezione e alla copiatura nella container tramite la Macro, l'azione corrispondente viene eseguita direttamente nella gestione visualizzazione teq attuale
- Il valore sovrascritto NON sarà valido/mostrato direttamente al Readback dell'attuale visualizzazione teq da altri oggetti painter o macro che possono essere usati per un readback / writeback nel PLC.

I readback saranno validi e verrà eseguita la relativa gestione negli oggetti painter, nella visualizzazione teq seguente il refreh avviene dall'avvio su questo refresh. In questo modo esso sarà valido per tutti gli oggetti painter in questa visualizzazione

 L'impostazione container viene ignorata tenendo toccato un punto qualsiasi dello schermo (accensione) e dal timeout del timer della retroilluminazione LCD (spegnimento) contemporaneamente con l'azione eseguita.

Per cui:

Il valore sovrascritto NON sarà valido/mostrato direttamente al Readback dell'attuale visualizzazione teq da altri oggetti painter o macro, compresa la container per la macro PPO, che possono essere usati per un readback / writeback nel PLC.

I readback saranno validi e verrà eseguita la relativa gestione negli oggetti painter, nella visualizzazione teq seguente il refreh avviene all'avvio del refresh. Ciò varrà per tutti gli oggetti painter presenti in questa visualizzazione.

Questo significa che le altre azioni programmate, inclusa un'indicazione o impostazione che viene fatta su uno switch per accendere e spegnere la visualizzazione, vengono sempre eseguite cin un ritardo di refresh schermata.

Ciò inoltre significa che le impostazioni readback/ writeback funzionano con almeno un ritardo del ciclo di refresh della visualizzazione teq.

D Effetti aptici

- D = durata in millisecondi
- M = magnitudine
- S = tempo di avvio in millisecondi



Aptici



D

E Indirizzo

Saia-Burgess Controls AG Bahnhofstrasse 18

3280 Murten / Svizzera

 Telefono :
 +41 26 580 30 00

 Telefax :
 +41 26 580 34 99

E-mail :	support@saia-pcd.com
Sito Web :	www.saia-pcd.com
Assistenza :	www.sbc-support.com
Società di società di distribuzione	&
rappresentanti SBC :	www.saia-pcd.com/contact

Indirizzo postale per i resi da parte dei clienti dell'ufficio vendite in Svizzera:

Saia-Burgess Controls AG

Service After-Sale Bahnhofstrasse 18 3280 Murten / Switzerland