

Handbuch:



PCD2/3.H112 Schnelles Zählmodul mit 2 Kanälen PCD2/3.H114 Schnelles Zählmodul mit 4 Kanälen

Inhalt

1	Ein	führ	rung	3						
1.1		Zweo	ck des Dokuments	3						
1.2	2	Funk	tionen und Anwendungen	3						
1.3	3 3	Syste	emübersicht	3						
1.4	4 \$	Syste	emanforderungen	4						
1.5	5 1	Haup	otmerkmale	4						
1.6	3 -	Typis	sche Einsatzgebiete	4						
1.7	7	Ergä	nzende Handbücher	4						
1.8	3 I	Hinw	veis auf weiterführende Informationen	4						
2	Ku	rzan	leitung	5						
2.1		Beis	piel mit PCD2	5						
	2.1	.1	Schematische Darstellung	5						
	2.1	.2	Definition der Anschlüsse	5						
	2.1	.3	Beschreibung der Signale	6						
	2.1	.4	Hardware-Konfigurierung	6						
2.2	2	Beis	piel mit PCD3	7						
	2.2	.1	Schematische Darstellung	7						
	2.2	.2	Definition der Anschlüsse	7						
	2.2	.3	Beschreibung der Signale	8						
	2.2	.4	Hardware-Konfigurierung	8						
	2.2	.5	Software	9						
	2.2	.6	Programmbeschreibung	9						
	2.2	.7	IL-Programmcode 1	0						
	2.2	.8	Fupla-Code 1	3						
3	Тес	chni	sche Daten 1	4						
3.1		Mecl	hanische Angaben 1	4						
3.2	2	Ansc	chlussinformationen 1	4						
3.3	3 -	Tech	nnische Daten für die Hardware1	5						
	3.3	.1	24 VDC Versorgungsspannung 1	5						
	3.3	.2	Eingänge Ax, Bx, Cx 1	5						
	3.3	.3	Ausgänge CCOx 1	5						
4	Ext	terne	e Schnittstelle 1	6						
4.1		Besc	chreibung der Signale	6						
4.2	2	Besc	chreibung der Protokolle 1	7						
	4.2	.1	Protokoll Modus x1 1	7						
	4.2	.2	Protokoll Modus x2 1	7						
	4.2	.3	Wahrheitswertetabelle in Modus x2							

	4.2.4	Protokoll Modus x4	18				
	4.2.5	Wahrheitswertetabelle in Modus x4	18				
5	Registe	erbank	19				
6	Bestellangaben						
Anh	ang	22					
Sy	mbole		22				
Ac	lresse vo	on Saia-Burgess Controls	22				

Dokumentversionen

Version	Veröffentlichung	Änderungen	Anmerkungen
DE01	2013-08-05		Erste Version des Handbuchs
GER02	2015-06-03	IL-Code	fPreset0F5 \rightarrow fEnable0F5fPreset0F6 \rightarrow fDisable0F6

Warenzeichen

Technische Änderungen sind abhängig vom Stand der Technik Saia-Burgess Controls AG, 2015. © Alle Rechte vorbehalten.

1 Einführung

1.1 Zweck des Dokuments

Dieses Dokument stellt hilfreiche Informationen bereit und beschreibt die Konfigurierung und den Zugriff auf die schnellen Zählmodule PCD2/3.H112/4.

1.2 Funktionen und Anwendungen

Dieses universelle Modul ermöglicht Zählfunktionen bis 150 kHz für die Steuerungen PCD2 und PCD3. Die PCDs und das schnelle Zählmodul kommunizieren über den E/A-Bus.

Das Modul eignet sich für das Zählen von Umdrehungen, Wegstrecken, Volumina usw. sowie für das Messen mittels Zählen von Impulsen. Es hat zwei Eingänge, A und B, und erkennt in den Zählmodi ×1, ×2 oder ×4 die Drehrichtung von Inkrementaldrehgebern. Die Eingänge A und B eignen sich für den Anschluss von Encodern für das automatische Auf- und Abzählen. Der Zähler wird mit einem Startwert geladen. Über das Counter Flag kann die Zählrichtung gewählt werden (vor- oder rückwärts). Ein als Software-Enable bezeichneter Auslöser dient zum Starten/Stoppen des Zählers. Mit dem Trigger-Signal kann ein Zwischenwert erfasst und



ausgelesen werden. Mit einem Preset-Signal kann ein Zählwert vorgegeben und auf den Zähler geladen werden.

Am Ende der Zählung kann der vom Zähler direkt gesteuerte Ausgang (Counter Controlled Output, CCO) z. B. zum präzisen Triggern externer Schaltvorgänge oder zum Auslösen eines Interrupts verwendet werden. Das Setzen/Rücksetzen des CCO erfolgt über das CCO-Flag.

1.3 Systemübersicht

Die folgende schematische Darstellung enthält eine Systemübersicht.



1.4 Systemanforderungen

Für die Funktionen des schnellen Zählmoduls sind folgende Systemversionen erforderlich:

- PG5 Version 2.1.200 oder höher
- PCD Firmware Version 1.22.10 oder höher

1.5 Hauptmerkmale

- 2 (H112) oder 4 (H114) Zählermodule
- 1 Counter Controlled Output (CCO) pro Zähler
- 2 Eingänge A und B pro Zähler
- 1 konfigurierbarer Eingang C pro Zähler
- Zählbereich 0...16 777 215 (24-Bit)
- Wählbarer digitaler Filter für alle Eingänge (10 kHz...150 kHz)

1.6 Typische Einsatzgebiete

- Handling- und Montagemaschinen
- Pick-and-Place-Funktionen
- sparsame Palettierung und Montageantriebe
- automatische Winkelsteuerung z. B. von Kameras, Scheinwerfern, Antennen usw.
- Positionierung statischer Achsen (Einrichtung)

1.7 Ergänzende Handbücher

- PG5 2.1 Anwenderhandbuch | 26/732
- PCD1 Reihe | 26/875
- PCD2 Reihe | 26/737
- PCD3 Reihe | 26/789

1.8 Hinweis auf weiterführende Informationen

Besuchen Sie unsere Support-Website <u>www.sbc-support.ch</u>, um weiterführende Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

2 Kurzanleitung

2.1 Beispiel mit PCD2

Im Beispielprojekt wurde folgende Hardware verwendet:

- PCD2.M5540
- PCD2.A400
- PCD2.H114

In diesem einfachen Beispiel wird der grundlegende Betrieb des Moduls PCD2.H114 dargestellt. Wir verwenden nur Zähler 0 (nachfolgend als Counter 0 bezeichnet) mit einem Modul des Typs PCD2.A400, um Signale bei den Eingängen A (CTR0_A), B (CTR0_B) und C (CTR0_C) zu simulieren.

2.1.1 Schematische Darstellung



2.1.2 Definition der Anschlüsse



2.1.3 Beschreibung der Signale

Signalbezeichnung	Eingang/Ausgang	Beschreibung
Ax	I	Zählereingang
Bx	1	Richtungseingang
Сх	I	Steuereingang
CCOx	0	Befehlsausgang

2.1.4 Hardware-Konfigurierung

Wenn Sie mit einem neuen Projekt beginnen, müssen Sie zuerst die CPU¹ und Modul² mit dem PG5 Device Configurator auswählen. Sie finden das Modul in der Registerkarte "Special Function Modules for PCD1/2" (Spezialfunktionsmodule für PCD1/2) und bewegen es dann per Drag-and-Drop in den gewünschten Steckplatz. Rechts finden Sie das Fenster "Properties" (Eigenschaften). Für jeden Zähler kann eine erste Konfigurierung erstellt werden. Änderungen einer Eigenschaft können außerdem in einem Anwenderprogramm vorgenommen werden.

🌽 Saia Device Configurator - [Device1.sai	adev]								
😥 🗱 File Edit View Online Tools Windo	ow Help					- 8 ×			
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	💧 💰 🔳	3	1						
Selector $+ \times$	Device				Properties	4 ×			
Memory Modules PCD7 for PCD2/3	T			1	Device : PCD2.M5540				
Communications Modules PCD2 for PCD1/2 Communications Modules PCD7 for PCD1/2/3	PCD2.M554	0 CPU with 1M Bytes	RAM, 8 I/O slots (expandable), 3	(Firmware Firmware version	V1.11.25 or newer compatible			
Digital I/U Mooules for PCD1/2	Ethernet Pr	ratacals		[3 Memory				
Analogue 1/0 Modules for PCD1/2		1000 0000			Code/Text/Extension Memor	y 1024K Bytes RAM			
- Bille H100 Counting Module 20kHz	Section	Description			Extension Memory Backup Si	z None			
- PCD2.H119, Counting Module, 100kHz	Transfer Pr	otocols FTP, HTTP Di	irect Protocols		User Program Memory Back	r 1024K Bytes			
PCD21412 Counting Module with 2 Court	IP Protocols	B DHCP, DNS, S	SNTP, SNMP protocols	[3 Options				
- PCD2.H114, Counting Module with 4 Cour					Reset Output Enable	No			
PCD2.H150, 531 Interface	Memory Sk	ots			XOB 1 Enable	No			
- PCD2.H210, Stepper Motor Controller	Slot Type	e Descrip	tion		Run/Stop Switch Enable	Yes			
- PCD2.H310, Servo Motor Controller, 1 axi	M1	- Descrip	don	[🖻 Password				
- PCD2.H311, Servo Motor Contioller, 1 axi:	M2				Password Enabled	No			
- PCD2.H320, Servo Motor Controller, 2 axe	IVIE				Password				
- PCD2.H322, Servo Motor Controllar, 1 axi	Onhoard C	ommunications			Inactivity Timeout [minutes]	1			
- PCD2.H325, Servo Motor Controller 2 axe	onbourdo	ommunications		[3 S-Bus				
- PCD2.H327, Servo Motor Controller, Laxi	Location	Туре	Description		S-Bus Support	Yes			
Multi-Function Modules for PLD2	Onboard	RS-232/RS-485 PGU	RS-232 or RS-485, PGU or gene		Station Number	44			
Memory Modules PCD2 for PCD2	Onboard	RS-485/S-Net	RS-485 port for Profi-S-Bus or g	[3 Input/Output Handling				
Expansion Modules PCD2 for PCD2/3	Onboard	USB	Universal Serial Bus port, PGU		Input/Output Handling Enab	e Yes			
Expansion Modules for PCD3	Onboard	Ethernet	Ethernet port.		Peripheral Addresses Definit	ic Auto (recommended)			
Analogue I/0 Modules for PCD3	Socket A1			[🗄 Power Supply				
Special Function Modules for PCD3	Cocket A2			:	Current Available 5V [mA]	1400			
Multi-Function Modules for PCD3	Socket C				Current Available V+ [mA]	400			
					Current Used 5V [mA]	80			
	Onbeard W	O Slots			Current Used V+ [mA]	4			
				1	🗄 Web Server				
	SIDE IV	pe Descri	puon		Default Page	start.htm			
	SIDTU PCI	DZ.HTT4 Countir	ng module with 4 counters up to 15		Display Root Content Enable	Vec			

Device Configurator: Beispiel mit PCD2



Konfigurierungen in einem Anwenderprogramm haben eine höhere Priorität als Konfigurierungen, die mit dem Device Configurator durchgeführt werden.

2.2 Beispiel mit PCD3

Im Beispielprojekt wurde folgende Hardware verwendet:

- PCD3.M5540
- PCD3.A400
- PCD3.H114

In diesem einfachen Beispiel wird der grundlegende Betrieb des Moduls PCD3.H114 dargestellt. Wir verwenden nur Zähler 0 (nachfolgend als Counter 0 bezeichnet) mit einem Modul des Typs PCD3.A400, um Signale bei den Eingängen A (CTR0_A), B (CTR0_B) und C (CTR0_C) zu simulieren.

2.2.1 Schematische Darstellung



2.2.2 Definition der Anschlüsse



2.2.3 Beschreibung der Signale

Signalbezeichnung	Eingang/Ausgang	Beschreibung
Ax	1	Zählereingang
Вх	1	Richtungseingang
Сх	1	Steuereingang
ССОх	0	Befehlsausgang

2.2.4 Hardware-Konfigurierung

Wenn Sie mit einem neuen Projekt beginnen, müssen Sie zuerst die CPU¹ und Modul² mit dem Saia Device Configurator auswählen. Sie finden das Modul in der Registerkarte "Special Function Modules for PCD3" (Spezialfunktionsmodule für PCD3) und bewegen es dann per Drag-and-Drop in den gewünschten Steckplatz. Rechts finden Sie das Fenster mit den Eigenschaften. Für jeden Zähler kann eine erste Konfigurierung erstellt werden. Änderungen einer Eigenschaft können außerdem in einem Anwenderprogramm vorgenommen werden.



Device Configurator: Beispiel mit PCD



Konfigurierungen in einem Anwenderprogramm haben eine höhere Priorität als Konfigurierungen, die mit dem Device Configurator durchgeführt werden.

2.2.5 Software

Die erste Konfigurierung im Device Configurator wird unten dargestellt:

Ξ	Configuration Counter ()
	Counter Mode 0	Modus × 1
	Filter Cut Frequency Count	10kHz
	Input C Mode Counter 0	Counter Enabled
	Input A Polarity Of Counte	Not Inverted
	Input B Polarity Of Counter	Not Inverted
	Input C Polarity Of Counte	Not Inverted
	CCO Enabled Counter 0	Yes
	CCO Mode Counter 0	Static
	CCO Pulse Width Counter (51.2 us
	Output CCO Polarity Of Co	Not Inverted

Das Beispielprogramm schaltet Eingang B in den Status "high" (hoch) und gibt Impulse an Eingang A aus. In dieser Konfigurierung zählt der Zähler bei jeder ansteigenden Flanke von Eingang A aufwärts. Eingang C ist im Modus "Counter Enable" (Zähler aktivieren) konfiguriert. Das Programm schaltet den Eingang in den Status "high" (hoch).

Der Ausgangs-CCO wird aktiv, wenn der Wert des Vergleichsregisters erreicht ist. Der CCO-Modus ist statisch. Der Parameter -Impulsbreiten-Zähler (1) hat bier keinen Einfluss

"CCO Pulse Width Counter 0" (CCO-Impulsbreiten-Zähler 0) hat hier keinen Einfluss.

Mit dem Device Configurator können Sie einige Parameter eingeben, jedoch nicht alle. Es ist nur eine Basiskonfigurierung. Um eine vollständige Konfigurierung durchzuführen, müssen Sie in das "E/A-Konfigurierungsregister" und das "Modusregister" schreiben. Lesen Sie dazu Kapitel 5.

2.2.6 Programmbeschreibung

Dieses Programm demonstriert eine einfache Anwendung des Moduls PCD3.H114. Die Basisparameter werden im Device Configurator konfiguriert. Es wird nur Zähler 0 (nachfolgend als Counter 0 bezeichnet) verwendet.

Wenn das Programm ohne Änderungen ausgeführt wird, zählt Counter 0 aufwärts bis zur ansteigenden Flanke von Eingang A. Bei einigen Operationen, z. B. Reset, Preset usw., können verschiedene Flags verwendet werden.

Stellen Sie ein hohes Flag ein, um die Wirkung zu demonstrieren. Wenn Sie die Parameter ändern möchten, ändern Sie zuerst den Registerwert und stellen Sie dann das entsprechende Flag fest. Impulse bei Eingang A erfolgen auf der Fupla-Seite. In diesem Beispiel ist es nicht möglich, Modus X2 oder Modus X4 zu aktivieren, weil sich Eingang B immer im Status "high" (hoch) befindet. Nur Eingang A kann dessen Status ändern.

2.2.7 IL-Programmcode

Definitionen:

÷--

Init	EQU	FB	; Allgemeines Init
;		; P1	· Pagister mit Wart Enable" (Aktivieren)
Disable	EQU	R .= 1 P .=0	· Register mit Wert "Enable" (Aktivieren)
: Col	Inter0	N .=0	
rCounter0	EQU	R 100	, : Register mit aktuellem Counter-Wert
rPreset0	EQU	R 1	; Register mit (zu ladendem) Wert "Preset" (Voreinstellung)
rTrigger0	FOU	R 2	· Register mit Wert Trigger"
rCompare0	FOU	R 3	; Register mit (zu ladendem) Wert Compare" (Vergleichen)
rValue0	FOU	R 4	Register mit direktem Wert zum Schreiben von Zähler
	FOU	R 5	Register mit F/A-Konfigurierung
rMode Conf		R 6	· Register mit Moduskonfigurierung
fReset0	FOU	FO	· Flag zum Rücksetzen von Zähler
fPreset0	FOU	F 1	· Flag zum Voreinstellen von Zähler
fTrigger0	FQU	F 2	· Flag zum Frstellen von Trigger auf Zähler
fIO Conf0	FOU	F 3	· Flag zum Anwenden der F/A-Konfigurierung
fMode Conf		F 4	· Flag zum Anwenden der Moduskonfigurierung
fEnable0	FOU	E 5	· Flag zum Aktivieren des Zählers
fDisable0	EQU	F 6	· Flag zum Aktivieren von Zähler
fWrCounter		F 7	· Flag zum direkten Schreiben in das Zählerregister
Cmd CTR	EQU	F 10	; Flag zum Starten von Impulsen bei Eingang A (Fupla-Seite)
;=======			
; ХОВ			
;========	16		
XUB	CER	init	· Initialisierungsblock aufrufen
	EXOB	mit	, indansielungsblock auf dien
	LKUB		
Hauptproc	gramm:		
;=======			
; Siehe Initia	alisierung auf der nächsten	Seite	
СОВ	0	; Starten	des Hauptprogramms
		0	
	RDP	IO.Slot0.IO	Access.COUNTER0_VALUE_READ ; Read counter value ; Dieser Befehl liest
		rCounter0	; den Wert "counter0" und legt ihn im Register rCounter0 ab
; schreiben m	Counter 0 schreiben		; Legen Sie das Flag fWrCounter0 (F 7) fest, wenn Sie den Wert "counter 0" direkt
	STH	fWrCounte	rO
	JPD	L Pres	
	WRP	IO.Slot0.IO	Access.COUNTER0_VALUE_WRITE ; Dieser Befehl schreibt direkt in Zähler
		rValue0	; mit dem Wert von Register rValue0 (R 4)
	RES	fWrCounte	r0
:	-	Counter 0	vorwählen; Legen Sie Flag (Preset0 (F 1) fest, wenn Sie eine Vorein
stellung auf	Counter0 vornehmen möc	hten	,

Pres:	STH	fPreset0
	JPD	L Pres
in	WRP	IO.Slot0.IOAccess.COUNTER0_PRESET_VALUE ; Dieser Befehl schreibt einen Voreinstellwert
		rPreset0 ; "Counter Preset Register" mit dem Wert von Register rPreset0
	WRPB Enable	IO.Slot0.IOAccess.COUNTER0_PRESET ; Dieser Befehl macht eine Voreinstellung in Counter0
	RES	fPreset0
;	-	Counter 0 zurücksetzen ; Legen Sie Flag fReset0 (F 0) fest, wenn Sie eine
JPD I Pres	g auf Countero vorneninen	STH fReset0
012 21100	IPD	
	WPPR	
durch	WKP B	
		Enable
	RES	fReset0
; nen Trigger ;	- auf Counter0 durchführen n	Counter 0 auslösen ; Legen Sie Flag fTrigger0 (F 2) fest, wenn Sie ei- nöchten
Trig:	STH	fTrigger0
	JPD	L IOConf
	WRPB	IO.Slot0.IOAccess.COUNTER0_CNTR_STATE_TO_TRIGGER ; Dieser Befehl führt einen
gor Pogistor	" ab	Enable ; Trigger auf Counter0 durch und legt das Ergebnis im "Counter Trig-
ger Register		fTriager0
	RES	Inggeru
	KUP	Trigger0
	10 Conf. counter 0	Legen Sie Eleg flo. Conflo (F.2) feet wenn Sie die E/A Kenfinkrierung von Counter
0 ändern mö	chten	; Legen Sie Flag no_Confo (F 3) fest, wenn Sie die E/A-Konfigurierung von Counter
IOConf:	STH	fIO_Conf0
	JPD	L ModConf
in "Counter0	WRPB 0 I/O	IO.SIot0.IOAccess.COUNTER0_IO_CONFIG ; Dieser Befehl schreibt eine neue Konfigurierung
Konfigurieru	ng	rIO_Conf0 ; Configuration Register" mit dem Wert in rIO_Conf0 (R 5). Wenn Sie die
dann in den	RES Zähler	fIO_Conf0 ; ändern möchten, schreiben Sie zuerst "rIO_Conf0" und laden Sie es
; duskonfiguri	- ierung ändern möchten von	Moduskonf. Counter 0 ; Legen Sie Flag fMode_Conf0 (F 4) fest, wenn Sie die Mo-
ModConf:	STH	fMode_Conf0 ; Counter 0
	JPD	L Ena
rung in das 6). Wenn Sie	WRPB	IO.Slot0.IOAccess.COUNTER0_MODE_CONFIG ; Dieser Befehl schreibt eine neue Konfigurie- rMode_Conf0 ; "Counter0 Mode Register" mit dem Wert in rMode_Conf0 (R
laden Sie es	RES anschließend.	fMode_Conf0 ; ändern möchten, schreiben Sie zuerst "rMode_Conf0" und
; tivieren möc	- hten.	Counter 0 aktivieren; Legen Sie Flag fEnable0 (F 5) fest, wenn Sie Counter 0 ak-
Ena:	STH	fEnable0
	JPD	L Dis
	WRPB	IO.SIot0.IOAccess.COUNTER0_ENABLED ; Dieser Befehl aktiviert Counter 0
		Enable
	RES	fEnable0
;	-	Counter 0 deaktivieren; Legen Sie Flag fDisable0 (F 6) fest, wenn Sie Counter 0
deaktivieren	möchten.	
Dis:	STH	fDisable0

	JPD	L End
	WRPB	IO.Slot0.IOAccess.COUNTER0_ENABLED ; Dieser Befehl deaktiviert Counter 0
		Disable
	RES	fDisable0
;		;
End:	ECOB	; Ende

Initialisierung:

	FB	init	; Start de	r Initialisierung
		ACC	н	; Den Akkumulator festlegen
	RES	Cmd_CTR		; Setzen Sie den Befehl für CTR_A (Fupla-Seite) zurück
;	Init Counter 0	;		
des Zählers	LD	rValue0		; Wert zum Laden des ersten Zählerwerts oder für das direkte Schreiben
		0	;	
	LD	rPreset0		; Wert zum Laden des Voreinstellregisters
		60		;
	LD	rCompare0)	; Wert zum Laden des Vergleichsregisters
		5	;	
	LD	rIO_Conf0		; Wert zum Laden des E/A-Konfigurierungsregisters
		00010001Y		; Siehe Handbuch für Bits-Beschreibung
	LD	rMode_Cor	nf0	; Wert zum Laden des Modusregisters
		00001000Y		; Siehe Handbuch für Bits-Beschreibung
selbst dann,	WRPB wenn Eingang C aktiviert	IO.Slot0.IO	Access.CO	UNTER0_ENABLED ; Zähler aktivieren. Muss durchgeführt werden,
		Enable		; Modus "Counter Enable" (Zähler aktivieren)
	WRP IO.Slot0.IOAccess	.COUNTER0	_COMPARE	E_VALUE ; Vergleichsregister mit Wert laden in…
		rCompare0	;… rCom	apare0
	WRP IO.Slot0.IOAccess	.COUNTER0	_PRESET_	VALUE ; Voreinstellregister mit Wert laden in
		rPreset0	; rPres	set0
	WRP	IO.Slot0.IO	Access.CO	UNTER0_VALUE_WRITE ; Zähler mit Wert laden in rValue0
		rValue0		
	SET	<mark>0</mark> 17		; Eingang CTR_B_0 (Eingang B) festlegen
	SET	<mark>O</mark> 18		; Eingang CTR_C_0 (Eingang C) festlegen
fest	SET	Cmd_CTR		; Legt den Befehl zum Ausgeben von Impulsen in CTR_A (Fupla-Seite)
	EFB	; Ende der	Initialisieru	ing

2.2.8 Fupla-Code

Am Ende der Initialisierung wird Flag "Cmd_CTR" eingestellt. Cmd_CTR aktiviert den Blinker und Eingang A blinkt mit einem Zeitwert von 0,4 Sek.

		• •	-																				•							
•	•	• •		•	·	•	•	•	·	•	·	·	·	·	CTR A	• •	•	·	·	·	•		•	·	·	•	•	•	• •	•
																							•						• •	-
			-												Blink															
	1							÷															· ·						<u> </u>	-
		С	m	d	С	T:	R	-	-						En Q-							_	C	TF	Ś.	Π	1	Δ.		
		\sim		~-	-~																		Г ~ .		<u>-</u>	-~	-			
			-		10			21																						
						2	4	-	-						+TV															
							_																							
•																														

FBox-Beschreibung:

Eingänge/Ausgänge

En	Enable (Aktivieren)	Enable-Signal startet die Blinkfunktion.
τv	Time Value (Zeitwert)	Zeitwert in 1/10 einer Sekunde.
Q	Blinkerstatus	Signal von blinkendem Ausgang.

Ausgang Q blinkt mit Intervallen des Zeitwerts, wenn Eingang "Enable" = "high" ist. Der Zeitwert wird in 1/10 einer Sekunde angegeben. Wenn "En" = "low" ist, wird "Q" auf "low" gestellt.

3 Technische Daten

3.1 Mechanische Angaben



3.2 Anschlussinformationen



J5.0	J5.1	J5.2	J5.3	J5.4	J5.5	J5.6	J5.7	J5.8	J5.9
A0	B0	C0	CCO0	A1	B1	C1	CCO1	GND	+24 V
J4.0	J4.1	J4.2	J4.3	J4.4	J4.5	J4.6	J4.7	J4.8	J4.9
A2	B2	C2	CCO2	A3	B3	C3	CCO3	GND	n. c.

3.3 Technische Daten für die Hardware

3.3.1 24 VDC Versorgungsspannung

Die externe 24-VDC-Versorgungsspannung wird für die CCO-Ausgänge verwendet.

Parameter	Wert
Spannungsbereich	24 VDC +25 %/-20 %
Polschutz	Nein

3.3.2 Eingänge Ax, Bx, Cx

Parameter	Wert
Spannungsbereich	032 V
Bereich "Low"	05 V
Bereich "High"	1532 V
Trigger-Schwelle niedrig-hoch	ca. 10 V
Trigger-Schwelle hoch-niedrig	ca. 9 V
Hysterese	> 0,5 V
Eingangsstrom	56 mA
Zeitverzögerung	< 2 µs

3.3.3 Ausgänge CCOx

Parameter	Wert
Spannungsbereich	1032 V
Ausgangsstrom	> 0,5 A
Spannungsabfall (0,5 A)	< 2 V
Einschaltzeit	Тур. < 100 µs
Ausschaltzeit	Typ. < 30 μs
Kurzschlussschutz	Ja
Temperaturschutz	Ja

4 Externe Schnittstelle

4.1 Beschreibung der Signale

Signalbezeichnung	E/A	Beschreibung
Ax	I	Zählereingang
Bx	I	Richtungseingang
Сх	I	Steuereingang
CCOx	0	Befehlsausgang

Die Eingänge Ax und Bx werden als Eingänge für den Zähler verwendet. Dem Eingang Cx können die folgenden Funktionen zugeordnet werden:

- Trigger (flankensensitiv)
- Counter Enable (zustandssensitiv)
- Counter Preset (flankensensitiv)
- Counter Reset (flankensensitiv)

Die Interpretierung der Signale Ax und Bx wird im Kapitel unten beschrieben.

4.2 Beschreibung der Protokolle

4.2.1 Protokoll Modus x1



In diesem Modus wird der Zähler bei jeder positiven Flanke von Ax eingestellt und zählt je nach Status von Bx auf- oder abwärts.

Wahrheitswertetabelle in Modus x1

Ax	Bx	Operation
↑	0	Zähler abwärts -1
^	1	Zähler aufwärts +1

4.2.2 Protokoll Modus x2



In diesem Modus wird der Zähler bei jeder Flanke von Ax (positiv und negativ) eingestellt und zählt je nach Status von Bx auf- oder abwärts.

4.2.3 Wahrheitswertetabelle in Modus x2

Ax	Bx	Operation
↑	0	Zähler aufwärts +1
↑	1	Zähler abwärts -1
¥	0	Zähler abwärts -1
¥	1	Zähler aufwärts +1

4.2.4 Protokoll Modus x4



In diesem Modus wirken die vier Flanken von Ax und Bx zusammen mit dem Zähler und zählen je nach Status der Eingänge auf- oder abwärts. Siehe Tabelle unten.

4.2.5 Wahrheitswertetabelle in Modus x4

Ax	Bx	Operation	
↑	0	Zähler aufwärts +1	
۴	1	Zähler abwärts -1	
¥	0	Zähler abwärts -1	
¥	1	Zähler aufwärts +1	
0	↑	Zähler abwärts -1	
1	↑	Zähler aufwärts +1	
0	Ŷ	Zähler aufwärts +1	
1	¥	Zähler abwärts -1	

5 Registerbank

Befehl	Le- sen/S chrei- ben	Beschreibung
IO.Slot0.IOAccess.CNT0SR	R	Counter Status Register (Zählerstatusregister) Bit 7:6: reserviert Bit 5: aktueller Status von CMF (Compare Match Flag) Bit 4: reserviert Bit 3: aktueller Status von CCO (Counter Control Output) Bit 2: aktueller Status von Eingang C Bit 1: aktueller Status von Eingang B Bit 0: aktueller Status von Eingang A
IO.Slot0.IOAccess.COUNTER0_CNTR_STATE_ TO_TRIGGER	W	Counter Trigger (Zähler-Trigger) 0: nichts 1: Den Zählerwert im Counter Trigger Register (Zähler- Trigger-Register) ablegen
IO.Slot0.IOAccess.COUNTER0_PRESET	W	Counter Preset (Zählervoreinstellung) 0: nichts 1: Den Zähler mit dem Wert des Counter Preset Register (Zählervoreinstellregister) laden
IO.Slot0.IOAccess.COUNTER0_RESET	W	Counter Reset (Zählerrückstellung) 0: nichts 1: Setzt den Zähler zurück
IO.Slot0.IOAccess.COUNTER0_ENABLED	W	0: Counter Disable (Zähler deaktivieren) 1: Counter Enable (Zähler aktivieren)
IO.Slot0.IOAccess.COUNTER0_CCO_ENABLED	R/W	CCO-Ausgang aktivieren/deaktivieren/löschen 0: CCO deaktiviert/löschen 1: CCO aktiviert (CCO wird vom CMF-Flag und vom Counter Mode Register (Zählermodusregister) definiert)
IO.Slot0.IOAccess.COUNTER0_IO_CONFIG	R/W	Zähler E/A-Konfigurationsregister Bit 7:5: Eingänge A, B, C Digitalfilter 000: 10 kHz Grenzfrequenz 001: 20 kHz Grenzfrequenz 010: 50 kHz Grenzfrequenz 011: 100 kHz Grenzfrequenz 100: 150 kHz Grenzfrequenz 101: reserviert Bit 4: Ausgangs-CCO aktivieren/deaktivieren/löschen

		0: CCO deaktiviert/leer
		1: CCO aktiviert (CCO wird von CMF-Flag und dem Counter Mode Register (Zählermodusregister) definiert) Bit 3: Polarität von Ausgangs-CCO 0: nicht invertiert 1: invertiert Bit 2: Polarität von Eingang C 0: nicht invertiert 1: invertiert Bit 1: Polarität von Eingang B 0: nicht invertiert 1: invertiert Bit 0: Polarität von Eingang A 0: nicht invertiert 1: invertiert
IO.Slot0.IOAccess.COUNTER0_MODE_CONFIG	R/W	Counter Mode Register (Zählermodusregister) Bit 7: reserviert Bit 6:5: CCO-Impulsbreite 00: 51,2 µs 01: 102,4 µs 10: 204,8 µs 11: 409,6 µs Bit 4:3: Modus Eingang C 00: Trigger 01: Counter Enable (Zähler aktivieren) 10: Counter Preset (Zählervoreinstellung) 11: Counter Reset (Zählerückstellung) Bit 2: CCO-Modus 0: statisch 1: dynamisch Bit 1:0: Counter Mode (Zählermodus) 00: Modus x1 01: Modus x2 10: Modus x4 11: reserviert
IO.Slot0.IOAccess.COUNTER0_VALUE_READ	R	Zählerwert lesen und in einem Register ablegen
IO.Slot0.IOAccess.COUNTER0_VALUE_WRITE	W	Zählerwert mit einem Wert in ein definiertes Register schreiben
IO.Slot0.IOAccess.COUNTER3_COMPARE_VAL UE	W	Counter Compare Register (Zählervergleichsregister) enthält den zu vergleichenden Wert

IO.Slot0.IOAccess.COUNTER0_PRESET_VALU E	W	Counter Preset Register (Zählervoreinstellregister) enthält den Voreinstellwert
IO.Slot0.IOAccess.COUNTER0_TRIGGER_VALU E	R	Counter Trigger Register (Zähler-Trigger-Register) enthält den letzten ausgelösten Wert
IO.Slot0.IOAccess.FPGA_VERSION	R	FPGA-Version (Versionsnummer)
IO.Slot0.IOAccess.IOCR0	R/W	Identisch mit COUNTER0_IO_CONFIG
IO.Slot0.IOAccess.MCR0	R/W	Identisch mit COUNTER0_MODE_CONFIG

6 Bestellangaben

Тур	Beschreibung	Gewicht
PCD2.H112	Intelligentes schnelles Zählmodul, 150 kHz, 2 Zählkanäle mit Inkrementalkodie- rern	24 g
PCD2.H114	Intelligentes schnelles Zählmodul, 150 kHz, 4 Zählkanäle mit Inkrementalkodie- rern	27 g
PCD3.H112	Intelligentes schnelles Zählmodul, 150 kHz, 2 Zählkanäle mit Inkrementalkodie- rern	66 g
PCD3.H114	Intelligentes schnelles Zählmodul, 150 kHz, 4 Zählkanäle mit Inkrementalkodie- rern	70 g

Anhang

Symbole



Dieses Symbol weist den Leser auf weiterführende Informationen in diesem oder einem anderen Handbuch oder in technischen Dokumenten zu diesem Thema hin. Es bestehen keine direkten Links zu anderen Dokumenten.



Dieses Zeichen steht neben Anweisungen, die befolgt werden müssen.

Adresse von Saia-Burgess Controls

Saia-Burgess Controls AG Bahnhofstrasse 18 CH-3280 Murten Schweiz

T +41 26 580 30 00 F +41 26 580 34 99

www.saia-pcd.com

www.sbc.support.com