


PCD3.W745

Modulo universale di misura della temperatura fino a 4 ingressi di misura, 16 bit, TC tipo J & K e 4 fili Pt/Ni 100/1000



Caratteristiche del sistema SBC per la misura

- ▶ 4 Canali di ingresso, ciascuno con 4 morsetti a molla, tutti gli ingressi sono configurabili via software
- ▶ Separazione galvanica delle ingressi verso il PCD (i canali non sono tra loro separati)
- ▶ Giunto freddo di compensazione integrato per termocoppie
- ▶ Il giunto freddo di compensazione esterno si può misurare tramite il canale 0
- ▶ Misurazione RTD con connessione a 2, 3 o 4 fili
- ▶ La linearizzazione e tutte le attività di compensazione e la conversione in °C, °F e K viene effettuata nel modulo. (Termocoppie di tipo R, S, T, E, N su richiesta)



PCD3.W745


Potenti funzioni di diagnostica per i sensori

- ▶ Rilevazione del superamento dei limiti superiore ed inferiore della misura
- ▶ Rilevazione delle interruzioni sulle linee
- ▶ Rilevazione del corto circuito per le termoresistenze (RTD)
- ▶ 3 LED per indicare la configurazione, l'acquisizione dati, gli stati di connessione, le interruzioni di linea o il corto circuito

Configurazione hardware

- ▶ I moduli PCD3.W745 devono essere utilizzati nei seguenti rack di moduli: HPCD3.M6893, HPCD3.Txxx e HPCD3.Cxxx
- ▶ Le funzioni del modulo sono controllate dal firmware o dall'ambiente di programmazione per il rispettivo CPU definita.

Indicatori e connessioni



LED	Designazione	Descrizione
0	Run	Il LED "Run" lampeggia durante l'acquisizione dei dati.
1	Error	L'accensione del LED "Error" indica che il modulo non è correttamente configurato.
2	Sensor Error	L'accensione di questo LED indica che per almeno uno degli ingressi è stato rilevato: <ul style="list-style-type: none"> • il mancato collegamento • l'interruzione del collegamento • un corto-circuito

Caratteristiche tecniche

Tutte le caratteristiche tecniche riportate si riferiscono, se non diversamente specificato, ad una temperatura ambiente di 25 °C.

Tipo di sensore	TC Typ J	TC Typ K	Pt100 Pt1000	Ni100 Ni1000
Campo di ingresso sensori di temperatura	-210 ... 1200 °C ¹⁾ DIN IEC 584	-270 ... 1372 °C ¹⁾ DIN IEC 584	-200 ... 850 °C DIN IEC 751	-60 ... 250 °C DIN IEC 43760
Campo di misura	-75 mV ... +75 mV		Pt/Ni100: 0 ... 600 Ω Pt/Ni1000: 0 ... 5000 Ω	
Risoluzione	0.1 °C		0,1 °C	
	2.5 μV		0.01 Ω (Area 600 Ω) 0.10 Ω (Area 5000 Ω)	
Errore di misura in % rispetto al valore di fondo scala ²⁾	0.05 %		0.05 %	
Errore di misura in °C	In alternativa all' "errore di misura in %" sopra indicato:			
	-100 ... +100 °C: <0.4 °C -150 ... +500 °C: <0.7 °C -150 ... +1000 °C: <1.0 °C		-100 ... +100 °C: <0.3 °C -150 ... +500 °C: <0.4 °C -200 ... +850 °C: <0.5 °C	
Coefficiente di temperatura valore di fondo scala ²⁾	10 ppm/K		80 ppm/K	
Tempo di campionamento per canale	250 ms			
Risoluzione della misura	16 Bit			
Repulsione, 50 Hz	>75 dB			
Repulsione, 60 Hz	>60 dB			
Rilevazione collegamento interrotto	✓	✓	✓	✓
Rilevazione cortocircuito	✗	✗	✓	✓
Linearizzazione	a bordo modulo			
Compensazione temp. giunto freddo	a bordo modulo		N/A	
Giunto freddo interno	Sì ³⁾		N/A	
Giunto freddo esterno	Sì		N/A	
Tecniche di collegamento resistori (RTD)	N/A		2-fili 3-fili 4-fili	
Separazione galvanica	500 VCC tra CPU e ingressi analogici			
Temperatura ambiente	Operativa: 0 ... +50 °C senza ventilazione forzata Stoccaggio: -25 ... +85 °C			
Alimentazione	Non è richiesta alcuna alimentazione esterna			
Assorbimento interno bus a +5 V	200 mA			
Diametro fili	max. 0.5 mm ² (AWG 20)			
Spelatura fili	Rimuovere 10 mm di guaina isolante			
Giunto di riferimento interno (giunto freddo interno)				
Il Giunto di Riferimento interno viene utilizzato quando si collegano termocoppie direttamente al modulo.				
Sensore di temperatura integrato				
Campo di temperatura operativa	0 ... 55 °C			
Risoluzione	0.1 °C			
Errore di misura a 25 °C	0.8 °C			
Deriva nel campo di temperatura (0 ... 55 °C)	0.05 °C/ °C			
Tempo di stabilizzazione	5 min.			

¹⁾ Per le termocoppie, viene indicato l'intero campo di misura. Le specifiche relative a risoluzione e precisione indicate si riferiscono a temperature superiori a -150 °C. A temperature inferiori a -150 °C, le prestazioni delle termocoppie peggiorano. Se le termocoppie vengono usate in questa gamma di temperature bassissime, la tolleranza deve essere calcolata usando le specifiche relative al campo ±75 mV e le caratteristiche della termocoppia utilizzata.

²⁾ Specifiche relative a Errore di misura in % e coefficiente di temperatura riferite ai campi di misura ±75 mV, 600 Ω, 5000 Ω.

³⁾ Le caratteristiche tecniche del giunto freddo interno sono riportate nella sezione seguente.



I moduli e i morsetti di I/O devono essere inseriti e rimossi esclusivamente dopo aver scollegato il CPU dall'alimentazione. L'alimentatore esterno (+ 24 V) di moduli anche devono essere scollegati.



Si raccomanda vivamente di controllare il consumo totale di energia di tutti i moduli in una struttura di sistema con CPU e in tutte le espansioni di HPCD3.C100 per garantire che non venga superato il massimo consumo di energia consentito.

I rack di moduli come CPU, alloggiamenti di espansione forniscono la seguente alimentazione interna:


Supporto del modulo	+ 5 V	V +
HPCD3.M6893	600 mA	100 mA
HPCD3.C200	1000 mA	100 mA
HPCD3.T66x	600 mA	100 mA
HPCD3.T668	650 mA	100 mA

Quando si utilizzano unità di espansione, si raccomanda di posizionare i moduli PCD3.W745 nell'unità di base (CPU). In questo modo si evitano effetti indesiderati come una possibile caduta di tensione attraverso il cavo di collegamento dall'unità di espansione all'unità base.



Questo modulo integra componenti sensibili alle cariche elettrostatiche.

Schema a blocchi



Configurazione del modulo

Tipi di senso / campi di ingresso

Il modulo è equipaggiato con quattro canali di ingresso, configurabili individualmente:

Termocoppie (TC)

Tipo J / K, secondo IEC584

Rilevatori di Temperatura Resistivi (RTD)

Pt100 / Pt 1000 secondo IEC751

Ni100 / Ni1000 secondo DIN 43760

Tipi di senso e campi di ingresso

Tutte le caratteristiche tecniche riportate si riferiscono, se non diversamente specificato, ad una temperatura ambiente di 25 °C.

	Tipo di sensore	Campo	Valora in uscita	Unit
TC	Typ K (NiCr-Ni)	-270 ... +1372 °C -454 ... +2501 °F +3 ... +1645 K	-2700 ... +13720 -4540 ... +25010 +30 ... +16450	1/10 °C 1/10 °F 1/10 K
	Typ J (Fe-CuNi)	-210 ... +1200 °C -346 ... +2192 °F +63 ... +1473 K	-2100 ... +12000 -3460 ... +21920 +630 ... +14730	
RTD	Pt100	-200 ... +850 °C -328 ... +1562 °F +73 ... +1123 K	-2000 ... +8500 -3280 ... +15620 +730 ... +11230	1/10 °C 1/10 °F 1/10 K
	Pt1000	-200 ... +850 °C -328 ... +1562 °F +73 ... +1123 K	-2000 ... +8500 -3280 ... +15620 +730 ... +11230	
	Ni100	-60 ... +250 °C -76 ... +482 °F +213 ... +523 K	-600 ... +2500 -760 ... +4820 +2130 ... +5230	
	Ni1000	-60 ... +250 °C -76 ... +482 °F +213 ... +523 K	-600 ... +2500 -760 ... +4820 +2130 ... +5230	
mV	±75 mV	-75 ... +75 mV	-30000 ... +30000	2.5 µV*
Ohm	600 Ω	0 ... 600 Ω	0 ... 60000	10 mΩ
	5000 Ω	0 ... 5000 Ω	0 ... 50000	100 mΩ

* campo mV: valore in uscita • 2.5 = tensione in µV

Unità di misura

E' possibile configurare per ciascun modulo l'unità di misura della temperatura rilevata dai sensori collegati:

°C Valore di temperatura in uscita espresso in 1/10 °C

°F Valore di temperatura in uscita espresso in 1/10 °F

K Valore di temperatura in uscita espresso in 1/10 K

Questa configurazione non ha alcun effetto per i campi di ingresso in Tensione e in Ohm.


Tecniche di collegamento / compensazione

	Tecniche di collegamento / compensazione
RTD Ohm	Collegamento a 2 fili
	Collegamento a 3 fili
	Collegamento a 4 fili
TC	Giunto di riferimento interno (CJC int.)
	Giunto di riferimento esterno (CJC est.)**
mV	Misura della tensione attraverso gli ingressi "Sense"

** In questa modalità operativa, l'ingresso 0 viene utilizzato per misurare la temperatura del giunto di riferimento esterno.


Esempi di configurazione e di collegamento

Esempio generico di collegamento di sensori RTD e di una termocoppia



Designazione	Descrizione
RthX+	Uscita a corrente costante per misurazioni via RTD
SensX+	Polo positivo dell'ingresso a tensione differenziale (Sense +)
SensX-	Polo negativo dell'ingresso a tensione differenziale (Sense -)
GND	Terra del sensore, galvanicamente separata dalla terra del CPU

Uso di un blocco isotermico esterno (CJCest.)



¹⁾ Ingresso 2: Blocco isotermico usato come giunto di riferimento esterno (CJC est.)
 RTD: Pt100 / 4 Fili, usata per misurare la temperatura del blocco isotermico


Configurazione

HPS ControlEdge PCD Builder

Systema-HPCD Valutazione

HPCD3.M6893

La valutazione viene eseguita dal firmware. Legge i valori secondo la configurazione (Device Configurator).



PCD3.W745

Dati di ordinazione

Typo	Breve descrizione	Descrizione	Peso
PCD3.W745	Modulo di misura della temperatura per un massimo di 4 ingressi di misura	Modulo universale di misura della temperatura per un massimo di 4 ingressi di misura, risoluzione 16 bit, TC tipo J & K e 4 fili Pt/Ni 100/1000 (con morsettiera a molla I/O a saldare)	100 g



ATTENZIONE

Questi apparecchi devono essere installati esclusivamente da elettricisti specializzati, per evitare rischi di incendio o pericoli di scosse elettriche.



AVVERTIMENTO

Il prodotto non è destinato ad essere utilizzato in applicazioni critiche per la sicurezza, il suo utilizzo in applicazioni critiche per la sicurezza è insicuro.



AVVERTIMENTO

Il dispositivo non è adatto ad aree non a prova di esplosione e agli ambiti di utilizzo esclusi da EN61010, parte 1.



AVVERTIMENTO - SICUREZZA

Prima della messa in moto del dispositivo, verificare la conformità con la tensione nominale (vedere dati di targa). Controllare che i cavi di allacciamento siano assenti da danni e che non siano sotto tensione in fase di cablaggio del dispositivo.



NOTA

Per evitare la presenza di umidità nell'unità in seguito alla formazione di acqua di condensa, prima del collegamento lasciare il apparecchi per circa mezz'ora a temperatura ambiente.



PULIZIA

I moduli possono essere puliti, senza tensione, con un panno asciutto o un panno inumidito con una soluzione di sapone. Per pulire i moduli, non utilizzare mai sostanze corrosive o prodotti contenenti solventi.



MANUTENZIONE

I moduli sono esenti da manutenzione.
In caso di danni, l'utente non deve eseguire riparazioni.



GARANZIA

L'apertura del modulo invalida la garanzia.



Si prega di osservare le presenti istruzioni (scheda tecnica) e di conservarle in un luogo sicuro.
Si prega di trasmettere queste istruzioni (scheda tecnica) a qualsiasi futuro utente.



Direttiva RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) 2012/19/CE
Il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Verificare la presenza dei centri di raccolta o dei centri di riciclo autorizzati a voi più vicini. Lo smaltimento corretto delle apparecchiature non più funzionanti contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana!



Marchio di conformità della EAC per le esportazioni di macchinari per la Russia, il Kazakistan e la Bielorussia.

Vendite e assistenza

Per il supporto applicativo, le specifiche attuali, i prezzi o il nome del distributore autorizzato più vicino, si prega di contattare uno dei seguenti uffici.

ASIA PACIFIC

Honeywell Process Solutions,
(TAC) hfs-tac-support@honeywell.com

Australia

Honeywell Limited
Phone: +(61) 7-3846 1255
FAX: +(61) 7-3840 6481
Toll Free 1300-36-39-36
Toll Free Fax:
1300-36-04-70

China – PRC - Shanghai

Honeywell China Inc.
Phone: (86-21) 5257-4568
Fax: (86-21) 6237-2826

Singapore

Honeywell Pte Ltd.
Phone: +(65) 6580 3278
Fax: +(65) 6445-3033

South Korea

Honeywell Korea Co Ltd
Phone: +(822) 799 6114
Fax: +(822) 792 9015

EMEA

Honeywell Process Solutions,
Phone: +80012026455 or
+44 (0)1344 656000

Email: (Sales)
FP-Sales-Apps@Honeywell.com
o
(TAC) hfs-tac-support@honeywell.com

AMERICA'S

Honeywell Process Solutions,
Phone: (TAC) 1-800-423-9883 or
215/641-3610
(Sales) 1-800-343-0228

Email: (Sales)
FP-Sales-Apps@Honeywell.com
o
(TAC) hfs-tac-support@honeywell.com

Garanzia/Rimedio

Honeywell garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali e nella manodopera. Per informazioni sulla garanzia, contattare l'ufficio vendite più vicino. Durante il periodo di validità della garanzia, Honeywell provvederà alla riparazione o alla sostituzione senza alcun addebito degli articoli restituiti e riscontrati difettosi. Tale azione costituisce l'unico risarcimento per l'Acquirente e **sostituisce tutte le altre garanzie, esplicite o implicite, comprese quelle relative alla commerciabilità e all'idoneità ad uno scopo particolare.** I dati tecnici sono soggetti a modifica senza alcun preavviso. Le informazioni fornite nel presente documento sono da ritenere accurate ed affidabili. Tuttavia, Honeywell non si assume alcuna responsabilità in merito al loro impiego.

Honeywell fornisce assistenza in merito alle applicazioni tramite il proprio personale, il proprio materiale informativo ed il proprio sito Web; tuttavia è responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto all'applicazione.

Dati e specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Per maggiori informazioni

Per ulteriori informazioni su ControlEdge PCD, visitate il nostro sito web www.honeywellprocess.com/ControlEdgePCD o contattate il vostro account manager Honeywell.

Honeywell Process Solutions

2101 CityWest Blvd, Houston TX 77042
Honeywell House, Skimped Hill Lane



Bracknell, Berkshire, England RG12 1EB UK ©2020 Honeywell International Inc.
Building #1, 555 Huanke Road,

Zhangjiang Hi-Tech Industrial Park,
Pudong New Area, Shanghai 201203

Numero del documento: 51-52-03-97-IT
Rev.2.0
Dicembre 2020